

AGFEO Kennzifferprozeduren ab Firmware 8.2

Standard Funktionen

Relais schalten (ii= Internrufnr. , n=0 aus, n=1 ein)

* 0 iin

Gezielte MSN-Belegung (mmm=MSN)

* 0 0 mmm #

Türsprechstelle anrufen / Türruf heranhören (ii =TFE-Nr.)

* 1 1 (ii)

Türöffner ohne Türgespräch direkt betätigen (ii =TFE-Nr.)

* 1 2 (ii)

Timer (g=01..20 Gruppe, n=0 Timer inaktiv, n=1 Timer aktiv, n=2 Funkt. aus, n=3 Funkt. ein und Timer aktiv, n=4 Funkt. aus, n=5 Funkt. ein)

* 1 3 gn

Fangen

* 1 4

Wecken deaktivieren

* 1 6 0

Wecken aktivieren

* 1 6 1

Weckruf fortsetzen

* 1 6 2

Weckzeit abhören

* 1 6 3

Weckzeit eingeben (h=Stunde, m=Minute)

* 1 6 4 hm

aktuelle Zeit abhören

* 1 6 5

Wecken Tag eingeben (d=0,1..7,8,9; 0=alle aus,1..7=Mo..Fr; 8= Mo bis Fr, 9=Mo bis So)

* 1 6 6 d

Weckzeit löschen (i= Internrufnr.)

* 1 6 9 i

Rückruf einleiten

* 1 9

Weitergabe extern

* 2 0

Trennen (Anklopfen abweisen, evtl. Trennen des 1. Gespräches !!!)

* 2 1

Gespräch parken bzw. ausparken (in der Anlage, nicht ISDN)

* 2 2

Projektkennziffer (mit k bis zu 6 Ziffern)

* 2 3 k #

Umschaltung auf FAX Dienst bis zum Auflegen

* 2 4 2

Rufnummer (n=0 unterdrücken,n=1 anzeigen, n=2 temp. übermitteln)

* 2 5 n

Gezieltes heranhören (ii=Internrufnummer, i=0 Extern global (wie bei *8))

* 2 6 ii

AGFEO Kennzifferprozeduren ab Firmware 8.2

Standard Funktionen

Parken in der VST (n=00..99 als Parkindex)

* 2 7 nn

ISDN Entparken (n=00..99 als Parkindex)

* 2 8 nn

Amtsleitung reservieren

* 2 9

Rückfrage im analogem Amt (Hook-Flash)

* 2 *

Kurzwahl (nnn=Kurzwahlindex)

* 3 nnn

Vanity-Kurzwahl (abc= Name des TB-Eintrages in
Vanity-Notation)

* 3 * abc

Gruppe Login/out (mm=Internrufnummer der Gruppe,
n=0 Login; n=1 Logout; n=2 abwesend; n=3 anwesend)

* 4 0 mmn

Gruppe Login/out (mm=Internrufnummer der Gruppe,
n=5 Login; n=4 Logout; n=6 abwesend; n=7 anwesend,
x=Internrufnummer)

* 4 0 mmnx

Fremdwahl für alle n=0,1 nicht erlaubt,erlaubt

* 4 1 2 1^n

Fremdwahl erlaubt für nn = Internnummer

* 4 1 2 2 nn

Fremdwahl CTI pro Port n=0,1 nicht erlaubt,erlaubt

* 4 1 3^n

Fremdwahl mit automatischem GU n=0,1 aus/ein

* 4 1 4^n

WLAN n=0,1 aus/ein (Nur TK-HomeServer)

* 4 1 7

Hotel Check in/ out - Raumpflege abgeschlossen

* 4 1 8 2

n=0 PIN-CODE freie Rufnummern, m= Index 1..4,
xx=Rufnummer n=1 Alternative Rufnummer für den
Rückruf, m= Index 1..4, xx=Rufnummer

* 4 1 8 9 nmxx

Anruffilter (n=0,1 aus/ein)

* 4 1 9^n

LCR für Internrufnummer (n=0 aus, n=1 ein)

* 4 2^n

Anrufschutz(n=1 Internanrufe, n=2 Externanrufe, n=3
alle Anrufe, n=0 Schutz aus)

* 4 3^n

Gebühren für das letzte Gespräch nachsenden

* 4 4

Raumüberwachung vorbereiten

* 4 5

AGFEO Kennzifferprozeduren ab Firmware 8.2

Standard Funktionen

Busy on busy (m=0 aus, m=1 ein nnn=Rufnr.)

*[4][6]mnnn

Fernbetreuung erlauben (n=0=aus, 1 ohne Telefonbuch, n=2 komplett)

*[4][7]n

Fernkonfigurationsnummer programmieren

*[4][7][3]xxx

Alarm aktiv (mm= Internnummer; n=0,1; cccc = optionaler Alarmcode)

*[4][7][4]mmn(cccc)

Alarmstatus abfragen (mm= Internnummer)

*[4][7][5]mm

Durchsage zum Systel (nn = Internnr. des Systels, nn = 00 Durchsage zu allen Systels)

*[4][8]nn

Ansage über Audiomodul

*[4][9]

Notruf 1

[5][]

Notruf 2

*[5][#]

Automatische Wahl (n=0 aus, n=1 ein)

*[5][0]n

Automatische Amtsholung
(n=0 aus , n=1 automatisch mit intern,)

*[5][1]n

Gebührenimpuls (n=0 aus, n=1 ein)

*[5][2]n

Anrufvariante (m=0 Tag, m=1 Nacht, nnn=Rufnr)

*[5][3]mnnnn#[#]

Anrufvariante (m=2 für alle Tag, m=3 für alle Nacht)

*[5][3]m

Anrufvariante (m=4 Tfe-Tag, m=5 Tfe-Nacht,
nn=Internrufnr. Tfe)

*[5][3]mnn#[#]

RWS (m=0 aus, m=1 ein , nnn=Rufnummer, m=2 für alle aus, m=3 für alle ein)

*[5][4]m(nnn#[#])

Anklopfen (n=0 aus, n=1 optisch, n=2 mit Ton)

*[5][5]n

Telefoncode ausschalten (xxxx= Telefoncode)

*[5][6][0]xxxx

Telefoncode einschalten

*[5][6][1]

Umleitung von einschalten (nn Internrufnr.)

*[5][7][1]nn

Umleitung von ausschalten (nn Internrufnr.)

*[5][7][0]nn

Umleitung zu einschalten (m=1 Externziel;
m=2 Internziel, m=3 Kurzwahlziel, n =0 deaktiv, n=1
ständig, n=2 bei besetzt, n=3 bei nichtmelden, ii=
Internrufnr, xxx Umleitungsziel(Rufnr. oder Telefonbuch))

*[5][8]mniixxx([#])

AGFEO Kennzifferprozeduren ab Firmware 8.2

Standard Funktionen

Alle Umleitungen für Intern deaktivieren (iii=Internnnr)

* [5] [8] [0] iii

Alle Umleitungen für Intern löschen (iii=Internnnr)

* [5] [8] [9] iii

Anrufbeantworter (mm= Internrufnr, n : 0=alle Ansagen aus, 1=alle Ansagen ein)

* [5] [9] mmn

ISDN Halten

* [6] [0]

Konferenz

* [6] [1]

Rufnummernübermittlung mit führender 0 für Amtsholung auf internen S0 (n = 0 aus, n = 1 ein)

* [6] [2] n

ISDN Anrufweiterschaltung einschalten (m=1 Externziel,m=3 Kurwahlziel, n=0 deaktiv, n=1 ständig, n=2 bei besetzt, n=3 bei Nichtmelden, ii=MSN, xxx=Umleitungsziel(Rufnr:oder Telefonbuchindex

* [6] [3] mnii#[#]xxx#[#]

Alle Umleitungen für MSN deaktivieren (i=MSN)

* [6] [3] [0] i#[#]

Alle Umleitungen für MSN deaktivieren und löschen (i=MSN)

* [6] [3] [9] i#[#]

Telefoncode löschen (xxxx = Telefoncode)

* [6] [6] [0] xxxx

Telefoncode programmieren (aaaa = alter Telefoncode, nnnn= neuer Telefoncode)

* [6] [6] [1] aaaannnn

ISDN Übermittlung der Rufnr zum Anrufer (n=0 aus, n=1 ein)

* [6] [7] n

ISDN Übermittlung der Rufnr zum Angerufenen (n=0 aus, n=1 ein)

* [6] [8] n

Sonderwähltonfunktionen deaktivieren

* [6] [9]

Externruf heranholen / anklopfenden Abfragen

* [8]

EIB-Szene mit der Internnummer xx schalten.

* [9] [0] xx

Message Waiting am Systemtelefon (vom internen S0-Bus) xx=interner Nummer des Systemtelefons =n=0,1 LED aus/an

* [9] [1] xxn#[#]

AGFEO Kennzifferprozeduren ab Firmware 8.2

Programmierung

Programmiermodus beenden	* 7 0 0
Direktrufnummer löschen	* 7 0 3 0
Direktrufnummer programmieren (xxx = Direkt- rufnummer)	* 7 0 3 1 xxx
Programmiermodus starten (xxxx optionaler Einrichtcode)	* 7 0 5 (xxxx)
Auslieferungszustand wiederherstellen (danach wird die Anlage neu gestartet!!!)	* 7 0 9
Telefonbuch-Rufnummer löschen (nnn=Kurzwahlindex)	* 7 1 0 nnn
Telefonbuch-Rufnummer speichern (nnn=Kurzwahlindex, xxx Rufnummer)	* 7 1 1 nnnxxxx
Uhrzeit stellen	* 7 1 6 1 hhmm
Datum einstellen	* 7 1 6 2 ddmmjj
Gebührenimulsfrequenz einstellen (n=1 16KHz, n=2 12 KHz)	* 7 1 9 n
Wartemusik festlegen (n=0 kein MoH, n=1 interne MoH, n=2 externe MoH)	* 7 2 n
Ortsnetzkennzahl (xx=Kennzahl)	* 7 2 3 xx #
Automatische Wahl Rufnummer löschen	* 7 2 4 0
Automatische Wahl Rufnummer programmieren (xxx Rufnr.)	* 7 2 4 1 xxx
Automatische Wahl Intern programmieren (nn interne Rufnr.)	* 7 2 4 2 nn
Codenr. Schaltbox löschen	* 7 2 5 0
Codenr. Schaltbox programmieren (xxxx = Schaltboxcode)	* 7 2 5 1 xxxx
Einrichtcode löschen(=2580 eintragen und deaktivieren)	* 7 2 6 0
Einrichtcode programmieren (xxxx = Einrichtcode)	* 7 2 6 1 xxxx
Gebührencode löschen	* 7 2 8 0
Gebührencode programmieren (xxxx = Gebühren- code)	* 7 2 8 1 xxxx

AGFEO Kennzifferprozeduren ab Firmware 8.2

Notruflinie n=0 löschen, n=1 programmieren,
xxx=Rufnummer

* 7 2 9 0 n(yyy)

Notrufnummer 1 (n=0 löschen , n=1 programmieren
xxx=Rufnummer)

* 7 2 9 1 n(yyy)

Notrufnummer 2 (n=0 löschen , n=1 programmieren
xxx=Rufnummer)

* 7 2 9 2 n(yyy)

Automatische Wahl Rufnummer (n=0 löschen ,
n=1 programmieren xxx=Rufnummer)

* 7 2 9 3 n(yyy)

Direktrufnummer (n=0 löschen ,
n=1 programmieren xxx=Rufnummer)

* 7 2 9 4 n(yyy)

Externberechtigung programmieren
(mm=Internnr., n=1 unbegrenzt, n=2 Inland, n=3
Nahbereich, n=4 Ortsbereich, n=5 Halbamtl)

* 7 3 0 mmn

Externzugang für Teilnehmer programmieren
(m=0 gesperrt, nn=Internnr., xxx= Rufnr
m=1 berechtigt, nn=Internnr., xxx= Rufnr
m=2 bevorzugt, nn=Internnr., xxx= Rufnr ,
m=3 alle gesperrt, nn=Internnr.,
m=4 alle berechtigt , nn=Internnr.,)

* 7 3 1 mnnxxx

Linie für den Rückruf aus der Anrufliste, n= 0 mit
der ankommenden Linie, n=1 jede mögliche Linie

* 7 3 1 8 n

Externzugang mit 9 (zusätzlich zur 0) programmieren
(n=0,1 aus/an)

* 7 3 1 9 n

Rufart für MSN-Einstellen (xxx=Rufnummer,
n=0 normaler Amtruf, n=1..4 Coderufe; 5..9 Sound-
dateien beim ST 30/ST 40 mit AB])

* 7 3 2 xxx # n

Reset

* 7 3 4

Parken mit Kennziffer (n=0,1 aus,ein)

* 7 3 5 n

Alle LAN-Module in Auslieferungszustand zurück-
setzen

* 7 3 7 9 1 3 4 6

Anrufliste (m=0 aus, m=1 mit Rufnummer,
m=2 nur Name aus Telefonbuch)

* 7 4 9 m

Freibereichsnummern löschen
(mm=01..40)

* 7 6 0 mm

Freibereichsnummern programmieren
(mm=01..40, xxxx Vorwahl)

* 7 6 1 mmxxxx

AGFEO Kennzifferprozeduren ab Firmware 8.2

Programmierung

Sperrbereichsnummern löschen
(mm=01..20)

***770**mm

Sperrbereichsnummern programmieren
(m=01..20, xxxx Vorwahl)

***771**mmxxxx

Sperrnummern für Teilnehmer (m=0 aus, m=1 ein,
nn=Internnr.)

***772**m nn

Sms Servernummer 1 nn=Rufnummer

***7731**nn#

Sms Servernummer 2 nn=Rufnummer

***7731**nn#

Sms Servernummer 3 nn=Rufnummer

***7731**nn#

Handynummer1 (xxxx=freigeschaltete Rufnummer1)

***778**xxxx

Handynummer2 (xxxx=freigeschaltete Rufnummer2)

***779**xxxx

Internrufnummern programmieren
(nn = 1. Internnr., oo = 2. Internnr. nur ..#" für
Internnr. löschen)

***780**nn#oo#

Endgerätetypen programmieren
(n=1 Telefon, n=2 Anrufbeantw., n=3 Fax, n=4
Funkzelle, n=5 Modem, n=6 Kombiport, n=7
Audiomodul, n=8 GSM, n=9 Voicebox)

***781**n

Flashzeit am analogen Amt (n=1..6 à 100..600ms)

***7821**n

Flashzeit am eigenen Port (n=2..6 à 200..600ms)

***788**n

Clip pro Anlage n= 0,1,2,3,9 (alle aus, Rufnummer,
Name, Datum, umgeleitete Nummer)

***7891**n

Clip pro Port n=0,1,2 (aus/ein/in der Verbindung ein)

***7892**n

Dect Anmeldemodus (n= 1-8 Slot in dem das DECT
Modul steckt, n=11-14 Dect S0 1..4, m=0 Anmeldevor-
gang stoppen, m=1 Telefon anmelden, m=2 Headset
anmelden)

***7893** nnm

Dect abmelden (nn= Internnummer)

***7894** nn

Dect Antenne (n=Slot in dem das DECT Modul
steckt, m=1,2 intern/extern)

***7895**nm

Dect Repeater (n=Slot in dem das DECT Modul
steckt, m=1,2 mit/ohne)

***7896** nm

Dect alle abmelden

***78999**