

A MITEL PRODUCT GUIDE

# **Unify OpenScape Business**

OpenScape Business X3/X5/X8

OpenScape Business V3

Servicedokumentation 05/2024

🕅 Mitel

A31003-P3030-S103-15-0019

## **Notices**

The information contained in this document is believed to be accurate in all respects but is not warranted by Mitel Europe Limited. The information is subject to change without notice and should not be construed in any way as a commitment by Mitel or any of its affiliates or subsidiaries. Mitel and its affiliates and subsidiaries assume no responsibility for any errors or omissions in this document. Revisions of this document or new editions of it may be issued to incorporate such changes. No part of this document can be reproduced or transmitted in any form or by any means - electronic or mechanical - for any purpose without written permission from Mitel Networks Corporation.

## **Trademarks**

The trademarks, service marks, logos, and graphics (collectively "Trademarks") appearing on Mitel's Internet sites or in its publications are registered and unregistered trademarks of Mitel Networks Corporation (MNC) or its subsidiaries (collectively "Mitel), Unify Software and Solutions GmbH & Co. KG or its affiliates (collectively "Unify") or others. Use of the Trademarks is prohibited without the express consent from Mitel and/or Unify. Please contact our legal department at iplegal@mitel.com for additional information. For a list of the worldwide Mitel and Unify registered trademarks, please refer to the website: http://www.mitel.com/trademarks.

© Copyright 2024, Mitel Networks Corporation

All rights reserved

## Inhalt

1 Versionsgeschichte von Änderungen	7
1.1 Versionsgeschichte von Verbesserungen/Fixes	9
2 Einführung und wichtige Hinweise	44
2 1 Über diese Dokumentation	
2.1.1 Dokumentationen und Zielaruppen	1 1
2.1.2 Gliederung Servicedokumentation	
2.1.2 Offederung Gervicedokumentation	13
2.1.0 Arten von menen	10
2.2. Sicherheits- und Warnhinweise	14
2.2.1 Warnhinweise: Gefahr	15
2.2.2 Warnhinweise: Warnung	16
223 Warnungen: Vorsicht	
2.2.4 Warnhinweise: Hinweis.	18
2.2.5 Länderspezifische Sicherheitshinweise	18
2.2.5.1 Sicherheitshinweise für Australien.	18
2.2.5.2 Sicherheitshinweise für Brasilien	19
2.2.5.3 Sicherheitshinweise für USA	19
2.2.5.4 Sicherheitshinweise für Kanada	22
2.3 Wichtige Hinweise	23
2.3.1 Verhalten in Notfällen	23
2.3.2 Bestimmungsgemäßer Gebrauch	24
2.3.3 Sachgemäße Entsorgung und Recycling	24
2.3.4 Normen und Richtlinien bezüglich der Installation	25
2.3.4.1 Anschluss von OpenScape Office X an den Versorgungsstromkreis	25
2.3.4.2 Anschluss von OpenScape Business S und OpenScape Business UC Booster Server an den	
Versorgungsstromkreis	25
2.3.4.3 Geschirmte Verkabelung für LAN- und WAN-Anschlüsse von OpenScape Business X	26
2.3.4.4 Brandschutzanforderungen	26
2.3.4.5 Blitzschutzanforderungen	27
2.3.4.6 Kennzeichnungen für OpenScape Business X	28
2.3.5 Hinweise zu Störaussendung und Funkstörung von OpenScape Business X	28
2.3.6 Datenschutz und Datensicherheit.	28
2.3.7 Technische Vorschriften und Konformität von OpenScape Business X	29
2.3.7.1 CE-Konformitat	29
2.3.7.2 Konformität mit US- und kanadischen Normen	29
2.3.7.3 Konformität mit Internationalen Normen	30
2.3.8 Belliebsbedingungen OpenSeene Rusingen V	30
2.3.8.1 Betriebsbedingungen OpenScape Business X	30
2.3.6.2 Betrebsbedingungen OpenScape Business 5 und OpenScape Business OC Booster Server	
3 Kommunikationssysteme	32
3.1 OpenScape Business X3R	32
3.2 OpenScape Business X3W	33
3.3 OpenScape Business X5R	34
3.4 OpenScape Business X5W	35
3.5 OpenScape Business X8	36
4 Unterstützte HW-Komponenten	39
4.1 HW-Komponenten des aktuellen Produktportfolios	40
4.1.1 Systemeinheiten	40
4.1.2 Zentrale Module und Optionsmodule	42

4.1.3 Peripherie-Module	
4.1.4 Optionen	/ 4
4.1.5 Spezielle Kits und Sonstiges	
4.2 TW-Romponenten in Froukiausiau	
4.2.2 Zentrale Module und Ontionsmodule (PO)	
4.2.2 Zentrale Module und Optionsmodule ( $\Gamma O$ )	
4.2.0 r eliphene-would (r O)	
4.3 Nicht unterstützte HW-Komponenten	
4.4 Reschreibung der Baugrunnen/Module	
4.4.1 CMAe	65
4 4 1 1 Wie Sie CMAe auf OCCM OCCMB oder OCCMA montieren	66
4 4 1 2 Wie Sie CMAe auf OCCMR OCCMBR oder OCCMAR montieren	69
4 4 2 CUX5W	71
4 4 3 CUX5R	71
4.4.4 CUX3W	
4.4.5 CUX3R	
4.4.6 DBSAP	
4.4.7 DIUT2	
4.4.8 Nicht für USA: DIUT3	
4.4.8.1 Ersetzen von DIUT2 durch DIUT3	
4.4.9 EXMR	
4.4.9.1 Wie Sie EXMR auf OCCL montieren	
4.4.9.2 Wie Sie EXMR auf OCCM montieren	
4.4.9.3 Wie Sie EXMR auf OCCMR montieren	90
4.4.10 LUNA2	
4.4.11 OCAB (UC Booster Card)	
4.4.11.1 Wie Sie OCAB inkl. Lüfterkit in ein X8-System montieren	101
4.4.11.2 Wie Sie OCAB inkl. Lüfterkit in ein X3W- oder X5W-System montieren	109
4.4.11.3 Wie Sie OCAB inkl. Lüfterkit in ein X3R- oder X5R-System montieren	120
4.4.12 OCCB1, OCCB3 und OCCBL, OCCBH	127
4.4.12.1 Wie Sie OCCBx auf OCCL / OCCLA montieren	129
4.4.12.2 Wie Sie OCCBx auf OCCM oder OCCMB / OCCMA montieren	131
4.4.12.3 Wie Sie OCCBx auf OCCMR oder OCCMBR / OCCMAR montieren	135
4.4.13 OCCL	137
4.4.14 OCCLA	144
4.4.15 OCCM	153
4.4.16 OCCMB und OCCMA	
4.4.17 OCCMR	173
4.4.18 OCCMBR und OCCMAR	
4.4.19 OCPSA	
4.4.20 OCPSM	
4.4.20.1 Ersetzen der X3W/X5W-PSU durch OCPSM	
4.4.20.2 Ersetzen der X3R/X5R-PSU durch OCPSM	
4.4.21 REALS	
4.4.22 SLAV4, SLAV8, SLAV8R	
4.4.23 SLAV16, SLAV16R	
4.4.23.1 Wie Sie ein Lüfterkit in OpenScape Business X5W montieren	
4.4.25.2 We Se en Luterki in OpenScape Business XSR MONTIEREN	
4.4.25 SLIVIAVOIN, SLIVIAVZ4IN	
4.4.20 SLIVIOON, SLIVIOZ4IN	240 256
4.4.27 OLIVIO	200 ດດວ
$\pi$	
4.4.27.3 Ersetzen von SLON durch SLMUC (SLMUL+ CMAp)	203 262

4.4.28 SLMUC	264
4.4.29 SLU8N, SLU8RN	272
4.4.30 STLSX2, STLSX4, STLSX4R	275
4.4.31 STMD3	278
4.4.32 STRB, STRBR	284
4.4.32.1 STRBR mit OCCMR-Mainboard in OpenScape Business X3R/X5R	285
4.4.32.2 STRBR mit Mainboard OCCMBR oder OCCMAR in OpenScape Business X3R/X5R	287
4.4.32.3 STRB mit OCCM-Mainboard in OpenScape Business X3W / X5W	289
4.4.32.4 STRB mit OCCMB/OCCMA-Mainboard in OpenScape Business X3W/X5W	290
4.4.32.5 Hauptmerkmale STRB/STRBR	292
4.4.32.6 STRB-Anschlüsse und -Anschlussbelegungen	293
4.4.32.7 STRB-Anschlüsse und -Anschlussbelegungen	295
4.4.32.8 Wie Sie STRB in einem OpenScape Business X3W oder X5W System mit OCCMA- oder	
OCCMB-Mainboards montieren	
4.4.32.9 So installiern Sie STRBR in einem OpenScape Business X3R oder X5R System mit OCCM	/AR
oder OCCMBR Mainboards	299
4.4.33 Nur für ausgewählte Länder: TCAS-2, TCASR-2	301
4.4.33.1 Wie Sie den Kabelschirm der koaxialen Leitungen (CAS-Kabel) mit dem Gehäuse des	
Kommunikationssystems OpenScape Business X5W verbinden	308
4.4.34 EI-S / IFE	311
4.4.35 ILANI2, ILANI4, ILANI4R	
4.4.36 ILANI8	316
4.4.37 IMANI	318
4.4.38 Nur für ausgewählte Länder: TMCAS2	325
4.4.39 Nur für ausgewählte Länder: TMDID.	
4.4.40 Nur für ausgewählte Lander: TMEW2	338
4.4.40.1 Wie Sie einen SIVAPAC-SIPAC-Baugruppenadapter montieren	342
4.4.40.2 Wie Sie einen Baugruppen-Riegel austauschen	344
4.4.41 NICHT FÜR GURGENWÄhlte Länden TOTA TOTAD	345
4.4.42 Nur für ausgewählte Lander: TSTT, TSTTR	348
	350
4.4.44 UPSC-DR	354
5 Integrierte Cordless-Lösung	360
5.1 Systemübersicht	361
5.1.1 Systemausbau	362
5.1.2 Leistungsbezogene Kapazitätsgrenzen (nur für System mit UPSC-D/DR-Netzteil)	363
5.1.3 Verkehrswerte	363
5.1.4 Grade Of Service GOS	364
5.1.5 Multi-SLC	365
5.1.6 Single-Cell Modus	366
5.1.7 Netzweites Roaming	367
5.1.8 Taktversorgung	368
5.2 Basisstation BS5 und BS5+	368
5.2.1 Technische Daten	369
5.2.2 Anschlussbelegung	370
5.2.3 LED	371
5.2.4 Funktionsreichweite	373
5.2.5 Außenbereichsgehäuse	373
5.3 Vorgaben für die Projektierung einer Cordless-Lösung	375
5.3.1 Berücksichtigung des Verkehrsaufkommens	375
5.3.2 Berücksichtigung der Funkverkehr-Ausbreitungsbedingungen	375
5.3.3 Positionierung der Basisstationen im Innenbereich	380
5.3.4 Positionierung der Basisstationen im Außenbereich	385
5.4 Montage und Anschluss der Basisstationen	387
5.4.1 Voraussetzungen für die Montage	387

5.4.2 Montage im Innenbereich 5.4.2.1 Wie Sie doe Basisstation im Innenbereich montieren	389
5.4.3 Montage im Außenbereich	
5.4.4 Anschluss der Basisstationen.	390
5.4.4.1 Wie Sie die Basisstation anschließen	390
5.5 Test einer Cordless-Lösung	392
5.5.1 Prüfung der Basisstationen und der Funkabdeckung	392
5.5.1.1 Basisstationen prüfen	393
5.5.1.2 Funkabdeckung prüfen	394
5.5.2 Dokumentation der Testergebnisse	395
5.6 Problembehebung	396
6 Gründe für einen Systemneustart	398
6.1 Systemneustart für OpenScape Business X3/X5/X8.	398
6.2 Systemneustart für OpenScape Business S	399
7 Temperaturüberwachung. 7.1 Temperaturüberwachung von Systemen mit OCCLA, OCCMA, OCCMB, OCCMAR oder OCCMBR	402
Mainboard	402
7.2 Temperaturüberwachung von Systemen mit OCCL, OCCM oder OCCMR Mainboard	403
7.3 Reaktion von Systemen mit UC Booster Card (OCAB)	405
8 Anhang	407
8.1 Hardware-Ausbau	407
8.2 Schnittstellen-Reichweiten für Teilnehmeranschlüsse	412
8.3 Leitungslängen für Amtsanschlüsse und die CorNet NQ/QSIG-Direktvernetzung	413
8.4 Länderabhängige Ruffrequenzen für analoge Teilnehmerbaugruppen	413
8.5 Leistungsbedarf eines Kommunikationssystems	415
8.5.1 Leistungsbedarf der Baugruppen	415
8.5.2 Leistungsbedarf der Telefone und Geräte	423
8.5.3 Nennleistungsabgabe der Stromversorgungen.	426
8.5.3.1 Wie Sie prüfen, ob die Leistungsabgabe einer Stromversorgung ausreicht	427
8.5.4 Primarer Leistungsbedarf eines Kommunikationssystems	430
8.5.4.1 vvie Sie den pimaren Leistungsbedart eines Kommunikationssystems ermitteln	430

ldex
------

## 1 Versionsgeschichte von Änderungen

Die in der folgenden Liste genannten Änderungen sind kumulativ.

#### Änderungen in V3R3 FR1

Betroffene Kapitel	Beschreibung der Änderung
LED auf Seite 371	Doppelte Einträge in Tabelle 144 wurden entfernt.

#### Änderungen in V3R2 FR1

Betroffene Kapitel	Beschreibung der Änderung
LED auf Seite 371	Beschreibung für den Status der grün blinkenden LED hinzugefügt

#### Änderungen in V3R1 FR1

Betroffene Kapitel	Beschreibung der Änderung
<ul> <li>Peripherie-Module auf Seite 43</li> <li>Nicht für USA: DIUT3 auf Seite 78</li> <li>Ersetzen von DIUT2 durch DIUT3 auf Seite 83</li> </ul>	Informationen zur neuen Baugruppe DIUT3 hinzugefügt
<ul> <li>Wie Sie CMAe auf OCCM, OCCMB oder OCCMA montieren auf Seite 66</li> <li>Wie Sie CMAe auf OCCMR, OCCMBR oder OCCMAR montieren auf Seite 69</li> </ul>	Hinweis auf die Inkompatibilität von Baugruppen und CMA hinzugefügt
<ul> <li>Wie Sie CMAe auf OCCM, OCCMB oder OCCMA montieren auf Seite 66</li> <li>Wie Sie CMAe auf OCCMR, OCCMBR oder OCCMAR montieren auf Seite 69</li> </ul>	Hinweis auf die Inkompatibilität von Baugruppen und CMA hinzugefügt

#### Änderungen in V3R1

Betroffene Kapitel	Beschreibung der Änderung
<ul> <li>OCCMB und OCCMA auf Seite 162</li> <li>OCCMBR und OCCMAR auf Seite 183</li> </ul>	Neue Kapitel
<ul> <li>STRB, STRBR auf Seite 284</li> <li>Nicht für USA: TS2N, TS2RN auf Seite 345</li> </ul>	Informationen zu neuen Baugruppen OCCMB/ OCCMA hinzugefügt
<ul> <li>Wie Sie STRB in einem OpenScape Business X3W oder X5W System mit OCCMA- oder OCCMB- Mainboards montieren auf Seite 296</li> </ul>	Neue Kapitel
<ul> <li>So installiern Sie STRBR in einem OpenScape Business X3R oder X5R System mit OCCMAR oder OCCMBR Mainboards auf Seite 299</li> </ul>	

Betroffene Kapitel	Beschreibung der Änderung
<ul> <li>Hardware-Ausbau auf Seite 407</li> <li>SLU8N, SLU8RN auf Seite 272</li> <li>Ausgelaufene Baugruppen und Geräte</li> <li>Peripherie-Module auf Seite 43</li> <li>Leistungsbedarf der Baugruppen auf Seite 415</li> </ul>	Informationen zu neuen Baugruppen SLU8N/SLU8NR hinzugefügt
<ul> <li>Zentrale Module und Optionsmodule auf Seite 42</li> <li>Ausgelaufene Baugruppen und Geräte</li> <li>OCCB1, OCCB3 und OCCBL, OCCBH auf Seite 127</li> <li>Wie Sie OCCBx auf OCCM oder OCCMB / OCCMA montieren auf Seite 131</li> <li>Wie Sie OCCBx auf OCCMR oder OCCMBR / OCCMAR montieren auf Seite 135</li> <li>OCCLA auf Seite 144</li> <li>Wie Sie OCCBx auf OCCL / OCCLA montieren auf Seite 129</li> <li>OCCMB und OCCMA auf Seite 162</li> <li>OCCMBR und OCCMAR auf Seite 183</li> <li>STRB, STRBR auf Seite 284</li> <li>Wie Sie STRB in einem OpenScape Business X3W oder X5W System mit OCCMA- oder OCCMB- Mainboards montieren auf Seite 296</li> <li>So installiern Sie STRBR in einem OpenScape Business X3R oder X5R System mit OCCMAR oder OCCMBR Mainboards auf Seite 299</li> </ul>	Aktualisierte Kapitel für V3R1

Betroffene Kapitel	Beschreibung der Änderung
<ul> <li>OCPSM auf Seite 194</li> <li>CMAe auf Seite 65</li> <li>SLU8N, SLU8RN auf Seite 272</li> <li>STRB, STRBR auf Seite 284</li> <li>OCCB1, OCCB3 und OCCBL, OCCBH auf Seite 127</li> <li>Wie Sie CMAe auf OCCM, OCCMB oder OCCMA</li> </ul>	Behebung Formatierungsprobleme in Tabellen und Bildern
<ul> <li>Wie Sie CMAe auf OCCM, OCCMB oder OCCMA montieren auf Seite 66</li> <li>OCCLA auf Seite 144</li> <li>OCCMB und OCCMA auf Seite 162</li> <li>OCCMBR und OCCMAR auf Seite 183</li> <li>Leistungsbedarf der Baugruppen auf Seite 415</li> <li>Systemausbau auf Seite 362</li> <li>Hardware-Ausbau auf Seite 407</li> <li>Leistungsbedarf der Baugruppen auf Seite 415</li> <li>Systemausbau auf Seite 362</li> <li>Hardware-Ausbau auf Seite 362</li> <li>Hardware-Ausbau auf Seite 407</li> <li>So installiern Sie STRBR in einem OpenScape Business X3R oder X5R System mit OCCMAR oder OCCMBR Mainboards auf Seite 299</li> <li>Wie Sie STRB in einem OpenScape Business X3W</li> </ul>	
<ul> <li>Wie Sie STRB in einem OpenScape Business X3W oder X5W System mit OCCMA- oder OCCMB- Mainboards montieren auf Seite 296</li> </ul>	

#### Änderungen in V3

Betroffene Kapitel	Beschreibung der Änderung
• OCCBL, OCCBH	Neue Kapitel
Wie Sie OCCBL / OCCBH auf OCCL montieren	
• Wie Sie OCCBL / OCCBH auf OCCLA montieren	
• OCCLA	

## 1.1 Versionsgeschichte von Verbesserungen/Fixes

Die in der diesem Kapitel genannten Änderungen sind kumulativ.

#### Änderungen in V3R2

Servicefall-ID	Datum der Änderung	Beschreibung der Änderung	Betroffene Kapitel
PRB000058021, PRB000058415	22. August 2022	Umstrukturierung, Aktualisierung und Umbenennung von Abschnitt 4 aufgrund von Aktualisierungen bei den unterstützten Hardwarekomponenten.	Unterstützte HW-Komponenten auf Seite 39

## Versionsgeschichte von Änderungen

Servicefall-ID	Datum der Änderung	Beschreibung der Änderung	Betroffene Kapitel
PRB000051434	8. April 2021	Hinweis auf UUS pro Routenparameter hinzugefügt.	Netzweites Roaming auf Seite 367
PRB000053998	11. Okt. 2021	Zusätzliche Informationen über DECT-Telefone	Multi-SLC auf Seite 365
PRB000055651	28. Februar 2022	Informationen über die Silent Calls hinzugefügt	Problembehebung auf Seite 396

## Änderungen in V3R1

## 2 Einführung und wichtige Hinweise

In der Einführung erhalten Sie einen Überblick über die Struktur dieser Dokumentation. Die Einführung soll Ihnen helfen, Informationen zu Themen schneller zu finden. Bevor Sie mit der Montage und Inbetriebnahme des Kommunikationssystems beginnen, beachten Sie unbedingt die Sicherheitshinweise und Warnungen und die wichtigen Hinweise.

> **Tipp:** Die Sicherheitshinweise und Warnungen informieren Sie über die zu beachtenden Sicherheits- und Warnhinweise. Die wichtigen Hinweise enthalten Angaben über das Verhalten in Notfällen, die Normen und Richtlinien bezüglich der Installation und die Funkstöreigenschaften des Kommunikationssystems. Darüber hinaus erhalten Sie Informationen zur sachgemäßen Entsorgung und zum sachgemäßen Recycling.

## 2.1 Über diese Dokumentation

Diese Dokumentation informiert Sie über die Baugruppen und Erweiterungen für die OpenScape Business X<sup>TM</sup> Hardwaremodelle.

Die Angaben in dieser Dokumentation sind ausschließlich als begleitende Informationen zu sehen und ersetzen keine Schulung.

Dieses Dokument richtet sich an Administratoren und Servicetechniker.

Informationen, die über den Inhalt dieses Dokuments hinausgehen, finden Sie in der OpenScape Business Administratordokumentation und den OpenScape Business Installationsanleitungen.

## 2.1.1 Dokumentationen und Zielgruppen

Die Dokumentationen zu OpenScape Business richten sich an unterschiedliche Zielgruppen.

#### Vertrieb und Projektplanung

Die folgenden Dokumentationen richten sich an Vertrieb und Projektplanung.

· Leistungsmerkmalbeschreibung

Diese Dokumentation beschreibt sämtliche Leistungsmerkmale. Dieses Dokument ist ein Auszug aus der Administratordokumentation.

#### Installation und Service

Die folgenden Dokumentationen richten sich an Servicetechniker.

- OpenScape Business X1, Installationsanleitung
  - Diese Dokumentation beschreibt die Montage der Hardware und die Erstinstallation von OpenScape Business X1.
- OpenScape Business X3/X5/X8, Installationsanleitung

Diese Dokumentation beschreibt die Montage der Hardware und die Erstinstallation von OpenScape Business X3/X5/X8.

OpenScape Business S, Installationsanleitung

Diese Dokumentation beschreibt die Erstinstallation des Softswitchs OpenScape Business S.

OpenScape Business X1, Servicedokumentation

Diese Dokumentation beschreibt die Hardware von OpenScape Business X1.

• OpenScape Business X3/X5/X8, Servicedokumentation

Diese Dokumentation beschreibt die Hardware von OpenScape Business X3/X5/X8.

#### Administration

Die folgenden Dokumentationen richten sich an Administratoren.

Administratordokumentation

Diese Dokumentation beschreibt die Konfiguration der Leistungsmerkmale, die über den OpenScape Business Assistant (WBM) eingerichtet werden. Die Administratordokumentation ist im System als Online-Hilfe verfügbar.

Konfiguration f
ür Kundenadministratoren, Administratordokumentation

Diese Dokumentation beschreibt die Konfiguration der Leistungsmerkmale, die über den OpenScape Business Assistant (WBM) mit dem Administratorprofil **Basic** eingerichtet werden können.

Manager E, Administratordokumentation

Diese Dokumentation beschreibt die Konfiguration der Leistungsmerkmale, die über den Manager E eingerichtet werden.

#### UC Clients / Telefon User Interfaces (TUI)

Die folgenden Dokumentationen richten sich an UC Benutzer.

- myPortal for Desktop, Bedienungsanleitung
  - Diese Dokumentation beschreibt die Installation, Konfiguration und Bedienung des UC Clients myPortal for Desktop.
- myPortal for Outlook, Bedienungsanleitung

Diese Dokumentation beschreibt die Installation, Konfiguration und Bedienung des UC Clients myPortal for Outlook.

myPortal@work, Benutzerhandbuch

Diese Dokumentation beschreibt die Installation, Konfiguration und Bedienung des UC Clients myPortal @work.

Fax Printer, Bedienungsanleitung

Diese Dokumentation beschreibt die Installation, Konfiguration und Bedienung von Fax Printer.

• myPortal to go, Bedienungsanleitung

Diese Dokumentation beschreibt die Konfiguration und Bedienung des mobilen UC Clients myPortal to go für Smartphones und Tablet-PC.

• myAgent, Bedienungsanleitung

Diese Dokumentation beschreibt die Installation, Konfiguration und Bedienung des Contact Center Clients myAgent.

• myReports, Bedienungsanleitung

Diese Dokumentation beschreibt die Installation, Konfiguration und Bedienung des Contact Center Clients myReports.

• myAttendant, Bedienungsanleitung

Diese Dokumentation beschreibt die Installation, Konfiguration und Bedienung des Vermittlungsplatzes myAttendant.

OpenScape Business Attendant, Bedienungsanleitung

Diese Dokumentation beschreibt die Installation, Konfiguration und Bedienung des Vermittlungsplatzes OpenScape Business Attendant.

UC Smart Telefon User Interface (TUI), Kurzbedienungsanleitung

Diese Dokumentation beschreibt das Sprachbox-Telefonmenü der UC-Lösung UC Smart.

UC Suite Telefon User Interface (TUI), Kurzbedienungsanleitung

Diese Dokumentation beschreibt das Sprachbox-Telefonmenü der UC-Lösung UC Suite.

## 2.1.2 Gliederung Servicedokumentation

Die Gliederung zeigt Ihnen die inhaltliche Struktur der Servicedokumentation. Informationen über die Erstinstallation und die Konfiguration finden Sie in der Administratordokumentation.

Kapitel	Inhalt
Einführung und wichtige Hinweise	Überblick über die Struktur dieser Dokumentation, Sicherheits und Warnhinweise und Hinweise über das Verhalten in Notfällen, den bestimmungsgemäßen Gebrauch und die Betriebsbedingungen der Kommunikationssysteme und Server
Kommunikationssysteme	Beschreibung der Kommunikationssysteme OpenScape Business X3R, X3W, X5R, X5W und X8
Baugruppen	Übersicht und Beschreibung der bestellbaren Baugruppen
Erweiterungen	Angaben zum Anschluss von Zusatzgeräten
Integrierte Cordless-Lösung	Systemausbau und Ausbaugrenzen, Basisstationen und deren Montage, Vorgaben für die Projektierung
Anhang	Hardware-Ausbau, Schnittstellen- Reichweiten, Leitungslängen, länderabhängige Ruffrequenzen

## 2.1.3 Arten von Themen

Die Arten von Themen umfassen Konzepte und Tasks:

Art des Themas	Beschreibung
Konzept	Erklärt das "Was" und gibt einen Überblick über Zusammenhänge sowie Hintergrundinformationen z.B. zu Leistungsmerkmalen.
Task (Handlungsanweisung)	Beschreibt das "Wie" für aufgabenorientierte Anwendungsfälle Schritt für Schritt das und setzt Kenntnis der zugehörigen Konzepte voraus.
	Tasks sind erkennbar an der Überschrift <b>Wie Sie</b>

## 2.1.4 Darstellungskonventionen

Diese Dokumentation verwendet unterschiedliche Mittel zur Darstellung verschiedener Arten von Informationen.

Art der Information	Darstellung	Beispiel
Elemente der Benutzeroberfläche	Fett	Klicken Sie auf <b>OK</b> .
Menüfolge	>	Datei > Beenden
Besondere Hervorhebung	Fett	Name darf nicht gelöscht werden
Querverweistext	Kursiv	Weitere Informationen finden Sie im Themenbereich <i>Netzwerk</i> .
Ausgabe	Schriftart mit fester Laufweite, z. B. Courier	Befehl nicht gefunden.
Eingabe	Schriftart mit fester Laufweite, z. B. Courier	LOCAL als Dateiname eingeben
Tastaturkombination	Schriftart mit fester Laufweite, z. B. Courier	<strg>+<alt>+<esc></esc></alt></strg>

## 2.2 Sicherheits- und Warnhinweise

Sicherheits- und Warnhinweise kennzeichnen Situationen, die Tod, schwere Verletzungen, Sachschäden und/oder Datenverlust zur Folge haben können.

Arbeiten an Kommunikationssystemen und Geräten dürfen **nur** von qualifizierten Personen durchgeführt werden.

Im Kontext dieser Sicherheits- und Warnhinweise sind qualifizierte Personen definiert als Personen, die autorisiert sind, Systeme, Geräte und Leitungen gemäß den geltenden Sicherheitsvorgehensweisen und -standards in Betrieb zu nehmen, zu erden und zu beschriften.

Lesen und beachten Sie unbedingt die nachfolgenden Sicherheits- und Warnhinweise, bevor Sie mit der Montage und Inbetriebnahme des Kommunikationssystems beginnen.

Lesen Sie darüber hinaus alle Sicherheits- und Warnhinweise auf dem Kommunikationssystem und den Geräten sorgfältig durch, und befolgen Sie diese.

Informieren Sie sich auch über die Notrufnummern.

#### Arten von Sicherheits- und Warnhinweisen

In dieser Dokumentation werden folgende Abstufungen der Sicherheits- und Warnhinweise verwendet:



**GEFAHR:** Kennzeichnet unmittelbar gefährliche Situation, die Tod oder schwere Verletzungen zur Folge haben wird.



**Achtung:** Kennzeichnet allgemein gefährliche Situation, die Tod oder schwere Verletzungen zur Folge haben kann.



**ACHTUNG:** Kennzeichnet gefährliche Situation, die Verletzungen zur Folge haben kann.

**Anmerkung:** Kennzeichnet Situationen, die Sachschäden und/ oder Datenverlust zur Folge haben können.

#### Weitere Symbole zur näheren Bestimmung der Gefahrenquelle

Das folgende Symbol wird in der Regel nicht in der vorliegenden Dokumentation verwendet, sondern kann auf Geräten oder Verpackungen abgebildet sein.



EGB Elektrostatisch gefährdete Bauelemente

## 2.2.1 Warnhinweise: Gefahr

Warnhinweise des Typs Gefahr kennzeichnen eine unmittelbar gefährliche Situation, die Tod oder schwere Verletzungen zur Folge haben wird.



- Beachten Sie: Spannungen über 30 V AC (Wechselstrom) oder 60 V DC (Gleichstrom) sind gefährlich!
- Arbeiten am Niederspannungsnetz (<1000 V AC) dürfen nur mit entsprechender Qualifizierung oder durch einen qualifizierten

Elektrotechniker durchgeführt werden und müssen den nationalen/ lokalen Bestimmungen für elektrische Anschlüsse entsprechen.

## 2.2.2 Warnhinweise: Warnung

Warnhinweise des Typs Warnung kennzeichnen eine allgemein gefährliche Situation, die Tod oder schwere Verletzungen zur Folge haben kann.



Achtung: Elektrischer Schlag durch Berühren spannungsführender Leitungen

- Schutzerden Sie die Kommunikationssysteme OpenScape Business X3R, X3W, X5R und X5W durch einen separaten Schutzleiter. Verbinden Sie Ihr Kommunikationssystem vor Inbetriebnahme und Anschluss der Telefone und Leitungen ordnungsgemäß mit dem Schutzleiter.
- Schutzerden Sie jede Systembox des Kommunikationssystems OpenScape Business X8 durch einen separaten Schutzleiter. Verbinden Sie Ihr Kommunikationssystem vor Inbetriebnahme und Anschluss der Telefone und Leitungen ordnungsgemäß mit dem Schutzleiter.
- Benutzen Sie Systeme, Geräte und Betriebsmittel nur im einwandfreien Zustand. Die Inbetriebnahme von Geräten mit äußeren Beschädigungen ist verboten.
- Erneuern Sie beschädigte Sicherheitseinrichtungen (Abdeckungen, Aufkleber und Schutzleitungen) sofort.
- Wechseln Sie das Netzkabel sofort aus, wenn es Beschädigungen aufweist.
- Nehmen Sie die Kommunikationssysteme und Server nur über Steckdosen mit angeschlossenem Schutzkontakt in Betrieb.
- Während eines Gewitters sollten Sie Leitungen weder anschließen noch entfernen und Baugruppen weder einbauen noch entfernen.
- Trennen Sie sämtliche Versorgungsstromkreise, wenn die Stromversorgung eines Kommunikationssystems für bestimmte Arbeiten nicht erforderlich ist (zum Beispiel bei Änderungen der Verkabelung). Ziehen Sie sämtliche Netzstecker des Kommunikationssystems und vergewissern Sie sich, dass das Kommunikationssystem nicht von einer zusätzlichen Spannungsquelle (zum Beispiel eine unterbrechungsfreie Stromversorgung) versorgt wird.

Prüfen Sie vor Beginn jeder Arbeit, ob das Kommunikationssystem spannungsfrei ist. Halten Sie es nie für selbstverständlich, dass mit Ausschalten einer Sicherung oder eines Hauptschalters alle Stromkreise auch zuverlässig unterbrochen sind.

- Rechnen Sie mit Ableitstrom aus dem Telekommunikationsnetz. Trennen Sie alle Telekommunikationsleitungen vom Kommunikationssystem, bevor der vorgeschriebene Schutzleiter vom System getrennt wird.
- Führen Sie Messungen an spannungsführenden Teilen sowie Wartungsarbeiten an Baugruppen und Abdeckungen nur mit

der allergrößten Vorsicht aus, solange die Stromversorgung eingeschaltet ist.

Metallisch beschichtete Oberflächen (zum Beispiel Spiegel) sind stromleitend, bei Berührung besteht die Gefahr eines elektrischen Schlages oder eines Kurzschlusses.

## 2.2.3 Warnungen: Vorsicht

Warnhinweise des Typs Vorsicht kennzeichnen eine gefährliche Situation, die Verletzungen zur Folge habe kann.

ACHTUNG: Explosionsgefahr bei unsachgemäßem Austausch von Akkus und Batterien

- Verwenden Sie ausschließlich die zugelassenen Akkus.
- Ersetzen Sie die Lithium-Batterie nur durch identische oder vom Hersteller empfohlene Typen.

#### ACHTUNG: Brandgefahr

- Verwenden Sie nur Kommunikationsleitungen mit einem Leiterdurchmesser von mindestens 0,4 mm (AWG 26) oder größer.
- Hinterlegen Sie keine Unterlagen oder ähnliche brennbare Gegenstände in einem Kommunikationssystem.

**ACHTUNG:** Allgemeine Verletzungs- bzw. Unfallgefahr am Arbeitsplatz

- Installieren Sie nach Test- und Wartungsarbeiten alle Sicherheitseinrichtungen wieder am richtigen Platz und schließen Sie die Deckel und Gehäuse wieder.
- Verlegen Sie Leitungen so, dass sie keine Unfallquelle (Stolpergefahr) bilden und nicht beschädigt werden.
- Stellen Sie sicher, dass bei Arbeiten an einem geöffneten Kommunikationssystem oder Server dieses nie unbeaufsichtigt bleibt.
- Verwenden Sie geeignete Hilfsmittel, um schwere Gegenstände oder Lasten zu heben.
- Prüfen Sie Ihr Werkzeug regelmäßig. Benutzen Sie nur intaktes Werkzeug.
- Tragen Sie bei Arbeiten an den Anlagen keine lose Kleidung und binden Sie längeres Haar immer zurück.
- Tragen Sie keinen Schmuck, metallene Uhrbänder oder zum Beispiel Metallbeschläge und Nieten an Kleidungsstücken.
- Tragen Sie bei entsprechenden Arbeiten immer den erforderlichen Augenschutz.
- Tragen Sie überall dort einen Schutzhelm, wo herabfallende Gegenstände Sie gefährden können.
- Sorgen Sie für gute Beleuchtung am Arbeitsplatz und achten Sie auf Ordnung.

## 2.2.4 Warnhinweise: Hinweis

Warnhinweise des Typs Hinweis kennzeichnen Situationen, die Sachschäden und/oder Datenverlust zur Folge haben können.

Beachten Sie die folgenden Hinweise, um Sachbeschädigungen und/oder Datenverlust zu vermeiden:

- Prüfen Sie vor der Inbetriebnahme, ob die Nennspannung der Netzspannungsversorgung mit der Nennspannung des Kommunikationssystems oder Servers übereinstimmt (Typenschild).
- Befolgen Sie folgende EGB-Maßnahmen zum Schutz der elektrostatisch gefährdeten Bauelemente:
  - Legen Sie vor allen Arbeiten an Baugruppen und Modulen das Erdungsarmband ordnungsgemäß an.
  - Legen Sie Baugruppen und Module immer auf einer geerdeten, leitfähigen Unterlage ab.
  - Transportieren und versenden Sie Komponenten des Kommunikationssystems (zum Beispiel Baugruppen) nur in geeigneten Verpackungen.
- Verwenden Sie ausschlie
  ßlich Originalzubehör. Bei Nichtbeachtung können Beschädigungen am Kommunikationssystem auftreten oder Sicherheits- und EMV-Bestimmungen verletzt werden.
- Bei einer plötzlichen Temperaturänderung kann die Luftfeuchtigkeit kondensieren. Wird ein Kommunikationssystem oder Server beispielsweise aus kalter Umgebung in warme Räume gebracht, kann Feuchtigkeit kondensieren. Warten Sie, bis die Temperatur ausgeglichen ist und das Kommunikationssystem oder der Server absolut trocken ist, bevor Sie es in Betrieb nehmen.
- Schließen Sie alle Leitungen nur an den vorgegebenen Anschlusspunkten an.
- Wenn keine Notstromversorgung verfügbar ist oder bei Stromausfall nicht auf analoge Notfalltelefone umgeschaltet werden kann, lassen sich bei einem Ausfall der Stromversorgung keine Notfallanrufe mehr über das Kommunikationssystem tätigen.
- Prüfen Sie vor Beginn einer Wandmontage, ob die Wand eine ausreichende Tragfähigkeit hat. Verwenden Sie immer geeignete Installations- und Befestigungsmittel, um Kommunikationssysteme und Geräte sicher zu montieren.
- Lassen Sie es nicht zu, dass in unmittelbarer Nähe des Kommunikationssystems leicht entflammbare Materialien gelagert werden.

## 2.2.5 Länderspezifische Sicherheitshinweise

Hier erhalten Sie Informationen über die zu beachtenden Sicherheitshinweise für Montage, Inbetriebnahme und Betrieb des Kommunikationssystems in bestimmten Ländern.

#### 2.2.5.1 Sicherheitshinweise für Australien

Bei der Montage, der Inbetriebnahme und dem Betrieb der Kommunikationssysteme OpenScape Business X und OpenScape Business S sowie des OpenScape Business UC Booster Servers (Application Server) in Australien sind folgende Sicherheitshinweise unbedingt zu beachten:

- Die Kommunikationssysteme OpenScape Business X und OpenScape Business S sowie der OpenScape Business UC Booster Server (Application Server) dürfen nur von autorisiertem Fachpersonal installiert und gewartet werden.
- OpenScape Business Wandsysteme müssen in der Nähe einer Wandsteckdose installiert werden, über die das jeweilige Kommunikationssystem mit Spannung versorgt wird. Die Wandsteckdose muss frei zugänglich sein. Es ist unbedingt sicherzustellen, dass der Erdkontakt der Wandsteckdose intakt ist.
- Die Kommunikationssysteme OpenScape Business X und OpenScape Business S sowie der OpenScape Business UC Booster Server (Application Server) müssen grundsätzlich so konfiguriert werden, dass Notrufnummern (zum Beispiel 000) jederzeit gewählt werden können.
- Bei einem Ausfall der Netzspannungsversorgung können keine Notfallanrufe über das Kommunikationssystem getätigt werden, wenn keine Notstromversorgung verfügbar ist oder bei einem Spannungsausfall nicht auf analoge Notfalltelefone umgeschaltet werden kann (Amtsleitungsumschaltung).
- Wartemusik- und Paging-Geräte müssen über eine von der Australian Communications Authority ACA zugelassene Line Isolation Unit an das Kommunikationssystem angeschlossen werden.

#### 2.2.5.2 Sicherheitshinweise für Brasilien

Bei der Montage, der Inbetriebnahme und dem Betrieb der Kommunikationssysteme OpenScape Business X und OpenScape Business S sowie des OpenScape Business UC Booster Servers (Application Server) in Brasilien sind folgende Sicherheitshinweise unbedingt zu beachten:

- Die Verwendung der Steckdosenleiste mit Überspannungsschutz mit der Sachnummer C39334-Z7052-C33 ist zwingend vorgeschrieben. Der Netzspannungsanschluss der Kommunikationssysteme OpenScape Business X und OpenScape Business S sowie des OpenScape Business UC Booster Servers (Application Server) muss über die Steckdosenleiste mit Überspannungsschutz geführt werden.
- Die Verwendung von abgeschirmten Ethernet-Kabeln f
  ür die LAN-/WAN-Schnittstellen/Anschl
  üsse der Mainboards OCCL, OCCM, OCCMB, OCCMA bzw. OCCMR, OCCMBR, OCCMAR und der UC Booster Card OCAB (Application Board) ist zwingend vorgeschrieben.

#### 2.2.5.3 Sicherheitshinweise für USA

Bei der Montage, der Inbetriebnahme und dem Betrieb der Kommunikationssysteme OpenScape Business X und OpenScape Business S sowie des OpenScape Business UC Booster Servers (Application Server) in den USA sind folgende Sicherheitshinweise unbedingt zu beachten:

Netzunterbrechungen und T1-Ausfall

Bei einer Vernetzung von Kommunikationssystemen über T1 (1,544 MBit/s) muss die Telekommunikationsgesellschaft (Federal Communications Commission FCC) darüber informiert werden, wenn ein Kommunikationssystem aus dem Netz entfernt wird.

Falls eines der in dieser Dokumentation beschriebenen Kommunikationssysteme der Unify Software and Solutions GmbH & Co. KG den Betrieb des öffentlichen Telekommunikationsnetzes stört, ist die Telekommunikationsgesellschaft berechtigt, den Amtszugang vorübergehend zu sperren. Im allgemeinen wird die Telekommunikationsgesellschaft Sie vorab darüber informieren. Falls dies nicht möglich ist, erfolgt die Meldung zum frühsten möglichen Termin. In diesem Zusammenhang werden Sie gleichzeitig darüber informiert, dass Sie eine Beschwerde bei der Telekommunikationsgesellschaft einreichen können.

Modifikation von Telekommunikationseinrichtungen

Die Telekommunikationsgesellschaft ist befugt, die eigenen Einrichtungen, Geräte, Betriebsabläufe und Prozesse bei Bedarf anzupassen. Derartige Modifikationen können gegebenenfalls den Betrieb Ihrer Kommunikationssysteme beeinträchtigen. Im allgemeinen werden Sie vorab benachrichtigt, damit Sie eine Unterbrechung des Telekommunikationsbetriebs vermeiden können.

Geräte f
ür die Sprachwiedergabe

Geräte für die Sprachwiedergabe, wie zum Beispiel Wartemusik- und Sprachaufzeichnungsgeräte müssen von der Unify Software and Solutions GmbH & Co. KG freigegeben und gemäß den Richtlinien und Bestimmungen der FCC-Vorschriften Teil 68, Unterabschnitt C registriert sein.

Nicht freigegebene Geräte für die Sprachwiedergabe dürfen nur über Schutzschaltungen angeschlossen werden, die von der Unify Software and Solutions GmbH & Co. KG freigegeben und gemäß den Richtlinien und Bestimmungen der FCC-Vorschriften Teil 68, Unterabschnitt C registriert wurden.

Ringer Equivalence Number REN

Der Anschlusswert (Ringer Equivalence Number REN) bestimmt, wie viele Geräte gleichzeitig an eine Telefonleitung angeschlossen werden und einen Ruf signalisieren können, wenn die betreffende Rufnummer angewählt wird. In den meisten, jedoch nicht in allen Bereichen, dürfen maximal fünf Geräte an eine Leitung angeschlossen werden (REN = 5). Wenden Sie sich gegebenenfalls an Ihre lokale Telekommunikationsgesellschaft, um festzustellen, wie viele RENs in Ihrem Rufbereich unterstützt werden.

Neue Ortsnetz- und Amtskennzahlen

Die Leitweglenkung (Least Cost Routing LCR) ist so zu konfigurieren, dass Änderungen von Ortsnetz- und Amtskennzahlen automatisch erkannt und berücksichtigt werden können. Ansonsten können nach Kennzahländerungen diese nicht für Anrufe genutzt werden. Kompatibilität mit Hörhilfen

Notfalltelefone und öffentliche Telefone (zum Beispiel Telefone in Eingangshallen, Krankenhauszimmern, Aufzügen und Hotelzimmern) müssen mit Handapparaten ausgestattet sein, die den Einsatz magnetisch gekoppelter Hörhilfen gewährleisten. Bei Bedarf müssen für hörgeschädigte Personen, die sich nicht in öffentlichen Bereichen aufhalten, geeignete Handapparate bereitgestellt werden.

Alle nach dem 16. August 1989 hergestellten digitalen Telefone der Unify Software and Solutions GmbH & Co. KG sind kompatibel mit Hörhilfen und erfüllen die Anforderungen gemäß den FCC-Vorschriften, Teil 68, Abschnitt 68.316/68.317.

Programmierte Wählfunktionen

Wenn Sie Notrufnummern programmieren oder über ein Produkt der Unify Software and Solutions GmbH & Co. KG mit programmierten Wählfunktionen eine Testverbindung zu einer Notrufnummer herstellen, müssen Sie die Verbindung halten und dem Einsatzleiter kurz den Grund Ihres Anrufs erklären, bevor Sie auflegen. Diese Maßnahmen sollten zu verkehrsarmen Zeiten durchgeführt werden, beispielsweise am frühen Morgen oder am späten Abend.

· Anschaltung von außenliegenden Nebenstellen

Kunden, die die Anschaltung von außenliegenden Nebenstellen (Off-Premises Station OPS) wünschen, müssen die Telekommunikationsgesellschaft darüber informieren, für welche OPS-Klasse die betreffenden Geräte registriert sind und welcher Verbindungstyp gewünscht wird.

• Überwachung der Rufannahme bei Durchwahl

Kunden, die eines der in dieser Dokumentation beschriebenen Kommunikationssysteme der Unify Software and Solutions GmbH & Co. KG ohne ordnungsgemäße Rufannahme-Überwachung betreiben, verstoßen gegen Teil 68 der FCC-Vorschriften.

Die in dieser Dokumentation beschriebenen Kommunikationssysteme der Unify Software and Solutions GmbH & Co. KG unterstützen ordnungsgemäße Rückmeldungen an das öffentliche Telekommunikationsnetz, wenn Durchwahlanrufe

- von dem gerufenen Teilnehmer angenommen werden.
- von einer Vermittlungsperson angenommen werden.
- an eine kundenseitig verwaltete Ansage weitergeleitet werden.

Ferner unterstützen die in dieser Dokumentation beschriebenen Kommunikationssysteme der Unify Software and Solutions GmbH & Co. KG ordnungsgemäße Rückmeldungen für Durchwahlanrufe, die an das öffentliche Telekommunikationsnetz weitergeleitet werden. Zulässige Ausnahmen:

- Ein Anruf wird nicht angenommen.
- Es wird besetzt signalisiert.
- Es wird gassenbesetzt (Reorder Tone) signalisiert.
- Voraussetzungen f
  ür den gleichberechtigten Zugriff

Für Bereiche mit erhöhtem Verkehrsaufkommen (zum Beispiel Hotels, Krankenhäuser, Flughäfen, Schulen) müssen den Teilnehmern gleichberechtigte Zugangscodes für die gewünschten Provider zur Verfügung gestellt werden. Die aktuellen Codes für den gleichberechtigten Zugang (Carrier Access Codes CAC) lauten 10xxx und 101xxxx, sowie 800/888 und 950, wobei xxx oder xxxx für den jeweilige Provider-Code steht.

Um eine Verbindung über einen bestimmten Provider herzustellen, muss der Teilnehmer vor der Rufnummer des gewünschten Gesprächspartners zunächst einen Provider-spezifischen Zugangscode eingeben. Der gleichberechtigte Zugang ist auch über die Codes 800/888 oder 950 des gewünschten Providers möglich.

Über gleichberechtigte Zugangscodes unterstützen die in dieser Dokumentation beschriebenen Kommunikationssysteme der Unify Software and Solutions GmbH & Co. KG den Zugang zu Interstate Providern.

Modifikationen dieser Funktionalität stellen eine Verletzung des Telephone Operator Consumer Services Improvement Act von 1990 sowie Teil 68 der FCC-Vorschriften dar.

#### 2.2.5.4 Sicherheitshinweise für Kanada



Arbeiten am Niederspannungsnetz (<1000 V AC) dürfen nur mit entsprechender Qualifizierung oder durch einen qualifizierten Elektrotechniker durchgeführt werden und müssen den nationalen/ lokalen Bestimmungen für elektrische Anschlüsse entsprechen.

Bei der Montage, der Inbetriebnahme und dem Betrieb der Kommunikationssysteme OpenScape Business X und OpenScape Business S sowie des OpenScape Business UC Booster Servers (Application Server) in Kanada sind folgende Sicherheitshinweise unbedingt zu beachten:

Ringer Equivalence Number REN

Der Anschlusswert (Ringer Equivalence Number REN) bestimmt, wie viele Geräte gleichzeitig an eine Telefonleitung angeschlossen werden können. Der Schnittstellenabschluss kann eine beliebige Gerätekombination umfassen, vorausgesetzt, die REN-Anzahl aller Geräte ist kleiner oder gleich fünf.

Einschränkungen f
ür den Anschluss von Ger
äten

Die Kennzeichnung durch "Innovation, Science and Economic Development Canada (ISED)" weist zertifizierte Geräte aus. Diese Zertifizierung besagt, dass die Geräte bestimmte Anforderungen im Hinblick auf den Schutz, den Betrieb und die Sicherheit von Telekommunikationsnetzen erfüllen. Die Anforderungen sind in den Terminal Equipment Technical Requirements dokumentiert. "Innovation, Science and Economic Development Canada (ISED)" gibt keine Zusicherungen, dass zertifizierte Geräte jederzeit zur Kundenzufriedenheit funktionieren.

Vor Installation der in dieser Dokumentation beschriebenen Geräten und Komponenten sollte der Benutzer sicherstellen, dass eine Anschaltung an Einrichtungen der lokalen Telekommunikationsgesellschaft gestattet ist. Außerdem ist bei Installation der Kommunikationssysteme und Server darauf zu achten, dass ein geeignetes Anschlussverfahren gewählt wird. Der Kunde sollte darauf hingewiesen werden, dass auch bei Einhaltung aller genannten Vorgaben in bestimmten Situationen Leistungseinbußen auftreten können.

Reparaturen an zertifizierten Geräten sollten von einem Servicetechniker des Herstellers oder Lieferanten koordiniert werden. Benutzerseitig durchgeführte Reparaturen oder Modifikationen an den in dieser Dokumentation beschriebenen Geräten und Komponenten oder Gerätefehlfunktionen können die Telekommunikationsgesellschaft dazu berechtigen, den Benutzer aufzufordern, die betreffenden Geräte zu deinstallieren.

Zur eigenen Sicherheit sollte der Benutzer sicherstellen, dass die elektrischen Erdungsverbindungen von Stromversorgung, Telefonleitungen und metallischem Wasserleitungssystem (sofern vorhanden) miteinander verbunden sind. Insbesondere in ländlichen Gebieten kann diese Vorsichtsmaßnahme besonders wichtig sein.

### 2.3 Wichtige Hinweise

Die wichtigen Hinweise informieren Sie über das Verhalten in Notfällen, die sachgemäße Entsorgung und das sachgemäße Recycling und den bestimmungsgemäßen Gebrauch und die Betriebsbedingungen der Kommunikationssysteme und Server. Darüber hinaus erhalten Sie Angaben über die Normen und Richtlinien bezüglich der Installation, die Funkstöreigenschaften der Kommunikationssysteme und über Datenschutz und Datensicherheit.

## 2.3.1 Verhalten in Notfällen

Hier erhalten Sie Informationen über die Maßnahmen, die bei einem Notfall zu ergreifen sind.

#### Vorgehensweise bei Unfällen

#### Erste Hilfe Maßnahmen

#### Notruf

#### Meldung von Unfällen

- Gehen Sie bei Unfällen stets überlegt und mit Ruhe vor.
- Schalten Sie immer zuerst die Stromversorgung aus, bevor Sie ein Unfallopfer berühren.
- Falls Sie die Stromversorgung auf Anhieb nicht ausschalten können, berühren Sie das Opfer nur mit nicht leitenden Materialien (z.B. Besenstiel aus Holz), und versuchen Sie als erstes, es von der Stromquelle zu isolieren.
- Die Grundsätze der ersten Hilfe bei Stromschlägen müssen Ihnen vertraut sein. Dringend notwendig in solchen Notfällen sind Grundkenntnisse der verschiedenen Wiederbelebungsmaßnahmen für den Fall eines Atem- oder Herzstillstands sowie die ersten Maßnahmen bei Verbrennungen.
- Führen Sie bei Atemstillstand sofort eine Atemspende (Mund-zu-Mund oder Mund-zu-Nase) durch.
- Falls Sie über eine entsprechende Ausbildung verfügen, führen Sie bei Herzstillstand sofort eine Herzdruckmassage durch.

Rufen Sie unverzüglich einen Krankenwagen oder den Notarzt. Geben Sie den Notruf in folgender Reihenfolge durch:

• Wo geschah was?

- Was geschah?
- Wie viele Verletzte?
- Welche Art von Verletzungen?
- Warten auf Rückfragen.
- Melden Sie umgehend alle Unfälle, "Beinahe-Unfälle" und potentielle Gefahrenquellen an Ihren Vorgesetzten.
- Melden Sie jeden elektrischen Stromschlag, auch wenn er nur schwach war.

## 2.3.2 Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Die Kommunikationssysteme und Server dürfen nur für die in dieser Dokumentation beschriebenen Einsatzmöglichkeiten und nur in Verbindung mit den von Unify GmbH & Co. KG empfohlenen und zugelassenen Zusatzgeräten und -komponenten verwendet werden.

Der bestimmungsgemäße Gebrauch der Kommunikationssysteme und Server setzt sachgemäßen Transport, sachgemäße Lagerung, Montage und Inbetriebnahme sowie sorgfältige Bedienung und Instandhaltung voraus.

**Anmerkung:** Reinigen Sie das Gehäuse von Kommunikationssystem und Server nur mit einem weichen, leicht feuchten Tuch. Benutzen Sie keine scharfen Reiniger oder Scheuerschwämme.

## 2.3.3 Sachgemäße Entsorgung und Recycling

Beachten Sie die Informationen über die sachgemäße Entsorgung und das sachgemäße Recycling von Elektro- und Elektronikgeräten und von Altbatterien und Akkus.



Alle Elektro- und Elektronikgeräte sind getrennt vom allgemeinen Hausmüll über dafür staatlich vorgesehene Stellen zu entsorgen. Die sachgemäße Entsorgung und die getrennte Sammlung von Altgeräten dient der Vorbeugung von potentiellen Umwelt- und Gesundheitsschäden. Sie sind eine Voraussetzung für die Wiederverwendung und das Recycling gebrauchter Elektro- und Elektronikgeräte. Ausführliche Informationen zur Entsorgung Ihrer Altgeräte erhalten Sie bei Ihrer Kommune, Ihrem Müllentsorgungsdienst, dem Fachhändler bei dem Sie das Produkt erworben haben oder Ihrem Vertriebsansprechpartner. Diese Aussagen sind nur gültig für Geräte, die in den Ländern der Europäischen Union installiert und verkauft werden und die der Europäischen Richtlinie 2012/ 19/EU unterliegen. In Ländern außerhalb der Europäischen Union können davon abweichende Bestimmungen für die Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten gelten.



Altbatterien oder Akkus mit diesem Zeichen sind verwertbares Wirtschaftsgut und müssen dem Recyclingprozess zugeführt werden. Altbatterien oder Akkus, die nicht dem Recyclingprozess zugeführt werden, sind unter Beachtung aller Vorschriften als Sondermüll zu entsorgen.

## 2.3.4 Normen und Richtlinien bezüglich der Installation

Beachten Sie die Informationen, welche Vorgaben beim Anschluss der Kommunikationssysteme und Server an den Versorgungsstromkreis und bei der geschirmten Verkabelung für LAN- und WAN-Anschlüsse einzuhalten sind.

#### 2.3.4.1 Anschluss von OpenScape Office X an den Versorgungsstromkreis

Die Kommunikationssysteme OpenScape Business X sind zum Anschluss an TN-S-Energieversorgungssysteme freigegeben. Ebenfalls erlaubt ist der Anschluss an ein TN-C-S-Energieversorgungssystem, bei dem der PEN-Leiter in jeweils einen Schutz- und Neutralleiter aufgeteilt ist. TN-S und TN-C-S gemäß Definition der Norm IEC 60364-1 und IEC60364-5-51

Sind Arbeiten am Niederspannungsnetz erforderlich, müssen diese von einem qualifizierten Elektrotechniker durchgeführt werden. Diese Installationstätigkeiten zum Anschluss der Kommunikationssysteme müssen unter Beachtung der IEC 60364-1 und der IEC 60364-4-41 oder entsprechender gesetzlicher Normen bzw. nationaler Vorschriften erfolgen.

## 2.3.4.2 Anschluss von OpenScape Business S und OpenScape Business UC Booster Server an den Versorgungsstromkreis

Angaben zum Anschluss von OpenScape Business S und OpenScape Business UC Booster Server (Application Server) an den Versorgungsstromkreis entnehmen Sie bitte den Herstellerunterlagen des Server-PCs und der weiteren Komponenten.

Sind Arbeiten am Niederspannungsnetz erforderlich, müssen diese von einem qualifizierten Elektrotechniker durchgeführt werden. Diese Installationstätigkeiten zum Anschluss von OpenScape Business S und OpenScape Business UC Booster Server müssen unter Beachtung der IEC 60364-1 und der IEC 60364-4-41 oder entsprechender gesetzlicher Normen bzw. nationaler Vorschriften (zum Beispiel in den USA und in Kanada) erfolgen.

## 2.3.4.3 Geschirmte Verkabelung für LAN- und WAN-Anschlüsse von OpenScape Business X

Die Einhaltung der CE-Anforderungen bezüglich elektromagnetischer Verträglichkeit der Kommunikationssysteme OpenScape Business X und deren LAN- und WAN-Anschlüsse setzt folgende Bedingung voraus:

- Der Betrieb der Kommunikationssysteme ist nur mit geschirmter Anschlussverkabelung erlaubt. Das bedeutet zwischen den geschirmten LAN- und WAN-Anschlussbuchsen der Kommunikationssysteme und dem Anschluss an die Gebäudeinstallation oder dem Anschluss an externe aktive Komponenten ist ein geschirmtes Kategorie-5-Kabel (CAT.5-Kabel) mit einer Länge von mindestens 3 m zu verwenden. An dem der Gebäudeinstallation oder der externen aktiven Komponente zugewandten Kabelende ist der Kabelschirm zu erden (Verbindung zum Gebäudepotentialausgleich).
- Bei kürzeren Verbindungen mit einer externen aktiven Komponente (LAN-Switch oder ähnliches) ist ebenfalls ein geschirmtes Kategorie-5-Kabel (CAT.5-Kabel) zu verwenden. Jedoch muss die aktive Komponente einen entsprechend geschirmten LAN-Anschluss aufweisen, dessen Schirmanschluss geerdet ist (Verbindung zum Gebäudepotentialausgleich).
- Die Schirmeigenschaften der Verkabelungskomponenten sollen die Anforderungen der Europäischen Norm EN 50173-1<sup>\*)</sup> "Anwendungsneutrale Kommunikationskabelanlagen" (und der dort genannten Verweise) mindestens erfüllen.<sup>\*\*\*)</sup>
- Gebäudeinstallationen, die mit durchgängig geschirmter symmetrischer Kupfer-Verkabelung gemäß den Klasse D-Anforderungen<sup>\*\*)</sup> der EN 50173-1 ausgestattet sind, erfüllen die oben genannten Bedingung.<sup>\*\*\*)</sup>

#### 2.3.4.4 Brandschutzanforderungen

Brandschutzanforderungen sind in den Bauordnungen länderspezifisch geregelt. Die jeweils gültigen Vorschriften sind zu beachten.

Um die gesetzlich geforderten Brandschutz- und EMV-Anforderungen zu gewährleisten, dürfen die Kommunikationssysteme OpenScape Business X nur geschlossen betrieben werden. Ein Öffnen ist nur kurzzeitig zu Montage- und Wartungszwecken gestattet.

Die OpenScape-Business-Systemkabel entsprechen bezüglich des Brennverhaltens den Anforderungen des internationalen Standards IEC

<sup>\*)</sup> Die europäische Norm EN 50173-1 ist aus dem globalen Standard ISO/IEC 11801 abgeleitet.

<sup>\*\*)</sup> Klasse D wird unter anderem erreicht, wenn Komponenten (Kabel, Anschlussdosen, Anschlusskabel, etc.) der Kategorie 5 (CAT.5) installiert sind.

<sup>\*\*\*)</sup> Im nordamerikanischen Markt ist überwiegend UTP-Verkabelung (US-Norm EIA/TIA 568 A) installiert, daher gilt dort für die LAN- und WAN-Anschlüsse der Kommunikationssysteme: Der Betrieb der Systeme ist nur mit geschirmter Anschlussverkabelung erlaubt. Das bedeutet zwischen den geschirmten LAN- und WAN-Anschlussbuchsen der Kommunikationssysteme und dem Anschluss an die Gebäudeinstallation oder dem Anschluss an externe aktive Komponenten ist ein geschirmtes Kategorie-5-Kabel (CAT.5-Kabel) mit einer Länge von mindestens 3 m zu verwenden. An dem der Gebäudeinstallation oder der externen aktiven Komponente zugewandten Kabelende ist der Kabelschirm zu erden (Verbindung zum Gebäudepotentialausgleich).

60332-1. Die folgenden Standards enthalten gleichwertige Anforderungen bezüglich des Brennverhaltens von Kabeln.

IEC 60332-1	EN 60332-1-1 und EN	DIN EN 60332-1-1 (VDE
Hinweis: IEC 60332-1 entspricht der Prüfart UL VW-1	60332-2-1	0482-332-1-1) und DIN EN 60332-2-1 (VDE 0482-332-2-1)

Ob der Standard IEC 60332-1 den jeweiligen Bauordnungen und eventuell darüber hinausreichenden Vorschriften genügt, ist durch den verantwortlichen Bereich in Projektierung und Service zu prüfen.

#### 2.3.4.5 Blitzschutzanforderungen

Der Schutz der Kommunikationssysteme gegen energiereiche Überspannungen erfordert eine niederohmige Erdanbindung gemäß den Angaben in der *OpenScape Business Installationsanleitung*.

Anmerkung: Nach der Schutzerdung eines Kommunikationssystems ist die niederohmige Erdanbindung des Systems über den Schutzleiter des Netzspannungsversorgungskreises und die niederohmige Anbindung des zusätzlichen, permanent angeschlossenen Schutzerdungsleiters zur Potentialausgleichsschiene des Gebäudes zu prüfen.

#### Anmerkung:

Brandgefahr durch Überspannung

Telekommunikationsleitungen über 500 m Länge oder Telekommunikationsleitungen, die das Gebäude verlassen müssen über einen zusätzlichen externen Blitzschutz geführt werden.

Ein solcher Blitzschutz wird als zusätzlicher Primärschutz bezeichnet. Der zusätzliche Primärschutz wird durch den fachgerechten Einbau von ÜSAGs (Überspannungsableiter, gasgefüllt) im Hauptverteiler, im Patch-Panel oder am Eintrittspunkt der Leitung in das Gebäude gewährleistet. Dazu muss ein ÜSAG mit 230 V Nennspannung von jeder zu schützenden Ader gegen Erde geschaltet werden.

Ohne diesen zusätzlichen Primärschutz kann es bei einer Blitzbeeinflussung zu einer Zerstörung von Baugruppen kommen. Dies kann zum Ausfall des gesamten Kommunikationssystems und zur Überhitzung von Bauelementen führen (Brandgefahr).

#### 2.3.4.6 Kennzeichnungen für OpenScape Business X



Die Konformität des Gerätes zu der EU-Richtlinie 1999/5/EG wird durch das CE-Kennzeichen bestätigt.

## 2.3.5 Hinweise zu Störaussendung und Funkstörung von OpenScape Business X

Die Kommunikationssysteme OpenScape Business X sind Einrichtungen der Klasse B gemäß EN 55032.

## 2.3.6 Datenschutz und Datensicherheit

Beachten Sie die Informationen zur Gewährleistung des Datenschutzes und der Datensicherheit.

Bei den in dieser Dokumentation beschriebenen Kommunikationssystemen und Servern werden unter anderem personenbezogene Daten verarbeitet und genutzt, zum Beispiel bei der Gebührenerfassung, den Displayanzeigen, der Kundendatenerfassung.

In Deutschland gelten für die Verarbeitung und Nutzung solcher personenbezogenen Daten unter anderem die Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG). Für andere Länder beachten Sie bitte die jeweiligen entsprechenden Landesgesetze.

Datenschutz hat die Aufgabe, den einzelnen davor zu schützen, dass er durch den Umgang mit seinen personenbezogenen Daten in seinem Persönlichkeitsrecht beeinträchtigt wird.

Ferner hat Datenschutz die Aufgabe, durch den Schutz der Daten vor Missbrauch in ihren Verarbeitungsphasen der Beeinträchtigung fremder und eigener schutzwürdiger Belange zu begegnen.

Mitarbeiter der Unify Software and Solutions GmbH & Co. KG sind durch die Arbeitsordnung zur Wahrung von Geschäfts- und Datengeheimnissen verpflichtet.

Um die gesetzlichen Bestimmungen beim Service – ob beim "Service vor Ort" oder bei "Remote Services" – konsequent einzuhalten, sollten Sie folgende Regeln unbedingt befolgen. Sie wahren damit nicht nur die Interessen Ihrer und unserer Kunden, sondern vermeiden dadurch auch persönliche Konsequenzen.

Tragen Sie durch problembewusstes Handeln mit zur Gewährleistung des Datenschutzes und der Datensicherheit bei.

Arbeiten Sie mit dem Kunden die produktspezifische Security Checkliste durch und dokumentieren sie Abweichungen.

Insbesondere:

- Achten Sie darauf, dass nur berechtigte Personen Zugriff auf Kundendaten haben.
- Nutzen Sie alle Möglichkeiten der Passwortvergabe konsequent aus; geben Sie keinem Unberechtigten Kenntnis der Passwörter, zum Beispiel per Notizzettel.
- Achten Sie mit darauf, dass kein Unberechtigter in irgendeiner Weise Kundendaten verarbeiten (speichern, verändern, übermitteln, sperren, löschen) oder nutzen kann.
- Verhindern Sie, dass Unbefugte Zugriff auf Datenträger haben, zum Beispiel auf Sicherungs-CDs-/DVDs oder Protokollausdrucke. Das gilt sowohl für den Serviceeinsatz, als auch für Lagerung und Transport.
- Sorgen Sie dafür, dass nicht mehr benötigte Datenträger vollständig vernichtet werden. Vergewissern Sie sich, dass keine Papiere allgemein zugänglich zurückbleiben.
- Arbeiten Sie mit Ihren Ansprechpartnern beim Kunden zusammen: Das schafft Vertrauen und entlastet Sie selbst.

## 2.3.7 Technische Vorschriften und Konformität von OpenScape Business X

Hier erhalten Sie Informationen über die Erfüllung festgelegter Forderungen (Konformität) durch die Kommunikationssysteme OpenScape Business X.

#### 2.3.7.1 CE-Konformität

Die CE-Zertifizierung beruht auf: 2014/35/EU - Niederspannungsrichtlinie (LVD); (Amtsblatt der EU L96 vom 29.03.2014, S. 357-374) 2014/30/EU - Richtlinie über die elektromagnetische Verträglichkeit (EMV); (Amtsblatt der EU L96 vom 29.03.2014, S. 79-106) 2011/65/EU - Richtlinie zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe (RoHS); (Amtsblatt der EU L174 vom 01.07.2011, S. 88-110)

	Normenreferenz
Safety	EN 62368-1
Electromagnetic Compatibility EMC	EN55032 (EMC Emission)
	EN55024 (EMC Immunity Residential)

#### 2.3.7.2 Konformität mit US- und kanadischen Normen

	Normenreferenz
Safety USA and Canada	CSA/UL 62368-1
EMC Emission Canada	ICES-003 Issue 6 Class B
EMC Emission USA	FCC 47 CFR Part 15 Subpart B Class B

#### FCC-Registrierungsnummer und Anschlusswert

Auf der Gehäuserückseite der Kommunikationssysteme befindet sich ein Aufkleber mit der FCC-Registrierungsnummer, dem Anschlusswert (Ringer Equivalence Number REN) sowie weiteren Informationen. Diese Informationen können auf Anforderung an die Telekommunikationsgesellschaft weitergegeben werden.

#### 2.3.7.3 Konformität mit internationalen Normen

	Normenreferenz
Safety	IEC 60950-1 und IEC 62368-1
EMC Emission	CISPR 32

## 2.3.8 Betriebsbedingungen

Beachten Sie die klimatischen und mechanischen Bedingungen für den Betrieb der Kommunikationssysteme OpenScape Business X und OpenScape Business S sowie des OpenScape Business UC Booster Servers (Application Server).

#### 2.3.8.1 Betriebsbedingungen OpenScape Business X

Angegeben sind die klimatischen und mechanischen Bedingungen für den Betrieb der Kommunikationssysteme OpenScape Business X.

#### Klimatische Betriebsbedingungen

Grenzbetriebsbereich:

- Raumtemperatur: + 5 bis + 40 °C (41 bis 104 °F)
- absolute Luftfeuchte: 1 bis 25 g H<sub>2</sub>O/m<sup>3</sup>
- Relative Luftfeuchte: 5 bis 80%

Die Entlüftung der Kommunikationssysteme erfolgt durch Konvektion. Zwangsentlüftung ist bei OpenScape Business X5W erforderlich, wenn mehr als 32 a/b-Schnittstellen vorhanden sind.

Anmerkung: Schäden durch lokale Temperaturerhöhungen

Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung oder Wärmeeinwirkung durch Heizkörper auf die Kommunikationssysteme.

Anmerkung: Schäden durch Kondensation von Luftfeuchtigkeit

Vermeiden Sie unter allen Umständen vor und während des Betriebs die Kondensation von Luftfeuchtigkeit auf oder in den Kommunikationssystemen. Ein Kommunikationssystem muss absolut trocken sein, bevor Sie es in Betrieb nehmen.

#### Mechanische Betriebsbedingungen

Die Kommunikationssysteme sind grundsätzlich für stationären Einsatz entwickelt worden.

## 2.3.8.2 Betriebsbedingungen OpenScape Business S und OpenScape Business UC Booster Server

Angaben zu den klimatischen und mechanischen Bedingungen für den Betrieb von OpenScape Business S und OpenScape Business UC Booster Server (Application Server) entnehmen Sie bitte den Herstellerunterlagen der Server-PCs und der weiteren Komponenten.

## 3 Kommunikationssysteme

Die verschiedenen Kommunikationssysteme der Kommunikationsplattform OpenScape Business bieten ein hohes Maß an Flexibilität hinsichtlich Leistungsumfang und Konstruktion.

#### Übersicht der Kommunikationssysteme

OpenScape Business X3R

Kommunikationssystem im 19"-Rackgehäuse, das in einen 19"-Schrank montiert, frei aufgestellt (Tischbetrieb) oder an einer Wand montiert werden kann.

OpenScape Business X3W

Kommunikationssystem im Wandgehäuse, das an einer Wand montiert werden muss.

OpenScape Business X5R

Kommunikationssystem im 19"-Rackgehäuse, das in einen 19"-Schrank montiert, frei aufgestellt (Tischbetrieb) oder an einer Wand montiert werden kann.

OpenScape Business X5W

Kommunikationssystem im Wandgehäuse, das an einer Wand montiert werden muss.

OpenScape Business X8

Modulares Kommunikationssystem, das als Einboxsystem (Basisbox) oder als Zweiboxsystem (Basisbox + Erweiterungsbox) eingesetzt werden kann. OpenScape Business X8 kann frei aufgestellt oder in einen 19"-Schrank montiert werden.

OpenScape Business S

Softswitch (Software-UC-Lösung), der plattform-unabhängig auf einem Linux-Server betrieben werden kann.

Informationen über OpenScape Business S siehe OpenScape Business, Administratordokumentation und OpenScape Business S, Installationsanleitung.

Informationen über den OpenScape Business UC Booster Server (Application Server) siehe OpenScape Business, Administratordokumentation und OpenScape Business X3/X5/X8, Installationsanleitung

### 3.1 OpenScape Business X3R

OpenScape Business X3R ist ein Kommunikationssystem im 19"-Rackgehäuse, das in einen 19"-Schrank montiert, frei aufgestellt (Tischbetrieb) oder an einer Wand montiert werden kann.



#### Abbildung 1: OpenScape Business X3R

OpenScape Business X3R beinhaltet drei Steckplatzebenen, die wie folgt belegt werden können:

- Steckplatzebene 1: Steckplätze für zwei Peripheriebaugruppen
- Steckplatzebene 2: Steckplatz f
  ür das Mainboard OCCMR, OCCMBR oder OCCMRA
- Steckplatzebene 3: Steckplätze für drei Optionen

In der Frontblende des Mainboards und der anderen Baugruppen stehen RJ45-Buchsen für den Anschluss von Telefonen, Amtsleitungen, LAN-Switches usw. zur Verfügung.

Im hinteren Teil des 19"-Rackgehäuses befindet sich die Stromversorgung (OCPSM). Bei Netzspannungsbetrieb sind keine weiteren Komponenten notwendig. Um Batterienotbetrieb bei Netzausfall zu nutzen, muss zusätzlich eine USV angeschlossen sein.

#### Konstruktionsdaten

- Abmessungen (Höhe x Breite x Tiefe): ca. 88 mm x 440 mm x 380 mm
- Höheneinheiten für die 19"-Schrankmontage: 2
- Gewicht: ca. 6 kg

## 3.2 OpenScape Business X3W

OpenScape Business X3W ist ein Kommunikationssystem, das an einer Wand montiert werden kann.



#### Abbildung 2: OpenScape Business X3W

OpenScape Business X3W beinhaltet einen Baugruppenrahmen mit drei Steckplatzebenen, der wie folgt belegt werden kann:

- Steckplatzebene 1: Steckplätze für zwei Peripheriebaugruppen
- Steckplatzebene 2: Steckplatz f
  ür das Mainboard OCCM, OCCMB oder OCCMA
- Steckplatzebene 3: Steckplätze f
  ür f
  ünf Optionen

Der Anschluss von Telefonen, Amtsleitungen usw. kann direkt an den Baugruppen oder über einen externen Hauptverteiler erfolgen.

Auf der Rückseite des Baugruppenrahmens befindet sich die Stromversorgung (OCPSM). Bei Netzspannungsbetrieb sind keine weiteren Komponenten notwendig. Um Batterienotbetrieb bei Netzausfall zu nutzen, muss zusätzlich eine USV angeschlossen sein.

#### Konstruktionsdaten

- Abmessungen (Höhe x Breite x Tiefe): ca. 450 mm x 460 mm x 128 mm
- Gewicht: ca. 6 kg

## 3.3 OpenScape Business X5R

OpenScape Business X5R ist ein Kommunikationssystem im 19"-Rackgehäuse, das in einen 19"-Schrank montiert, frei aufgestellt (Tischbetrieb) oder an einer Wand montiert werden kann.



#### Abbildung 3: OpenScape Business X5R

OpenScape Business X5R beinhaltet fünf Steckplatzebenen, die wie folgt belegt werden können:

- Steckplatzebenen 1 bis 3: Steckplätze für jeweils zwei Peripheriebaugruppen
- Steckplatzebene 4: Steckplatz für das Mainboard OCCMR, OCCMBR oder OCCMAR
- Steckplatzebene 5: Steckplätze für drei Optionen

In der Frontblende des Mainboards und der anderen Baugruppen stehen RJ45-Buchsen für den Anschluss von Telefonen, Amtsleitungen, LAN-Switches usw. zur Verfügung.

Im hinteren Teil des 19"-Rackgehäuses befindet sich die Stromversorgung (OCPSM). Bei Netzspannungsbetrieb sind keine weiteren Komponenten notwendig. Um Batterienotbetrieb bei Netzausfall zu nutzen, muss zusätzlich eine USV angeschlossen sein.

#### Konstruktionsdaten

- Abmessungen (Höhe x Breite x Tiefe): ca. 155 mm x 440 mm x 380 mm
- Höheneinheiten für die 19"-Schrankmontage: 4
- Gewicht: ca. 8 kg

### 3.4 OpenScape Business X5W

OpenScape Business X5W ist ein Kommunikationssystem, das an einer Wand montiert werden kann.



#### Abbildung 4: OpenScape Business X5W

OpenScape Business X5W beinhaltet einen Baugruppenrahmen mit sechs Steckplatzebenen, die wie folgt belegt werden können:

- Steckplatzebenen 1 bis 3: Steckplätze für jeweils zwei Peripheriebaugruppen
- Steckplatzebene 4: Steckplatz f
  ür das Mainboard OCCM, OCCMB oder OCCMA
- Steckplatzebene 6: Steckplätze für fünf Optionen

Der Anschluss von Telefonen, Amtsleitungen usw. kann direkt an den Baugruppen oder über einen externen Hauptverteiler erfolgen.

Auf der Rückseite des Baugruppenrahmens befindet sich die Stromversorgung (OCPSM). Bei Netzspannungsbetrieb sind keine weiteren Komponenten notwendig. Um Batterienotbetrieb bei Netzausfall zu nutzen, muss zusätzlich eine USV angeschlossen sein.

#### Konstruktionsdaten

- Abmessungen (Höhe x Breite x Tiefe): ca. 450 mm x 460 mm x 200 mm
- Gewicht: ca. 8 kg

### 3.5 OpenScape Business X8

OpenScape Business X8 ist ein modulares Kommunikationssystem, das als Einboxsystem (Basisbox) oder als Zweiboxsystem (Basisbox + Erweiterungsbox) eingesetzt werden kann. OpenScape Business X8 kann frei aufgestellt oder in einen 19"-Schrank montiert werden.


### Abbildung 5: OpenScape Business X8

In der Basisbox stehen neun Steckplätze, in der Erweiterungsbox dreizehn Steckplätze für Peripheriebaugruppen zur Verfügung.

Einen festen Einbauplatz hat das Mainboard OCCL (Steckplatz 6, ausschließlich in der Basisbox).

Je nach Bedarf kann die Stromversorgung LUNA2 bis zu dreimal in der Basisbox und bis zu viermal in der Erweiterungsbox eingesetzt werden. LUNA2 integriert die Funktionen einer Stromversorgung und eines Batteriemanagers. Im Netzspannungsbetrieb sind keine weiteren Komponenten notwendig. Für den Batterienotbetrieb bei Netzausfall, dass heißt für die Funktion einer unterbrechungsfreien Stromversorgung, muss zusätzlich die OpenScape Business Powerbox pro Systembox angeschlossen werden.

Für den Anschluss von Telefonen, Amtsleitungen usw. stehen bei OpenScape Business X8 verschiedene Möglichkeiten zur Verfügung:

- SIVAPAC-Stecker auf der Backplane für die Verbindung mit dem externen Hauptverteiler MDFU-E oder einem externen Patch-Panel über CABLUs (Cabling Units = werksseitig vorgefertigte Verkabelungseinheiten).
- Anschluss-Panels mit 24 RJ45-Buchsen zum direkten Anschluss von Telefonen, Amtsleitungen usw.. Die Anschluss-Panels werden auf die SIVAPAC-Stecker der Backplane aufgesteckt.
- Nur für USA: Anschluss-Panels mit CHAMP-Buchse für die Verbindung mit dem externen Hauptverteiler MDFU-E oder einem externen Patch-Panel über CABLUS. Die Anschluss-Panels werden auf die SIVAPAC-Stecker der Backplane aufgesteckt.

Welche Anschlussmöglichkeit zum Einsatz kommt, wird bei Vertragsabschluss in Absprache mit dem Kunden entschieden. Die Auslieferung der Systemboxen erfolgt dementsprechend ohne oder mit aufgesteckten Anschluss-Panels.

#### Konstruktionsdaten

• Abmessungen (Höhe x Breite x Tiefe): ca. 490 mm x 440 mm x 430 mm

- Höheneinheiten für die 19"-Schrankmontage: 11
- Gewicht, inklusive Standfüße:
  - Basisbox: ca. 16,5 kg
  - Erweiterungsbox: ca. 15 kg

## Anschlusswerte (Typenschild)

- Basisbox:
  - 6 A / 110 VAC
    - 3 A / 230 VAC
  - 50 60 Hz

Erweiterungsbox:

- 8 A / 110 VAC
  - 4 A / 230 VAC
- 50 60 Hz

Die SW OpenScape Business V3R2 unterstützt eine Vielzahl von Systemeinheiten, Mainboards, Peripheriekarten, Modulen und Geräten (im Folgenden als HW-Komponenten bezeichnet). Diese Vielfalt an unterstützten HW-Komponenten wird durch einige weitere ergänzt, die sich derzeit in der Produktauslaufphase befinden oder nicht mehr produziert werden und bereits durch Nachfolgemodule/-geräte ersetzt worden sind.

Technischer Support wird für HW-Komponenten aus dem aktuellen Produktportfolio und für abgekündigte HW-Komponenten, die das Ende des HW/SW-Supports noch nicht erreicht haben, geleistet.

Bei SW-Fehlfunktionen, die mit HW-Komponenten kombiniert sind, die das Ende des HW/SW-Supports erreicht haben oder nicht mehr gebaut werden, müssen die betroffenen HW-Komponenten durch die Nachfolgekomponenten aus dem aktuellen Portfolio oder durch eine adäquate Softwarelösung ersetzt werden.

Bei HW-Fehlfunktionen an Komponenten, die nicht mehr gebaut, repariert und auch nicht mehr als Ersatzteil verfügbar sind, sollten die betroffenen Komponenten durch die Nachfolgekomponenten aus dem aktuellen Produktportfolio ersetzt werden.

Im Folgenden finden Sie eine Übersicht über die HW-Komponenten, die derzeit im Portfolio sind und von OpenScape Business V3R2 SW unterstützt werden, sowie über die Komponenten, die abgekündigt werden und nicht mehr unterstützt werden.

Die HW-Komponenten einer OpenScape Business-Kommunikationsplattform können also wie folgt kategorisiert werden:

### Systemeinheiten

Der Begriff "Systemeinheit" bezieht sich auf das Systemgehäuse einschließlich der "Backplane" zum Anschluss der Module und der Stromversorgung. Die Systemeinheiten sind mit zentralen Baugruppen und Modulen sowie Peripheriekarten ausgestattet.

Es bestehen Abhängigkeiten zwischen dem Systemgehäuse und den Modulen, die darin betrieben werden können. Die HW-Komponenten des aktuellen Portfolios funktionieren garantiert zusammen. Bei der Migration von älteren Systemen muss die Kompatibilität der Baugruppen geprüft werden.

Zentrale Module

Unter den zentralen Modulen sind sowohl die Mainboards als auch die zentralen Optionsmodule der Systeme zusammengefasst.

#### Peripherie-Module

Zu den Peripheriemodulen gehören Trunk-Module ( $S_0$ ,  $S_{2M}$ -Schnittstellen) und Teilnehmermodule (a/b,  $S_0$ ,  $U_{P0/E}$ -Schnittstellen).

#### HW-Optionen

Einige OpenScape Business-Funktionen erfordern spezielle HW-Erweiterungen für das System. Diese Erweiterungen werden als HW-Optionen bezeichnet. HW-Komponenten des aktuellen Produktportfolios

#### Spezielle HW-Kits

Für spezielle Erweiterungen von OpenScape Business müssen bestimmte HW-Komponenten ausgetauscht oder zusätzlich im System installiert werden. Die für bestimmte Aufgaben erforderlichen HW-Komponenten wurden in Kits zusammengefasst.

**Anmerkung:** Änderungen im Zuge der Produktweiterentwicklung sind jederzeit möglich. Diese werden durch Verkaufsrundschreiben bekannt gegeben.

# 4.1 HW-Komponenten des aktuellen Produktportfolios

HW-Komponenten, die sich im aktuellen Produktportfolio befinden, werden von der SW **OpenScape Business V3R2** SW unterstützt.

Für diese HW-Komponenten wird im Falle von Problemen technischer Support angeboten.

# 4.1.1 Systemeinheiten

Systemeinheiten stellen das Systemgehäuse dar, das die "Backplane" zur Verbindung der Module und die Stromversorgung umfasst.

**Anmerkung:** Ausschließlich die in der folgenden Tabelle und die unter *Baugruppen im Produktauslauf* (siehe *OpenScape Business, Administratordokumentation, Migration*) genannten Stromversorgungen gewährleisten den sicheren Betrieb aller Kommunikationssysteme der Kommunikationsplattform OpenScape Business. Nicht genannte Stromversorgungen müssen ersetzt werden.

### Tabelle 1: Systemeinheiten

Baugruppe	Sachnummer	Einsatz in	Funktion	
X3-Wandsys	tem			
X3W- Systembox	S30777-U775-X511	X3W	OpenScape Business X3W- Systembox, Wandmontage mit CUX3W-Backplane und OCPSM-Netzteil	
CUX3W	S30804-Q5394-X	X3W	Backplane für X3W- Wandmontage-System	
OCPSM	S30122-H7757-X S30122-H7757-H	X3 X5 X3W X5W	Netzteil für Systeme X3, X5	
X5-Wandsystem				

Baugruppe	Sachnummer	Einsatz in	Funktion		
X5W- Systembox	S30777-U777-X711	X5W	OpenScape Business X5W- Systembox, Wandmontage mit CUX5W-Backplane und OCPSM-Netzteil.		
			Die Systembox bietet keinen Steckplatz 10		
CUX5W	S30804-Q5396-X	X5W	Backplane für X5W- Wandmontage-System.		
			Backplane bietet keinen Steckplatz 10		
OCPSM	S30122-H7757-X	X3 X5	Stromversorgung für Systeme		
	S30122-H7757-H	X3W	Λ0, Λ0		
		X3R X5R			
X3-Rack-Sys	stem				
X3R- Systembox	S30777-U774-X911	X3R	OpenScape Business X3R- Systembox, Rackmontage mit CUX3R-Backplane und OCPSM-Netzteil		
CUX3R	S30804-Q5395-Z	X3R	Backplane für X3- Rackmontage-System		
OCPSM	S30122-H7757-X	X3 X5	Stromversorgung für Systeme		
	S30122-H7757-H	X3W	X3, X5		
		X3R X5R			
X5-Rack-Sys	stem	1			
X5R- Systembox	S30777-U776-X911	X5R	OpenScape Business X5R- Systembox, Rackmontage mit CUX5R-Backplane und OCPSM-Netzteil		
CUX5R	S30804-Q5397-Z	X5R	Backplane für X5- Rackmontage-System		
OCPSM	S30122-H7757-X	X3 X5	Stromversorgung für Systeme		
	S30122-H7757-H	X3W	X3, X5		
		X3R X5R			
X8-Systembox					
X8- Systembox	S30777-U778-X	X8	OpenScape Business X8- Systembox, stapelbar mit 9- Steckplatz-Backplane und 2 x LUNA2-Netzteil		
Backplane- Systembox	S30804-Q5392-X10	X8	Backplane mit 9 Steckplätzen für X8-Systembox		

Baugruppe	Sachnummer	Einsatz in	Funktion
LUNA2	S30122-K7686-X1	X8	Stromversorgung für X8-System und Erweiterungsbox
X8-Erweiteru	ngsbox		
X8- Erweiterungs	S30777-U779-X box	X8	OpenScape Business X8 Erweiterungsbox, stapelbar mit 13-Steckplatz-Backplane, DBSAP-Modul plus Kabel und 2 x LUNA2-Netzteil
Backplane- Erweiterungs	S30804-Q5393-X10 box	X8	Backplane mit 13 Steckplätzen für X8-Erweiterungsbox
DBSAP	S30807-Q6722-X	X8	Anschlussmodul zur Systembox für HDLC, PCM und Taktsignale
LUNA2	S30122-H7686-X1	X8	Stromversorgung für X8-System und Erweiterungsbox

# 4.1.2 Zentrale Module und Optionsmodule

Der Begriff zentrale Module und Optionsmodule umfasst die Mainboards und die Optionsmodule, die auf die Mainboards gesteckt werden können.

 Tabelle 2: Zentrale Module und Optionsmodule

Baugruppe	Sachnummer	Einsatz in	Funktion
V3-Mainboar	ds		
OCCLA	S30810-K2966- X200	X8	Mainboard Advanced mit einer WAN- und zwei LAN- Schnittstellen
OCCMA	S30810-K2965- W200	X3W X5W	Mainboard Advanced mit einer WAN- und zwei LAN- Schnittstellen, 8 U <sub>P0/E-</sub> und 4a/ b-Teilnehmerschnittstellen Unterstützt nicht Steckplatz 10 der X5W CUP-Backplane
			Erfordert SW-Version 3R1 oder höher
OCCMB	S30810-K2965- W100	X3W X5W	Mainboard Basic mit einer WAN- und zwei LAN- Schnittstellen, 8 <sub>UP0/E-</sub> und 4 a/b- Teilnehmerschnittstellen
			Unterstützt nicht Steckplatz 10 der X5W CUC-Backplane
			Erfordert SW-Version 3R1 oder höher

Baugruppe	Sachnummer	Einsatz in	Funktion
OCCMAR	S30810-K2965- R200	X3R X5R	Mainboard Advanced mit einer WAN- und zwei LAN- Schnittstellen, 8 U <sub>P0/E-</sub> und 4a/ b-Teilnehmerschnittstellen Erfordert SW-Version 3R1 oder
			höher
OCCMBR	S30810-K2965- R100	X3R X5R	Mainboard Advanced mit einer WAN- und zwei LAN- Schnittstellen, 8 U <sub>P0/E-</sub> und 4a/ b-Teilnehmerschnittstellen
			Unterstützt nicht Steckplatz 10 der X5W CUC-Backplane
			Erfordert SW-Version 3R1 oder höher
Zentrale Opt	ionsmodule	L	1
СМАе	S30807-Q6957-X	X3R X3W X5R X5W	Bereitstellung von ADPCM- Konvertierung und Echounterdrückung für die integrierte Cordless-Lösung (CMI). Verwendbar für die Mainboards OCCS, OCCM, OCCMR, OCCMB, OCCMBR, OCCMA und OCCMAR (DECT Light) oder SLMU-Baugruppe.
OCCBL	S30807-Q6956-X1	X3R X3W X5R X5W X8	Bereitstellung von bis zu 40 zusätzlichen DSP-Kanälen (erfordert SW-Version 3R1 oder höher)
OCCBH	S30807-Q6956-X2	X3R X3W X5R X5W X8	Bereitstellung von bis zu 120 zusätzlichen DSP-Kanälen (erfordert SW-Version 3R1 oder höher)

# 4.1.3 Peripherie-Module

Module, die für den Anschluss von Trunks (BRI (S0), PRI(S2m)) Teilnehmern (a/b, BRI, UP0E) und für schnurlose Geräte (DECT) verwendet werden, werden als Peripheriemodule bezeichnet.

# Tabelle 3: Peripherie-Module

Baugruppe	Sachnummer	Einsatz in	Funktion
DIUT2	S30810-Q2226- X100	X8	Digitale Amts-/ Querverkehrbaugruppe mit 2 S <sub>2M</sub> -Schnittstellen
DIUT3	S30810-Q2238- X100	X8	Digitale Amts-/ Querverkehrbaugruppe mit 2 S <sub>2M</sub> -Schnittstellen
SLAV4	S30810-H2963- X100	X3W X5W	Analoge Teilnehmerbaugruppe mit 4 a/b-Schnittstellen, unterstützt CLIP
SLAV8	S30810-H2963- X200	X3W X5W	Analoge Teilnehmerbaugruppe mit 8 a/b-Schnittstellen, unterstützt CLIP
SLAV8R	S30810-H2963- Z200	X3R X5R	Analoge Teilnehmerbaugruppe mit 8 a/b-Schnittstellen, unterstützt CLIP
SLAV16	S30810-H2963-X	X3W X5W	Analoge Teilnehmerbaugruppe mit 16 a/b-Schnittstellen, unterstützt CLIP
SLAV16R	S30810-H2963-Z	X3R X5R	Analoge Teilnehmerbaugruppe mit 16 a/b-Schnittstellen, unterstützt CLIP
SLMAV8N	S30810-Q2227- X300	X8	Analoge Teilnehmerbaugruppe mit 8 a/b-Schnittstellen, unterstützt CLIP
SLMAV24N	S30810-Q2227- X400	X8	Analoge Teilnehmerbaugruppe mit 24 a/b-Schnittstellen, unterstützt CLIP
SLMU	S30810-Q2344- X100	X8	Digitale Teilnehmerbaugruppe mit 24 $U_{P0/E}$ -Schnittstellen
SLU8N	S30817-H922-A401	X3W X5W	Digitale Teilnehmerbaugruppe mit 8 $U_{P0/E}$ -Schnittstellen
SLU8NR	S30817-K922-Z401	X3R X5R	Digitale Teilnehmerbaugruppe mit 8 U <sub>P0/E</sub> -Schnittstellen
STLSX2	S30810-H2944- X100	X3W X5W	Digitale Amts-/Querverkehr-/ Teilnehmerbaugruppe mit 2 S <sub>0</sub> -Schnittstellen

Baugruppe	Sachnummer	Einsatz in	Funktion
STLSX4	S30810-H2944-X	X3W X5W	Digitale Amts-/Querverkehr-/ Teilnehmerbaugruppe mit 2 S <sub>0</sub> -Schnittstellen
STLSX4R	S30810-K2944-Z	X3R X5R	Digitale Amts-/Querverkehr-/ Teilnehmerbaugruppe mit 2 S <sub>0</sub> -Schnittstellen
STMD3	S30810-Q2217-X10	X8	Digitale Amts-/Querverkehr-/ Teilnehmerbaugruppe mit 8 S <sub>0</sub> -Schnittstellen
TCAS-2 Nur für ausgewählte Länder	S30810-Q2945-X	X3W X5W	Digitale Amtsbaugruppe mit 2 CAS (Channel Associated Signaling)-Schnittstellen
TCASR-2 Nur für ausgewählte Länder	S30810-K2945-X	X3R X5R	Digitale Amtsbaugruppe mit 2 CAS (Channel Associated Signaling)-Schnittstellen
TLANI2	S30810-Q2953- X100	X3W X5W	Analoge Amtsbaugruppe mit 2 a/b-Schnittstellen, unterstützt CLIP und Gebührenerfassung mit 12/16 kHz-Impulsen
TLANI2 Nur für Brasilien	S30810-Q2953- X182	X3W X5W	Analoge Amtsbaugruppe mit 2 a/b-Schnittstellen, unterstützt CLIP
TLANI4	S30810-Q2953-X	X3W X5W	Analoge Amtsbaugruppe mit 4 a/b-Schnittstellen, unterstützt CLIP und Gebührenerfassung mit 12/16 kHz-Impulsen
TLANI4 Nur für Brasilien	S30810-Q2953-X82	X3W X5W	Analoge Amtsbaugruppe mit 4 a/b-Schnittstellen, unterstützt CLIP
TLANI4R	S30810-K2953- X200	X3R X5R	Analoge Amtsbaugruppe mit 4 a/b-Schnittstellen, unterstützt CLIP und Gebührenerfassung mit 12/16 kHz-Impulsen
TLANI4R Nur für Brasilien	S30810-K2953- X282	X3R X5R	Analoge Amtsbaugruppe mit 4 a/b-Schnittstellen, unterstützt CLIP
TLANI8	S30810-H2954- X100	X3W X5W	Analoge Amtsbaugruppe mit 8 a/b-Schnittstellen, unterstützt CLIP und Gebührenerfassung mit 12/16 kHz-Impulsen

Baugruppe	Sachnummer	Einsatz in	Funktion
TLANI8 Nur für internationale Märkte	S30810-H2954- X101	X3W X5W	Analoge Amtsbaugruppe mit 8 a/b-Schnittstellen, unterstützt CLIP
TLANI8 Nur für Brasilien	S30810-H2954- X182	X3W X5W	Analoge Amtsbaugruppe mit 8 a/b-Schnittstellen, unterstützt CLIP
TMANI	S30810-Q2327-X	X8	Analoge Amtsbaugruppe mit 8 a/b-Schnittstellen, unterstützt CLIP und Gebührenerfassung mit 12/16 kHz-Impulsen
TMANI Nur für internationale Märkte	S30810-Q2327-X1	X8	Analoge Amtsbaugruppe mit 8 a/b-Schnittstellen, unterstützt CLIP
TMANI	S30810-Q2327-X82	X8	Analoge Amtsbaugruppe mit 8
Nur für Brasilien			a/b-Schnittstellen, unterstutzt CLIP
TMCAS2	S30810-Q2946-X	X8	Digitale Amtsbaugruppe mit
Nur für ausgewählte Länder			Signaling)-Schnittstellen
TMDID	S30810-Q2197-T	X8	Analoge Amtsbaugruppe mit 8
Nur für ausgewählte Länder			Durchwahl vom Amt
TS2N	S30810-H2913-	X3W	Digitale Amts-/
Nicht für USA:	X300	X5W	Querverkehrbaugruppe mit 1 S <sub>2M</sub> -Schnittstelle
TS2RN	S30810-K2913-Z300	X3R	Digitale Amts-/
Nicht für USA:		X5R	S <sub>2M</sub> -Schnittstelle
TST1	S30810-Q2919-X	X5W	Digitale Amtsbaugruppe mit 1
Nur für ausgewählte Länder			I I-SCHNITTSTEILE
TST1R	S30810-K2919-Z	X5R	Digitale Amtsbaugruppe mit 1
Nur für ausgewählte Länder			

# 4.1.4 Optionen

Einige Funktionen von OpenScape Business erfordern spezielle HW-Erweiterungen des Systems. Diese Erweiterungen werden als Optionen bezeichnet. Nachfolgende HW-Optionen sind derzeit verfügbar.

### Tabelle 4: Optionen

Option	Sachnummer	Einsatz in	Funktion
BS5	S30807-U5497-X20	X3R X3W X5R X5W X8	Basisstation für die integrierte Cordless-Lösung (Unterstützt ab V3R0)
PFT4	S30777-Q540-X	X8	Umschaltung von bis zu 4 analogen Amtsleitungen auf bis zu 4 analoge Telefone bei Netzspannungsausfall
REALS	S30807-Q6629-X	X8	Umschaltung von einer analogen Amtsleitung auf ein analoges Telefon bei Netzspannungsausfall 4 Relais (Aktoren) für externe Sonderanschaltungen, wie zum Beispiel Türöffner
STRB	SS30817-H932-M	X3W X5W	STRB-Modul mit 4 potentialfreien Kontakten und 4 Sensoreingängen zur Realisierung von: Türöffnerfunktion, Botenruf, allgemeine Anfrage usw. Inkl. Anschlusskabel für OCCMB- oder OCCMA- Mainboard und 4 Klemmleisten
STRBR	S30817-H932-Z	X3R X5R	STRBR-Modul mit 4 potentialfreien Kontakten und 4 Sensoreingängen zur Realisierung von: Türöffnerfunktion, Botenruf, allgemeine Anfrage usw. Inkl. Anschlusskabel für OCCMBR- oder OCCMAR- Mainboard

Option	Sachnummer	Einsatz in	Funktion
TFE-S	S30122-K7696-T313	X3R	Adapterbox mit Verstärker
		X3W	Türsprechstelle (externe Box)
		X5R	
		X5W	
		X8	

# 4.1.5 Spezielle Kits und Sonstiges

Für spezielle Erweiterungen von OpenScape Business müssen bestimmte Hardwarekomponenten ausgetauscht oder zusätzlich im System installiert werden. Die für bestimmte Aufgaben erforderlichen Hardwarekomponenten wurden in Kits zusammengefasst.

Derzeit sind die folgenden Kits für OpenScape Business-Erweiterungen verfügbar:

### **Tabelle 5: Spezielle Kits und Sonstiges**

Baugruppe	Sachnummer	Einsatz in	Funktion
X5W Gehäusedec	C39165-A7021- 89505 (L30251-U600- A917)	X3W X5W	X5W-Gehäuseabdeckung Erforderlich bei Verwendung der OCAB-Baugruppe mit dem X3W-System
Adapterkit	C39165-A7021- B313 (L30251-U600- A919)	X3W	Adapterkit Erforderlich bei Verwendung der OCAB-Baugruppe mit dem X3W-System
Lüfterkit	C39165-A7021-B46 (L30251-U600-A716 L30251-U600-A849)	X5W	Einmal erforderlich, wenn 3 oder mehr SLAxx16-Line- Karten installiert sind. Siehe Servicehandbuch für länderspezifische Ausnahmen
Lüfterkit	C39165-A7021- B310 (L30251-U600- A918)	X3W X5W	<ul> <li>X3W/X5W-Lüfterkit</li> <li>Erforderlich bei Verwendung der OCAB-Baugruppe in:</li> <li>X3W-Systembox S30777- U775-X501 mit CUP- Backplane S30777-Q751-X und UPSC-D</li> <li>X5W-Systembox S30777- U777-X701 mit CUC- Backplane S30777-Q750-X und UPSC-D</li> </ul>

Baugruppe	Sachnummer	Einsatz in	Funktion
Lüfterkit	C39165-A7021-	X3W	X3W/X5W-Lüfterkit
	B320 (L30251-U600-	X5W	Erforderlich bei Verwendung der OCAB-Baugruppe in:
	A985)		<ul> <li>X3W-Systembox S30777- U775-X511 mit CUX3W- Backplane S30804-Q5394-X und OCPSM</li> <li>X5W-Systembox S30777- U777-X711 mit CUX5W- Backplane S30804-Q5396-X und OCPSM</li> </ul>
Lüfterkit	C39117-A7003-B611	X3R	X3R-Lüfterkit
	(L30251-U600-A923 L30251-U600-A925)		Erforderlich bei Verwendung der OCAB-Baugruppe mit dem X3R-System
Lüfterkit	C39117-A7003- B612 (L30251-U600-A924 L30251-U600-A926)	X5R	X5R-Lüfterkit
			Erforderlich bei Verwendung der OCAB-Baugruppe mit dem X3W/X5W-System mit neuen Backplanes
			Auch einmal erforderlich, wenn 3 oder mehr SLAxx16R Line- Karten installiert sind
			Siehe Servicehandbuch für länderspezifische Ausnahmen
Lüfterkit	C39117-A7003-	X8	X8-Lüfterkit
	B613 (L30251-U600- A927)		Erforderlich bei Verwendung der OCAB-Baugruppe mit dem X8- System mit V2-Mainboard.
			Erforderlich bei Verwendung der analogen Teilnehmerkarte in Steckplatz 5 und/oder Steckplatz 7 bei X8-Systemen mit V3-Mainboard
OpenScape Business Rack PSU Upgrade	C39165-A7021-D6 ( L30251-U600- A986)	X3R X5R	OCPSM für den Ersatz von UPSC-DR in Open Scape Business X3R/X5R
OpenScape Business Wall PSU Upgrade	C39165-A7021-D7 ( L30251-U600- A987)	X3W X5W	OCPSM als Ersatz für UPSC-D in Open Scape Business X3W/ X5W

# 4.2 HW-Komponenten im Produktauslauf

HW-Komponenten, die sich in der Auslaufphase befinden oder bereits eingestellt wurden, können nicht mehr bestellt werden. Der Betrieb von HW-Komponenten im Produktauslauf in der OpenScape Business Kommunikationsplattform wird jedoch technisch nicht aktiv verhindert und ist in vielen Fällen weiterhin möglich.

Für diese HW-Komponenten wird im Falle von Problemen kein technischer Support mehr geleistet. Wenn also ein Problem auftritt, müssen diese HW-Komponenten durch Nachfolgekomponenten aus dem aktuellen Produktportfolio ersetzt werden.

Wenn die OpenScape Business SW oder HW technisch verbessert wird, werden die auslaufenden HW-Komponenten nicht mehr berücksichtigt. Dies hat zur Folge, dass diese HW-Komponenten ab einer bestimmten HW- oder SW-Version nicht mehr betrieben werden können und daher gegen den Nachfolger des aktuellen Portfolios ausgetauscht werden müssen.

# 4.2.1 Systemeinheiten (PO)

## Tabelle 6: Systemeinheiten (PO)

Baugruppe/ Gerät	Sachnummer	Einsatz in	Funktion	Hinweise / Nachfolger
X3-Wandsystem	1	1		
X3W- Systembox	S30777-U775-X501	X3W	OpenScape Business X3W-Systembox, Wandmontage mit CUP- Backplane und UPSC-D- Netzteil	X3W-Systembox (S30777-U775-X511)
CUP	S30777-Q751-X	X3W	Backplane für X3W- Wandmontage-System	
UPSC-D	S30122-H5660-X301 S30122-K5660- M321	X3W X5W	Netzteil für Systeme X3W, X5W	OCPSM-Upgrade Wand (S30777-U777-X711)
X5-Wandsystem	1	1		
X5W- Systembox	S30777-U777-X701	X5W	OpenScape Business X5W-Systembox, Wandmontage mit CUC- Backplane und UPSC-D- Netzteil	X5W-Systembox (S30777-U777-X711)
CUC	S30777-Q750-X	X5W	Backplane für X5W- Wandmontage-System	
UPSC-D	S30122-H5660-X301 S30122-K5660- M321	X3W X5W	Netzteil für Systeme X3W, X5W	OCPSM-Upgrade Wand (S30777-U777-X711)
AJ-Rack-Systen	11			

Baugruppe/ Gerät	Sachnummer	Einsatz in	Funktion	Hinweise / Nachfolger
X3R- Svetombox	S30777-U774-X901	X3R	OpenScape Business X3R-	X3R-Systembox
Systembox			mit CUPR-Backplane und UPSC-DR-Netzteil	(S30777-U774-X911)
CUPR	S30777-Q751-X	X3R	Backplane für X3R- Wandmontage-System	
UPSC-DR	S30122-H7373-X901	X3R	Netzteil für Systeme X3R,	OCPSM-Upgrade Rack
	S30122-K7373- M921	X5R		(C39165-A7021-D6)
X5-Rack-System	า			
X5R- Systembox	S30777-U776-X901	X5R	OpenScape Business X5R- Systembox, Rackmontage mit CUCR-Backplane und UPSC-DR-Netzteil	X5R-Systembox (S30777-U776-X911)
CUCR	S30777-Q750-Z	X5R	Backplane für X5R- Wandmontage-System	
UPSC-DR	S30122-H7373-X901	X3R	Netzteil für Systeme X3R,	OCPSM-Upgrade Rack
	S30122-K7373- M921	X5R		(C39165-A7021-D6)
Powerbox	S30777-U780-X	X3R	Unterbrechungsfreie	Kein Nachfolger
		X3W	Stromversorgung	
		X5R		
		X5W		

# 4.2.2 Zentrale Module und Optionsmodule (PO)

Tabelle 7 <sup>.</sup> Zentrale	Module und	Ontionsmodule	(PO)
Tabelle 1. Zelluale		optionsmoutle	(ГО)

Baugruppe/ Gerät	Sachnummer	Einsatz in	Funktion	Hinweise / Nachfolger
V2 Mainboards		·		
OCCL	S30810-Q2962-X	X8	Mainboard (zentrale Steuerung)	Nachfolge-Board: OCCLA (S30810-K2966-X200)
OCCM	S30810-Q2959-X	X3W X5W	Mainboard (zentrale Steuerung) mit einer WAN- und zwei LAN- Schnittstellen	Nachfolge-Boards: • OCCMB (S30810-K2965-W100) • OCCMA (S30810-K2965-W200)

Baugruppe/ Gerät	Sachnummer	Einsatz in	Funktion	Hinweise / Nachfolger
OCCMR	S30810-K2959-Z	X3R X5R	Mainboard (zentrale Steuerung) mit einer WAN- und zwei LAN- Schnittstellen	Nachfolge-Boards: • OCCMBR (S30810-K2965-R100) • OCCMAR (S30810-K2965-R200)
Zentrale Options	module		·	
CMA	S30807-Q6931-X	X3R X3W X5R X5W	Submodul für DECT-Light	Funktion in SW-Version V3Rx nur mit V2- Mainboards, nicht mit V3- Mainboards Ersetzt durch CMAe (S30807-Q6957-X)
EXMR	S30122-K7403-T	X3R X3W X5R X5W X8	Ermöglicht die Anschaltung einer externen Musikquelle, A-law Version	Funktion integriert in V3- Mainboards OCCMB, OCCMBR, OCCMA, OCCMAR oder OCCLA
EXMR	S30122-K7403-T103	X3R X3W X5R X5W X8	Ermöglicht die Anschaltung einer externen Musikquelle, µ-law Version	Funktion integriert in V3- Mainboards OCCMB, OCCMBR, OCCMA, OCCMAR oder OCCLA
OCAB	S30807-Q6950-X	X3R X3W X5R X5W X8	Bereitstellung von UC Suite und Voraussetzung für Open Directory Service und die Anbindung von externen Anwendungen an die CSTA-Schnittstelle	Ersatz durch V3- Mainboards OCCMB, OCCMBR, OCCMA, OCCMAR oder OCCLA je nach System. V3R1 oder höher ist erforderlich
OCCB1	S30807-Q6949- X100	X3R X3W X5R X5W X8	Bereitstellung von bis zu 40 zusätzlichen DSP-Kanälen	Nachfolge-Board ist OCCBL (S30807-Q6956-X1) Für OCCBL ist SW- Version V3R1 oder höher erforderlich

Baugruppe/ Gerät	Sachnummer	Einsatz in	Funktion	Hinweise / Nachfolger
OCCB3	S30807-Q6949- X100	X3R X3W	Bereitstellung von bis zu 120 zusätzlichen DSP- Kanälen	Nachfolge-Board ist OCCBH
		X5R X5W X8		(S30807-Q6956-X2) Für OCCBH ist SW- Version V3R1 oder höher erforderlich
STRB	S30817-H932-A	X3W X5W	STRB-Modul mit 4 potentialfreien Kontakten und 4 Sensoreingängen	Nachfolge-Board ist STRB (S30817-H932-M)

# 4.2.3 Peripherie-Module (PO)

## Tabelle 8: Peripherie-Module (PO)

Baugruppe/ Gerät	Sachnummer	Einsatz in	Funktion	Hinweise / Nachfolger
4SLA	S30810-Q2925- X100	X3W X5W	Analoge Teilnehmerbaugruppe mit 4 a/b-Schnittstellen	SLAV4 (S30810-H2963-X100)
4SLA	S30810-Q2923- X200	X3W X5W	Analoge Teilnehmerbaugruppe mit 4 a/b-Schnittstellen	SLAV4 (S30810-H2963-X100)
8SLA	S30810-Q2925-X	X3W X5W	Analoge Teilnehmerbaugruppe mit 8 a/b-Schnittstellen	SLAV8 (S30810-H2963-X200)
8SLA	S30810-Q2923- X100	X3W X5W	Analoge Teilnehmerbaugruppe mit 8 a/b-Schnittstellen	SLAV8 (S30810-H2963-X200)
8SLAR	S30810-K2925-Z	X3R X5R	Analoge Teilnehmerbaugruppe mit 8 a/b-Schnittstellen	SLAV8R (S30810-H2963-Z200)
16SLA	S30810-Q2923-X	X3W X5W	Analoge Teilnehmerbaugruppe mit 16 a/b-Schnittstellen	SLAV16 (S30810-H2963-X)
DIU2U	S30810-Q2216-X	X8	Digitale Amts-/ Querverkehrbaugruppe mit 2 T1-Schnittstellen	DIUT2 (S30810-Q2226-X100)
DIUN2	S30810-Q2196-X	X8	Digitale Amts-/ Querverkehrbaugruppe mit 2 S <sub>2M</sub> -Schnittstellen	DIUT2 (S30810-Q2226-X100)
MMP3R	S30122-K7731-Z	X3R X5R	MP3-Player für Wartemusik (Musik On Hold), A-law Version	

Baugruppe/ Gerät	Sachnummer	Einsatz in	Funktion	Hinweise / Nachfolger
MPPI-USB EXM	S30122-X8005-X11	X3R X3W X5R X5W	Bereitstellung von Wartemusik (Musik On Hold) und Ansagen, mit Audio-Eingang für externe Geräte	
MUSIC Einsteckmodul	S30122-K7275-T	X3R X3W X5R X5W X8	Rufspannungsgenerator	Keine Nachfolge-Baugruppe
SLA16N	S30810-Q2929- X100	X5W	Analoge Teilnehmerbaugruppe mit 16 a/b-Schnittstellen	Erfordert Steckplatz 10 von CUC ( S30777-Q750-X) Kann nicht in Kombination mit OCPSM-Netzteil oder mit V3-Mainboards OCCMB und OCCMA verwendet werden Keine Nachfolge-Baugruppe
SLA24N	S30810-Q2929-X	X5W	Analoge Teilnehmerbaugruppe mit 24 a/b-Schnittstellen	Erfordert Steckplatz 10 von CUC ( S30777-Q750-X) Kann nicht in Kombination mit OCPSM-Netzteil oder mit V3-Mainboards OCCMB und OCCMA verwendet werden Keine Nachfolge-Baugruppe
SLAD4	S30810-Q2956- X100	X3W X5W	Analoge Teilnehmerbaugruppe mit 4 a/b-Schnittstellen, unterstützt CLIP	Kann nicht in Kombination mit dem OCPSM-Netzteil verwendet werden Nachfolger: SLAV4 (S30810-H2963-X100)
SLAD8	S30810-Q2956- X200	X3W X5W	Analoge Teilnehmerbaugruppe mit 8 a/b-Schnittstellen, unterstützt CLIP	Kann nicht in Kombination mit dem OCPSM-Netzteil verwendet werden Nachfolger: SLAV8 (S30810-H2963-X200)

Baugruppe/ Gerät	Sachnummer	Einsatz in	Funktion	Hinweise / Nachfolger
SLAD8R	S30810-K2956-X300	X3R X5R	Analoge Teilnehmerbaugruppe mit 8 a/b-Schnittstellen, unterstützt CLIP	Kann nicht in Kombination mit dem OCPSM-Netzteil verwendet werden Nachfolger: SLAV8R (S30810-H2963-Z200)
SLAD16	S30810-Q2957-X	X3W X5W	Analoge Teilnehmerbaugruppe mit 16 a/b-Schnittstellen, unterstützt CLIP	Kann nicht in Kombination mit dem OCPSM-Netzteil verwendet werden Nachfolger: SLAV16 (S30810-H2963-X)
SLC16N Nicht für U.S.	S30810-Q2193- X100	X5W	Cordless-Baugruppe mit 16 Schnittstellen für den Anschluss von Basisstationen für die integrierte Cordless- Lösung	Erfordert Steckplatz 10 von CUC ( S30777-Q750-X) Kann nicht mit V3- Mainboards OCCMB oder OCCMA verwendet werden Keine Nachfolge-Baugruppe Die Nachfolgelösung ist "DECT Light" mit Mainboard und CMAe
SLCN Nicht für U.S.	S30810-Q2193- X300	X8	Cordless-Baugruppe mit 16 Schnittstellen für den Anschluss von Basisstationen für die integrierte Cordless- Lösung	SLMUC (SLMU + CMAe)
SLMA	S30810-Q2191- C300	X8	Analoge Teilnehmerbaugruppe mit 24 a/b-Schnittstellen	SLMAV24N (S30810-Q2227- X400)
SLMA2	S30810-Q2246-X	X8	Analoge Teilnehmerbaugruppe mit 24 a/b-Schnittstellen (erfordert RGMOD)	SLMAV24N (S30810-Q2227- X400)
SLMA8	S30810-Q2191- C100	X8	Analoge Teilnehmerbaugruppe mit 8 a/b-Schnittstellen	SLMAV8N (S30810-Q2227- X300)
SLMAE24	S30810-Q2225- X200	X8	Analoge Teilnehmerbaugruppe mit 24 a/b-Schnittstellen	SLMAV24N (S30810-Q2227- X400)
SLMAE8	S30810-Q2225- X100	X8	Analoge Teilnehmerbaugruppe mit 8 a/b-Schnittstellen	SLMAV8N (S30810-Q2227- X300)

Baugruppe/ Gerät	Sachnummer	Einsatz in	Funktion	Hinweise / Nachfolger
SLMAV24	S30810-Q2227- X200	X8	Analoge Teilnehmerbaugruppe mit 24 a/b-Schnittstellen, unterstützt CLIP	SLMAV24N (S30810-Q2227- X400)
SLMAV8	S30810-Q2227- X100	X8	Analoge Teilnehmerbaugruppe mit 8 a/b-Schnittstellen, unterstützt CLIP	SLMAV8N (S30810-Q2227- X300)
SLMO2	S30810-Q2168-X10	X8	Digitale Teilnehmerbaugruppe mit 24 U <sub>P0/E</sub> -Schnittstellen	SLMU (S30810-Q2344-X100)
SLMO8	S30810-Q2168- X100	X8	Digitale Teilnehmerbaugruppe mit 8 U <sub>P0/E</sub> -Schnittstellen	SLMU (S30810-Q2344-X100)
SLMO8N	S30810-Q2168- X300	X8	Digitale Teilnehmerbaugruppe mit 8 U <sub>P0/E</sub> -Schnittstellen	SLMU (S30810-Q2344-X100)
SLMO24	S30810-Q2901-X	X5W	Digitale Teilnehmerbaugruppe mit 24 U <sub>P0/E</sub> -Schnittstellen	Keine Nachfolge-Baugruppe
SLMO24N	S30810-Q2168- X400	X8	Digitale Teilnehmerbaugruppe mit 24 U <sub>P0/E</sub> -Schnittstellen	SLMU (S30810-Q2344-X100)
SLU8	S30817-Q922-A301	X3W X5W	Digitale Teilnehmerbaugruppe mit 8 U <sub>P0/E</sub> -Schnittstellen	SLU8N (S30817-Q922-A401) oder (S30817-H927-A101) (unterstützt ab V3R1)
SLU8R	S30817-K922-Z301	X3R X5R	Digitale Teilnehmerbaugruppe mit 8 U <sub>P0/E</sub> -Schnittstellen	SLU8NR (S30817-K922-Z401) oder (S30817-H927-A101) (unterstützt ab V3R1)
STLS2	S30817-Q924-B313	X3W X5W	Digitale Amts-/ Querverkehr-/ Teilnehmerbaugruppe mit 2 S <sub>0</sub> -Schnittstellen	STLSX2 (S30810-H2944-X100)
STLS4	S30817-Q924-A313	X3W X5W	Digitale Amts-/ Querverkehr-/ Teilnehmerbaugruppe mit 2 S <sub>0</sub> -Schnittstellen	STLSX4 (S30810-H2944-X)

Baugruppe/ Gerät	Sachnummer	Einsatz in	Funktion	Hinweise / Nachfolger
STLS4R	S30817-Q924-Z313	X3R X5R	Digitale Amts-/ Querverkehr-/ Teilnehmerbaugruppe mit 2 S <sub>0</sub> -Schnittstellen	STLSX4R (S30810-K2944-Z)
TM2LP	S30810-Q2159-Xxxx	X8	Analoge Amtsbaugruppe mit 8 a/b-Schnittstellen	TMANI (S30810-Q2327-Xxxx)
TMC16	S30810-Q2485-X	X8	Analoge Amtsbaugruppe mit 16 a/b-Schnittstellen	TMANI (S30810-Q2327-Xxxx)
TMEW2	S30810-Q2292- X100	X8	Analoge Querverkehrbaugruppe mit 4 E&M-Schnittstellen	Kein Nachfolger
TMCAS	S30810-Q2938-X	X8	Digitale Amtsbaugruppe mit 1 CAS (Channel Associated Signaling)- Schnittstelle	TMCAS2 (S30810-Q2946-X)

# 4.2.4 Optionen (PO)

## Tabelle 9: Optionen (PO)

Baugruppe/ Gerät	Sachnummer	Einsatz in	Funktion	Hinweise / Nachfolger
BS3/1	S30807-H5482-X	X3R X3W X5R X5W X8	Basisstation für die integrierte Cordless- Lösung	BS5 (S30807-U5497-X10, S30807-U5497-X20)
BS3/3	S30807-H5485-X	X3R X3W X5R X5W X8	Basisstation für die integrierte Cordless- Lösung	BS5 (S30807-U5497-X10, S30807-U5497-X20)
BS3/S	X30807-X5482-X100	X3R X3W X5R X5W X8	Basisstation für die integrierte Cordless- Lösung	BS5 (S30807-U5497-X10, S30807-U5497-X20)

Nicht unterstützte HW-Komponenten

Baugruppe/ Gerät	Sachnummer	Einsatz in	Funktion	Hinweise / Nachfolger
BS4	S30807-U5491-X	X3R X3W X5R X5W X8	Basisstation für die integrierte Cordless- Lösung	BS5 (S30807-U5497-X10, S30807-U5497-X20)
BS5	S30807-U5497-X	X3R X3W X5R X5W X8	Basisstation für die integrierte Cordless- Lösung	BS5 (S30807-U5497-X10, S30807-U5497-X20)
BS5	S30807-U5497-X10	X3R X3W X5R X5W X8	Basisstation für die integrierte Cordless- Lösung	BS5 (S30807-U5497-X10)

# 4.3 Nicht unterstützte HW-Komponenten

Die folgenden HW-Komponenten können aus technischen Gründen nicht in den OpenScape Business Kommunikationssystemen eingesetzt werden:

Im Rahmen der Migration von HiPath 3000 / OpenScape Business V1, V2 auf OpenScape Business V3 müssen diese Module entfernt werden. Bei Bedarf muss stattdessen die jeweilige Nachfolge-Baugruppe eingesetzt werden.

## Tabelle 10: Nicht unterstützte HW-Komponenten

Baugruppe/ Gerät	Sachnummer	Einsatz in	Funktion	Hinweise / Nachfolger
ALUM4	S30817-Q935-A	X3W X5W	Umschaltung von bis zu 4 analogen Amtsleitungen auf bis zu 4 analoge Telefone bei Netzspannungsausfall	ALUM4 muss entfernt werden. TLANI4 (S30810-Q2953- xxxx) zur Bereitstellung von jeweils 2 Trunk-Switches <b>HINWEIS:</b> TLANI2 (S30810-Q2953- xxxx) bietet keine Trunk-
				Switches

Baugruppe/ Gerät	Sachnummer	Einsatz in	Funktion	Hinweise / Nachfolger
ANI	S30807-Q6917-	X3W	Bereitstellung von CLIP für	ANI muss entfernt werden.
A103	A103	X5W	bis zu 4 Amtsleitungen	CLIP-Funktion integriert auf
				TLANI2 (S30810-Q2953- xxxx),
				TLANI4 (S30810-Q2953- xxxx) und
				TLANI8 (S30810-Q2954- xxxx)
ANIR	S30807-Q6917- Z103	X3R X5R	Bereitstellung von CLIP für bis zu 4 Amtsleitungen	ANIR muss entfernt werden.
				CLIP-Funktion integriert auf
				TLANI4R (S30810-K2953- xxxx)
CBCC	S30810-Q2935- Axxx	X3W X5W	Mainboard (zentrale Steuerung)	CBCC muss entfernt werden.
				OCCM (S30810-Q2959-X)
				ОССМВ (S30810-К2965- W100)
				OCCMA (S30810-K2965- W200)
CBRC	S30810-Q2935- Zxxx	X3R X5R	Mainboard (zentrale Steuerung)	CBRC muss entfernt werden.
				OCCMR (S30810-K2959-Z)
				OCCMBR (S30810-K2965- R100)
				OCCMAR (S30810-K2965- R200)
CBSAP	S30810-Q2314-X	X8	Mainboard (zentrale Steuerung)	CBSAP muss entfernt werden.
				OCCL (S30810-Q2962-X)
				OCCLA (S30810-Q2966- X200)
CMS	S30807-Q6928-X	X3R X3W	Bereitstellung eines hochgenauen Taktes	CMS muss entfernt werden.
		X5R		Funktionalität integriert auf
		X5W		OCCL/OCCLA
		X8		OCCM/OCCMR
				OCCMB/OCCMA
				OCCMBR/OCCMAR

Baugruppe/ Gerät	Sachnummer	Einsatz in	Funktion	Hinweise / Nachfolger
EVM	S30807-Q6945-X	X3R X3W X5R X5W	Bereitstellung von VoiceMail	EVM muss entfernt werden. Funktionalität integriert auf OCCL/OCCLA OCCM/OCCMR OCCMB/OCCMA OCCMBR/OCCMAR
EXMNA	S30807-Q6923-X	X3W X5W	Ermöglicht die Anschaltung einer externen Musikquelle	EXMNA muss entfernt werden. Verwendung von EXMR auf OCCM/OCCMR für die Anschaltung einer externen Musikquelle Keine EXME erforderlich auf: OCCMB/OCCMA OCCMBR/OCCMAR
GEE12 GEE16 GEE50	S30817-Q951-Axxx	X3W X5W	Gebührenerfassung mit 12 kHz/16 kHz/50 Hz- Impulsen für bis zu 4 Amtsleitungen	GEE12, GEE16 und GEE50 müssen entfernt werden. Aufzeichnung von Anrufdetails integriert auf TLANI2 (S30810-Q2953- xxxx), TLANI4 (S30810-Q2953- xxxx) und TLANI8 (S30810-Q2954- xxxx)
HOPE	S30122-Q7078-X S30122-Q7079-X	X3W X5W	Bereitstellung von Hicom Office PhoneMail Entry	HOPE muss entfernt werden. Einsatz einer anderen VoiceMail erforderlich.
HXGR3	S30810-K2943-Z1	X3R X5R	HG1500-Baugruppe	HXGR3 muss entfernt werden. Funktionalität integriert auf OCCMR OCCMBR/OCCMAR

Baugruppe/ Gerät	Sachnummer	Einsatz in	Funktion	Hinweise / Nachfolger
HXGS3	S30810-Q2943-X1 X3W HG1500-Baugruppe X5W		HG1500-Baugruppe	HXGS3 muss entfernt werden.
				OCCMB/OCCMA
IMODN	S30807-Q6932- X100	X3R	Analoges Modem	IMODN muss entfernt werden.
		X5R X5W		Funktionalität steht nicht mehr zur Verfügung.
		X8		
IVMN8	S30122-H7688- X200	X8	Bereitstellung von HiPath Xpressions Compact, 8 Ports	Ersetzt durch UC-Suite- Anwendung
IVMNL	S30122-H7688-X	X8	Bereitstellung von HiPath Xpressions Compact, 24 Ports	Ersetzt durch UC-Suite- Anwendung
IVMP4	S30122-Q7721-X	X3W X5W	Bereitstellung von HiPath Xpressions Compact, 4 Ports	Ersetzt durch UC-Suite- Anwendung
IVMP4R	S30122-K7721-X	X3R X5R	Bereitstellung von HiPath Xpressions Compact, 4 Ports	Ersetzt durch UC-Suite- Anwendung
IVMS8N	S30122-Q7379- X200	X3W X5W	Bereitstellung von HiPath Xpressions Compact, 8 Ports	Ersetzt durch UC-Suite- Anwendung
IVMS8NR	S30122-K7379- Z200	X3R X5R	Bereitstellung von HiPath Xpressions Compact, 8 Ports	Ersetzt durch UC-Suite- Anwendung
LIM	S30807-Q6930-X	X3R	Bereitstellung einer LAN-	LIM muss entfernt werden.
		X3W	Schnittstelle, 10 Mbit/s	Funktionalität integriert auf
		X5R		OCCM/OCCMR
		X5W		OCCMB/OCCMA
				OCCMBR/OCCMAR
LIMS	S30807-Q6721-X	X8	Bereitstellung von zwei LAN-Schnittstellen, 10/100 Mbit/c	LIMS muss entfernt werden.
				Funktionalität integriert auf
				UUUL/UUULA

Baugruppe/ Gerät	Sachnummer	Einsatz in	Funktion	Hinweise / Nachfolger
LUNA2	S30122-K7686- A1-3 oder niedriger S30122-K7686-A1-	X8	Stromversorgung	Version und Ausgabe des LUNA 2 Netzteils müssen überprüft werden
	B1 oder niedriger S30122-K7686- M1 0 oder niedriger			Alte Versionen müssen gegen neue Versionen ausgetauscht werden:
	MIT-9 Oder medriger			S30122-K7686-A1-4 oder höher
				S30122-K7686-A1-C1 oder höher
				S30122-K7686-M1-10 oder höher
MMP3	S30122-K7730-X	X3W X5W	MP3-Player für Wartemusik (Musik On Hold), A-law	MMP3 muss entfernt werden.
			version	Einsatz eines anderen MP3-Players für Wartemusik erforderlich
MUSIC-Modul	S30122-K5380- T200	X3W X5W	Bereitstellung von Wartemusik (Musik On	MUSIC Einsteckmodul muss entfernt werden.
			Ησία)	Einsatz einer anderen Option für die Bereitstellung von Wartemusik erforderlich
PBXXX	S30810-Q6401-X	X8	CAS-Protokollkonverter für 1 S <sub>2M</sub> -Schnittstelle	PBXXX muss entfernt werden.
				CAS-Protokollkonverter integriert auf TMCAS2 (S30810-Q2946-X)
PDM1	S30807-Q5692- X100	X3R X3W	Bereitstellung von einem DSP (Digital Signal	PDM1 muss entfernt werden.
		X5R	Processor)	OCCBL (S30807-Q6956- X1) oder
		X5W		ОССВН (S30807-Q6956- X2)
PSU	S30122-X5658-W	X3W	Stromversorgung	PSU muss entfernt werden.
	S30122-X5661-W	X3R		OCPSM-Upgrade Wand
		X5R		OCPSM-Upgrade Rack
				(C39165-A7021-D6)

Baugruppe/ Gerät	Sachnummer	Einsatz in	Funktion	Hinweise / Nachfolger
PSUI	S30122-X5083-X	X3W X3R X5W X5R	Stromversorgung	PSU muss entfernt werden. OCPSM-Upgrade Wand (C39165-A7021-D7) OCPSM-Upgrade Rack (C39165-A7021-D6)
PSUP	S30122-K5658-M	X3W X3R X5W X5R	Stromversorgung	PSU muss entfernt werden. OCPSM-Upgrade Wand (C39165-A7021-D7) OCPSM-Upgrade Rack (C39165-A7021-D6)
STBG	S30817-Q934-A	X3W X5W	Strombegrenzung für bis zu 4 Amtsleitungen	STBG muss entfernt werden. Keine Nachfolge- Baugruppe
STMI2	S30810-Q2316- X100	X8	HG1500-Baugruppe	STMI2 muss entfernt werden. Funktionalität integriert auf OCCL/OCCLA
TLA2	S30817-Q923-Bxxx	X3W X5W	Analoge Amtsbaugruppe mit 2 a/b-Schnittstellen	TLA2 muss entfernt werden. TLANI2 (S30810-Q2953- Xxxx)
TLA4	S30817-Q923-Axxx	X3W X5W	Analoge Amtsbaugruppe mit 4 a/b-Schnittstellen	TLA4 muss entfernt werden. TLANI4 (S30810-Q2953- Xxxx)
TLA4R	S30817-K923-Zxxx	X3R X5R	Analoge Amtsbaugruppe mit 4 a/b-Schnittstellen	TLA4R muss entfernt werden. TLANI4R (S30810-K2953- Xxxx)
TLA8	S30817-Q926-Axxx	X3W X5W	Analoge Amtsbaugruppe mit 8 a/b-Schnittstellen	TLA8 muss entfernt werden. TLANI8 (S30810-Q2954- Xxxx)
TMDID	S30810-Q2452-X	X8	Analoge Amtsbaugruppe mit 8 a/b-Schnittstellen	TMDID muss entfernt werden. TMDID2 (S30810-Q2197- T)

Beschreibung der Baugruppen/Module

Baugruppe/ Gerät	Sachnummer	Einsatz in	Funktion	Hinweise / Nachfolger
TMGL2	S30810-Q2918- X100X3WAnaloge Amtsbaugruppe mit 2 a/b-Schnittstellen		TMGL2 muss entfernt werden.	
		X3W		TLANI2 (S30810-Q2953- Xxxx)
TMGL4	S30810-Q2918-X	X3W X5W	Analoge Amtsbaugruppe mit 4 a/b-Schnittstellen	TMGL4 muss entfernt werden.
				TLANI4 (S30810-Q2953- Xxxx)
TMGL4R	S30810-Q2918-Z	X3R X5R	Analoge Amtsbaugruppe mit 4 a/b-Schnittstellen	TMGL4R muss entfernt werden.
				TLANI4R (S30810-K2953- Xxxx)
TMQ4	S30810-Q2917-X	X3W X5W	Digitale Amtsbaugruppe mit 4 $S_0$ -Schnittstellen	TMQ4 muss entfernt werden.
				Keine Nachfolge- Baugruppe
TS2	S30810-Q2913- X100	X5W	Digitale Amts-/ Querverkehrbaugruppe mit	TS2 muss entfernt werden.
TS2R	S30810-K2913-	X5R	Digitale Amts-/	TS2R muss entfernt
	2100		1 S <sub>2M</sub> -Schnittstelle	weraen. TS2R (S30810-K2913- Z300)
UAM	S30122-K7217-T	X3W X5W	Bereitstellung von Music On Hold (MoH)	UAM muss entfernt werden.
				Funktionalität wird durch Software realisiert
UAMR	S30122-K7402-T	X3R X5R	Bereitstellung von Music On Hold (MoH)	UAMR muss entfernt werden.
				Funktionalität wird durch Software realisiert
V24/1	S30807-Q6916- X100	X3W X5W	Bereitstellung einer V.24- Schnittstelle	V24/1 muss entfernt werden.
				Keine Nachfolge- Baugruppe

# 4.4 Beschreibung der Baugruppen/Module

Nachfolgend werden alle bestellbaren Module/Baugruppen für das Kommunikationssystem der Kommunikationsplattform OpenScape Business in alphabetischer Reihenfolge beschrieben. Außerdem sind die bereits abgekündigten Mainboards OCCM, OCCMR, OCCLA und das OCAB noch enthalten.

## 4.4.1 CMAe

CMAe (Clock Module mit ADPCM) sind verbesserte Submodule für die zentralen Steuerungen OCCM, OCCMBm, OCCMA (OpenScape Business X3W, OpenScape Business X5W) und OCCMR, OCCMBR, OCCMAR (OpenScape Business X3R, OpenScape Business X5R).

CMAe kommen bei DECT Light zum Einsatz (integrierte Cordless-Lösung). Das Submodul stellt die Funktionen ADPCM-Wandlung und Echokompensation zur Verfügung (48 Kanäle für CMAe). Es können bis zu vier Gespräche pro DECT-Basisstation geführt werden. Bis zu sieben Basisstationen können an die U<sub>P0/E</sub>-Schnittstellen der zentralen Steuerungen angeschlossen werden.

#### Tipp:

Falls kein CMAe installiert ist, können maximal zwei Gespräche pro Basisstation geführt werden. In diesem Fall wird die ADPCM-Wandlung direkt von der DECT-Basisstation durchgeführt. Die Echokompensation wird jedoch nicht direkt unterstützt. Falls Echokompensation erforderlich ist, wird ein CMAe-Submodul benötigt.

#### Baugruppenvarianten und deren Einsatz

Baugruppe	Sachnummer	Einsatz i	Maximale	
	Ko	ommunikationssyste	Land	Anzahl
CMAe	S30807-Q6957- X	OpenScape Business X3R	ROW	1
		OpenScape Business X3W		
		OpenScape Business X5R		
		OpenScape Business X5W		

CMAe werden auf folgende Steckerleisten der Mainboards gesteckt:

- OCCM: Steckerleisten X14 und X15, siehe OCCM auf Seite 153
- OCCMR: Steckerleisten X21 und X22, siehe OCCMR auf Seite 173
- OCCMB, OCCMA: Steckerleisten X161 und X162 siehe OCCMB und OCCMA auf Seite 162
- OCCMBR, OCCMAR: Steckerleisten X161 und X162 siehe OCCMBR und OCCMAR auf Seite 183

#### Anmerkung:

Vor dem Stecken des CMAe Submoduls ist das Mainboard auf eine flache, geerdete und leitfähige Unterlage zu legen.

Ansonsten kann es zu einer Beschädigung des Mainboards kommen.

Im Lieferzustand des Submoduls CMAe sind zwei Abstandsbolzen gesteckt, die die korrekte Positionierung des Submoduls auf dem Mainboard gewährleisten.







Abbildung 7: CMAe-Submodul

Abbildung 6: CMAe – Bestückungsseite mit gesteckten Abstandsbolzen (A)

## 4.4.1.1 Wie Sie CMAe auf OCCM, OCCMB oder OCCMA montieren



Elektrischer Schlag durch Berühren spannungsführender Leitungen

Trennen Sie sämtliche Versorgungsstromkreise des Kommunikationssystems, bevor Sie das Gehäuse öffnen:

- Schalten Sie Akkuspannung, Speisespannung und Netzspannung einer eventuell angeschlossenen OpenScape Business Powerbox ab.
- Ziehen Sie die Anschlussleitungen aller eventuell angeschlossenen Akkupacks oder eventuell angeschlossenen Akkus ab.
- · Ziehen Sie den Netzanschlussstecker des Kommunikationssystems.

#### Schritt für Schritt

- 1) Trennen Sie sämtliche Versorgungsstromkreise des Kommunikationssystems.
- 2) Achten Sie darauf, dass das Kommunikationssystem spannungsfrei ist.
- 3) Lösen Sie die beiden Befestigungsschrauben der Gehäusekappe mit einem Schlitzschraubendreher. Die Gehäusekappe dabei festhalten, um ein Herunterfallen zu vermeiden.



4) Gehäusekappe abnehmen.

#### Anmerkung:

Schnittwunden durch scharfkantiges Abschirmblech

Fassen Sie den Gehäusedeckel nur von außen an. Sonst können durch das eventuell scharfkantige Abschirmblech



an der Innenseite der Gehäusekappe Schnittwunden hervorgerufen werden.

- 5) Entfernen Sie die Stabilisatorkappe.
- 6) Ziehen Sie das Mainboard OCCM, OCCMB oder OCCMA aus dem Baugruppenrahmen und legen Sie es auf einer flachen, geerdeten und leitfähigen Unterlage ab.

### Tipp:

Im Lieferzustand des Submoduls CMAe sind die Abstandsbolzen bereits gesteckt.

7) Stecken Sie das Submodul CMAe (Bestückungsseite nach unten) auf die dafür vorgesehenen Steckerleisten des Mainboards OCCM, OCCMB oder

OCCMA. Achten Sie dabei darauf, dass die beiden Abstandsbozen in die dafür vorgesehenen Löcher des Mainboards platziert werden.

### Abbildung 8: CMAe montiert auf OCCM

- 8) Schieben Sie das Mainboard OCCM, OCCMB oder OCCMA wieder in den dafür vorgesehenen Steckplatz des Baugruppenrahmens.
- 9) Montieren Sie die Stabilisatorkappe.
- **10)** Schließen Sie das Gehäuse. Setzen Sie dazu die Gehäusekappe auf und sichern Sie diese mit den beiden Befestigungsschrauben. Fassen Sie den Gehäusedeckel nur von außen an. Sonst können durch das eventuell scharfkantige Abschirmblech an der Innenseite der Gehäusekappe Schnittwunden hervorgerufen werden.
- 11) Nehmen Sie das Kommunikationssystem wieder in Betrieb.

**Wichtig:** CMA funktioniert nicht mit den Baugruppen OCCM, OCCMB oder OCCMA

## 4.4.1.2 Wie Sie CMAe auf OCCMR, OCCMBR oder OCCMAR montieren



Elektrischer Schlag durch Berühren spannungsführender Leitungen

Trennen Sie sämtliche Versorgungsstromkreise des Kommunikationssystems, bevor Sie das Mainboard OCCMR, OCCMBR oder OCCMAR ziehen:

- Schalten Sie Akkuspannung, Speisespannung und Netzspannung einer eventuell angeschlossenen OpenScape Business Powerbox ab.
- Ziehen Sie die Anschlussleitungen aller eventuell angeschlossenen Akkupacks oder eventuell angeschlossenen Akkus ab.
- · Ziehen Sie den Netzanschlussstecker des Kommunikationssystems.

### Schritt für Schritt

- 1) Trennen Sie sämtliche Versorgungsstromkreise des Kommunikationssystems.
- 2) Achten Sie darauf, dass das Kommunikationssystem spannungsfrei ist.
- **3)** Lösen Sie die beiden Feststellschrauben in der Frontblende des Mainboards OCCMR, OCCMBR oder OCCMAR.
- **4)** Lösen Sie mit zwei Baugruppenschlüssel (C39165-A7027-C26) das Mainboard OCCMR, OCCMBR oder OCCMAR von der Backplane.
- 5) Ziehen Sie vorsichtig mit beiden Händen das Mainboard OCCMR, OCCMBR oder OCCMAR waagrecht aus dem Baugruppenrahmen und legen Sie es auf einer flachen, geerdeten und leitfähigen Unterlage ab.

### Tipp:

Im Lieferzustand des Submoduls CMAe sind die Abstandsbolzen bereits gesteckt.

6) Stecken Sie das Submodul CMAe (Bestückungsseite nach unten) auf die dafür vorgesehenen Steckerleisten des Mainboards OCCMR, OCCMBR oder OCCMAR. Achten Sie dabei darauf, dass die beiden Abstandsbozen in die dafür vorgesehenen Löcher des Mainboards platziert werden.



### Abbildung 9: CMAe montiert auf OCCMR

- 7) Schieben Sie vorsichtig mit beiden Händen das Mainboard OCCMR, OCCMBR oder OCCMAR wieder waagerecht in den dafür vorgesehenen Steckplatz des Baugruppenrahmens.
- 8) Befestigen Sie das Mainboard OCCMR, OCCMBR oder OCCMAR mit den beiden Feststellschrauben am Baugruppenrahmen.
- 9) Nehmen Sie das Kommunikationssystem wieder in Betrieb.

**Wichtig:** CMA funktioniert nicht mit den Baugruppen OCCMR, OCCMBR oder OCCMAR

# 4.4.2 CUX5W

CUX5W (Connection Unit X5W) ist die Backplane des Kommunikationssystems OpenScape Business X5W.

Die Backplane stellt die Verbindung zwischen der zentralen Steuerung OCCM, OCCMB oder OCCMA (Steckplatzebene 4), den Peripheriebaugruppen (Steckplatzebenen 1-3) und der Stromversorgung OCPSM her.

### Baugruppenvarianten und deren Einsatz

Baugruppe	Sachnummer	nummer Einsatz ir		Maximale
	Ko	ommunikationssyste	Land	Anzahl
CUX5W	S30804-Q5396- X	OpenScape Business X5W	ROW	1

## Bild



### Abbildung 10: CUX5W

# 4.4.3 CUX5R

CUX5R (Connection Unit X5R) ist die Backplane des Kommunikationssystems OpenScape Business X5R.

Die Backplane stellt die Verbindung zwischen der zentralen Steuerung OCCMR, OCCMBR oder OCCMAR (Steckplatzebene 4), den Peripheriebaugruppen (Steckplatzebenen 1-3) und der Stromversorgung OCPSM her.

### Baugruppenvarianten und deren Einsatz

Baugruppe	Sachnummer	nummer Einsatz in		Maximale
	Ko	mmunikationssyste	Land	Anzahl
CUX5R	S30804-Q5397- Z	OpenScape Business X5R	ROW	1

Bild



### Abbildung 11: CUX5R

# 4.4.4 CUX3W

CUX3W (Connection Unit X3W) ist die Backplane des Kommunikationssystems OpenScape Business X3W.

Die Backplane stellt die Verbindung zwischen der zentralen Steuerung OCCM, OCCMB oder OCCMA (Steckplatzebene 2), den Peripheriebaugruppen (Steckplatzebene 1) und der Stromversorgung OCPSM her.

### Baugruppenvarianten und deren Einsatz

Baugruppe	Sachnummer Einsatz ir		n	Maximale
	Ko	ommunikationssyste	Land	Anzahl
CUX3W	S30804-Q5394- X	OpenScape Business X3W	ROW	1

## Bild

X10	X12	X11	Slot level 2: OCCM
X20	OCPSM	X30	Slot level 1

#### Abbildung 12: CUX3W

# 4.4.5 CUX3R

CUX3R (Connection Unit Point X3R) ist die Backplane des Kommunikationssystems OpenScape Business X3R.

Die Backplane stellt die Verbindung zwischen der zentralen Steuerung OCCMR, OCCMBR oder OCCMAR (Steckplatzebene 2), den Peripheriebaugruppen (Steckplatzebene 1) und der Stromversorgung OCPSM her.
## Baugruppenvarianten und deren Einsatz

Baugruppe	Sachnummer	Einsatz i	n	Maximale
	Ko	ommunikationssyste	Land	Anzahl
CUX3R	S30804-Q5395- Z	OpenScape Business X3R	ROW	1

## Bild



## Abbildung 13: CUX3R

## **4.4.6 DBSAP**

DBSAP (Driver Board for Synergy Access Platform) ist Voraussetzung für den Ausbau des Kommunikationssystems OpenScape Business X8 zu einem Zweiboxsystem. DBSAP sorgt für die Zuführung der HDLC-, PCM- und Taktsignale von der Basisbox zur Erweiterungsbox.

Auf der Rückseite der Baugruppe DBSAP befinden sich vier Buchsen, die auf die entsprechenden Backplane-Stecker der Erweiterungsbox gesteckt werden. Die 68polige DB-68-Buchse auf der Frontseite dient zum Anschluss des Verbindungskabels C39195-Z7611-A10 zur Basisbox.

**Anmerkung:** Um einen störungsfreien Betrieb zu gewährleisten, dürfen ausschließlich geschirmte Verbindungskabel mit einer maximalen Länge von 1 m verwendet werden.

## Baugruppenvarianten und deren Einsatz

Baugruppe	Sachnummer	Einsatz i	n	Maximale
	Ka	mmunikationssyste	Land	Anzahl
DBSAP	S30807-Q6722- X	OpenScape Business X8	Welt	1



Abbildung 14: DBSAP



Abbildung 15: DBSAP – Montage auf der Backplane der Erweiterungsbox

## 4.4.7 DIUT2

Die Baugruppe DIUT2 (Digital Interface Unit Trunk 2) stellt zwei Schnittstellen zur Verfügung, die für den Amtsanschluss oder für den Querverkehr (Vernetzung) genutzt werden können.

## Baugruppenvarianten und deren Einsatz

Baugruppe	Sachnummer	Einsatz in		Maximale Anzahl
	Ко	mmunikationssyst	Land	
DIUT2	S30810- Q2226-X100	OpenScape Business X8	ROW	3 DIUT2- und/oder DIUN2
				Beim Einsatz als T1-Amtsanschluss (PRI oder analog) sind bis zu vier DIUT2 und/oder DIU2U möglich.

## **Einsatz- und Anschlussarten**

Die Definition der Einsatz- und Anschlussart erfolgt mittels WBM oder Manager E. Die Einstellungen gelten immer für beide Schnittstellen der Baugruppe. Ein Parallelbetrieb verschiedener Einsatz- oder Anschlussarten ist nicht möglich.

Folgende Einsatz- und Anschlussarten stehen zur Verfügung:

- Einsatzarten:
  - S2M-Amtsanschluss oder S2M-Vernetzung
  - Nur für USA: T1-PRI-Amtsanschluss
  - Nur für USA: Analoger T1-Amtsanschluss
- Anschlussarten:
  - Anschluss über optisches Glasfaserkabel (Lichtwellenleiterkabel)

Der Anschluss erfolgt über die 15-poligen Sub-D-Buchsen in der Frontblende. Um ein Glasfaserkabel anschließen zu können, muss der opto-elektronische Wandler AMOM eingesetzt werden.

- Anschluss über Kupferkabel (Systemkabel S30267-Z167-Axxx)

Der Anschluss erfolgt über die 15-poligen Sub-D-Buchsen in der Frontblende.

Nach Definition der Einsatz- und Anschlussart führt die Baugruppe DIUT2 selbstständig einen Reload durch, um die Loadware für die neuen Einstellungen zu laden.

## Tipp:

Nur für USA und beim Einsatz der Baugruppe für den T1-PRI-Amtsanschluss oder analogen T1-Amtsanschluss

Die T1-Schnittstelle darf nicht direkt mit dem PSTN (Public Switched Telephone Network) verbunden werden. Zwischen T1-Schnittstelle und Amt ist eine Channel Service Unit (CSU) schalten, die nach FCC Part 68 zugelassen ist und die ANSI-Vorschrift T1.403 erfüllt.

Durch die CSU erhält OpenScape Business X8 folgende Merkmale: Isolierung und Überspannungsschutz des Kommunikationssystems, Diagnosemöglichkeiten im Fehlerfall (zum Beispiel Signal Loop Back, Einfügen von Testsignalen und Testmustern), Einpegeln des Ausgangssignals entsprechend den vom Netzanbieter vorgeschriebenen Leitungslängen.

Bild



Abbildung 16: DIUT2 – Frontblende

## LED

In der Frontblende der Baugruppe befinden sich zwei LEDs, die die Betriebszustände wiedergeben.

## Tabelle 11: DIUT2 – LED-Zustände und deren Bedeutung

LED rot	LED grün	Bedeutung	Maßnahme
aus	aus	Baugruppe erhält keine Spannung oder wurde nicht korrekt gesteckt. Baugruppe ist außer Betrieb.	Baugruppen-Steckkontakt prüfen.
ein	aus	Baugruppe wird mit Spannung versorgt. Baugruppentest läuft.	-
		Loadware-Ladevorgang nicht erfolgreich abgeschlossen. Baugruppe ist defekt.	Baugruppe austauschen.

LED rot	LED grün	Bedeutung	Maßnahme
		Baugruppe wurde mittels Manager E außer Betrieb genommen.	Prüfen, ob Baugruppe mittels Manager E deaktiviert wurde. Ist dies nicht der Fall, ist die Baugruppe defekt und auszutauschen.
blinkend	aus	Loadware-Ladevorgang läuft.	-
aus	ein	Loadware- Ladevorgang erfolgreich abgeschlossen. Baugruppe ist in Ordnung (Ruhezustand).	
aus	blinkend	Mindestens ein Kanal ist aktiv.	-

## Anschluss- und Kabelbelegung

In der Frontblende der Baugruppe befinden sich zwei 15-poligen Sub-D-Buchsen mit folgender Belegung.

Pin	Beschreibung	Rufrichtung
1	a-Ader (Kupferkabel)	Ausgabe
4	Datenausgang (Glasfaserkabel)	Ausgabe
5	Erdrückleitung für die +5 V- Stromversorgung (Glasfaserkabel)	Eingang/Ausgang
6	Adaptertest	Posteingang
7	Adaptertest	Posteingang
8	a-Ader (Kupferkabel)	Posteingang
9	b-Ader (Kupferkabel)	Ausgabe
10	+5 V-Stromversorgung (Glasfaserkabel)	Ausgabe
11	Dateneingang (Glasfaserkabel)	Posteingang
12	Erdrückleitung für die +5 V- Stromversorgung (Glasfaserkabel)	Eingang/Ausgang
14	+5 V-Stromversorgung (Glasfaserkabel)	Ausgabe
15	b-Ader (Kupferkabel)	Posteingang
Sonstige Pir	ns werden nicht verwendet.	

Pin	Beschreibung	Farbcode
1	A-Ader, Empfangen	blau/weiß
8	Senden, a-Ader	orange/weiß
9	B-Ader, Empfangen	weiß/blau
15	B-Ader, Senden	weiß/orange

## Tabelle 13: Belegung des Systemkabels S30267-Z167-Axxx

Tabelle 14: AMOM - Belegung des 15-poligen Sub-D-Steckers

Pin	Beschreibung	Rufrichtung
4	Datenausgabe an der Faserschnittstelle	Posteingang
5	Erdrückleitung für die +5 V- Stromversorgung	Eingang/Ausgang
6	Adaptertest	Ausgabe
7	Adaptertest	Ausgabe
10	+5 V-Stromversorgung	Posteingang
11	Dateneingabe an der Faserschnittstelle	Ausgabe
12	Erdrückleitung für die +5 V- Stromversorgung	Eingang/Ausgang
14	+5 V-Stromversorgung	Posteingang
Sonstige Pir	ns werden nicht verwendet.	

# 4.4.8 Nicht für USA: DIUT3

Die Baugruppe DIUT3 (Digital Interface Unit Trunk 3) stellt zwei E1-Schnittstellen zur Verfügung, die für den Amtsanschluss oder für den Querverkehr (Vernetzung) genutzt werden können.



## Abbildung 17: DIUT3-Baugruppe

Das Modul DIUT3 (S30810-Q2238-X100) ist das Nachfolgemodul von DIUT2 (S30810-Q2226-X100). DIUT3 kann zusammen mit DIUT2-Baugruppen im selben System verwendet werden.

## Wichtig:

Die DIUT3-Baugruppe bietet zwei E1-Schnittstellen (ISDN PRI). Der T1-PRI-Amtsanschluss wird vom DIUT3-Modul nicht unterstützt. Was die beiden E1-Schnittstellen betrifft, so ist die DIUT3-Baugruppe mit den folgenden Einschränkungen funktional kompatibel mit DIUT2:

- Für den Betrieb ist die System-SW-Version V3R2.1 oder höher erforderlich.
- Es werden Kabel mit RJ45-Anschlussbuchse statt 15poligem Sub-D benötigt.
- Anschluss über optische Schnittstelle (AMOM-Modul) wird nicht unterstützt.

#### Baugruppenvarianten und deren Einsatz

#### Tabelle 15: Baugruppenvarianten

Baugruppe	Sachnummer	Einsatz in	1	Maximale Anzahl
	к	ommunikationssyste	Land	
DIUT3	S30810- Q2238-X100	OpenScape Business X8	ROW Nicht für USA, HK	3 DIUT3- und/oder DIUT2

## **Einsatz- und Anschlussarten**

Die Definition der Einsatz- und Anschlussart erfolgt mittels OpenScape Business Assitant (WBM) oder Manager E. Die Einstellungen gelten immer für beide Schnittstellen der Baugruppe. Ein Parallelbetrieb verschiedener Einsatzoder Anschlussarten ist nicht möglich.

Folgende Einsatz- und Anschlussarten stehen zur Verfügung:

- Einsatzarten:
  - S<sub>2M</sub>-Amtsanschluss oder S<sub>2M</sub>-Vernetzung
- Anschlussarten:
  - Anschluss über Kupferkabel

Ein 120-Ohm-geschirmtes Twisted-Pair-Kabel (STP) mit RJ-45-Buchsen wird entweder für den direkten Anschluss an den NT des PSTN oder für den direkten Anschluss an einen anderen DIUT3 verwendet.

Direkter Anschluss zum PSTN

Der direkte Anschluss der RJ45-Buchse an der Vorderseite mit der PSTN (Public Switched Telephone Network)-Schnittstelle erfolgt mit einem 1:1 (straight through) 120-Ohm-STP-Kupferkabel. Die Kabelbelegung und das Farbschema gemäß T568B sind unter Tabelle 18: DIUT3 – Anschlussbelegung der RJ45-D Buchsen für den direkten Anschluss an PSTN über 1:1 Patchkabel nach T568B auf Seite 83 dargestellt.



# Abbildung 18: Direkter Anschluss per 1:1-Kabel zum PSTN

Direkter Anschluss mit einem anderen DIUT 3

Der direkte Anschluss der RJ45-Buchse an der Vorderseite mit einem anderen DIUT3 oder mit einer kompatiblen PBX/Router-Schnittstelle erfolgt mit einem 120-Ohm-Crossover-STP-Kupferkabel. Die Kabelbelegung und das Farbschema gemäß T568B sind unter Tabelle 19: DIUT3 – Anschlussbelegung der RJ45-D-Buchsen für den direkten Anschluss an eine andere DIUT3 oder einen PBX-Router über ein Crossover-Kabel nach T568B auf Seite 83 dargestellt.



Abbildung 19: Direkter Anschluss zwischen zwei DIUT3-Baugruppen über ein Crossover-STP-Kabel

## Schnittstellen

Die DIUT3-Frontblende verfügt über 2 Service-LEDs und 2xRJ45-Schnittstellen, wobei jede Schnittstelle mit Schnittstellenstatus-LEDs ausgestattet ist.



Abbildung 20: DIUT3 – Frontblende

## Service-LEDs

Die beiden Service-LEDs zeigen die Betriebszustände der Baugruppen wie folgt an:

LED rot	LED grün	Bedeutung	Aktion
aus	aus	Baugruppe erhält keine Spannung oder wurde nicht korrekt gesteckt. Baugruppe ist außer Betrieb.	Baugruppen-Steckkontakt prüfen.
ein	aus	Baugruppe wird mit Spannung versorgt. Baugruppentest läuft.	_

|--|

LED rot	LED grün	Bedeutung	Aktion
		Loadware-Ladevorgang nicht erfolgreich abgeschlossen. Baugruppe ist defekt.	Baugruppe austauschen.
		Baugruppe wurde mittels Manager E außer Betrieb genommen.	Prüfen, ob Baugruppe mittels Manager E deaktiviert wurde. Ist dies nicht der Fall, ist die Baugruppe defekt und auszutauschen.
blinkend	aus	Loadware-Ladevorgang läuft.	-
aus	ein	Loadware- Ladevorgang erfolgreich abgeschlossen. Baugruppe ist in Ordnung (Ruhezustand).	_
aus	blinkend	Mindestens ein Kanal ist aktiv.	-

## Schnittstellen-LEDs

Jede RJ45-Buchse verfügt über eine gelbe und eine grüne LED zur Anzeige des Schnittstellenstatus:

Tabelle 17: DIUT3	– Schnittstellen-LED-Zustände und deren Bedeutung
-------------------	---

LED gelb	LED grün	Bedeutung
aus	aus	Kein Signal
ein	aus	Problem mit Layer 1
ein	ein	Layer 1 ein
aus	ein	Layer 2 ein

## **RJ45-Anschlussbelegung**

In der Frontblende der Baugruppe befinden sich zwei RJ45-Buchsen mit folgender Belegung.



# Abbildung 21: DIUT3 – Anschlussbelegung der RJ45-Buchse an der Frontblende

Tabelle 18: DIUT3 – Anschlussbelegung der RJ45-D Buchsen für den direkten Anschluss an PSTN über 1:1 Patchkabel nach T568B

Pin	Beschreibung DIUT3-Seite	Richtung DIUT3-Seite	Farbcode DIUT3-Seite	Richtung PSTN-Seite	Farbcode PSTN-Seite
1	Empfangsring	Eingabe	weiß/orange	Ausgabe	weiß/orange
2	Empfangsspitze	Eingabe	orange	Ausgabe	orange
3	NC		weiß/grün		weiß/grün
4	Transmitterring	Ausgabe	blau	Eingabe	blau
5	Transmitterspitze	Ausgabe	weiß/blau	Eingabe	weiß/blau
6	NC		Grün		Grün
7	NC		weiß/braun		weiß/braun
8	NC		braun		braun

Tabelle 19: DIUT3 – Anschlussbelegung der RJ45-D-Buchsen für den direkten Anschluss an eine andere DIUT3 oder einen PBX-Router über ein Crossover-Kabel nach T568B

Pin	Beschreibung DIUT3-Seite	Richtung DIUT3-Seite	Farbcode DIUT3-Seite	Richtung andere Seite	Farbcode andere Seite
1	Empfangsring	Eingabe	weiß/orange	Ausgabe	blau
2	Empfangsspitze	Eingabe	orange	Ausgabe	weiß/blau
3	NC		weiß/grün		weiß/grün
4	Transmitterring	Ausgabe	blau	Eingabe	weiß/orange
5	Transmitterspitze	Ausgabe	weiß/blau	Eingabe	orange
6	NC		Grün		Grün
7	NC		weiß/braun		weiß/braun
8	NC		braun		braun

## Anmerkung:

NC steht für nicht verbundene Anschlüsse ("not connected"), die intern nicht mit der Baugruppe verbunden sind und daher unverbunden bleiben können. Die empfohlene Farbcodierung trägt zu einer besseren Signalintegrität (Nebensprechphänomen) und zu besseren mechanischen Ergebnissen bei.

Der beschriebene Farbcode entspricht der Norm T568B. Es kann jedoch auch ein Farbcode gemäß der Norm T568A für Patch-/Crossover-Kabel verwendet werden.

## 4.4.8.1 Ersetzen von DIUT2 durch DIUT3

Wenn ein DIUT2-Modul durch ein DIUT3-Modul ersetzt werden soll, muss das DIUT2-Modul zunächst aus der Systemkonfiguration entfernt werden. Ein einfaches Ersetzen des Moduls durch Herausziehen von DIUT2 und Einsetzen von DIUT3, ohne den Steckplatz vorher zu räumen, führt zu einer Fehlfunktion des DIUT3-Moduls.

Um die Karte aus der Systemkonfiguration zu entfernen, muss der Manager E Online User oder Assistant T mit dem folgenden Dialog verwendet werden:

## Schritt für Schritt

- 1) DIUT2-Modul aus dem Steckplatz entfernen.
- 2) Starten Sie die Systemadministration durch Eingabe des Funktionscodes \*95 im Online User oder am Gerät.
  - a) Benutzernamen eingeben.
  - b) Kennwort eingeben.
- 3) Eingabe:
  - a) 29 (Systemdetails)
  - b) 4 (Baugruppen)
  - c) 1 (Kartentyp)
  - d) # (Steckplatz auswählen)
  - e) \* (Ändern)
  - f) F3 (löschen)
- 4) DIUT3-Modul in den Steckplatz einsetzen.
- 5) Vergewissern Sie sich, dass der Routenbereich korrekt zugeordnet ist, da die HW-Erkennung Plug-in-Play ist.

## 4.4.9 EXMR

EXMR (Externe Musikanschaltung Rack) ist ein optionales Submodul für die zentralen Steuerungen OCCL (OpenScape Business X8), OCCM (OpenScape Business X3W, OpenScape Business X5W) und OCCMR (OpenScape Business X3R, OpenScape Business X5R).

EXMR ermöglicht die Anschaltung einer externen Musikquelle und damit die Bereitstellung von Ansagen und Wartemusik (Musik On Hold).

Es stehen zwei Varianten des Submoduls zur Verfügung, die das Verfahren Alaw oder µ-law für die Digitalisierung der analogen Audiosignale unterstützen.

Baugruppe	Sachnummer	Einsatz i	n	Maximale
	Ka	mmunikationssyste	Land	Anzahl
	S30122-K7403-T	OpenScape Business X3R	Welt	1
A-law version		OpenScape Business X3W		
		OpenScape Business X5R		
		OpenScape Business X5W		
		OpenScape Business X8		
EXMR	S30122-K7403- T103	OpenScape Business X3R	Welt	1
		OpenScape Business X3W		
		OpenScape Business X5R		
		OpenScape Business X5W		
		OpenScape Business X8		

## Baugruppenvarianten und deren Einsatz

EXMR wird auf folgende Buchsenleisten der Mainboards gesteckt:

- OCCL: Buchsenleisten X9 und X10, siehe Wie Sie EXMR auf OCCL montieren
- OCCM: Buchsenleisten X16 und X17, siehe Wie Sie EXMR auf OCCM montieren
- OCCMR: Buchsenleisten X23 und X24, siehe Wie Sie EXMR auf OCCMR montieren

Bild



Abbildung 22: EXMR

**Anmerkung:** Vor dem Stecken des Submoduls ist das Mainboard auf eine flache Unterlage zu legen. Ansonsten kann es zu einer Beschädigung des Mainboards kommen.

#### Anschaltung einer externen Musikquelle

Die Anschaltung einer externen Musikquelle ist abhängig vom Kommunikationssystem.

OpenScape Business X3R und X5R

Der Anschluss erfolgt über eine Wieland-Schraubklemme, die auf den Randstecker X1 der EXMR gesteckt wird. Das Anschlusskabel wird über die zum Lieferumfang des Submoduls gehörende Cinch-Buchse nach außen geführt.

Angeschlossen werden kann zum Beispiel der Sound Player Music Module MP3 Rack (MMP3R, S30122-K7731-Z).

OpenScape Business X3W und X5W

Der Anschluss erfolgt über eine Wieland-Schraubklemme, die auf den Randstecker X1 der EXMR gesteckt wird.

OpenScape Business X8

Der Anschluss erfolgt über eine Wieland-Schraubklemme, die auf den Randstecker X1 der EXMR gesteckt wird. Das Anschlusskabel wird über die zum Lieferumfang des Submoduls gehörende Cinch-Buchse nach außen geführt.

## 4.4.9.1 Wie Sie EXMR auf OCCL montieren



Elektrischer Schlag durch Berühren spannungsführender Leitungen

Trennen Sie sämtliche Versorgungsstromkreise des Kommunikationssystems, bevor Sie das Mainboard OCCL ziehen:

- Schalten Sie Akkuspannung, Speisespannung und Netzspannung aller eventuell angeschlossenen OpenScape Business Powerboxen ab.
- Ziehen Sie die Anschlussleitungen eines eventuell angeschlossenen Akkupacks oder eventuell angeschlossener Akkus.
- Ziehen Sie alle Netzanschlussstecker des Kommunikationssystems.

#### Schritt für Schritt

- 1) Trennen Sie sämtliche Versorgungsstromkreise des Kommunikationssystems.
- 2) Prüfen Sie, ob das Kommunikationssystem spannungsfrei ist.
- 3) Entfernen Sie die vordere Kunststoffabdeckung der Basisbox.
- Stecken Sie die mit "Ziehen / Pull" gekennzeichnete Spitze des Baugruppenschlüssels in die obere Aussparung der Frontblende des Mainboards OCCL.
- 5) Hebeln Sie das Mainboard OCCL aus dem Baugruppenrahmen der Basisbox, in dem Sie den Baugruppenschlüssel nach oben drücken.
- 6) Ziehen Sie das Mainboard OCCL aus dem Baugruppenrahmen und legen Sie es auf einer flachen, geerdeten und leitfähigen Unterlage ab.
- Stecken Sie das Submodul EXMR auf die Buchsenleisten X9 und X10 des Mainboards OCCL.
- Schieben Sie das Mainboard OCCL mit Hilfe der Führungsschienen wieder in den dafür vorgesehenen Steckplatz des Baugruppenrahmens der Basisbox.
- Stecken Sie die mit "Stecken / Plug In" gekennzeichnete Spitze des Baugruppenschlüssels in die untere Aussparung der Frontblende des Mainboards OCCL.
- **10)** Hebeln Sie das Mainboard in den Baugruppenrahmen der Basisbox, in dem Sie den Baugruppenschlüssel nach oben drücken.
- **11)** Verschließen Sie die Basisbox mit der dafür vorgesehenen Kunststoffabdeckung.
- 12) Nehmen Sie das Kommunikationssystem wieder in Betrieb.

## 4.4.9.2 Wie Sie EXMR auf OCCM montieren



Elektrischer Schlag durch Berühren spannungsführender Leitungen

Trennen Sie sämtliche Versorgungsstromkreise des Kommunikationssystems, bevor Sie das Gehäuse öffnen:

- Schalten Sie Akkuspannung, Speisespannung und Netzspannung aller eventuell angeschlossenen OpenScape Business Powerboxen ab.
- Ziehen Sie die Anschlussleitungen eines eventuell angeschlossenen Akkupacks oder eventuell angeschlossener Akkus.
- · Ziehen Sie den Netzanschlussstecker des Kommunikationssystems.

## Schritt für Schritt

- **1)** Trennen Sie sämtliche Versorgungsstromkreise des Kommunikationssystems.
- 2) Prüfen Sie, ob das Kommunikationssystem spannungsfrei ist.
- **3)** Lösen Sie die beiden Befestigungsschrauben der Gehäusekappe mit einem Schlitzschraubendreher. Halten Sie die Gehäusekappe dabei fest, um ein Herunterfallen zu vermeiden.



4) Ziehen Sie die Gehäusekappe ab.

ACHTUNG: Schnittwunden durch scharfkantiges Abschirmblech

Fassen Sie die Gehäusekappe nur von außen. Ansonsten können Schnittwunden durch das eventuell scharfkantige Abschirmblech an der Innenseite der Gehäusekappe hervorgerufen werden.



- 5) Entfernen Sie die Stabilisatorkappe.
- 6) Ziehen Sie das Mainboard OCCM aus dem Baugruppenrahmen und legen Sie es auf einer flachen, geerdeten und leitfähigen Unterlage ab.
- 7) Stecken Sie das Submodul EXMR auf die Buchsenleisten X16 und X17 des Mainboards OCCM.
- 8) Schieben Sie das Mainboard OCCM wieder in den dafür vorgesehenen Steckplatz des Baugruppenrahmens.
- 9) Montieren Sie die Stabilisatorkappe.
- 10) Schließen Sie das Gehäuse. Setzen Sie dazu die Gehäusekappe auf und sichern Sie diese mit den beiden Befestigungsschrauben. Fassen Sie die Gehäusekappe nur von außen. Ansonsten können Schnittwunden durch das eventuell scharfkantige Abschirmblech an der Innenseite der Gehäusekappe hervorgerufen werden.
- 11) Nehmen Sie das Kommunikationssystem wieder in Betrieb.

## 4.4.9.3 Wie Sie EXMR auf OCCMR montieren



Elektrischer Schlag durch Berühren spannungsführender Leitungen

Trennen Sie sämtliche Versorgungsstromkreise des Kommunikationssystems, bevor Sie das Mainboard OCCMR ziehen:

- Schalten Sie Akkuspannung, Speisespannung und Netzspannung aller eventuell angeschlossenen OpenScape Business Powerboxen ab.
- Ziehen Sie die Anschlussleitungen eines eventuell angeschlossenen Akkupacks oder eventuell angeschlossener Akkus.
- Ziehen Sie den Netzanschlussstecker des Kommunikationssystems.

## Schritt für Schritt

- 1) Trennen Sie sämtliche Versorgungsstromkreise des Kommunikationssystems.
- 2) Prüfen Sie, ob das Kommunikationssystem spannungsfrei ist.
- Lösen Sie die beiden Feststellschrauben in der Frontblende des Mainboards OCCMR.
- **4)** Lösen Sie mit zwei Baugruppenschlüssel (C39165-A7027-C26) das Mainboard OCCMR von der Backplane.
- 5) Ziehen Sie vorsichtig mit beiden Händen das Mainboard OCCMR waagrecht aus dem Baugruppenrahmen und legen Sie es auf einer flachen, geerdeten und leitfähigen Unterlage ab.
- 6) Stecken Sie das Submodul EXMR auf die Buchsenleisten X23 und X24 des Mainboards OCCMR.
- 7) Schieben Sie vorsichtig mit beiden Händen das Mainboard OCCMR wieder waagerecht in den dafür vorgesehenen Steckplatz des Baugruppenrahmens.
- 8) Befestigen Sie das Mainboard OCCMR mit den beiden Feststellschrauben am Baugruppenrahmen.
- 9) Nehmen Sie das Kommunikationssystem wieder in Betrieb.

## 4.4.10 LUNA2

LUNA2 (Line-powered Unit For Network-based Architecture No. 2) ist die zentrale Stromversorgung des Kommunikationssystems OpenScape Business X8. Je nach Ausbau kann LUNA2 bis zu dreimal in der Basisbox und bis zu viermal in der Erweiterungsbox eingesetzt werden.

Die erforderliche Anzahl der LUNA2-Module ist abhängig von der Menge und dem Typ der eingesetzten Baugruppen. Informationen zur Ermittlung der erforderlichen Anzahl, siehe Tabelle: Ermittlung der erforderlichen Anzahl der LUNA2-Module.

Beim Ausbau des Kommunikationssystems OpenScape Business X8 als Zweiboxsystem sind zwei LUNA2 in der Basis- und drei LUNA2 in der Erweiterungsbox ausreichend, um die maximalen Ausbaugrenzen zu gewährleisten (siehe OpenScape Business, Administratordokumentation, Ausbaugrenzen und Kapazitäten: Systembedingte Ausbaugrenzen).

Eine dritte LUNA2 in der Basisbox und eine vierte LUNA2 in der Erweiterungsbox kann eingesetzt werden, um entweder einen störungsfreien Betrieb bei Ausfall einer LUNA2 zu gewährleisten (Redundanz-LUNA2) oder um die Akkus eines angeschlossenen Akku-Packs (48V/38Ah) zu laden.

LUNA2 integriert die Funktionen einer Stromversorgung und eines Batteriemanagers. Im Netzspannungsbetrieb sind keine weiteren Komponenten notwendig. Für den Batterienotbetrieb bei Netzausfall, das heißt für die Funktion einer unterbrechungsfreien Stromversorgung, muss zusätzlich eine Akku-Box 48V/38Ah pro Systembox eingesetzt werden.

## Baugruppenvarianten und deren Einsatz

Baugruppe	Sachnummer	ummer Einsatz in		Maximale
	Ko	ommunikationssyste	Land	Anzahl
LUNA2	S30122-H7686- X1	OpenScape Business X8	ROW	7

## **Technische Daten**

- Nennspannungsbereich: 110 VAC 240 VAC
- Nennfrequenz: 50 Hz 60 Hz
- Ladespannung für Akkus, falls LUNA2 als Akkuladegerät verwendet wird:
  - -54,7 VDC
  - –53,5 VDC (f
    ür Nassbatterien)

Der Einsatz von Nassbatterien ist nicht freigegeben!

- Ladestrom f
  ür Akkus, falls LUNA2 als Akkuladeger
  ät verwendet wird: Maximal 2 A
- Überbrückungszeiten (Batterienotbetrieb bei Netzausfall):

Bild



## Abbildung 23: LUNA2 – Frontblende

## LED

In der Frontblende der Baugruppe befinden sich eine LED, die den Betriebszustand anzeigt.

## Tabelle 20: LUNA2 – LED-Zustände und deren Bedeutung

LED	Bedeutung	Aktion	
ein	LUNA2 arbeitet als	Stromversorgung	
blinkend	LUNA2 arbeitet als	Akkuladegerät	
aus	aus Mindestens eine Sekundärbetriebss ist außerhalb des Toleranzbereichs.	Die p <b>âpeisæj</b> eistung der LUNA2 ist nicht ausreichend.	Ein zusätzliches LUNA2-Modul ist erforderlich. Siehe Tabelle: Ermittlung der erforderlichen Anzahl der LUNA2-Module
	LUNA2 ist defekt.	LUNA2 ist auszutauschen.	

## Schalter

In der Frontblende der Baugruppe befinden sich zwei Schiebeschalter mit folgenden Funktionen.

Schalter	Schalterstellung	Bedeutung
Schalter zur An-/ Abschaltung der	DC-ON	Das Kommunikationssystem wird mit Spannung versorgt.
Sekundärbetriebsspannunge (System- Versorgungsspannungen)	<sup>en</sup> DC-OFF	LUNA-2
Schalter zur Einstellung der Betriebsart	Mode 1	LUNA2 arbeitet als Stromversorgung (LED ein).
	Mode 2a	LUNA2 arbeitet als Akkuladegerät (LED blinkt) mit einer Ladespannung von 54,7 VDC.
	Mode 2b	LUNA2 arbeitet als Akkuladegerät (LED blinkt) mit einer Ladespannung von 53,5 VDC.

## Tabelle 21: LUNA2 – Schalter und deren Funktion



Elektrischer Schlag durch Berühren spannungsführender Leitungen

Schalten Sie die Schalter aller LUNA2 in Stellung DC-OFF, wenn Wartungsarbeiten einen spannungslosen Zustand des Kommunikationssystems erfordern (zum Beispiel der Austausch zentraler Baugruppen).

Ziehen Sie sämtliche Netzstecker des Kommunikationssystems und vergewissern Sie sich, dass das Kommunikationssystem nicht von einer zusätzlichen Spannungsquelle (zum Beispiel eine unterbrechungsfreie Stromversorgung) versorgt wird.

Die Wiederinbetriebnahme eines Kommunikationssystems erfolgt erst, wenn die Schalter aller LUNA2 in Stellung DC-ON sind.

## Steckplätze

Die Steckplätze für die LUNA2 befinden sich im unteren Teil des Baugruppenrahmens einer Systembox. In der Basisbox stehen drei Steckplätze und in der Erweiterungsbox vier Steckplätze zur Verfügung.

## Anmerkung:

LUNA2 darf nur im spannungslosen Zustand gesteckt oder gezogen werden (Schalterstellung = DC#OFF).

Vor der Inbetriebnahme des Kommunikationssystems müssen die Steckplätze der Stromversorgungen durch die in den beiden folgenden Bildern dargestellte Summenblende abgedeckt werden.



Abbildung 24: LUNA2 – Steckplätze 1, 2 und 4 in der Basisbox



Abbildung 25: LUNA2 – Steckplätze 1, 2, und 4 in der Erweiterungsbox

Aus technischer Sicht bestehen keine Unterschiede zwischen den Steckplätzen. Die LUNA2 Baugruppen können auf allen Steckplätzen eingesetzt werden, unabhängig von der eingestellten Betriebsart. Um eine optimale Belüftung zu gewährleisten, sollte wenn möglich mindestens ein freier Steckplatz zwischen zwei LUNA2-Baugruppen liegen. Um eine weltweit einheitliche LUNA2-Bestückung der Kommunikationssysteme zu erzielen, sollten folgende Regeln eingehalten werden:

- Auf den Steckplätzen 1 und 4 der Basisbox und auf den Steckplätzen 1, 3 und 4 der Erweiterungsbox sollten die LUNA2 gesteckt werden, die zur Stromversorgung des Kommunikationssystems dienen.
- Auf dem Steckplatz 2 sollten die LUNA2 gesteckt werden, die
  - als Redundanz-LUNA2 verwendet werden oder
  - als Akkuladegerät verwendet werden.

## Ermittlung der erforderlichen Anzahl der LUNA2-Module

Tipp:

Empfohlen wird der Einsatz von mindestens zwei LUNA2-Modulen pro Systembox.

In Abhängigkeit von Anzahl und Typ der eingesetzten Baugruppen kann die Anzahl der erforderlichen LUNA2-Module für OpenScape Business X8 anhand folgender Tabelle ermittelt werden.

Tabelle 22	: Ermittlung de	r erforderlichen	Anzahl der	LUNA2-Module
------------	-----------------	------------------	------------	--------------

Systembox	Anzahl der Peripheriebaugrup pro Systembox	SLMAV- oder/ und SLMUC- Baugruppe vorhanden	Erforderliche Anzahl LUNA2- Module pro Systembox
Basisbox	Weniger als 5	Nein	1
	Weniger als 5	Ja	2
	5 oder mehr	Nein	2
	5 oder mehr	Ja	2
Erweiterungsbox	Weniger als 5	Nein	1
	Weniger als 5	Ja	2
	5 oder mehr	Nein	2
	5 oder mehr	Ja	3
	10 oder mehr	Nein	3
	10 oder mehr	Ja	3

Beispiele für ein Einboxsystem:

- Basisbox mit OCCL oder OCCLA und Peripheriebaugruppen (keine SLMAVoder SLMUC-Baugruppe vorhanden)
  - OCCL oder OCCLA und bis zu vier Peripheriebaugruppen können mit einer LUNA2 versorgt werden.
  - Ab der fünften Peripheriebaugruppe ist eine zweite LUNA2 erforderlich.
  - Eine dritte LUNA2 kann als Akkuladegerät oder als Redundanz-LUNA2 eingesetzt werden.
- Basisbox mit OCCLA oder OCCLA und Peripheriebaugruppen (SLMAVoder/und SLUMC-Baugruppe vorhanden)
  - Um OCCL oder OCCLA, Peripheriebaugruppen und SLMAV- oder/und SLMUC-Baugruppe zu versorgen, sind immer zwei LUNA2 erforderlich.
  - Eine dritte LUNA2 kann als Akkuladegerät oder als Redundanz-LUNA2 eingesetzt werden.

# 4.4.11 OCAB (UC Booster Card)

Die UC Booster Card (OCAB, Open Core Application Booster, Application Board) stellt für das Kommunikationssystem erweiterte UC-Funktionalität zur Verfügung.

Die UC Booster Card erweitert die Kommunikationssysteme OpenScape Business X3/X5/X8 mit den Mainboards OCCM, OCCMR oder OCCL um folgende Funktionen:

- UC Suite für Unified Communications und Collaboration für bis zu 150 Benutzer
- OpenStage Gate View mit bis zu zwei Kameras
- Open Directory Service
- CSTA-Schnittstelle für die Anschaltung externer Applikationen
- OpenScape Business TAPI 120/170

Sind mehr als 150 UC Suite Benutzer und mehr als zwei Kameras für OpenStage Gate View) gefordert, ist anstelle der UC Booster Card der OpenScape Business UC Booster Server (Application Server) einzusetzen.

Die UC Booster Card wird innerhalb des Kommunikationssystems montiert. Die auf der Baugruppe befindliche Festplatte beinhaltet die vorinstallierte Software für die erweiterte UC-Funktionalität, inklusive der Dokumentationen in Form von PDF-Dateien. Die Festplatte dient darüber hinaus als Speichermedium für die Kunden- und Diagnosedaten der UC Suite.

**Tipp:** Die Nutzung der o.g. genannten Funktionen ist lizenzpflichtig.

Detaillierte Informationen können dem Themenbereich Lizenzierung der OpenScape Business Administratordokumentation entnommen werden.

Die UC Booster Card kann optional auch ohne die UC-Lösung UC Suite in Betrieb genommen werden. Stattdessen können die Funktionen der UC-Lösung UC Smart genutzt werden.

Der administrative Zugang auf alle Funktionen der UC Booster Card erfolgt über das WBM. Ermöglicht werden beispielsweise die Sicherung und Wiederherstellung von Daten, SW-Updates und Remote Services.

#### Temperaturüberwachung

Die Temperatur der UC Booster Card Festplatte wird überwacht. Bei Temperaturen höher als 56 Grad Celsius kann eine Benachrichtigung an bis zu 3 Systemtelefonen mit Display, per E-Mail oder eine Signalisierung über SNMP-Trap erfolgen. Im Eventlog und der Ereignis-Anzeige (Kunden-Trace) wird nur das Überschreiten bzw. das Unterschreiten der kritischen Temperaturen eingetragen. Die Protokollierung erfolgt im Message Log bis der Wert kleiner gleich 54°C ist.

Bei Temperaturen ab 61 °C wird auf der Startseite des OpenScape Business Assistant (WBM) die Meldung "Alarm: Kritische Systemtemperatur!" angezeigt. Die UC Booster Card wird automatisch heruntergefahren. Anschließend muss das System heruntergefahren und vom Stromnetz getrennt werden. Nach Überprüfung der UC Booster Card kann das System wieder ans Stromnetz angeschlossen und neu gestartet werden. So wird der Alarm gelöscht und die UC Booster Card wieder in Betrieb genommen.

#### Leistungsaufnahme

Bei Einsatz der UC Booster Card muss der Leistungsbedarf des Systems ermittelt werden (siehe Leistungsbedarf eines Kommunikationssystems auf Seite 415). Liegt der Leistungsbedarf bei -48V über 48 Watt, ist eine zusätzliche Stromversorgung (OpenScape Business Powerbox) notwendig.

Der Hinweis zuvor gilt nur für OpenScape Business Systeme X3 und X5 mit UPSC-D/UPSCDR-Netzteil. Systeme mit OCPSM-Netzteil sind von dieser Einschränkung nicht betroffen.

#### Baugruppenvarianten und deren Einsatz

Baugruppe	Sachnummer	Einsatz in		Maximale
		Kommunikationssystem	Land	Anzahl
OCAB	S30807-K6950- X	X3R mit OCCMR	ROW	1
		X3W mit OCCM		
		X5R mit OCCMR X5W mit OCCM		
		X8 mit OCCL		

Der Steckplatz der UC Booster Card ist abhängig vom Kommunikationssystem. Zusätzlich benötigt die UC Booster Card ein vom Kommunikationssystem abhängiges Lüfterkit.

Beim Einsatz der UC Booster Card in OpenScape Business X3W wird die neue X5W-Gehäusekappe benötigt, um dort das Lüfterkit aufnehmen zu können. Beim Einsatz der UC Booster Card in bestehende OpenScape Business X5W ist die alte X5W-Gehäusekappe durch die neuen X5W-Gehäusekappe zu tauschen, um dort das Lüfterkit aufnehmen zu können.

#### Bild





## Anschlüsse

- X1, X2 = 2 Ethernet (10/100/1000BaseT)-Schnittstellen (RJ45-Buchsen)
  - X1 = LAN-Anschluss 1 (Admin-Port)
  - X2 = LAN-Anschluss 2 (zu bevorzugender LAN-Anschluss)

Für die Verbindung in die LAN-Infrastruktur des Kunden, die Anschaltung eines WLAN Access Points, die Anschaltung eines LAN-Switches oder die direkte Anschaltung eines IP-Telefons oder PC-Clients.

Zwei LEDs zeigen den aktuellen Status der jeweiligen LAN-Schnittstelle an. Spezielle OCAB-Zustände (FW-Update, Linux-Wiederherstellung) werden auch über diese beiden LEDs signalisiert.

Tabelle	23:	OCAB	- LAN-	LEDs:	Schnittste	llenstatus	anzeige	'n
---------	-----	------	--------	-------	------------	------------	---------	----

Linke LED	Rechte LED	Bedeutung	
(Speed)	(Link/Activity)		
aus	-	10-Mbit/s-Verbindung	
leuchtet grün	-	100-Mbit/s-Verbindung	
leuchtet gelb	_	1000-Mbit/s-Verbindung	
_	blinkt grün	Aktivität	
aus	aus	Keine Verbindung/Aktivität	

X1 LAN-L	EDs	X2 LAN-LEDs		Bedeutung	
links	rechts	links	rechts		
blinkt grün 1Hz	blinkt grün 1Hz	blinkt grün 1Hz	blinkt grün 1Hz	Voraussetzung: ein OCAB Firmware-Update steht zur Verfügung. OCAB FW-Update wird gestartet. Während des FW-Updates darf das System nicht vom Stromnetz getrennt werden! Nach erfolgreichem FW-Update wird automatisch ein OCAB- Neustart eingeleitet.	
flackert 100 ms	flackert 100 ms	flackert 100 ms	flackert 100 ms	Scanzeit für die Abfrage, ob eine Bedingung für eine OCAB Linux- Wiederherstellung vorliegt (Admin-Port X1 aktiv und LAN-Port X2 nicht aktiv). Wird innerhalb von 3s keine Bedingung für die Wiederherstellung erkannt, wechseln die LEDs in den normalen Betriebszustand zurück.	

## Tabelle 24: OCAB - LAN-LEDs: Besondere OCAB-Zustände anzeigen

X1 LAN-LEDs		X2 LAN-LEDs		Bedeutung	
links	rechts	links	rechts		
Standard Ethernet Modus	Standard Ethernet Modus	blinkt grün 1Hz	blinkt gelb 1Hz	Voraussetzung: die Bedingung für eine OCAB Linux-Wiederherstellung wurde erkannt. Die benötigten Dateien für einen OCAB-Neustart über TFTP werden heruntergeladen (über den Admin-Port X1). Sobald die Linux-Wiederherstellung abgeschlossen ist, wechseln die LEDs in den normalen Betriebszustand zurück.	

• X4 = Steckkontakt für die Verbindungsleitung zum Mainboard

## LED

Farbe, Anordnung und Bedeutung der LEDs auf der UC Booster Card (OCAB) ist abhängig von der OCAB Hardware-Version.

Bis zur OCAB-Version **S30807-K6950-X-G1**gilt: auf der UC Booster Card befinden sich zwei Controller-LEDs (grün und gelb), die Auskunft über die SATA-Verbindung und die Festplattenaktivität geben.

# Tabelle 25: OCAB (bis S30807-K6950-X-G1) – Controller-LED-Zustände und deren Bedeutung

LED		Bedeutung			
Grün	Gelb				
aus	aus	Standardzustand, nachdem das Kommunikationssystem mit Spannung versorgt wurde (< 1 s)			
aus	aus	SATA-Verbindung noch nicht hergestellt oder Festplatte fehlt bzw. wurde nicht erkannt.			
ein	aus	SATA-Verbindung hergestellt, Festplatte ist betriebsbereit.			
ein	aus	Keine Festplattenaktivität.			
ein	blinkend	Festplattenaktivität.			
aus	aus	Nachdem OCAB heruntergefahren wurde: Das Herunterfahren von OCAB ist abgeschlossen.			

Ab OCAB-Version **S30807-K6950-X-8** gilt: auf der UC Booster Card befinden sich zwei LEDs (grün und rot), die die Betriebszustände von System und OCAB wiedergeben.

# Tabelle 26: OCAB (ab S30807-K6950-X-8) – LED-Zustände und deren Bedeutung

LED		Bedeutung		
Grün	Rot			
aus	aus	Standardzustand, nachdem das Kommunikationssystem mit Spannung versorgt wurde (< 1 s)		
ein	aus	UBOOT (Universal Boot Loader) Startup. Die LED- Zustände ändern sich nicht, bis der UBOOT-Hochlauf abgeschlossen ist. Festplatte betriebsbereit.		
aus	ein	UBOOT Startup kann nicht abgeschlossen werden: kritischer Fehler (Linux Startup nicht möglich) oder Festplatte nicht betriebsbereit.		
aus	aus	UBOOT Startup abgeschlossen. Linux Startup beginnt. Linux schaltet die LEDs kurz nach dem Start des Hochlaufs aus.		
ein	aus	Linux Startup läuft.		
ein	ein	System Startup läuft (nachdem Linux Startup abgeschlossen ist).		
flackert 3x100/ 500	ein	First Application Daemon läuft (Status Server Daemon).		
flackert 3x100/ 500	aus	UC SW Startup Procedure läuft (SQL-Zugang zu OCC möglich).		
blinkend	aus	Normaler Betriebszustand (1 Hz)		
		Die Blinkfrequenz ist abhängig von der Systemlast. Je langsamer die grüne LED blinkt, desto größer ist die Systemlast.		
aus	aus	Das Herunterfahren des Systems ist abgeschlossen. Das System kann vom Stromnetz getrennt werden.		

Spezielle OCAB-Zustände (FW-Update, Linux-Wiederherstellung) werden über die beiden Ethernet-LEDs angezeigt (siehe Tabelle im obigen Abschnitt **Anschlüsse**).

Zusätzlich geben auch die LEDs auf dem Mainboard OCCx Auskunft über die Erreichbarkeit des OCAB über IP.

## Anschlussbelegung

Tabelle 27: OCAB – Belegung der RJ45-Buchsen X1 und X2 (Ethernet-
Schnittstellen) in Abhängigkeit von der Anschaltung

Pin	10/100Base	т	1000BaseT	
	Signal	Beschreibung	Signal	Beschreibung
1	Tx +	Senden +	Tx A +	Paar A: Senden +
2	Tx –	Senden –	Tx A –	Paar A: Senden –
3	Rx +	Empfangen +	Tx B +	Paar B: Senden +
4	-	Nicht benutzt	Tx C +	Paar C: Senden +
5	_	Nicht benutzt	Tx C –	Paar C: Senden –
6	Rx –	Empfangen –	Tx B –	Paar B: Senden –
7	-	Nicht benutzt	Tx D +	Paar D: Senden +
8	_	Nicht benutzt	Tx D –	Paar D: Senden –

## 4.4.11.1 Wie Sie OCAB inkl. Lüfterkit in ein X8-System montieren

Die UC Booster Card OCAB wird direkt auf dem Mainboard OCCL des X8-Systems montiert. Zusätzlich benötigt die UC Booster Card einen Lüfterkit inkl. zweier Lüfter, die innerhalb des X8-Gehäuses montiert werden müssen.

## **Benötigte Pakete**

UC Booster Card (S30807-K6950-X):

- 1 OCAB (UC Booster Card)
- 1 Verbindungsleitung OCAB OCCx
- 2 steckbare Abstandsbolzen
- 2 verschraubbare Abstandshalter
- 4 Torx-Schrauben für die verschraubbaren Abstandshalter

Lüftereinbausatz für X8 (C39117-A7003-B613):

- 2 Lüfter
- 1 Lüfter-Aufnahme
- 1 Fixier-Bügel
- 2 Torx-Schrauben für den Fixier-Bügel
- 3 selbstklebende Befestigungssockel
- 3 Kabelbinder

GEFAHR:

Elektrischer Schlag durch Berühren spannungsführender Leitungen

Trennen Sie sämtliche Versorgungsstromkreise des Kommunikationssystems, bevor Sie das Mainboard OCCL ziehen:

 Schalten Sie Akkuspannung, Speisespannung und Netzspannung einer eventuell angeschlossenen OpenScape Business Powerbox ab.

- Ziehen Sie die Anschlussleitungen aller eventuell angeschlossenen Akkupacks oder eventuell angeschlossenen Akkus ab.
- Ziehen Sie alle Netzanschlussstecker des Kommunikationssystems.

## Schritt für Schritt

- 1) Trennen Sie sämtliche Versorgungsstromkreise des Kommunikationssystems.
- 2) Achten Sie darauf, dass das Kommunikationssystem spannungsfrei ist.
- 3) Entfernen Sie die vordere Kunststoffabdeckung, falls vorhanden.
- 4) Montage des X8-Lüfterkits:
  - a) Falls das System in einem 19"-Rack eingebaut ist, entnehmen Sie das System dem 19"-Rack.
  - b) Entfernen Sie mit Hilfe eines T20-Torx-Schraubendrehers die Schrauben der Gehäusekappe und heben Sie die Kappe ab.
  - c) Klemmen Sie die Lüfter-Aufnahme in das obere Gitter des Gehäuses (über dem 6. Baugruppen-Steckplatz von links). Achten Sie darauf, dass die Lüfter-Aufnahme bündig an den schwarzen Baugruppenverriegelungen ansteht.
  - d) Setzen Sie die beiden Lüfter in die Lüfter-Aufnahme. Achten Sie dabei auf die korrekte Luftstromrichtung, die durch Pfeile auf dem



Lüftergehäuse angegeben ist (Pfeile zeigen aus dem System heraus - die warme Luft soll aus dem System abgeleitet werden).

- e) Stecken Sie den Fixier-Bügel (A) auf die Lüfter-Aufnahme und schrauben Sie den Bügel mit zwei Torx-Schrauben an der Aufnahme fest.
- f) Stecken Sie die beiden Stromkabel-Stecker nacheinander durch das Loch im Rahmen und der Backplane (B).
- g) Richten Sie das Lüfter-Stromkabel so aus, dass der längere Schrumpfschlauch mittig im Durchgangsbereich zur Backplane ist.
- h) Kleben Sie einen der mitgelieferten Befestigungssockel mittig auf die letzte Gitterreihe von rechts und befestigen Sie daran das Lüfter-Stromkabel mit einem der mitgelieferten Kabelbindern (C).
- Kleben Sie die beiden übrigen Befestigungssockel an die Gehäusewand und befestigen Sie das Lüfter-Stromkabel daran mit zwei weiteren Kabelbindern (D und E).



 j) Schließen Sie beide Stromkabel-Stecker an der Backplane am Stecker X117 an. Dabei wird der rote Stecker auf den ersten linken Kontaktstift von oben und der schwarze Stecker auf den fünften linken Kontaktstift



von oben gesteckt. Achten Sie auf ausreichend Abstand zur internen 230V-Verkabelung.



- 5) Montage von OCAB:
  - a) Stecken Sie die mit "Ziehen / Pull" gekennzeichnete Spitze des Baugruppenschlüssels in die obere Aussparung der Frontblende des Mainboards OCCL.
  - b) Hebeln Sie das Mainboard OCCL aus dem Baugruppenrahmen der Basisbox, in dem Sie den Baugruppenschlüssel nach oben drücken.
  - c) Ziehen Sie das Mainboard OCCL aus dem Baugruppenrahmen und legen Sie es auf einer flachen, geerdeten und leitfähigen Unterlage ab.
  - d) Entfernen Sie vorsichtig die im folgenden Bild mit [A] und [B] gekennzeichneten Schutzblenden aus der Frontblende des Mainboards OCCL.



 e) Setzen Sie die beiden verschraubbaren Abstandshalter von oben auf die mit [C] gekennzeichneten Löcher des Mainboards OCCL und schrauben Sie die Abstandshalter von unten mit jeweils einer Torx-Schraube fest.



Abbildung 26: OCCL – Befestigungslöcher für UC Booster Card OCAB

 f) Stecken Sie die zwei steckbaren Abstandbolzen mit der OCCL-Seite in die mit [D] gekennzeichneten Löcher des Mainboards OCCL. Achten Sie darauf, dass die Abstandbolzen sicher im Mainboard einrasten.



## Abbildung 27: Abstandsbolzen

g) Stecken Sie die zum Lieferumfang der UC Booster Card OCAB gehörende Verbindungsleitung in Stecker X4 (G) der UC Booster Card.



## Abbildung 28: OCCL – Montage der UC Booster Card OCAB

 h) Montieren Sie die UC Booster Card OCAB auf dem Mainboard OCCL.
 Achten Sie dabei darauf, dass die beiden Abstandsbozen [E] in die dafür vorgesehenen Löcher des UC Booster Card OCAB platziert werden und das die beiden LEDs der UC Booster Card durch die Frontblende des Mainboards ragen.

- i) Fixieren Sie die UC Booster Card OCAB mit jeweils einer Torx-Schraube an den beiden Abstandshaltern [F].
- j) Stecken Sie die Verbindungsleitung in Stecker X8 (H) des Mainboards OCCL.



## Abbildung 29: UC Booster Card OCAB montiert auf OCCL

 k) Schieben Sie das Mainboard OCCL mit Hilfe der Führungsschienen wieder in den dafür vorgesehenen Steckplatz des Baugruppenrahmens der Basisbox.

> **Anmerkung:** Achten Sie beim Einführen des Mainboards OCCL in den Baugruppenrahmen darauf, dass die Verbindungsleitung nicht beschädigt wird.

- Stecken Sie die mit "Stecken / Plug In" gekennzeichnete Spitze des Baugruppenschlüssels in die untere Aussparung der Frontblende des Mainboards OCCL.
- m) Hebeln Sie das Mainboard in den Baugruppenrahmen der Basisbox, in dem Sie den Baugruppenschlüssel nach oben drücken.
- 6) Schrauben Sie die Gehäusekappe wieder fest.
- 7) Falls das System in einem 19"-Rack eingebaut war, setzen Sie das System zurück in das 19"-Rack.
- 8) Befestigen Sie die vordere Kunststoffabdeckung, falls vorhanden.
- **9)** Nehmen Sie das Kommunikationssystem in Betrieb (siehe OpenScape Business Administratordokumentation, Kapitel "Erstinstallation OpenScape Business X3/X5/X8).
# 4.4.11.2 Wie Sie OCAB inkl. Lüfterkit in ein X3W- oder X5W-System montieren

Die UC Booster Card (OCAB) wird mit der Bestückungsseite nach oben bei X3W auf die Option 2, 3 oder 4 der Steckplatzebene 3 gesteckt und bei X5W auf die Option 3 oder 4 (empfohlen) der Steckplatzebene 5. Zusätzlich benötigt die UC Booster Card ein Lüfterkit, dessen Lüfter auf der Innenseite des neuen X3W/X5W-Gehäuses montiert werden muss.

## Benötigte Pakete

UC Booster Card (S30807-K6950-X):

- 1 OCAB (UC Booster Card)
- 1 Verbindungsleitung OCAB OCCM

Gehäusekappe für X3W/X5W (C39165-A7021-B305:

• 1 neue Gehäusekappe

Lüftereinbausatz für X3W/X5W (C39165-A7021-B320):

- 1 Lüfterkit
- 2 Kabelbinder

Nur für X3W: Adaptersatz für Gehäuse (C39165-A7021-B313):

2 Abstandshalter



Elektrischer Schlag durch Berühren spannungsführender Leitungen

Trennen Sie sämtliche Versorgungsstromkreise des Kommunikationssystems, bevor Sie das Gehäuse öffnen:

- Schalten Sie Akkuspannung, Speisespannung und Netzspannung einer eventuell angeschlossenen OpenScape Business Powerbox ab.
- Ziehen Sie die Anschlussleitungen aller eventuell angeschlossenen Akkupacks oder eventuell angeschlossenen Akkus ab.
- Ziehen Sie den Netzanschlussstecker des Kommunikationssystems.

#### Schritt für Schritt

- 1) Trennen Sie sämtliche Versorgungsstromkreise des Kommunikationssystems.
- 2) Achten Sie darauf, dass das Kommunikationssystem spannungsfrei ist.

**3)** Lösen Sie die beiden Befestigungsschrauben der Gehäusekappe mit einem Schlitzschraubendreher. Die Gehäusekappe dabei festhalten, um ein Herunterfallen zu vermeiden.



4) Gehäusekappe abnehmen.

ACHTUNG: Schnittwunden durch scharfkantiges Abschirmblech

Fassen Sie den Gehäusedeckel nur von außen an. Sonst können durch das eventuell scharfkantige Abschirmblech an der Innenseite der Gehäusekappe Schnittwunden hervorgerufen werden.



- 5) Montage von OCAB:
  - a) Stecken Sie die zum Lieferumfang der UC Booster Card OCAB gehörende Verbindungsleitung in Stecker X13 (A) des Mainboards OCCM.



- b) Montieren Sie die UC Booster Card OCAB mit der Festplatte nach oben bei X3W auf der Steckplatzebene 3 in Option 2, 3 oder 4 und bei X5W auf der Steckplatzebene 5 in Option 3 oder 4 (empfohlen).
- c) Stecken Sie die Verbindungsleitung in Stecker X4 (B) der UC Booster Card. Verstauen Sie die Verbindungsleitung im Baugruppenrahmen, damit das Kabel nicht den Lüfter und den Luftstrom behindert.



- 6) Nur bei Migration von HiPath 3000: sind mehrere SLAD16 Baugruppen im System verbaut, muss das evtl. vorhandene Lüfterkit C39165-A7021-B46 entfernt werden.
- 7) Nur bei Migration von HiPath 3000: für den Anschluss des Lüfter-Stromkabels an der Stromversorgung wird eine UPSC-D S30122-K5660-A301 mit 48V Anschluss benötigt.

- 8) Nur für X3W mit CUP-Backplane: Montage des Lüfterkits:
  - a) Arretieren Sie das Lüfterkit mit den Schnapphaken in die Unterseite des Baugruppenrahmens. Die Pfeile auf dem Lüftergehäuse zeigen in das System hinein - d. h. kalte Luft soll in das System geblasen werden.



Abbildung 30: Lüfter-Kit (C39165-A7021-B310) für System mit CUP-Backplane (S30777-Q751-x)



- b) Fixieren Sie das Lüfter-Stromkabel mit den beiden mitgelieferten Kabelbindern am Gehäuse (C).
- c) Befestigen Sie die beiden Abstandshalter des Adapterkits mit einer Drehbewegung von 90 Grad am Baugruppenrahmen (D).
- d) Schließen Sie das Lüfter-Stromkabel an der offenen Seite der Stromversorgung an.

- 9) Nur für X3W mit CUX3W-Backplane: Montage des Lüfterkits:
  - a) Arretieren Sie das Lüfterkit mit den Schnapphaken in die Unterseite des Baugruppenrahmens. Die Pfeile auf dem Lüftergehäuse zeigen in das System hinein - d. h. kalte Luft soll in das System geblasen werden.



Abbildung 31: Lüfter-Kit (C39165-A7021-B320) für Systeme mit CUX3W Backplane



## Abbildung 32: CUX3W-Backplane (S30804-Q5394X)

- b) Entfernen Sie das OSPSM-Netzteil und schließen Sie das Kabel des Lüfterbausatzes an den Stecker X2 der CUX3W-Backplane an.
- c) OCPSM montieren
- d) Fixieren Sie das Lüfter-Stromkabel mit den beiden mitgelieferten Kabelbindern am Gehäuse (C).



- 10) Nur für X5W mit CUC-Backplane: Montage des Lüfterkits:
  - a) Arretieren Sie das Lüfterkit mit den Schnapphaken in die Unterseite des Baugruppenrahmens. Die Pfeile auf dem Lüftergehäuse zeigen in das System hinein - d. h. kalte Luft soll in das System geblasen werden.



Abbildung 33: Lüfterkit (C39165-A7021-B310) für Systeme mit Rückwandverdrahtung CUC



- b) Fixieren Sie das Lüfter-Stromkabel mit den beiden mitgelieferten Kabelbindern am Gehäuse (C).
- c) Schließen Sie das Lüfter-Stromkabel an der offenen Seite der Stromversorgung an.

- 11) Nur für X5W mit CUX5W-Backplane: Montage des Lüfterkits:
  - a) Arretieren Sie das Lüfterkit mit den Schnapphaken in die Unterseite des Baugruppenrahmens. Die Pfeile auf dem Lüftergehäuse zeigen in das System hinein - d. h. kalte Luft soll in das System geblasen werden.



Abbildung 34: Lüfterkit (C39165-A7021-B320) für Systeme mit Rückwandverdrahtung CUX5W

	******	
and the second se		
· · · · · ·	A STREET STREET	
	X5 1	

# Abbildung 35: Rückwandverdrahtung CUX5W

- b) Entfernen Sie das OSPSM-Netzteil und schließen Sie das Kabel des Lüfterbausatzes an den Stecker X2 der Rückwandverdrahtung CUX5W an.
- c) OCPSM montieren.
- d) Fixieren Sie das Lüfter-Stromkabel mit den beiden mitgelieferten Kabelbindern am Gehäuse (C).



- **12)** Nur bei Migration von HiPath 3000: Entfernen Sie die Kunststoffabdeckung für die V24-Schnittstelle vom Gehäuserahmen. Ansonsten kann die neue Gehäusekappe nicht aufgesetzt werden.
- **13)** Setzen Sie die neuen Gehäusekappe auf. Achten Sie darauf, dass die beiden Aussparungen der Gehäusekappe nach unten zeigen.
- 14) Sichern Sie die Gehäusekappe mit den beiden Befestigungsschrauben. Fassen Sie den Gehäusedeckel nur von außen an. Sonst können durch das eventuell scharfkantige Abschirmblech an der Innenseite der Gehäusekappe Schnittwunden hervorgerufen werden.
- **15)** Nehmen Sie das Kommunikationssystem in Betrieb (siehe OpenScape Business Administratordokumentation, Kapitel "Erstinstallation OpenScape Business X3/X5/X8).

# 4.4.11.3 Wie Sie OCAB inkl. Lüfterkit in ein X3R- oder X5R-System montieren

Die UC Booster Card OCAB wird direkt auf dem Mainboard OCCMR des X3Roder des X5R-Systems montiert.Zusätzlich benötigt die UC Booster Card ein stärkeres Lüfterkit, dessen Lüfter innerhalb des X3R- oder X5R-Gehäuses montiert werden müssen.

## **Benötigte Pakete**

UC Booster Card (S30807-K6950-X):

- 1 OCAB (UC Booster Card)
- 1 Verbindungsleitung OCAB OCCMR
- 2 x 2 Torx-Schrauben

Nur für X3R: Lüftereinbausatz für X3R (C39117-A7003-B611):

- 1 Lüftereinheit, bestehend aus 2 Lüftern
- 1 Lüfter-Halterung
- 1 Torx-Schraube f
  ür die L
  üfter-Halterung
- 2 Kabelbinder

Nur für X5R: Lüftereinbausatz für X5R (C39117-A7003-B612):

- 1 Lüftereinheit, bestehend aus 2 Lüftern
- 2 x 2 Torx-Schrauben für die Lüfter
- 1 Lüfter-Halterung
- 1 Torx-Schraube f
  ür die L
  üfter-Halterung
- 3 Kabelbinder

# GEFAHR:

Elektrischer Schlag durch Berühren spannungsführender Leitungen

Trennen Sie sämtliche Versorgungsstromkreise des Kommunikationssystems, bevor Sie das Mainboard OCCMR ziehen:

- Schalten Sie Akkuspannung, Speisespannung und Netzspannung aller eventuell angeschlossenen OpenScape Business Powerboxen ab.
- Ziehen Sie die Anschlussleitungen eines eventuell angeschlossenen Akkupacks oder eventuell angeschlossener Akkus.
- · Ziehen Sie den Netzanschlussstecker des Kommunikationssystems.

#### Schritt für Schritt

- Trennen Sie sämtliche Versorgungsstromkreise des Kommunikationssystems.
- 2) Prüfen Sie, ob das Kommunikationssystem spannungsfrei ist.

- 3) Nur für X3R: Montage des X3R-Lüfterkits:
  - a) Falls das System in einem 19"-Rack eingebaut ist, entnehmen Sie das System dem 19"-Rack.
  - b) Entfernen Sie mit Hilfe eines T20-Torx-Schraubendrehers die Schrauben der Gehäusekappe und heben Sie die Kappe ab.
  - c) Stecken Sie an der Backplane das Lüfter-Stromkabel ab. Drücken Sie dazu den kleinen weißen Hebel an der Steckerbuchse nach unten und ziehen Sie den Stecker ab.
  - d) Ziehen Sie den alten Lüfter nach oben raus. Benutzen Sie bei Schwergängigkeit einen Schraubenzieher als Hebel.
  - e) Klemmen Sie die Lüfter-Halterung seitlich in den Gehäuserahmen und fixieren Sie die Halterung mit der mitgelieferten Schraube (A).



f) Fixieren Sie zuerst die Lüfter-Stromkabel mit den zwei mitgelieferten Kabelbindern an den Lüftern (B und C). Werden die Lüfter vor der Fixierung in die Halterungen eingesetzt, ist die Einführung der Kabelbinder in die Lüfter sehr schwierig.



 g) Setzen Sie die beiden neuen Lüfter in die dafür vorgesehenen Halterungen. Achten Sie dabei auf die korrekte Luftstromrichtung, die durch Pfeile auf dem Lüftergehäuse angegeben ist (Pfeile zeigen in das System hinein - kalte Luft soll in das System geblasen werden).

Das Stromkabel des vorderen Lüfters muss unter dem hinteren Lüfter durchgeführt werden (D)!



h) Schließen Sie das neue Lüfter-Stromkabel an der Buchse an, wo vorher das alte Lüfter-Stromkabel gesteckt war.

- 4) Nur für X5R: Montage des X5R-Lüfterkits:
  - a) Falls das System in einem 19"-Rack eingebaut ist, entnehmen Sie das System dem 19"-Rack.
  - b) Entfernen Sie mit Hilfe eines T20-Torx-Schraubendrehers die Schrauben der Gehäusekappe und heben Sie die Kappe ab.
  - c) Stecken Sie an der Backplane das Lüfter-Stromkabel ab. Drücken Sie dazu den kleinen weißen Hebel an der Steckerbuchse nach unten und ziehen Sie den Stecker ab.
  - d) Entfernen Sie die beiden Schrauben des Lüfters und ziehen Sie den alten Lüfter nach oben heraus.
  - e) Klemmen Sie die Lüfter-Halterung seitlich in den Gehäuserahmen und fixieren Sie die Halterung mit der mitgelieferten Schraube (A).



f) Fixieren Sie zuerst die Lüfter-Stromkabel mit den drei mitgelieferten Kabelbindern an den Lüftern (B, C und D). Werden die Lüfter vor der Fixierung in die Halterungen eingesetzt, ist die Einführung der Kabelbinder in die Lüfter sehr schwierig.



g) Setzen Sie die beiden neuen Lüfter in die dafür vorgesehenen Halterungen und schrauben Sie die Lüfter mit den mitgelieferten Schrauben an den Halterungen fest (E, F, G und H). Achten Sie dabei auf E F G H

die korrekte Luftstromrichtung, die durch Pfeile auf dem Lüftergehäuse angegeben ist (Pfeile zeigen in das System hinein - kalte Luft soll in das System geblasen werden).

h) Schließen Sie das neue Lüfter-Stromkabel an der Backplane-Buchse an, wo vorher das alte Lüfter-Stromkabel gesteckt war.

- 5) Montage von OCAB:
  - a) Lösen Sie die beiden Feststellschrauben in der Frontblende des Mainboards OCCMR.
  - b) Lösen Sie mit zwei Baugruppenschlüssel (C39165-A7027-C26) das Mainboard OCCMR von der Backplane.
  - c) Ziehen Sie vorsichtig mit beiden Händen das Mainboard OCCMR waagrecht aus dem Baugruppenrahmen und legen Sie es auf einer flachen, geerdeten und leitfähigen Unterlage ab.
  - d) Entfernen Sie vorsichtig die im folgenden Bild mit [A] und [B] gekennzeichneten Schutzblenden aus der Frontblende des Mainboards OCCMR f
    ür Option 3.

**Anmerkung:** Die UC Booster Card darf auch in Option 2 montiert werden, nur ist in Option 3 eine bessere Belüftung gewährleistet.



e) Stecken Sie die zum Lieferumfang der UC Booster Card OCAB gehörende Verbindungsleitung in Stecker X4 (C) der UC Booster Card.



 f) Montieren Sie die UC Booster Card OCAB mit der Festplatte nach unten auf dem Mainboard OCCMR in Option 3. Wichtig ist, dass die UC Booster Card hinten auf dem Bügel aufliegt und vorne unter den Befestigungslaschen liegt. Achten Sie dabei darauf, dass die beiden LEDs der UC Booster Card durch die Frontblende des Mainboards ragen.

g) Fixieren Sie die UC Booster Card OCAB an den im folgenden Bild gekennzeichneten Stellen mit 2 x 2 Schrauben an den Metallblenden des Mainboards OCCMR.



- h) Stecken Sie die Verbindungsleitung in Stecker X20 (D) des Mainboards OCCMR.
- i) Schieben Sie das Mainboard OCCMR wieder in den dafür vorgesehenen Steckplatz des Baugruppenrahmens.
- j) Befestigen Sie das Mainboard OCCMR mit den beiden Feststellschrauben am Baugruppenrahmen.
- 6) Falls das System in einem 19"-Rack eingebaut war, setzen Sie das System zurück in das 19"-Rack.
- 7) Schrauben Sie die Gehäusekappe wieder fest.

**Anmerkung:** Falls Sie von einer HiPath 3300 oder einer HiPath 3500 migriert haben, benötigen Sie eine neue Gehäusekappe mit zusätzlichen Lüftungsschlitzen (X3R: C39165-A7027-B257 / X5R: C39165-A7027-B207).

8) Nehmen Sie das Kommunikationssystem in Betrieb (siehe OpenScape Business Administratordokumentation, Kapitel "Erstinstallation OpenScape Business X3/X5/X8).

# 4.4.12 OCCB1, OCCB3 und OCCBL, OCCBH

Die optionalen Submodule der UC-Voice-Channel-Booster-Karten OCCB-Module für die zentrale Steuerung

Wenn die Anzahl der vom Mainboard des Systems bereitgestellten Kanäle für digitale Signalprozessoren (DSP) nicht ausreicht, können zusätzliche DSP-Kanäle durch Einsetzen eines OCCB-Submoduls bereitgestellt werden

OCCB1 oder OCCBL

Stellt bis zu 40 zusätzliche DSP-Kanäle (Gateway-Kanäle) zur Verfügung.

OCCB3 oder OCCBH

Bietet bis zu 120 zusätzliche DSP-Kanäle (Gateway-Kanäle).

: OCCBL und OCCBH sind die Nachfolgebaugruppen von OCCB1 und OCCB3. Für deren Betrieb ist die System-SW-Version V3 oder höher erforderlich.

Baugruppe	Sachnummer	Einsatz in			Maximale Anzahl
	Ko	ommunikationssyste	Mainboard	Land	
OCCBL	S30807-Q6956- X1	OpenScape Business X3W / X5W	OCCM, OCCMB, OCCMA	ROW	1
		OpenScape Business X3R / X5R	OCCMR, OCCMBR, OCCMAR		
		OpenScape Business X8	OCCL, OCCLA		
ОССВН	S30807-Q6956- X2	OpenScape Business X3W/ X5W	OCCM, OCCMB, OCCMA	ROW	1
		OpenScape Business X3R / X5R	OCCMR, OCCMBR, OCCMAR		
		OpenScape Business X8	OCCL, OCCLA		

#### Baugruppenvarianten und deren Einsatz

Die Submodule OCCBL und OCCBH haben eine PCI-E-Buchse, die in gleicher Weise in den zugehörigen Randstecker des Mainboards gesteckt wird:

- OCCL: Randstecker X6, siehe Wie Sie OCCBx auf OCCL / OCCLA montieren auf Seite 129
- OCCLA: Randstecker X10, siehe Wie Sie OCCBx auf OCCL / OCCLA montieren auf Seite 129
- OCCM: Randstecker X11, siehe Wie Sie OCCBx auf OCCM oder OCCMA/ OCCMB montieren
- OCCMB und OCCMA: Randstecker X9, siehe Wie Sie OCCBx auf OCCM oder OCCMA/OCCMB montieren
- OCCMR: Randstecker X18, siehe Wie Sie OCCBx auf OCCM oder OCCMA/ OCCMB montieren
- OCCMBR und OCCMAR: Randstecker X9, siehe Wie Sie OCCBx auf OCCM oder OCCMA/OCCMB montieren

: Vor dem Stecken des Submoduls ist das Mainboard auf eine flache, geerdete und leitfähige Unterlage zu legen. Ansonsten kann es zu einer Beschädigung des Mainboards kommen. Im Lieferzustand des Submoduls sind zwei Abstandsbolzen gesteckt, die die korrekte Positionierung des Submoduls auf dem Mainboard gewährleisten.



Abbildung 36: Beispiel OCCBL- Rückseite mit gesteckten Abstandsbolzen

# 4.4.12.1 Wie Sie OCCBx auf OCCL / OCCLA montieren

Bild



Elektrischer Schlag durch Berühren spannungsführender Leitungen.

Trennen Sie sämtliche Versorgungsstromkreise des Kommunikationssystems, bevor Sie das Mainboard OCCL / OCCLA ziehen:

- Schalten Sie Akkuspannung, Speisespannung und Netzspannung einer eventuell angeschlossenen OpenScape Business Powerbox ab.
- Ziehen Sie die Anschlussleitungen aller eventuell angeschlossenen Akkupacks oder eventuell angeschlossenen Akkus ab.
- Ziehen Sie alle Netzanschlussstecker des Kommunikationssystems.

#### Schritt für Schritt

- 1) Trennen Sie sämtliche Versorgungsstromkreise des Kommunikationssystems X8.
- 2) Achten Sie darauf, dass das Kommunikationssystem spannungsfrei ist.
- 3) Entfernen Sie die vordere Kunststoffabdeckung der Basisbox.
- Stecken Sie die mit "Ziehen / Pull" gekennzeichnete Spitze des Baugruppenschlüssels in die obere Aussparung der Frontblende des Mainboards OCCL / OCCLA.

- 5) Hebeln Sie das Mainboard OCCL / OCCLA aus dem Baugruppenrahmen der Basisbox, indem Sie den Baugruppenschlüssel nach oben drücken.
- 6) Ziehen Sie das Mainboard OCCL / OCCLA aus dem Baugruppenrahmen und legen Sie es auf einer flachen, geerdeten und leitfähigen Unterlage ab.

Im Lieferzustand der Submodule OCCBL und OCCBH sind die Abstandsbolzen bereits gesteckt.



Abbildung 37: Beispiel OCCBL - Rückseite mit gesteckten Abstandsbolzen

7) OCCL

:

Stecken Sie die PCI-E-Buchse X22 des OCCBL- oder OCCBH-Submoduls (Bestückungsseite nach unten) auf den Randstecker X6 des Mainboards OCCL. Achten Sie dabei darauf, dass die beiden Abstandsbozen in die dafür vorgesehenen Löcher des Mainboards platziert werden.

8) OCCLA

Stecken Sie die PCI-E-Buchse X22 des OCCBL- oder OCCBH-Submoduls (Bestückungsseite nach unten) auf den Randstecker X10 des Mainboards



OCCLA. Achten Sie dabei darauf, dass die beiden Abstandsbozen in die dafür vorgesehenen Löcher des Mainboards platziert werden.

#### Abbildung 38: Beispiel OCCBH-Submodul montiert auf OCCLA

- **9)** Schieben Sie das Mainboard OCCL / OCCLA mit Hilfe der Führungsschienen wieder in den dafür vorgesehenen Steckplatz des Baugruppenrahmens der Basisbox.
- 10) Stecken Sie die mit "Stecken / Plug In" gekennzeichnete Spitze des Baugruppenschlüssels in die untere Aussparung der Frontblende des Mainboards OCCL / OCCLA.
- **11)** Hebeln Sie das Mainboard in den Baugruppenrahmen der Basisbox, in dem Sie den Baugruppenschlüssel nach oben drücken.
- **12)** Verschließen Sie die Basisbox mit der dafür vorgesehenen Kunststoffabdeckung.
- 13) Nehmen Sie das Kommunikationssystem wieder in Betrieb.

# 4.4.12.2 Wie Sie OCCBx auf OCCM oder OCCMB / OCCMA montieren



Elektrischer Schlag durch Berühren spannungsführender Leitungen

Trennen Sie sämtliche Versorgungsstromkreise des Kommunikationssystems X3W/X5W, bevor Sie das Gehäuse öffnen:

- Schalten Sie Akkuspannung, Speisespannung und Netzspannung einer eventuell angeschlossenen OpenScape Business Powerbox ab.
- Ziehen Sie die Anschlussleitungen aller eventuell angeschlossenen Akkupacks oder eventuell angeschlossenen Akkus ab.

• Ziehen Sie den Netzanschlussstecker des Kommunikationssystems.

## Schritt für Schritt

- 1) Trennen Sie sämtliche Versorgungsstromkreise des Kommunikationssystems.
- 2) Achten Sie darauf, dass das Kommunikationssystem spannungsfrei ist.
- **3)** Lösen Sie die beiden Befestigungsschrauben der Gehäusekappe mit einem Schlitzschraubendreher. Die Gehäusekappe dabei festhalten, um ein Herunterfallen zu vermeiden.



4) Gehäusekappe abnehmen.

**ACHTUNG:** Schnittwunden durch scharfkantiges Abschirmblech

Fassen Sie den Gehäusedeckel nur von außen an. Sonst können durch das eventuell scharfkantige Abschirmblech an der Innenseite der Gehäusekappe Schnittwunden hervorgerufen werden.



5) Entfernen Sie die Stabilisatorkappe.

6) Ziehen Sie das Mainboard OCCM/OCCMB oder OCCMA aus dem Baugruppenrahmen und legen Sie es auf einer flachen, geerdeten und leitfähigen Unterlage ab.

**Tipp:** Im Lieferzustand der Submodule OCCBL und OCCBH sind die Abstandsbolzen bereits gesteckt.



Abbildung 39: Beispiel OCCBL - Rückseite mit gesteckten Abstandsbolzen

7) OCCM

Stecken Sie die PCI-E-Buchse X22 des OCCBL- oder OCCBH-Submoduls (Bestückungsseite nach unten) auf den Randstecker X11 des Mainboards OCCM. Achten Sie dabei darauf, dass die beiden Abstandsbozen in die dafür vorgesehenen Löcher des Mainboards platziert werden.

8) OCCMB, OCCMA

Stecken Sie die PCI-E-Buchse X22 des OCCBL- oder OCCBH-Submoduls (Bestückungsseite nach unten) auf den Randstecker X9 des Mainboards OCCMB oder OCCMA. Achten Sie dabei darauf, dass die beiden Abstandsbozen in die dafür vorgesehenen Löcher des Mainboards platziert werden.



# Abbildung 40: Beispiel OCCBH-Submodul montiert auf OCCMA

- **9)** Schieben Sie das Mainboard OCCM/OCCMB/OCCMA wieder in den dafür vorgesehenen Steckplatz des Baugruppenrahmens.
- 10) Montieren Sie die Stabilisatorkappe.
- **11)** Schließen Sie das Gehäuse. Setzen Sie dazu die Gehäusekappe auf und sichern Sie diese mit den beiden Befestigungsschrauben. Fassen Sie den Gehäusedeckel nur von außen an. Sonst können durch das eventuell scharfkantige Abschirmblech an der Innenseite der Gehäusekappe Schnittwunden hervorgerufen werden.
- 12) Nehmen Sie das Kommunikationssystem wieder in Betrieb.

# 4.4.12.3 Wie Sie OCCBx auf OCCMR oder OCCMBR / OCCMAR montieren



Elektrischer Schlag durch Berühren spannungsführender Leitungen

Trennen Sie sämtliche Versorgungsstromkreise des Kommunikationssystems X3R/X5R, bevor Sie die Baugruppe entfernen:

- Schalten Sie Akkuspannung, Speisespannung und Netzspannung einer eventuell angeschlossenen OpenScape Business Powerbox ab.
- Ziehen Sie die Anschlussleitungen aller eventuell angeschlossenen Akkupacks oder eventuell angeschlossenen Akkus ab.
- Ziehen Sie den Netzanschlussstecker des Kommunikationssystems.

# Schritt für Schritt

- 1) Trennen Sie sämtliche Versorgungsstromkreise des Kommunikationssystems.
- 2) Achten Sie darauf, dass das Kommunikationssystem spannungsfrei ist.
- Lösen Sie die beiden Feststellschrauben in der Frontblende des Mainboards OCCMR/oder OCCMAR.
- **4)** Lösen Sie mit zwei Baugruppenschlüssel (C39165-A7027-C26) das Mainboard OCCMR von der Backplane.
- 5) Ziehen Sie vorsichtig mit beiden Händen das Mainboard OCCMR/ OCCMBR oder OCCMAR waagrecht aus dem Baugruppenrahmen und legen Sie es auf einer flachen, geerdeten und leitfähigen Unterlage ab.

**Tipp:** Im Lieferzustand der Submodule OCCBL und OCCBH sind die Abstandsbolzen bereits gesteckt.



Abbildung 41: Beispiel OCCBL - Rückseite mit gesteckten Abstandsbolzen

6) OCCM

Stecken Sie die PCI-E-Buchse X22 des OCCBL- oder OCCBH-Submoduls (Bestückungsseite nach unten) auf den Randstecker X11 des Mainboards OCCMR. Achten Sie dabei darauf, dass die beiden Abstandsbozen in die dafür vorgesehenen Löcher des Mainboards platziert werden.

7) OCCMBR, OCCMAR

Stecken Sie die PCI-E-Buchse X22 des OCCBL- oder OCCBH-Submoduls (Bestückungsseite nach unten) auf den Randstecker X9 des Mainboards OCCMBR oder OCCMAR. Achten Sie dabei darauf, dass die beiden Abstandsbozen in die dafür vorgesehenen Löcher des Mainboards platziert werden.



#### Abbildung 42: Beispiel OCCBH-Submodul montiert auf OCCMAR

- 8) Schieben Sie vorsichtig mit beiden Händen das Mainboard OCCMR/ OCCMB oder OCCMAR wieder waagerecht in den dafür vorgesehenen Steckplatz des Baugruppenrahmens.
- **9)** Befestigen Sie das Mainboard OCCMR/OCCMBR oder OCCMRA mit den beiden Feststellschrauben am Baugruppenrahmen.
- 10) Nehmen Sie das Kommunikationssystem wieder in Betrieb.

# 4.4.13 OCCL

OCCL (Open Core Controller Large) ist die zentrale Steuerung (Mainboard) des Kommunikationssystems OpenScape Business X8.

Der SDHC-Kartenslot beinhaltet die SDHC (Secure Digital High Capacity)-Karte mit der aktuellen Software des Kommunikationssystems.

**Anmerkung:** Das Ziehen und Stecken der SDHC-Karte im laufenden Betrieb des Kommunikationssystems ist verboten. Andernfalls kann es zu Beschädigungen des Dateisystems und damit zum Ausfall des Kommunikationssystems kommen.

#### Baugruppenvarianten und deren Einsatz

Baugruppe	Sachnummer	Einsatz i	n	Maximale
	Ko	ommunikationssyste	Land	Anzahl
OCCL	S30810-K2962- X	OpenScape Business X8	ROW	1

Der Einsatz des Mainboards OCCL ist ausschließlich auf Steckplatz 6 einer Basisbox möglich.

#### Bild



Abbildung 43: OCCL



Abbildung 44: OCCL – Anschlüsse

#### Akku

Werkseitig ist ein Akku in den Batteriehalter eingesetzt. Der Akku dient zum Puffern von Datum und Uhrzeit bei einem Stromausfall.

: Nach dem ersten Anschluss des Systems an das Stromnetz muss sichergestellt werden, dass der Akku voll geladen ist. Lassen Sie deshalb das System mindestens 24 Stunden am Netz.



Abbildung 45: OCCL – Akku mit Schutzfolie

#### Temperaturüberwachung

Die Temperatur des Systems wird überwacht. Bei Temperaturen höher als 61 Grad Celsius kann eine Benachrichtigung an bis zu 3 Systemtelefonen mit Display, per E-Mail oder eine Signalisierung über SNMP-Trap erfolgen. Im Eventlog und der Ereignis-Anzeige (Kunden-Trace) wird nur das Überschreiten bzw. das Unterschreiten der kritischen Temperaturen eingetragen. Die Protokollierung erfolgt im Message Log bis der Wert kleiner gleich 58°C ist.

Bei Temperaturen ab 66 °C wird auf der Startseite des OpenScape Business Assistant (WBM) die Meldung "Alarm: Kritische Systemtemperatur!" angezeigt. Eventuell vorhandene SLAV/SLAD-Baugruppen werden abgeschaltet. Anschließend muss das System heruntergefahren und vom Stromnetz getrennt werden. Nach Überprüfung des Systems und der evtl. vorhandenen SLAV/ SLAD-Baugruppen kann das System wieder ans Stromnetz angeschlossen und neu gestartet werden. So wird der Alarm gelöscht und die SLAV/SLAD-Baugruppen wieder in Betrieb genommen.

#### Anschlüsse

- X1 = USB-Control-Schnittstelle (USB 1.1)
- Zur Anschaltung eines PC für Service- und Diagnosezwecke.
- X2 = USB-Server-Schnittstelle (USB 2.0)

Zur Anschaltung einer externen Festplatte oder eines USB-Sticks für Backups und Software-Upgrades.

X3, X4, X5 = 3 Ethernet (10/100/1000BaseT)-Schnittstellen (RJ45-Buchsen)
 Zwei LEDs zeigen den aktuellen Status der jeweiligen Ethernet-Schnittstelle an.

Linke LED	Rechte LED	Bedeutung
(Speed)	(Link/Activity)	
aus	_	10-Mbit/s-Verbindung
leuchtet grün	_	100-Mbit/s-Verbindung
leuchtet gelb	_	1000-Mbit/s-Verbindung
_	blinkt grün	Aktivität
_	aus	Keine Verbindung/Aktivität

 Tabelle 28: OCCL – LEDs zur Anzeige des Ethernet-Schnittstellenstatus

– X3 = WAN-Anschluss

Zur Anschaltung an einen ITSP zum Beispiel über DSL (PPPOE- oder PPTP-Protokoll). Die Anschaltung kann direkt am DSL-Modem oder über einen Router erfolgen.

X4 = LAN-Anschluss

Für die Verbindung in die LAN-Infrastruktur des Kunden, die Anschaltung eines WLAN Access Points, die Anschaltung eines LAN-Switches oder die direkte Anschaltung eines IP-Telefons oder PC-Clients.

X5 = Admin-Anschluss

Für die Anschaltung eines Service-PC zur Administration des Kommunikationssystems.

#### Submodule

**Anmerkung:** Vor dem Stecken eines Submoduls ist das Mainboard auf eine flache Unterlage zu legen. Ansonsten kann es zu einer Beschädigung des Mainboards kommen.

Die mitgelieferten Abstandsbolzen gewährleisten die korrekte Positionierung eines Submoduls und sind immer zu montieren.

Je nach Anwendungsfall können folgende optionale Submodule eingesetzt werden:

OCAB (Open Core Application Booster)

Die UC Booster Card OCAB (Application Board) ist einzusetzen, wenn die Funktionen der UC Suite für Unified Communications and Collaboration gewünscht sind. OCAB wird über zwei steckbare Abstandsbolzen und zwei verschraubbare Abstandhalter auf dem Mainboard OCCL montiert.

Die elektrische Verbindung zwischen OCCL und OCAB wird über die zum Lieferumfang der UC Booster Card gehörende Verbindungsleitung hergestellt (OCCL = X8 <> OCAB = X4). OCCB (Open Core Channel Booster)

Reichen die DSPs der zentralen Steuerung nicht aus, kann ein OCCB-Submodul eingesetzt werden. OCCBL stellt einen zusätzlichen DSP (Digital Signal Processor) und OCCBH stellt drei zusätzliche DSPs zur Verfügung.

Die OCCB-Submodule sind mit einer PCI-E-Buchse versehen, die auf den Randstecker X6 gesteckt wird.

**Tipp:** Derzeit ist der Betrieb eines OCCB-Submoduls freigegeben.

Der Randstecker X7 ist für zukünftige Anwendungen vorgesehen.

· Ansage- und Musikmodule

Folgende Module stehen zur Verfügung:

– EXMR

Das Submodul ermöglicht die Anschaltung einer externen Musikquelle und damit die Bereitstellung von Ansagen und Wartemusik (Musik On Hold).

MUSIC Einsteckmodul

Das Submodul stellt Wartemusik (Musik On Hold) bereit.

Das Ansage- und Musikmodul wird auf die Buchsenleisten X9 und X10 der OCCL gesteckt.

#### **Reset-Taster**

Auf der Baugruppe befindet sich ein Reset-Taster mit folgenden Funktionen.

#### Tabelle 29: OCCL – Funktionen des Reset-Tasters

Reset-Taster wird gedrückt	Ergebnis	LED rot
< 5 s	Das Kommunikationssystem wird kontrolliert zu einem Restart (Neustart) gebracht (ähnliches Verhalten, wie bei der Betätigung des Reset-Buttons eines PC). Nach dem Hochlauf ist das Kommunikationssystem wieder betriebsbereit.	ständig an
> 5 s und < 10 s	Das Kommunikationssystem wird kontrolliert heruntergefahren.	aus

Reset-Taster wird gedrückt	Ergebnis	LED rot
> 10 s	Es wird ein Reload des Kommunikationssystems ausgelöst. Nach dem Hochlauf befindet sich das Kommunikationssystem im Grundzustand (Standard). Alle länder- und kundenspezifischen Einstellungen gehen verloren (System-Länderkennzeichen = Deutschland). Nach Konfiguration der Grundeinstellungen können die gesicherten länder- und kundenspezifischen Daten wieder geladen werden.	ständig an

Unmittelbar nach Freigabe des Reset-Tasters wird die gewählte Funktion (Restart, Shutdown oder Reload) ausgeführt.

# LED

Auf der Baugruppe befinden sich zwei LEDs, die die Betriebszustände wiedergeben.

Tabelle 30: OCCL – LED-Zustände und deren Bedeutu	Ing
---	-----

LED grün	LED rot	Bedeutung
aus	ein	Standardzustand, nachdem das Kommunikationssystem mit Spannung versorgt wurde (< 1 s)
flackert 2500/ 250	flackert 250/2500	SDHC-Karte darf nicht gesteckt sein.
ein	aus	UBOOT (Universal Boot Loader) Startup. Die LED- Zustände ändern sich nicht, bis der UBOOT-Hochlauf abgeschlossen ist.
ein	blinkend	Nur wenn ein FW-Update zur Verfügung steht:
	1Hz	UBOOT: FW Update-Prozess läuft. <b>Das System darf</b> <b>nicht vom Stromnetz getrennt werden.</b> Nachdem der Hochlauf abgeschlossen ist, wird automatisch ein Neustart ausgeführt.
aus	ein	Der UBOOT Hochlauf wurde angehalten. Es ist ein Systemfehler aufgetreten (z.B. der Schreibschutz der SDHC-Karte ist aktiviert). Der Linux-Hochlauf ist nicht möglich.
		Der Systemfehler kann über einen PC, der an der USB-Control-Schnittstelle angeschlossen ist, über eine Console ausgelesen werden.
aus	aus	Der UBOOT Hochlauf ist abgeschlossen.
ein	aus	Linux-Hochlauf

LED grün	LED rot	Bedeutung		
ein	ein	Der Linux-Ho startet.	ochlauf ist abgeschlossen. Das System	
ein blinkend		Nur wenn ein USB-Stick mit einem SW-Update erkannt wird:		
		SW-Update über den USB-Stick während des Startens		
ein	flackert	Nur wenn ein USB-Stick mit einem SW-Update erkannt wird:		
		Der USB-Stick wird in Linux unmounted und sollte entfernt werden, solange die LED flackert (ohne OCAB: 10 s / mit OCAB: einige Minuten)		
		Nach dem SW-Update wird automatisch ein Neusta ausgeführt.		
flackert 3x100/ 500	ein	Feature Process Startup Procedure läuft.		
flackert 3x100/ 500	aus	LAN Device Handler Startup Procedure läuft.		
blinkend	aus	Normaler Betriebszustand (1 Hz)		
blinkend 1Hz	blinkend 1Hz	Nur wenn OCAB gesteckt ist und das OCCx sich im normalen Betriebszustand befindet:		
		OCAB hat ke	ine IP-Verbindung zum OCCx.	
		Die rote LED Verbindung z	erlischt, sobald OCAB eine IP- zum OCCx hat.	
blinkend	ein	< 5 s Dauer	Der Reset-Taster wurde im	
1Hz	aus	> 5 s und < 10 s Dauer	zugeordnete Funktion (Restart/ Shutdown/Reload) wird ausgeführt, sobald der Taster losgelassen wird und	
	ein	> 10 s Dauer	die grüne LED aufhört zu blinken.	
aus	ein	Das System System darf	wurde ganz heruntergefahren. Das nicht vom Stromnetz getrennt werden.	
		Dieser Status des Systems Systemfehler <b>an</b> verwechs Hochlauf ang der "UBOOT	s wird nach dem Herunterfahren angezeigt. Er sollte nicht mit dem rstatus <b>Grüne LED: aus - Rote LED:</b> elt werden, der während des UBOOT- gezeigt wird, um zu signalisieren, dass -Hochlauf angehalten" wurde.	

## Unterstützte HW-Komponenten



## Anschlussbelegung

Tabelle 31: OCCL – Belegung der RJ45-Buchsen X15, X16 und X17(Ethernet-Schnittstellen) in Abhängigkeit von der Anschaltung

Pin	10/100BaseT		1000BaseT	
	Signal	Beschreibung	Signal	Beschreibung
1	Tx +	Senden +	Tx A +	Paar A: Senden +
2	Tx –	Senden –	Tx A –	Paar A: Senden –
3	Rx +	Empfangen +	Tx B +	Paar B: Senden +
4	_	Nicht benutzt	Tx C +	Paar C: Senden +
5	_	Nicht benutzt	Tx C –	Paar C: Senden –
6	Rx –	Empfangen –	Tx B –	Paar B: Senden –
7	_	Nicht benutzt	Tx D +	Paar D: Senden +
8	_	Nicht benutzt	Tx D –	Paar D: Senden –

# 4.4.14 OCCLA

OCCLA (Open Core Controller Large Advanced) ist die zentrale Steuerung (Mainboard) des Kommunikationssystems OpenScape Business X8. Die OCCLA erfordert M.2 SATA SSD (SATA Solid State Drive) im aktuellen System.

: Das M.2 SATA SSD-Modul kann nur gesteckt oder entfernt werden, wenn das Mainboard nicht ins System eingefügt wird. Bei einem in Betrieb befindlichen System muss das System ausgeschaltet werden, bevor das Mainboard ausgesteckt werden kann.
### Baugruppenvarianten und deren Einsatz

Baugruppe	Sachnummer	Einsatz i	n	Maximale
	Ko	mmunikationssyste	Land	Anzahl
OCCLA	S30810-K2966- X200	OpenScape Busines	ss X&IIe	1

Der Einsatz des Mainboards OCCLA ist ausschließlich auf Steckplatz 6 möglich.

: Die Steckplätze 5 und 7 (links und rechts neben dem Mainboard) können nicht mit einer SLMAV8N (S30810-Q2227-X300), SLMAV24N (S30810-Q2227-X400) oder anderen analogen Teilnehmerkarten versehen werden.

Ein Gehäuse-Lüfterkit (C39117-A7003-B613) ist zwingend erforderlich, wenn diese analogen Karten auf den Steckplätzen 5 oder 7 eingesetzt werden.

# Bilder



Abbildung 46: OCCLA



Abbildung 47: OCCLA-Frontansicht





Abbildung 48: OCCLA-Stecker

### Akku

Werkseitig wird ein Akku in den Batteriehalter (X39) eingesetzt. Der Akku dient zum Puffern von Datum und Uhrzeit bei Stromausfall. Die Pufferzeit beträgt etwa drei Monate.

: Nach dem ersten Anschluss des Systems an das Stromnetz muss sichergestellt werden, dass der Akku voll geladen ist. Lassen Sie deshalb das System mindestens 24 Stunden am Netz.

### Temperaturüberwachung

Die Temperatur des Systems wird von zwei Sensoren auf dem OCCLA Mainboard überwacht. Der erste Sensor überwacht die Systemtemperatur. Der zweite Sensor ist in die CPU integriert und überwacht die CPU-Kerntemperatur. Die System-SW behandelt beide Sensoren als logische "ODER"-Verknüpfung. Beim Überschreiten bestimmter Schwellwerte reagiert die System-SW wie folgt:

Systemtemperatur	CPU-Temperatur	Systemstatus	SW-Reaktion	Benachrichtigung über
Über 60 <sup>o</sup> C	Über 83 <sup>o</sup> C	Warnung	Bei Temperaturen über <b>60°C/83°C</b> kann eine " <b>Warnung</b> " als Benachrichtigung per E-Mail oder durch Signalisierung über eine SNMP-Trap (FP_EVT_ADM_019) an bis zu drei Systemtelefone gesendet werden.	<ul> <li>Telefondisplay</li> <li>E-Mail</li> <li>SNMP-Trap</li> </ul>
			Bei einer Warnug werden keine Einträge im Eventlog und in der Ereignisanzeige (Kunden- Trace) vorgenommen.	
Über 65 <sup>o</sup> C	Über 88 <sup>o</sup> C	Kritisch	Bei Temperaturen über 65°C/88°C wird auf der Startseite des OpenScape Business Assistant (WBM) die Meldung Alarm: Kritische Systemtemperatur! angezeigt.	Eventlog- Viewer Eventlog-Datei WBM Startseite Message-Log- Datei
			Im Eventlog und in der Ereignisanzeige (Kunden- Trace) wird nur das Überschreiten bzw. das Unterschreiten der <b>kritischen</b> Temperaturschwellwerte eingetragen.	
			Die Protokollierung erfolgt im Message Log bis der Wert kleiner gleich 59°C ist.	
Unter 59 °C	Unter 82 °C	Normal	Alarme werden gelöscht Protokollierung im Message Log wird beendet	

**Anmerkung:** Wenn die CPU die **kritische Temperatur** erreicht, werden automatisch alle Kernfrequenzen auf ein Minimum reduziert, um die Wärmeabgabe zu verringern.

# Anschlüsse

• X17, Service = USB Device Port, Mini B-Buchse (USB 2, bis zu 2 Mbit/s).

Zur Anschaltung eines PC für Service- und Diagnosezwecke.

**Anmerkung:** Für den Anschluss an einen Service-PC muss ein abgeschirmtes USB 2.0-Kabel mit Typ-A-Stecker auf Typ-

B-Ministecker mit 2 m verwendet werden. Stellen Sie sicher, dass OpenScape Business und Service-PC ordnungsgemäß mit dem Erdpotenzial verbunden sind, bevor Sie das Kabel einstecken.

- X16, Audio In = X16, Audio In = Analoger Audioeingang, 3,5-mm-Audiobuchse zum Anschluss eines externen Audiogeräts. Für Wartemusik.
- X15 USB = 2x USB-Host-Ports, Standard-A-Buchsen (2x USB 3.0, bis zu 5 Gbit/s)

Zur Anschaltung einer externen Festplatte oder eines USB-Sticks für Backups und Software-Upgrades oder Installation der Wiederherstellung.

 X11, X12, X14 = 3 Ethernet (10/100/1000 BaseT)-Schnittstellen (RJ45-Buchsen)

Zwei LEDs zeigen den aktuellen Status der jeweiligen Ethernet-Schnittstelle an.

**Anmerkung:** Es wird empfohlen, die X14- und X12-Schnittstelle mit mindestens 100 Mbit/s zu betreiben, um die Übertragungsqualität des VoIP-Verkehrs sicherzustellen.

# Tabelle 32: OCCLA – LEDs zur Anzeige des Ethernet-Schnittstellenstatus

Linke LED	Rechte LED	Beschreibung
blinkend	leuchtet grün	Aktivität 1000 Mbps
blinkend	leuchtet orange	Aktivität 100 Mbps
blinkend	aus	Aktivität 10 Mbps
aus	aus	Keine Verbindung, keine Aktivität
leuchtet grün	leuchtet grün	Verbindung 1000 Mbps
leuchtet grün	leuchtet orange	Verbindung 100 Mbps
leuchtet grün	aus	Verbindung 10 Mbps

X11, Admin = Ethernet-Port, RJ45-Buchse (10/100/1000 BaseT)

Für die Anschaltung eines Service-PC zur Administration des Kommunikationssystems.

• X12, LAN = Ethernet-Port, RJ45-Buchse (10/100/1000 BaseT) Ports

Für die Verbindung in die LAN-Infrastruktur des Kunden, die Anschaltung eines WLAN Access Points, die Anschaltung eines LAN-Switches oder die direkte Anschaltung eines IP-Telefons oder PC-Clients.

X14 WAN = Ethernet-Port, RJ45-Buchse (10/100/1000 BaseT)

Zur Anschaltung an einen ITSP zum Beispiel über DSL (PPOE- oder PPTP-Protokoll). Die Anschaltung kann direkt am DSL-Modem oder über einen Router erfolgen.  X55 = RTC löschen - 3-polige Anschlussleiste zum Zurücksetzen der Echtzeituhr (RTC).

Jumper muss auf die Pins 1-2 für den Normalbetrieb (Werkseinstellung) gesetzt werden. Das Setzen des Jumpers auf die Pins 2-3 für 10 Sekunden löscht die RTC.

Anmerkung: Nach dem Zurücksetzen der RTC eines Mainboards in einem Kundensystem muss anschließend die Systemzeit mit dem OpenScape Business Assistant (WBM) aktualisiert werden. Andernfalls können Probleme mit der Systemlizenzierung auftreten.

 X56 = CMOS löschen - 3-polige Anschlussleiste zum Zurücksetzen des CMOS-Speichers der Baugruppe.

Jumper muss auf die Pins 1-2 für den Normalbetrieb (Werkseinstellung) gesetzt werden. Das Setzen des Jumpers auf die Pins 2-3 für 10 Sekunden löscht den CMOS-Speicher.

Anmerkung: Nach dem Zurücksetzen der CMOS eines Mainboards in einem Kundensystem muss anschließend die Systemzeit mit dem OpenScape Business Assistant (WBM) aktualisiert werden. Andernfalls können Probleme mit der Systemlizenzierung auftreten.

 X63 = Für den zukünftigen Anschluss eines "Trusted Platform Module" (TPM).

### Speicherkarten

Je nach Anwendungsfall können folgende Speicherkarten und Stecker eingesetzt werden:

**Anmerkung:** Achten Sie beim Einbau der SSD-Speicherkarten auf dem Mainboard darauf, dass die Befestigungsschraube nur leicht angezogen ist (max. 0,25 Nm), um eine Beschädigung der Leiterplatte zu vermeiden.

- Die M.2 SATA SSD mit der System-SW muss in Anschluss X35 eingesetzt werden. Diese SSD ist f
  ür den Betrieb des OCCLA-Board/System verpflichtend.
- 2) M.2 NVMe SSD zur Speicherung der Multimediadaten der integrierten Anwendungen. Diese SSD ist optional. Ihr Verbrauch hängt von den integrierten Anwendungen ab, die im System betrieben werden. Die NVMe SSD muss in Anschluss X36 eingesetzt werden.

# Submodule

Je nach Anwendungsfall können folgende optionale Submodule eingesetzt werden:

**Anmerkung:** Vor dem Stecken eines Submoduls ist das Mainboard auf eine flache Unterlage zu legen. Ansonsten kann es zu einer Beschädigung des Mainboards kommen. Die mitgelieferten Abstandsbolzen gewährleisten die korrekte Positionierung eines Submoduls und sind immer zu montieren.

### 1) OCCBx (Open Core Channel Booster)

Reichen die DSPs der zentralen Steuerung nicht aus, kann ein OCCBLoder OCCBH-Submodul eingesetzt werden. Je nach ausgewähltem OCCB-Submodul wird eine andere Anzahl zusätzlicher DSP-Kanäle bereitgestellt.

Die OCCB-Submodule sind mit einer PCI-E-Buchse versehen, die auf den Randstecker X10 des Mainboards gesteckt wird.

# Audioeingang-Buchse

Die 3,5 mm Audioeingang-Buchse (X16) an der Vorderseite ermöglicht den Anschluss externer Audiogeräte für Ansagen oder Wartemusik. Der Anschluss erfolgt über einen 3,5 mm Mono- oder Stereostecker.

- Maximaler Eingangspegel 3Vpp
- Eingangsimpedanz: 60 kOhm

### **Reset-Taster**

Auf der Baugruppe befindet sich ein Reset-Taster mit folgenden Funktionen.

### Zurücksetzen der Echtzeituhr (RTC).

Nach dem Zurücksetzen der RTC eines Mainboards in einem Kundensystem muss anschließend die Systemzeit mit dem OpenScape Business Assistant (WBM) aktualisiert werden. Andernfalls können Probleme mit der Systemlizenzierung auftreten.

# Tabelle 33: OCCLA - Funktionen des Reset-Tasters

Reset-Taster wird gedrückt	Ergebnis	LED rot
< 5 s	Das Kommunikationssystem wird kontrolliert zu einem Restart (Neustart) gebracht (ähnliches Verhalten, wie bei der Betätigung des Reset- Buttons eines PC). Nach dem Hochlauf ist das Kommunikationssystem wieder betriebsbereit.	ständig an
> 5 s und < 10 s	Das Kommunikationssystem wird kontrolliert heruntergefahren.	aus
> 10 s	Es wird ein Reload des Kommunikationssystems ausgelöst. Nach dem Hochlauf befindet sich das Kommunikationssystem im Grundzustand (Standard). Alle länder- und kundenspezifischen Einstellungen gehen verloren (System- Länderkennzeichen = Deutschland). Nach Konfiguration der Grundeinstellungen können die gesicherten länder- und kundenspezifischen Daten wieder geladen werden.	ständig an

Unmittelbar nach Freigabe des Reset-Tasters wird die gewählte Funktion (Restart, Shutdown oder Reload) ausgeführt.

# LED

Auf der Baugruppe befinden sich zwei mehrfarbige LEDs, die die Betriebszustände wiedergeben.

# Tabelle 34: OCCLA – LED-Zustände und deren Bedeutung

RUN-LED	INFO-LED	Beschreibung
0	0	System ausgeschaltet
Aus	Aus	
$\bigcirc$	•	Standard nach dem Einschalten (normalerweise <1 Sekunde)
Aus	Rot	
		Batterie- und CMOS-Prüfung
Blau blinkend 1Hz	Rot	
$\bigcirc$		BIOS-Update
Aus	Blau blinkend 1Hz	
	$\bigcirc$	BIOS wird ausgeführt
Blau	aus	
		RAM-Initialisierung
Blau	Blau blinkend 1Hz	
	•	Keine RAM erkannt
Blau	Rot	
		Kritischer BIOS-Fehler
Blau	Rot blinkend 8Hz	
	$\bigcirc$	Boot-Gerät fehlt
Blau blinkend 8Hz	Aus	
	$\bigcirc$	BIOS-Start abgeschlossen/Linux-Start wird fortgesetzt
Grün	Aus	-
	•	Linux-Start nicht möglich
Grün	Rot	
		FPGA-Update läuft
Grün	Blau blinkend 8Hz	
		Linux-Start abgeschlossen/System wird gestartet
Grün	Grün	

RUN-LED	INFO-LED	Beschreibung
		DSP-Initialisierung
Grün	Blau	
$\bullet$		Telefonie beginnt
Grün blinkend 3 x 100/500 ms	Grün	
O	$\bigcirc$	Telefonie wird synchronisiert
Grün blinkend 3 x 100/500 ms	Aus	
O	0	System läuft im normalen Betriebszustand
Grün blinkend 1 Hz	Aus	
	O	Neustart des Systems angefordert
Nicht relevant	Lila blinkend 1Hz	
	•	Neuerliches Laden des Systems angefordert
Nicht relevant	Lila	
		Herunterfahren des Systems angefordert
Nicht relevant	Orange blinkend 1Hz	
$\bigcirc$	•	System wurde ganz heruntergefahren. System kann vom Stromnetz getrennt werden.
aus	Rot	-

# Anschlussbelegung

Tabelle 35: Anschlussbelegung der RJ45-Buchsen X11, X12, X14 (Ethernet-Schnittstellen) in Abhängigkeit von der Anschaltung

Pin	10/100BaseT		1000BaseT	
	Signal	Beschreibung	Signal	Beschreibung
1	Tx+	Senden +	Tx+	Paar A: Senden +
2	Tx-	Senden -	Tx-	Paar A: Senden –
3	Rx +	Empfangen +	Tx+	Paar B: Senden +
4		Nicht benutzt	Tx-	Paar B: Senden –
5		Nicht benutzt	Tx+	Paar C: Senden +
6	Rx -	Empfangen-	Tx-	Paar C: Senden –

Pin	10/100BaseT		1000BaseT	
	Signal	Beschreibung	Signal	Beschreibung
7	-	Nicht benutzt	Tx+	Paar D: Senden +
8	-	Nicht benutzt	Tx-	Paar D: Senden –

# 4.4.15 OCCM

OCCM (Open Core Controller Medium) ist die zentrale Steuerung (Mainboard) der Kommunikationssysteme OpenScape Business X3W und OpenScape Business X5W.

Der SDHC-Kartenslot beinhaltet die SDHC (Secure Digital High Capacity)-Karte mit der aktuellen Software des Kommunikationssystems.

**Anmerkung:** Das Ziehen und Stecken der SDHC-Karte im laufenden Betrieb des Kommunikationssystems ist verboten. Andernfalls kann es zu Beschädigungen des Dateisystems und damit zum Ausfall des Kommunikationssystems kommen.

### Baugruppenvarianten und deren Einsatz

Baugruppe	Sachnummer Einsatz in		n	Maximale
	Ko	ommunikationssyste	Land	Anzahl
OCCM	S30810-K2959- X	OpenScape Business X3W	ROW	1
		OpenScape Business X5W		

Bild



Abbildung 49: OCCM



Abbildung 50: OCCM – Anschlüsse

# Akku

Werkseitig ist ein Akku in den Batteriehalter eingesetzt. Der Akku dient zum Puffern von Datum und Uhrzeit bei einem Stromausfall.

**Anmerkung:** Nach dem ersten Anschluss des Systems an das Stromnetz muss sichergestellt werden, dass der Akku voll geladen ist. Lassen Sie deshalb das System mindestens 24 Stunden am Netz.



Abbildung 51: OCCM – Akku mit Schutzfolie

### Temperaturüberwachung

Die Temperatur des Systems wird überwacht. Bei Temperaturen höher als 61 Grad Celsius kann eine Benachrichtigung an bis zu 3 Systemtelefonen mit Display, per E-Mail oder eine Signalisierung über SNMP-Trap erfolgen. Im Eventlog und der Ereignis-Anzeige (Kunden-Trace) wird nur das Überschreiten bzw. das Unterschreiten der kritischen Temperaturen eingetragen. Die Protokollierung erfolgt im Message Log bis der Wert kleiner gleich 58°C ist.

Bei Temperaturen ab 66 °C wird auf der Startseite des OpenScape Business Assistant (WBM) die Meldung "Alarm: Kritische Systemtemperatur!" angezeigt. Eventuell vorhandene SLAV/SLAD-Baugruppen werden abgeschaltet. Anschließend muss das System heruntergefahren und vom Stromnetz getrennt werden. Nach Überprüfung des Systems und der evtl. vorhandenen SLAV/ SLAD-Baugruppen kann das System wieder ans Stromnetz angeschlossen und neu gestartet werden. So wird der Alarm gelöscht und die SLAV/SLAD-Baugruppen wieder in Betrieb genommen.

# Anschlüsse

### Anmerkung:

# Brandgefahr durch Überspannung

Nur für die für den Stationsanschluss verwendeten Schnittstellen  $U_{P0/E}$ , a/b und S<sub>0</sub>: Bei Leitungslängen über 500 m und bei Leitungen, die das Gebäude verlassen, muss die Baugruppe OCCM einen externen Blitzschutz geschützt werden.

Ein solcher Blitzschutz wird als zusätzlicher Primärschutz bezeichnet. Der zusätzliche Primärschutz wird durch den Einbau von ÜSAGs (Überspannungsableiter, gasgefüllt) im Hauptverteiler, im Patch-Panel oder am Eintrittspunkt der Leitung in das Gebäude gewährleistet. Dazu muss ein ÜSAG mit 230 V Nennspannung von jeder zu schützenden Ader gegen Erde geschaltet werden.

X1, X2 = 8 U<sub>P0/E</sub>-Schnittstellen (Randstecker)

Angeschlossen werden können

- U<sub>P0/E</sub>-Telefone (zum Beispiel OpenStage T) und
- DECT-Basisstationen für DECT Light (integrierte Cordless-Lösung).
  - Für den Anschluss der Basisstationen sind die  $U_{P0/E}$ -Schnittstellen 2 bis 8 zu verwenden.

Informationen zur Montage und zum Anschluss von DECT-Basisstationen siehe Integrierte Cordless-Lösung auf Seite 360.

• X3 = 4 a/b-Schnittstellen (Randstecker)

Angeschlossen werden können analoge Telefone und Geräte (Fax, Modem usw.).

Die Schnittstellen liefern eine Rufspannung von ca. 65 V<sub>eff</sub>.

Unterstützt wird die Übermittlung der Rufnummer des rufenden Teilnehmers zum gerufenen Anschluss (Calling Name Identification Presentation CLIP).

Die Anschaltung von außenliegenden Nebenstellen ist nicht möglich.

X4, X5 = 2 S<sub>0</sub>-Schnittstellen (RJ45-Buchsen)

Die S $_0$ -Schnittstellen können für den ISDN-Amtsanschluss (ISDN-Amt) oder für den ISDN-Teilnehmeranschluss (ISDN-Telefone, Fax Gruppe 4 usw.) genutzt werden.

Die RJ45-Buchsen sind für den direkten Anschluss von ISDN-Amtsleitungen belegt. Für den Teilnehmeranschluss ist ein gedrehtes ISDN-Patchkabel zu verwenden oder sind die Empfangs- und die Sendeleitung eines ISDN-Kabels jeweils zu vertauschen.

Die anzuschließenden ISDN-Telefone müssen über eine eigene Speisung verfügen, zum Beispiel über ein Steckernetzgerät. Eine Speisung über die  $S_{0}$ -Schnittstellen der zentralen Steuerung ist nicht möglich.

• X6 = USB-Control-Schnittstelle (USB 1.1)

Zur Anschaltung eines PC für Service- und Diagnosezwecke.

• X7 = USB-Server-Schnittstelle (USB 2.0)

Zur Anschaltung einer externen Festplatte oder eines USB-Sticks für Backups und Software-Upgrades.

 X8, X9, X10 = 3 Ethernet (10/100/1000BaseT)-Schnittstellen (RJ45-Buchsen)

Zwei LEDs zeigen den aktuellen Status der jeweiligen Ethernet-Schnittstelle an.

# Tabelle 36: OCCM – LEDs zur Anzeige des Ethernet-Schnittstellenstatus

Linke LED	Rechte LED	Bedeutung
(Speed)	(Link/Activity)	
aus	-	10-Mbit/s-Verbindung

Linke LED	Rechte LED	Bedeutung
(Speed)	(Link/Activity)	
leuchtet grün	-	100-Mbit/s-Verbindung
leuchtet gelb	-	1000-Mbit/s-Verbindung
-	blinkt grün	Aktivität
-	aus	Keine Verbindung/Aktivität

– X8 = WAN-Anschluss

Zur Anschaltung an einen ITSP zum Beispiel über DSL (PPPOE- oder PPTP-Protokoll). Die Anschaltung kann direkt am DSL-Modem oder über einen Router erfolgen.

– X9 = LAN-Anschluss

Für die Verbindung in die LAN-Infrastruktur des Kunden, die Anschaltung eines WLAN Access Points, die Anschaltung eines LAN-Switches oder die direkte Anschaltung eines IP-Telefons oder PC-Clients.

- X10 = Admin-Anschluss

Für die Anschaltung eines Service-PC zur Administration des Kommunikationssystems.

X13 = Steckkontakt für OCAB (Open Core Application Booster)-Verbindungsleitung

Die UC Booster Card OCAB (Application Board) ist einzusetzen, wenn beispielsweise die Funktionen der UC Suite für Unified Communications and Collaboration oder der Open Directory Service gewünscht sind. Darüber hinaus ist OCAB Voraussetzung für die Anschaltung externer Applikationen an die CSTA-Schnittstelle. Siehe die Beschreibung der Baugruppe OCAB (UC Booster Card) auf Seite 95.

# Submodule

**Anmerkung:** Vor dem Stecken eines Submoduls ist das Mainboard auf eine flache Unterlage zu legen. Ansonsten kann es zu einer Beschädigung des Mainboards kommen.

Die mitgelieferten Abstandsbolzen gewährleisten die korrekte Positionierung eines Submoduls und sind immer zu montieren.

Je nach Anwendungsfall können folgende optionale Submodule eingesetzt werden:

CMAe (Clock Module mit ADPCM)

CMAe kommt bei DECT Light zum Einsatz (integrierte Cordless-Lösung). Es stellt die Funktionen ADPCM-Wandlung und Echokompensation zur Verfügung. Wenn kein CMAe installiert ist, wird keine Echounterdrückung unterstützt und ADPCM wird direkt von der Basisstation durchgeführt.

Das Submodul wird auf die Steckerleisten X14 und X15 der OCCM gesteckt.

Die DECT-Basisstationen müssen an die  $U_{P0/E}$ -Schnittstellen 2 bis 8 des Mainboards angeschlossen werden. Für maximale Kapazitäten von DECT Light ((integrierte Cordless-Lösung) siehe Kapitel 6.1. • OCCBx (Open Core Channel Booster)

Reichen die DSPs der zentralen Steuerung nicht aus, kann ein OCCBLoder OCCBH-Submodul eingesetzt werden. Je nach ausgewähltem OCCB-Submodul wird eine andere Anzahl zusätzlicher DSP-Kanäle bereitgestellt.

Die OCCB-Submodule sind mit einer PCI-E-Buchse versehen, die auf den Randstecker X11 des Mainboards gesteckt wird.

• Ansage- und Musikmodule

Folgende Module stehen zur Verfügung:

- EXMR

Das Submodul ermöglicht die Anschaltung einer externen Musikquelle und damit die Bereitstellung von Ansagen und Wartemusik (Musik On Hold).

– MUSIC Einsteckmodul

Das Submodul stellt Wartemusik (Musik On Hold) bereit.

Das Ansage- und Musikmodul wird auf die Buchsenleisten X16 und X17 der OCCM gesteckt.

### **Reset-Taster**

Auf der Baugruppe befindet sich ein Reset-Taster mit folgenden Funktionen.

Tabelle 37: OCCM – Funktionen des Reset-Tasters

Reset-Taster wird gedrückt	Ergebnis	LED rot
< 5 s	Das Kommunikationssystem wird kontrolliert zu einem Restart (Neustart) gebracht (ähnliches Verhalten, wie bei der Betätigung des Reset-Buttons eines PC). Nach dem Hochlauf ist das Kommunikationssystem wieder betriebsbereit.	ein
> 5 s und < 10 s	Das Kommunikationssystem wird kontrolliert heruntergefahren.	aus
> 10 s	Es wird ein Reload des Kommunikationssystems ausgelöst. Nach dem Hochlauf befindet sich das Kommunikationssystem im Grundzustand (Standard). Alle länder- und kundenspezifischen Einstellungen gehen verloren (System-Länderkennzeichen = Deutschland). Nach Konfiguration der Grundeinstellungen können die gesicherten länder- und kundenspezifischen Daten wieder geladen werden.	ein

Unmittelbar nach Freigabe des Reset-Tasters wird die gewählte Funktion (Restart, Shutdown oder Reload) ausgeführt.

# LED

Auf der Baugruppe befinden sich zwei LEDs, die die Betriebszustände wiedergeben.

Tabelle 38: OCCM – LED-Zustände und deren Bedeutung

LED grün	LED rot	Bedeutung
aus	ein	Standardzustand, nachdem das Kommunikationssystem mit Spannung versorgt wurde (< 1 s)
flackert	flackert	SDHC-Karte darf nicht gesteckt sein.
2500/ 250	250/2500	
ein	aus	UBOOT (Universal Boot Loader) Startup. Die LED- Zustände ändern sich nicht, bis der UBOOT-Hochlauf abgeschlossen ist.
ein	blinkend	Nur wenn ein FW-Update zur Verfügung steht:
	1Hz	UBOOT: FW Update-Prozess läuft. <b>Das System darf</b> <b>nicht vom Stromnetz getrennt werden.</b> Nachdem der Hochlauf abgeschlossen ist, wird automatisch ein Neustart ausgeführt.
aus	ein	Der UBOOT Hochlauf wurde angehalten. Es ist ein Systemfehler aufgetreten (z.B. der Schreibschutz der SDHC-Karte ist aktiviert). Der Linux-Hochlauf ist nicht möglich.
		Der Systemfehler kann über einen PC, der an der USB-Control-Schnittstelle angeschlossen ist, über eine Console ausgelesen werden.
aus	aus	Der UBOOT Hochlauf ist abgeschlossen.
ein	aus	Linux-Hochlauf
ein	ein	Der Linux-Hochlauf ist abgeschlossen. Das System startet.
ein	blinkend 1Hz	Nur wenn ein USB-Stick mit einem SW-Update erkannt wird:
		SW-Update über den USB-Stick während des Startens
ein	flackert 100/100	Nur wenn ein USB-Stick mit einem SW-Update erkannt wird:
		Der USB-Stick wird in Linux unmounted und sollte entfernt werden, solange die LED flackert (ohne OCAB: 10 s / mit OCAB: einige Minuten)
		Nach dem SW-Update wird automatisch ein Neustart ausgeführt.

LED grün	LED rot	Bedeutung		
flackert 3x100/ 500	ein	Feature Process Startup Procedure läuft.		
flackert 3x100/ 500	aus	LAN Device Handler Startup Procedure läuft.		
blinkend	aus	Normaler Be	triebszustand (1 Hz).	
blinkend 1Hz	blinkend 1Hz	Nur wenn O0 normalen Be	CAB gesteckt ist und das OCCx sich im triebszustand befindet:	
		OCAB hat ke	ine IP-Verbindung zum OCCx.	
		Die rote LED erlischt, sobald OCAB eine IP- Verbindung zum OCCx hat.		
blinkend	ein	< 5 s Dauer	Der Reset-Taster wurde im	
1Hz	aus	> 5 s und < 10 s Dauer	zugeordnete Funktion (Restart/ Shutdown/Reload) wird ausgeführt, sobald der Taster losgelassen wird und	
	ein	> 10 s Dauer	die grüne LED aufhört zu blinken.	
aus	ein	Das System System darf	wurde ganz heruntergefahren. Das nicht vom Stromnetz getrennt werden.	
		Dieser Status wird nach dem Herunterfahren des Systems angezeigt. Er sollte nicht mit dem Systemfehlerstatus <b>Grüne LED: aus - Rote LED:</b> <b>an</b> verwechselt werden, der während des UBOOT- Hochlauf angezeigt wird, um zu signalisieren, dass der "UBOOT-Hochlauf angehalten" wurde.		
aus	aus	Das Herunterfahren des Kommunikationssystems is abgeschlossen		
		oder		
		Spannungsausfall		



# Anschlussbelegung

# Tabelle 39: OCCM – Belegung der Randstecker X1 und X2 (U $_{\rm P0/E^-}$ Schnittstellen)

X1				X2	
Pin	Signal	Beschreibung	Pin	Signal	Beschreibung
1	1b	U <sub>P0/E</sub> -	1	5b	U <sub>P0/E</sub> -
2	1a	Schnittstelle 1	2	5a	Schnittstelle 5
3	2b	U <sub>P0/E</sub> -	3	6b	U <sub>P0/E</sub> -
4	2a	Schnittstelle 2	4	6a	Schnittstelle 6
5	3b	U <sub>P0/E</sub> -	5	7b	U <sub>P0/E</sub> -
6	3a	Schnittstelle 3	6	7a	Schnittstelle 7
7	4b	U <sub>P0/E</sub> -	7	8b	U <sub>P0/E</sub> -
8	4a	Schnittstelle 4	8	8a	Schnittstelle 8

# Tabelle 40: OCCM – Belegung des Randsteckers X3 (a/b-Schnittstellen)

Pin	Signal	Beschreibung
1	1a	a/b-Schnittstelle 1
2	1b	
3	2a	a/b-Schnittstelle 2
4	2b	
5	3a	a/b-Schnittstelle 3
6	3b	
7	4a	a/b-Schnittstelle 4
8	4b	

# Tabelle 41: OCCM – Belegung der RJ45-Buchsen X4 und X5 ( $S_{0}$ -Schnittstellen)

X4				X5	
Pin	Signal	Beschreibung	Pin	Signal	Beschreibung
1	_	Nicht benutzt	1	_	Nicht benutzt
2	_	Nicht benutzt	2	_	Nicht benutzt
3	Sa	Senden +	3	Sa	Senden +
4	Ea	Empfangen +	4	Ea	Empfangen +
5	Eb	Empfangen –	5	Eb	Empfangen –
6	Sb	Senden –	6	Sb	Senden –
7	-	Nicht benutzt	7	_	Nicht benutzt
8	-	Nicht benutzt	8	-	Nicht benutzt

Pin	10/100BaseT		1000BaseT	
	Signal	Beschreibung	Signal	Beschreibung
1	Tx +	Senden +	Tx A +	Paar A: Senden +
2	Tx –	Senden –	Tx A –	Paar A: Senden –
3	Rx +	Empfangen +	Tx B +	Paar B: Senden +
4	_	Nicht benutzt	Tx C +	Paar C: Senden +
5	-	Nicht benutzt	Tx C –	Paar C: Senden –
6	Rx –	Empfangen –	Tx B –	Paar B: Senden –
7	_	Nicht benutzt	Tx D +	Paar D: Senden +
8	_	Nicht benutzt	Tx D –	Paar D: Senden –

Tabelle 42: OCCM – Belegung der RJ45-Buchsen X8, X9 und X10(Ethernet-Schnittstellen) in Abhängigkeit von der Anschaltung

# 4.4.16 OCCMB und OCCMA

OCCMB (Open Core Controller Medium Basic) und OCCMA (Open Core Controller Medium Advanced) sind die zentralen Steuerbaugruppen (Mainboards) der Kommunikationssysteme OpenScape Business X3W und X5W.

Der Unterschied zwischen dem Basic- und dem Advanced-Modell ist die HW-Leistung. Das Basismodell verwendet einen Dual-Core-Prozessor mit 2 GB RAM, die erweiterte Variante bietet die Leistung eines 4-Core-Prozessors mit 4 GB RAM.

OCCMB und OCCMA erfordern M.2 SATA SSD (SATA Solid State Drive) mit der aktuellen System-SW. Für den Betrieb ist SW-Version V3R1 oder höher erforderlich.

: Das M.2 SATA SSD-Modul kann nur gesteckt oder entfernt werden, wenn das Mainboard nicht ins System eingefügt wird. Bei einem in Betrieb befindlichen System muss das System ausgeschaltet und die Stromversorgung getrennt werden, bevor das Mainboard ausgesteckt werden kann.

# Baugruppenvarianten und deren Einsatz

Baugruppe	Sachnummer Einsatz ir		n	Maximale
	Ko	ommunikationssyste	Land	Anzahl
ОССМВ	S30810-Q2965- W100	OpenScape Business X3W oder X5W	Alle	1
OCCMA	S30810-Q2965- W200	OpenScape Business X3W oder X5W	Alle	1

Bilder



Abbildung 52: OCCMB



Abbildung 53: OCCMA

Abbildung 54: OCCMB/OCCMA - Anschlüsse



# Akku

Werkseitig wird ein Akku in den Batteriehalter (X39) eingesetzt. Der Akku dient zum Puffern von Datum und Uhrzeit bei Stromausfall. Die Pufferzeit beträgt etwa drei Monate.

: Nach dem ersten Anschluss des Systems an das Stromnetz muss sichergestellt werden, dass der Akku voll geladen ist. Lassen Sie deshalb das System mindestens 24 Stunden am Netz.

# Temperaturüberwachung

Die Temperatur des Systems wird von zwei Sensoren auf dem OCMA/OCCMB Mainboard überwacht. Der erste Sensor überwacht die Systemtemperatur. Der zweite Sensor ist in die CPU integriert und überwacht die CPU-Kerntemperatur. Die System-SW behandelt beide Sensoren als logische "ODER"-Verknüpfung. Beim Überschreiten bestimmter Schwellwerte reagiert die System-SW wie folgt:

Systemtemperatur	CPU-Temperatur	Systemstatus	SW-Reaktion	Benachrichtigung über
Über 60 <sup>o</sup> C	Über 83 <sup>o</sup> C	Warnung	Bei Temperaturen über <b>60°C/83°C</b> kann eine " <b>Warnung</b> " als Benachrichtigung per E-Mail oder durch Signalisierung über eine SNMP-Trap (FP_EVT_ADM_019) an bis zu drei Systemtelefone gesendet werden. Bei einer Warnug werden keine Einträge im Eventlog und in der Ereignisanzeige (Kunden-Trace) vorgenommen.	<ul> <li>Telefondisplay</li> <li>E-Mail</li> <li>SNMP-Trap</li> </ul>
Über 65 <sup>o</sup> C	Über 88 <sup>o</sup> C	Kritisch	Bei Temperaturen über 65°C/88°C wird auf der Startseite des OpenScape Business Assistant (WBM) die Meldung Alarm: Kritische Systemtemperatur! angezeigt.	Eventlog-Viewer Eventlog-Datei WBM Startseite Message-Log-Datei
			Im Eventlog und in der Ereignisanzeige (Kunden-Trace) wird nur das Überschreiten bzw. das Unterschreiten der <b>kritischen</b> Temperaturschwellwerte eingetragen.	
			Die Protokollierung erfolgt im Message Log bis der Wert kleiner gleich 59°C ist.	
Unter 59 °C	Unter 82 °C	Normal	Alarme werden gelöscht Protokollierung im Message Log wird	
			beendet	

**Anmerkung:** Wenn die CPU die **kritische Temperatur** erreicht, werden automatisch alle Kernfrequenzen auf ein Minimum reduziert, um die Wärmeabgabe zu verringern.

### Anschlüsse

Brandgefahr durch Überspannung

Nur für die UP0/E-, a/b- und S0-Schnittstellen, die für den Stationsanschluss verwendet werden: Bei Leitungslängen über 500 m und bei Leitungen, die das Gebäude verlassen, müssen die Baugruppen OCCMB/OCCMA durch einen externen Blitzschutz geschützt werden.

Ein solcher Blitzschutz wird als zusätzlicher Primärschutz bezeichnet. Der zusätzliche Primärschutz wird durch den Einbau von ÜSAGs (Überspannungsableiter, gasgefüllt) im Hauptverteiler, im Patch-Panel oder am Eintrittspunkt der Leitung in das Gebäude gewährleistet. Dazu muss ein ÜSAG mit 230 V Nennspannung von jeder zu schützenden Ader gegen Erde geschaltet werden.

X1, X2 = 8 UP0/E-Schnittstellen (Randstecker)

Angeschlossen werden können

- UP0/E-Telefone (z. B. OpenScape Desk Phone CP T) und
- DECT-Basisstationen für DECT Light (integrierte Cordless-Lösung).

Für den Anschluss der Basisstationen sind die UP0/E-Schnittstellen 2 bis 8 zu verwenden.

X3 = 4 a/b-Schnittstellen (Randstecker)

Angeschlossen werden können analoge Telefone und Geräte (Fax, Modem usw.).

Die a/b-Schnittstellen liefern eine Rufspannung von ca. 65 Veff.

Unterstützt wird die Übermittlung der Rufnummer des rufenden Teilnehmers zum gerufenen Anschluss (Calling Name Identification Presentation CLIP).

Die Anschaltung von außenliegenden Nebenstellen ist nicht möglich.

• X 17, Service = USB Device Port, Mini B-Buchse (USB 1.1, bis zu 2 Mbit/s)

Zur Anschaltung eines PC für Service- und Diagnosezwecke.

• X16, Audio Eingang = Analoger Audioeingang Port, 3.5 mm Audio-Buchse

Zur Anschaltung eines externen Audiogeräts für Wartemusik.

- X15 USB = 2x USB-Host-Ports, Standard-A-Buchsen zur Anschaltung einer externen Festplatte oder eines USB-Sticks für Backups und Software-Upgrades oder Installation der Wiederherstellung.
  - OCCMB: 1x USB 2.0
  - OCCMA: 2x USB3.0, bis zu 5 Gbit/s

 X11, X12, X14 = 3 Ethernet (10/100/1000 BaseT)-Schnittstellen (RJ45-Buchsen)

Zwei LEDs zeigen den aktuellen Status der jeweiligen Ethernet-Schnittstelle an.

: Es wird empfohlen, die X14- und X12-Schnittstelle mit mindestens 100 Mbit/s zu betreiben, um die Übertragungsqualität des VoIP-Verkehrs sicherzustellen.

# Tabelle 43: OCCMA/OCCMB – LEDs zur Anzeige des Ethernet-Schnittstellenstatus

Linke LED	Rechte LED	Beschreibung
blinkend	leuchtet grün	Aktivität 1000 Mbps
blinkend	leuchtet orange	Aktivität 100 Mbps
blinkend	aus	Aktivität 10 Mbps
aus	aus	Keine Verbindung, keine Aktivität
leuchtet grün	leuchtet grün	Verbindung 1000 Mbps
leuchtet grün	leuchtet orange	Verbindung 100 Mbps
leuchtet grün	aus	Verbindung 10 Mbps

X11, Admin = Ethernet-Port, RJ45-Buchse (10/100/1000 BaseT)

Für die Anschaltung eines Service-PC zur Administration des Kommunikationssystems.

X12, LAN = Ethernet-Port, RJ45-Buchse (10/100/1000 BaseT) Ports

Für die Verbindung in die LAN-Infrastruktur des Kunden, die Anschaltung eines WLAN Access Points, die Anschaltung eines LAN-Switches oder die direkte Anschaltung eines IP-Telefons oder PC-Clients.

• X14 WAN = Ethernet-Port, RJ45-Buchse (10/100/1000 BaseT)

Zur Anschaltung an einen ITSP zum Beispiel über DSL (PPOE- oder PPTP-Protokoll). Die Anschaltung kann direkt am DSL-Modem oder über einen Router erfolgen.

**Anmerkung:** Alle Ethernet-Ports unterstützen nur den Vollduplex-Modus.

- X49-Anschluss an STRB-Modul
- X55 = RTC löschen 3-polige Anschlussleiste zum Zurücksetzen der Echtzeituhr (RTC).

Jumper muss auf die Pins 1-2 für den Normalbetrieb (Werkseinstellung) gesetzt werden. Das Setzen des Jumpers auf die Pins 2-3 für 10 Sekunden löscht die RTC.

Anmerkung: Nach dem Zurücksetzen der RTC eines Mainboards in einem Kundensystem muss anschließend die Systemzeit mit dem OpenScape Business Assistant (WBM) aktualisiert werden. Andernfalls können Probleme mit der Systemlizenzierung auftreten.

X56 = CMOS löschen - 3-polige Anschlussleiste zum Zurücksetzen des CMOS-Speichers der Baugruppe.

Jumper muss auf die Pins 1-2 für den Normalbetrieb (Werkseinstellung) gesetzt werden. Das Setzen des Jumpers auf die Pins 2-3 für 10 Sekunden löscht den CMOS-Speicher.

 X63 Anschluss an TPM (Trusted Platform Module). Diese HW (S30807-Q6959-X-1) ist f
ür die zuk
ünftige Verwendung verf
ügbar.

### Speicherkarten

•

Die folgenden Speicherkarten und Anschlüsse können je nach Anwendung eingesetzt werden.

**Anmerkung:** Achten Sie beim Einbau der SSD-Speicherkarten auf dem Mainboard darauf, dass die Befestigungsschraube nur leicht angezogen ist (max. 0,25 Nm), um eine Beschädigung der Leiterplatte zu vermeiden.

- Die M.2 SATA SSD mit der System-SW muss in Anschluss X35 eingesetzt werden. Diese SSD ist f
  ür den Betrieb von OCCMA/OCCMB-Baugruppe/-System verpflichtend.
- 2) M.2 NVMe SSD zur Speicherung der Multimediadaten der integrierten Anwendungen. Diese SSD ist optional. Ihr Verbrauch hängt von den integrierten Anwendungen ab, die im System betrieben werden. Die NVMe SSD muss in Anschluss X36 eingesetzt werden. Die Mindestspeicherkapazität beträgt 120 GB.

#### Submodule

Je nach Anwendungsfall können folgende optionale Submodule eingesetzt werden.

**Anmerkung:** Vor dem Stecken eines Submoduls ist das Mainboard auf eine flache Unterlage zu legen. Ansonsten kann es zu einer Beschädigung des Mainboards kommen.

Die mitgelieferten Abstandsbolzen gewährleisten die korrekte Positionierung eines Submoduls und sind immer zu montieren.

1) CMAe (Clock Module mit ADPCM)

CMAe kommt bei DECT Light zum Einsatz (integrierte Cordless-Lösung). Es stellt die Funktionen ADPCM-Wandlung und Echokompensation zur Verfügung. Wenn kein CMAe installiert ist, wird keine Echounterdrückung unterstützt und ADPCM wird direkt von der Basisstation durchgeführt.

Das Submodul wird auf die Steckerleisten X161 und X162 oder auf OCCMB bzw. OCCMA gesteckt. Die DECT-Basisstationen müssen an die UP0/E-Schnittstellen 2 bis 8 des Mainboards angeschlossen werden.

Für maximale Kapazitäten von DECT Light ((integrierte Cordless-Lösung) siehe Systemübersicht auf Seite 361.

2) OCCBx (Open Core Channel Booster)

Verbindungen zwischen IP- und TDM-Telefonen/-Leitungen erfordern einen DSP (Digital Signal Processor)-Kanal. Reichen die DSPs der zentralen Steuerung nicht aus, kann ein OCCBL- oder OCCBH-Submodul eingesetzt werden. Je nach ausgewähltem OCCB-Submodul wird eine andere Anzahl zusätzlicher DSP-Kanäle bereitgestellt.

Die OCCB-Submodule sind mit einer PCI-E-Buchse versehen, die auf den Randstecker X9 des Mainboards gesteckt wird. Lesen Sie bitte weiter auf Wie Sie OCCBx auf OCCM oder OCCMB / OCCMA montieren auf Seite 131.

# Audioeingang-Buchsen

Die 3,5 mm Audioeingang-Buchse (X16) an der Vorderseite ermöglicht den Anschluss externer Audiogeräte für Ansagen oder Wartemusik. Der Anschluss erfolgt über einen 3,5 mm Mono- oder Stereostecker.

- Maximaler Eingangspegel 3Vpp
- Eingangsimpedanz: 60 kOhm

# **Reset-Taster**

Auf der Baugruppe befindet sich ein Reset-Taster mit folgenden Funktionen.

Reset-Taster wird gedrückt	INFO-LED	Ergebnis
< 5 s	Lila blinkend 1Hz	Das Kommunikationssystem führt einen kontrollierten Neustart durch und ist nach dem Hochfahren wieder betriebsbereit.
> 5 s und < 10 s	<ul> <li>Orange blinkend 1Hz</li> </ul>	Das Kommunikationssystem wird kontrolliert heruntergefahren.
> 10 s	Lila	Es wird ein Reload des Kommunikationssystems ausgelöst. Nach dem Hochfahren befindet sich das Kommunikationssystem im Grundzustand (Standard). Alle länder- und kundenspezifischen Einstellungen gehen verloren (das Standardländerkennzeichen Ist Deutschland). Falls verfügbar, kann ein Datensicherungssatz nach der Erstkonfiguration wiederhergestellt werden.

### Tabelle 44: OCCMB und OCCMA - Funktionen des Reset-Tasters

Unmittelbar nach Freigabe des Reset-Tasters wird die gewählte Funktion (Restart, Shutdown oder Reload) ausgeführt.

# LED

Auf der Baugruppe befinden sich zwei LEDs, die die Betriebszustände wiedergeben.

Tabelle 45: OCCMB und OCCMA - LED-Zustände und deren Bedeutung

RUN-LED	INFO-LED	Beschreibung
$\bigcirc$	$\bigcirc$	System ausgeschaltet
		Standard nach dem Einschalten
		(normalerweise <1 Sekunde)
Aus	Rot	
		Batterie- und CMOS-Prüfung
Blau blinkend 1Hz	Rot	
$\bigcirc$		BIOS-Update
Aus	Blau blinkend 1Hz	
	$\bigcirc$	BIOS wird ausgeführt
Blau	aus	
		RAM-Initialisierung
Blau	Blau blinkend 1Hz	
		Keine RAM erkannt
Blau	Rot	
		Kritischer BIOS-Fehler
Blau	Rot blinkend 8Hz	
	$\bigcirc$	Boot-Gerät fehlt
Blau blinkend 8Hz	Aus	
	$\bigcirc$	BIOS-Start abgeschlossen/
Grün	Aus	
	•	Linux-Start nicht möglich
Grün	Rot	
		FPGA-Update läuft
Grün	Blau blinkend 8Hz	
		Linux-Start abgeschlossen/ System wird gestartet
Grün	Grün	

RUN-LED	INFO-LED	Beschreibung
	•	DSP-Initialisierung
Grün	Blau	
$\bullet$	•	Telefonie beginnt
Grün blinkend 3 x 100/500 ms	Grün	
$\bullet$	$\bigcirc$	Telefonie wird synchronisiert
Grün blinkend 3 x 100/500 ms	Aus	
$\bullet$	$\bigcirc$	System läuft im normalen Betriebszustand
Grün blinkend 1 Hz	Aus	
		Neustart des Systems angefordert
Nicht relevant	Lila blinkend 1Hz	
	•	Neuerliches Laden des Systems angefordert
Nicht relevant	Lila	Ū
		Herunterfahren des Systems angefordert
Nicht relevant	Orange blinkend 1Hz	
0		System wurde ganz heruntergefahren. System kann
aus	Rot	vom Stromnetz getrennt werden.

Anmerkung: Das gelbe Dreieck (A) weist auf Fehlerfälle hin.

# Anschlussbelegung

Tabelle 46: OCCMB und OCCMA - Anschlussbelegung der Randstecker X1 und X2 (U\_{P0/E}-Schnittstellen)

Pin	X1		X2	
	Signal	Beschreibung	Signal	Beschreibung
1	1a	U <sub>P0/E</sub> - Schnittstelle 1	5a	U <sub>P0/E</sub> - Schnittstelle 5
2	1b	U <sub>P0/E</sub> - Schnittstelle 1	5b	U <sub>P0/E</sub> - Schnittstelle 5
3	2a	U <sub>P0/E</sub> - Schnittstelle 2	6a	U <sub>P0/E</sub> - Schnittstelle 6
4	2b	U <sub>P0/E</sub> - Schnittstelle 2	6b	U <sub>P0/E</sub> - Schnittstelle 6

Pin	X1		X2	
	Signal	Beschreibung	Signal	Beschreibung
5	3а	U <sub>P0/E</sub> - Schnittstelle 3	7a	U <sub>P0/E</sub> - Schnittstelle 7
6	3b	U <sub>P0/E</sub> - Schnittstelle 3	7b	U <sub>P0/E</sub> - Schnittstelle 7
7	4a	U <sub>P0/E</sub> - Schnittstelle 4	8a	U <sub>P0/E</sub> - Schnittstelle 8
8	4b	U <sub>P0/E</sub> - Schnittstelle 4	8b	U <sub>P0/E</sub> - Schnittstelle 8

Tabelle 47: OCCMB und OCCMA - Anschlussbelegung des Randsteckers X3 (a/b-Schnittstellen)

X3			
Pin	Signal	Beschreibung	
1	1a	a/b-Schnittstelle 1	
2	1b	a/b-Schnittstelle 1	
3	2a	a/b-Schnittstelle 2	
4	2b	a/b-Schnittstelle 2	
5	За	a/b-Schnittstelle 3	
6	3b	a/b-Schnittstelle 3	
7	4a	a/b-Schnittstelle 4	
8	4b	a/b-Schnittstelle 4	

Tabelle 48: Anschlussbelegung der RJ45-Buchsen X11, X12, X14 (Ethernet-Schnittstellen) in Abhängigkeit von der Anschaltung

Pin	10/100BaseT		1000BaseT	
	Signal	Beschreibung	Signal	Beschreibung
1	Tx+	Senden +	Tx+	Paar A: Senden +
2	Tx-	Senden -	Tx-	Paar A: Senden –
3	Rx +	Empfangen +	Tx+	Paar B: Senden +
4		Nicht benutzt	Tx-	Paar B: Senden –
5		Nicht benutzt	Tx+	Paar C: Senden +
6	Rx -	Empfangen-	Tx-	Paar C: Senden –

Pin	10/100BaseT		1000BaseT	
	Signal	Beschreibung	Signal	Beschreibung
7	-	Nicht benutzt	Tx+	Paar D: Senden +
8	-	Nicht benutzt	Tx-	Paar D: Senden –

# 4.4.17 OCCMR

OCCMR (Open Core Controller Medium) ist die zentrale Steuerung (Mainboard) der Kommunikationssysteme OpenScape Business X3R und OpenScape Business X5R.

Der SDHC-Kartenslot beinhaltet die SDHC (Secure Digital High Capacity)-Karte mit der aktuellen Software des Kommunikationssystems.

**Anmerkung:** Das Ziehen und Stecken der SDHC-Karte im laufenden Betrieb des Kommunikationssystems ist verboten. Andernfalls kann es zu Beschädigungen des Dateisystems und damit zum Ausfall des Kommunikationssystems kommen.

### Baugruppenvarianten und deren Einsatz

Baugruppe	Sachnummer	Einsatz i	n	Maximale
	Ko	ommunikationssyste	Land	Anzahl
OCCMR	S30810-K2959-Z	OpenScape Business X3R	ROW	1
		OpenScape Business X5R		

Bild



Abbildung 55: OCCMR





# Akku

Werkseitig ist ein Akku in den Batteriehalter eingesetzt. Der Akku dient zum Puffern von Datum und Uhrzeit bei einem Stromausfall.

**Anmerkung:** Nach dem ersten Anschluss des Systems an das Stromnetz muss sichergestellt werden, dass der Akku voll geladen ist. Lassen Sie deshalb das System mindestens 24 Stunden am Netz.



Abbildung 57: OCCMR – Akku mit Schutzfolie

### Temperaturüberwachung

Die Temperatur des Systems wird überwacht. Bei Temperaturen höher als 61 Grad Celsius kann eine Benachrichtigung an bis zu 3 Systemtelefonen mit Display, per E-Mail oder eine Signalisierung über SNMP-Trap erfolgen. Im Eventlog und der Ereignis-Anzeige (Kunden-Trace) wird nur das Überschreiten bzw. das Unterschreiten der kritischen Temperaturen eingetragen. Die Protokollierung erfolgt im Message Log bis der Wert kleiner gleich 58°C ist.

Bei Temperaturen ab 66 °C wird auf der Startseite des OpenScape Business Assistant (WBM) die Meldung "Alarm: Kritische Systemtemperatur!" angezeigt. Eventuell vorhandene SLAV/SLAD-Baugruppen werden abgeschaltet. Anschließend muss das System heruntergefahren und vom Stromnetz getrennt werden. Nach Überprüfung des Systems und der evtl. vorhandenen SLAV/ SLAD-Baugruppen kann das System wieder ans Stromnetz angeschlossen und neu gestartet werden. So wird der Alarm gelöscht und die SLAV/SLAD-Baugruppen wieder in Betrieb genommen.

# Anschlüsse

### Anmerkung:

# Brandgefahr durch Überspannung

Nur für die für den Stationsanschluss verwendeten Schnittstellen  $U_{P0/E}$ , a/b und S<sub>0</sub>: Bei Leitungslängen über 500 m und bei Leitungen, die das Gebäude verlassen, muss die Baugruppe OCCMR einen externen Blitzschutz geschützt werden.

Ein solcher Blitzschutz wird als zusätzlicher Primärschutz bezeichnet. Der zusätzliche Primärschutz wird durch den Einbau von ÜSAGs (Überspannungsableiter, gasgefüllt) im Hauptverteiler, im Patch-Panel oder am Eintrittspunkt der Leitung in das Gebäude gewährleistet. Dazu muss ein ÜSAG mit 230 V Nennspannung von jeder zu schützenden Ader gegen Erde geschaltet werden.

X1-X8 = 8 U<sub>P0/E</sub>-Schnittstellen (Randstecker)

Angeschlossen werden können

- U<sub>P0/E</sub>-Telefone (zum Beispiel OpenStage T) und
- DECT-Basisstationen für DECT Light (integrierte Cordless-Lösung).
  - Für den Anschluss der Basisstationen sind die  $U_{P0/E}$ -Schnittstellen 2 bis 8 zu verwenden.

Informationen zur Montage und zum Anschluss von DECT-Basisstationen siehe Integrierte Cordless-Lösung auf Seite 360.

X9, X10 = 4 a/b-Schnittstellen (RJ45-Buchsen)

Angeschlossen werden können analoge Telefone und Geräte (Fax, Modem usw.).

Beim Anschluss ist folgendes zu beachten:

- Direkter Anschluss: Über Standard-Anschlusskabel kann jeweils ein analoges Telefone oder Gerät kann direkt an die RJ45-Buchsen X9 und X10 angeschlossen werden.
- Anschluss über a/b-Schnittstellenadapter (mit Teilenummer C39195-Z7230-A1) : Sollen mehr als zwei analoge Telefone oder Geräte angeschlossen werden, ist der a/b-Schnittstellenadapter erforderlich. Durch Stecken eines Adapters werden zwei a/b-Schnittstellen pro RJ45-Buchse bereitgestellt.



# Abbildung 58: a/b-Schnittstellenadapter

Die Schnittstellen liefern eine Rufspannung von ca. 65 V<sub>eff</sub>.

Unterstützt wird die Übermittlung der Rufnummer des rufenden Teilnehmers zum gerufenen Anschluss (Calling Name Identification Presentation CLIP).

Die Anschaltung von außenliegenden Nebenstellen ist nicht möglich. X11, X12 = 2 S<sub>0</sub>-Schnittstellen (RJ45-Buchsen)

Die S $_0$ -Schnittstellen können für den ISDN-Amtsanschluss (ISDN-Amt) oder für den ISDN-Teilnehmeranschluss (ISDN-Telefone, Fax Gruppe 4 usw.) genutzt werden.

Die RJ45-Buchsen sind für den direkten Anschluss von ISDN-Amtsleitungen belegt. Für den Teilnehmeranschluss ist ein gedrehtes ISDN-Patchkabel

zu verwenden oder sind die Empfangs- und die Sendeleitung eines ISDN-Kabels jeweils zu vertauschen.

Die anzuschließenden ISDN-Telefone müssen über eine eigene Speisung verfügen, zum Beispiel über ein Steckernetzgerät. Eine Speisung über die  $S_{0}$ -Schnittstellen der zentralen Steuerung ist nicht möglich.

• X13 = USB-Control-Schnittstelle (USB 1.1)

Zur Anschaltung eines PC für Service- und Diagnosezwecke.

• X14 = USB-Server-Schnittstelle (USB 2.0)

Zur Anschaltung einer externen Festplatte oder eines USB-Sticks für Backups und Software-Upgrades.

 X15, X16, X17 = 3 Ethernet (10/100/1000 BaseT)-Schnittstellen (RJ45-Buchsen)

Zwei LEDs zeigen den aktuellen Status der jeweiligen Ethernet-Schnittstelle an.

Linke LED	Rechte LED	Bedeutung
(Speed)	(Link/Activity)	
aus	-	10-Mbit/s-Verbindung
leuchtet grün	-	100-Mbit/s-Verbindung
leuchtet gelb	-	1000-Mbit/s-Verbindung
_	blinkt grün	Aktivität
-	aus	Keine Verbindung/Aktivität

### Tabelle 49: OCCMR – LEDs zur Anzeige des Ethernet-Schnittstellenstatus

– X15 = WAN-Anschluss

Zur Anschaltung an einen ITSP zum Beispiel über DSL (PPPOE- oder PPTP-Protokoll). Die Anschaltung kann direkt am DSL-Modem oder über einen Router erfolgen.

– X16 = LAN-Anschluss

Für die Verbindung in die LAN-Infrastruktur des Kunden, die Anschaltung eines WLAN Access Points, die Anschaltung eines LAN-Switches oder die direkte Anschaltung eines IP-Telefons oder PC-Clients.

– X17 = Admin-Anschluss

Für die Anschaltung eines Service-PC zur Administration des Kommunikationssystems.

 X20 = Steckkontakt f
ür OCAB (Open Core Application Booster)-Verbindungsleitung

Die UC Booster Card OCAB (Application Board) ist einzusetzen, wenn beispielsweise die Funktionen der UC Suite für Unified Communications and Collaboration oder der Open Directory Service gewünscht sind. Darüber hinaus ist OCAB Voraussetzung für die Anschaltung externer Applikationen an die CSTA-Schnittstelle (siehe Baugruppenbeschreibung OCAB (UC Booster Card) auf Seite 95).

### Submodule

**Anmerkung:** Vor dem Stecken eines Submoduls ist das Mainboard auf eine flache Unterlage zu legen. Ansonsten kann es zu einer Beschädigung des Mainboards kommen.

Die mitgelieferten Abstandsbolzen gewährleisten die korrekte Positionierung eines Submoduls und sind immer zu montieren.

Je nach Anwendungsfall können folgende optionale Submodule eingesetzt werden:

CMAe (Clock Module mit ADPCM)

CMAe kommt bei DECT Light zum Einsatz (integrierte Cordless-Lösung). Es stellt die Funktionen ADPCM-Wandlung und Echokompensation zur Verfügung. Wenn kein CMAe installiert ist, wird keine Echounterdrückung unterstützt und ADPCM wird direkt von der Basisstation durchgeführt.

Das Submodul wird auf die Steckerleisten X21 und X22 auf dem OCCMR gesteckt.

Die DECT-Basisstationen müssen an die U<sub>P0/E</sub>-Schnittstellen 2 bis 8 des Mainboards angeschlossen werden. Für maximale Kapazitäten von DECT Light ((integrierte Cordless-Lösung) siehe Kapitel 6.1.

OCCBx (Open Core Channel Booster)

Reichen die DSPs der zentralen Steuerung nicht aus, kann ein OCCBLoder OCCBH-Submodul eingesetzt werden. Je nach ausgewähltem OCCB-Submodul wird eine andere Anzahl zusätzlicher DSP-Kanäle bereitgestellt.

Die OCCB-Submodule sind mit einer PCI-E-Buchse versehen, die auf den Randstecker X18 des Mainboards gesteckt wird.

Ansage- und Musikmodule

Folgende Module stehen zur Verfügung:

– EXMR

Das Submodul ermöglicht die Anschaltung einer externen Musikquelle und damit die Bereitstellung von Ansagen und Wartemusik (Musik On Hold).

MUSIC Einsteckmodul

Das Submodul stellt Wartemusik (Musik On Hold) bereit.

Das Ansage- und Musikmodul wird auf die Buchsenleisten X23 und X24 gesteckt.

### **Reset-Taster**

Auf der Baugruppe befindet sich ein Reset-Taster mit folgenden Funktionen.

Reset-Taster wird gedrückt	Ergebnis	LED rot
< 5 s	Das Kommunikationssystem wird kontrolliert zu einem Restart (Neustart) gebracht (ähnliches Verhalten, wie bei der Betätigung des Reset-Buttons eines PC). Nach dem Hochlauf ist das Kommunikationssystem wieder betriebsbereit.	ein
> 5 s und < 10 s	Das Kommunikationssystem wird kontrolliert heruntergefahren.	aus
> 10 s	Es wird ein Reload des Kommunikationssystems ausgelöst. Nach dem Hochlauf befindet sich das Kommunikationssystem im Grundzustand (Standard). Alle länder- und kundenspezifischen Einstellungen gehen verloren (System-Länderkennzeichen = Deutschland). Nach Konfiguration der Grundeinstellungen können die gesicherten länder- und kundenspezifischen Daten wieder geladen werden.	ein

Fabelle 50: OCCMR –	Funktionen des	<b>Reset-Tasters</b>

Unmittelbar nach Freigabe des Reset-Tasters wird die gewählte Funktion (Restart, Shutdown oder Reload) ausgeführt.

# LED

Auf der Baugruppe befinden sich zwei LEDs, die die Betriebszustände wiedergeben.

# Tabelle 51: OCCMR – LED-Zustände und deren Bedeutung

LED grün	LED rot	Bedeutung
aus	ein	Standardzustand, nachdem das Kommunikationssystem mit Spannung versorgt wurde (< 1 s)
flackert	flackert	SDHC-Karte darf nicht gesteckt sein.
2500/ 250	250/2500	
ein	aus	UBOOT (Universal Boot Loader) Startup. Die LED- Zustände ändern sich nicht, bis der UBOOT-Hochlauf abgeschlossen ist.
ein	blinkend	Nur wenn ein FW-Update zur Verfügung steht:
	1Hz	UBOOT: FW Update-Prozess läuft. <b>Das System darf</b> <b>nicht vom Stromnetz getrennt werden.</b> Nachdem der Hochlauf abgeschlossen ist, wird automatisch ein Neustart ausgeführt.

LED grün	LED rot	Bedeutung		
aus	ein	Der UBOOT Systemfehler SDHC-Karte möglich.	Hochlauf wurde angehalten. Es ist ein r aufgetreten (z.B. der Schreibschutz der ist aktiviert). Der Linux-Hochlauf ist nicht	
		Der Systemfe USB-Control eine Console	ehler kann über einen PC, der an der -Schnittstelle angeschlossen ist, über e ausgelesen werden.	
aus	aus	Der UBOOT	Hochlauf ist abgeschlossen.	
ein	aus	Linux-Hochla	auf	
ein	ein	Der Linux-Ho startet.	ochlauf ist abgeschlossen. Das System	
ein	blinkend 1Hz	Nur wenn eir erkannt wird:	USB-Stick mit einem SW-Update	
		SW-Update i Startens	über den USB-Stick während des	
ein	flackert 100/100	Nur wenn eir erkannt wird:	NUSB-Stick mit einem SW-Update	
		Der USB-Stick wird in Linux unmounted und sollte entfernt werden, solange die LED flackert (ohne OCAB: 10 s / mit OCAB: einige Minuten)		
		Nach dem SW-Update wird automatisch ein Neu ausgeführt.		
flackert 3x100/ 500	ein	Feature Process Startup Procedure läuft.		
flackert 3x100/ 500	aus	LAN Device Handler Startup Procedure läuft.		
blinkend	aus	Normaler Be	triebszustand (1 Hz)	
blinkend	blinkend 1H <del>7</del>	Nur wenn OO normalen Be	CAB gesteckt ist und das OCCx sich im triebszustand befindet:	
1112	1112	OCAB hat keine IP-Verbindung zum OCCx.		
		Die rote LED Verbindung z	erlischt, sobald OCAB eine IP- zum OCCx hat.	
blinkend	ein	< 5 s Dauer	Der Reset-Taster wurde im	
1Hz	aus       > 5 s und       zugeordnete Funktion (Re         < 10 s	zugeordnete Funktion (Restart/ Shutdown/Reload) wird ausgeführt, sobald der Taster losgelassen wird und		
	ein	> 10 s Dauer	die grüne LED aufhört zu blinken.	
LED grün	LED rot	Bedeutung		
----------	---------	--		
aus	ein	Das System wurde ganz heruntergefahren. Das System darf nicht vom Stromnetz getrennt werden.		
		Dieser Status wird nach dem Herunterfahren des Systems angezeigt. Er sollte nicht mit dem Systemfehlerstatus <b>Grüne LED: aus - Rote LED:</b> <b>an</b> verwechselt werden, der während des UBOOT- Hochlauf angezeigt wird, um zu signalisieren, dass der "UBOOT-Hochlauf angehalten" wurde.		
aus	aus	Das Herunterfahren des Kommunikationssystems ist abgeschlossen oder		
		Spannungsausfall		



## Anschlussbelegung

# Tabelle 52: OCCMR – Belegung der RJ45-Buchsen X1 bis X8 (U $_{\rm P0/E^-}$ Schnittstellen)

Pin	Signal	Beschreibung
1	-	Nicht benutzt
2	_	Nicht benutzt
3	-	Nicht benutzt
4	а	U <sub>P0/E</sub> -Schnittstelle
5	b	
6	_	Nicht benutzt
7	-	Nicht benutzt
8	-	Nicht benutzt

#### Tabelle 53: OCCMR – Belegung der RJ45-Buchsen X9 und X10 (a/b-Schnittstellen)

	Х9			X10	l i i i i i i i i i i i i i i i i i i i
Pin	Signal	Beschreibung	Pin	Signal	Beschreibung
1	-	Nicht benutzt	1	_	Nicht benutzt
2	-	Nicht benutzt	2	_	Nicht benutzt
3	3b	a/b-Schnittstelle 3	3	4b	a/b-Schnittstelle 4

Х9			X10		
Pin	Signal	Beschreibung	Pin	Signal	Beschreibung
4	1b	a/b-Schnittstelle 1	4	2b	a/b-Schnittstelle 2
5	1a	a/b-Schnittstelle 1	5	2a	a/b-Schnittstelle 2
6	3а	a/b-Schnittstelle 3	6	4a	a/b-Schnittstelle 4
7	-	Nicht benutzt	7	-	Nicht benutzt
8	-	Nicht benutzt	8	-	Nicht benutzt

Tabelle 54: OCCMR – Belegung der RJ45-Buchsen X11 und X12 (S<sub>0-</sub>Schnittstellen)

	X11	l		X12	2
Pin	Signal	Beschreibung	Pin	Signal	Beschreibung
1	-	Nicht benutzt	1	_	Nicht benutzt
2	_	Nicht benutzt	2	-	Nicht benutzt
3	Sa	Senden +	3	Sa	Senden +
4	Ea	Empfangen +	4	Ea	Empfangen +
5	Eb	Empfangen –	5	Eb	Empfangen –
6	Sb	Senden –	6	Sb	Senden –
7	_	Nicht benutzt	7	_	Nicht benutzt
8	_	Nicht benutzt	8	_	Nicht benutzt

Tabelle 55: OCCMR – Belegung der RJ45-Buchsen X15, X16 und X17 (Ethernet-Schnittstellen) in Abhängigkeit von der Anschaltung

Pin	10/100Base	10/100BaseT		
	Signal	Beschreibung	Signal	Beschreibung
1	Tx +	Senden +	Tx A +	Paar A: Senden +
2	Tx –	Senden –	Tx A –	Paar A: Senden –
3	Rx +	Empfangen +	Tx B +	Paar B: Senden +
4	_	Nicht benutzt	Tx C +	Paar C: Senden +
5	-	Nicht benutzt	Tx C –	Paar C: Senden –
6	Rx –	Empfangen –	Tx B –	Paar B: Senden –
7	_	Nicht benutzt	Tx D +	Paar D: Senden +
8	_	Nicht benutzt	Tx D –	Paar D: Senden –

# 4.4.18 OCCMBR und OCCMAR

OCCMBR (Open Core Controller Medium Basic Rack) und OCCMAR (Open Core Controller Medium Advanced Rack) sind die zentralen Steuerbaugruppen (Mainboards) der Kommunikationssysteme OpenScape Business X3R und X5R.

Der Unterschied zwischen dem Basic- und dem Advanced-Modell ist die HW-Leistung. Das Basismodell verwendet einen Dual-Core-Prozessor mit 2 GB RAM. Die erweiterte Variante bietet die Leistung eines 4-Core-Prozessors mit 4 GB RAM.

OCCMBR und OCCMAR erfordern M.2 SATA SSD (SATA Solid State Drive) mit der aktuellen System-SW. Für den Betrieb ist SW-Version V3R1 oder höher erforderlich.

**Anmerkung:** Das M.2 SATA SSD-Modul kann nur bei ausgeschaltetem System angeschlossen oder entfernt werden.

## Baugruppenvarianten und deren Einsatz

Baugruppe	Sachnummer Einsatz in		n	Maximale
	Ko	mmunikationssyste	Land	Anzahl
OCCMBR	S30810-Q2965- R100	OpenScape Business X3R oder X5R	Alle	1
OCCMAR	S30810-Q2965- R200	OpenScape Business X3R oder X5R	Alle	1

#### Bilder



Abbildung 59: OCCMBR



Abbildung 60: OCCMAR



Abbildung 61: OCCMBR/OCCMAR - Frontansicht



## Abbildung 62: OCCMBR/OCCMAR - Anschlüsse

#### Akku

Werkseitig wird ein Akku in den Batteriehalter (X39) eingesetzt. Der Akku dient zum Puffern von Datum und Uhrzeit bei Stromausfall. Die Pufferzeit beträgt etwa drei Monate. Anmerkung: Nach dem ersten Anschluss des Systems an das Stromnetz muss sichergestellt werden, dass der Akku voll geladen ist. Lassen Sie deshalb das System mindestens 24 Stunden am Netz.

#### Temperaturüberwachung

Die Temperatur des Systems wird von zwei Sensoren auf dem OCCMAR/ OCCMBR Mainboard überwacht. Der erste Sensor überwacht die Systemtemperatur. Der zweite Sensor ist in die CPU integriert und überwacht die CPU-Kerntemperatur. Die System-SW behandelt beide Sensoren als logische "ODER"-Verknüpfung. Beim Überschreiten bestimmter Schwellwerte reagiert die System-SW wie folgt:

Systemtemperatur	CPU-Temperatur	Systemstatus	SW-Reaktion	Benachrichtigung über
Über 60 <sup>o</sup> C	Über 83 <sup>o</sup> C	Warnung	Bei Temperaturen über <b>60°C/83°C</b> kann eine <b>"Warnung</b> " als Benachrichtigung per E-Mail oder durch Signalisierung über eine SNMP-Trap (FP_EVT_ADM_019) an bis zu drei Systemtelefone gesendet werden.	<ul> <li>Telefondisplay</li> <li>E-Mail</li> <li>SNMP-Trap</li> </ul>
			Bei einer Warnug werden keine Einträge im Eventlog und in der Ereignisanzeige (Kunden-Trace) vorgenommen.	

Systemtemperatur	CPU-Temperatur	Systemstatus	SW-Reaktion	Benachrichtigung über
Über 65 <sup>o</sup> C	Über 88 <sup>o</sup> C	Kritisch	Bei Temperaturen über 65°C/88°C wird auf der Startseite des OpenScape Business Assistant (WBM) die Meldung Alarm: Kritische Systemtemperatur! angezeigt.	Eventlog-Viewer Eventlog-Datei WBM Startseite Message-Log-Datei
			der Ereignisanzeige (Kunden-Trace) wird nur das Überschreiten bzw. das Unterschreiten der <b>kritischen</b> Temperaturschwellwerte eingetragen. Die Protokollierung	
			erfolgt im Message Log bis der Wert kleiner gleich 59°C ist.	
Unter 59 °C	Unter 82 <sup>o</sup> C	Normal	Alarme werden gelöscht Protokollierung im Message Log wird beendet	

**Anmerkung:** Wenn die CPU die **kritische Temperatur** erreicht, werden automatisch alle Kernfrequenzen auf ein Minimum reduziert, um die Wärmeabgabe zu verringern.

## Anschlüsse

## : Brandgefahr durch Überspannung

Nur für die UP0/E-, a/b- und S0-Schnittstellen, die für den Stationsanschluss verwendet werden: Bei Leitungslängen über 500 m und bei Leitungen, die das Gebäude verlassen, müssen die Baugruppen OCCMBR/OCCMAR durch einen externen Blitzschutz geschützt werden.

Ein solcher Blitzschutz wird als zusätzlicher Primärschutz bezeichnet. Der zusätzliche Primärschutz wird durch den Einbau von ÜSAGs (Überspannungsableiter, gasgefüllt) im Hauptverteiler, im Patch-Panel oder am Eintrittspunkt der Leitung in das Gebäude gewährleistet. Dazu muss ein ÜSAG mit 230 V Nennspannung von jeder zu schützenden Ader gegen Erde geschaltet werden. • X41 = 8 U<sub>P0/E</sub>-Schnittstellen (RJ45-Buchsen)

Angeschlossen werden können

- U<sub>P0/E</sub>-Telefone (z. B. OpenScape Desk Phone CP T) und
- DECT-Basisstationen für DECT Light (integrierte Cordless-Lösung).

Für den Anschluss der Basisstationen sind die  $U_{\text{P0/E}}\text{-}\text{Schnittstellen}\ 2$  bis 8 zu verwenden.

• X42 = 4 a/b-Schnittstellen (RJ4-Buchsen)

Angeschlossen werden können analoge Telefone und Geräte (Fax, Modem usw.).

Direkter Anschluss möglich, kein Schnittstellenadapter (C39195-Z7230-A1) erforderlich.

Die a/b-Schnittstellen liefern eine Rufspannung von ca. 65 Veff.

Unterstützt wird die Übermittlung der Rufnummer des rufenden Teilnehmers zum gerufenen Anschluss (Calling Name Identification Presentation CLIP).

Die Anschaltung von außenliegenden Nebenstellen ist nicht möglich.

- X 17, Service = USB Device Port, Mini B-Buchse (USB 1.1, bis zu 2 Mbit/s)
   Zur Anschaltung eines PC f
  ür Service- und Diagnosezwecke.
- X16, Audio Eingang = Analoger Audioeingang Port, 3.5 mm Audio-Buchse

Zur Anschaltung eines externen Audiogeräts für Wartemusik.

- X15 USB = 2x USB-Host-Ports, zur Anschaltung einer externen Festplatte oder eines USB-Sticks für Backups und Software-Upgrades oder Installation der Wiederherstellung.
  - OCCMBR: 1x USB 2.0
  - OCCMAR: 2x USB3.0, bis zu 5 Gbit/s
- X11, X12, X14 = 3 Ethernet (10/100/1000 BaseT)-Schnittstellen (RJ45-Buchsen)

**Anmerkung:** Aufgrund der VoIP-Datenverkehrsleistung wird empfohlen, die X14- und X12-Schnittstelle nicht mit 10 Mbit/s zu verwenden.

Zwei LEDs zeigen den aktuellen Status der jeweiligen Ethernet-Schnittstelle an.

#### Tabelle 56: OCCMAR/OCCMBR – LEDs zur Anzeige des Ethernet-Schnittstellenstatus

Linke LED	Rechte LED	Beschreibung
blinkend	leuchtet grün	Aktivität 1000 Mbps
blinkend	leuchtet orange	Aktivität 100 Mbps
blinkend	aus	Aktivität 10 Mbps
aus	aus	Keine Verbindung, keine Aktivität
leuchtet grün	leuchtet grün	Verbindung 1000 Mbps
leuchtet grün	leuchtet orange	Verbindung 100 Mbps

Linke LED	Rechte LED	Beschreibung
leuchtet grün	aus	Verbindung 10 Mbps

X11, Admin = Ethernet-Port, RJ45-Buchse (10/100/1000 BaseT)

Für die Anschaltung eines Service-PC zur Administration des Kommunikationssystems.

• X12, LAN = Ethernet-Port, RJ45-Buchse (10/100/1000 BaseT) Ports

Für die Verbindung in die LAN-Infrastruktur des Kunden, die Anschaltung eines WLAN Access Points, die Anschaltung eines LAN-Switches oder die direkte Anschaltung eines IP-Telefons oder PC-Clients.

X14 WAN = Ethernet-Port, RJ45-Buchse (10/100/1000 BaseT)

Zur Anschaltung an einen ITSP zum Beispiel über DSL (PPOE- oder PPTP-Protokoll). Die Anschaltung kann direkt am DSL-Modem oder über einen Router erfolgen.

**Anmerkung:** Alle Ethernet-Ports unterstützen nur den Vollduplex-Modus.

- X49-Anschluss an STRB-Modul
- X55 = RTC löschen 3-polige Anschlussleiste zum Zurücksetzen der Echtzeituhr (RTC).

Jumper muss auf die Pins 1-2 für den Normalbetrieb (Werkseinstellung) gesetzt werden. Das Setzen des Jumpers auf die Pins 2-3 für 10 Sekunden löscht die RTC.

Anmerkung: Nach dem Zurücksetzen der RTC eines Mainboards in einem Kundensystem muss anschließend die Systemzeit mit dem OpenScape Business Assistant (WBM) aktualisiert werden. Andernfalls können Probleme mit der Systemlizenzierung auftreten.

X56 = CMOS löschen - 3-polige Anschlussleiste zum Zurücksetzen des CMOS-Speichers der Baugruppe.

Jumper muss auf die Pins 1-2 für den Normalbetrieb (Werkseinstellung) gesetzt werden. Das Setzen des Jumpers auf die Pins 2-3 für 10 Sekunden löscht den CMOS-Speicher.

• X63 Anschluss an TPM (Trusted Platform Module). Diese HW (S30807-Q6959-X-1) ist für die zukünftige Verwendung verfügbar.

## Speicherkarten

Die folgenden Speicherkarten und Anschlüsse können je nach Anwendung eingesetzt werden.

**Anmerkung:** Achten Sie beim Einbau der SSD-Speicherkarten auf dem Mainboard darauf, dass die Befestigungsschraube nur leicht angezogen ist (max. 0,25 Nm), um eine Beschädigung der Leiterplatte zu vermeiden.

 Die M.2 SATA SSD mit der System-SW muss in Anschluss X35 eingesetzt werden. Diese SSD ist f
ür den Betrieb von OCCMAR/OCCMBR-Baugruppe/-System verpflichtend. 2) M.2 NVMe SSD zur Speicherung der Multimediadaten der integrierten Anwendungen. Diese SSD ist optional. Ihr Verbrauch hängt von den integrierten Anwendungen ab, die im System betrieben werden. Die NVMe SSD muss in Anschluss X36 eingesetzt werden. Die Mindestspeicherkapazität beträgt 120 GB.

#### Submodule

Je nach Anwendungsfall können folgende optionale Submodule eingesetzt werden.

**Anmerkung:** Vor dem Stecken eines Submoduls ist das Mainboard auf eine flache Unterlage zu legen. Ansonsten kann es zu einer Beschädigung des Mainboards kommen.

Die mitgelieferten Abstandsbolzen gewährleisten die korrekte Positionierung eines Submoduls und sind immer zu montieren.

1) CMAe (Clock Module mit ADPCM)

CMAe kommt bei DECT Light zum Einsatz (integrierte Cordless-Lösung). Es stellt die Funktionen ADPCM-Wandlung und Echokompensation zur Verfügung. Wenn kein CMAe installiert ist, wird keine Echounterdrückung unterstützt und ADPCM wird direkt von der Basisstation durchgeführt.

Das Submodul wird auf die Steckerleisten X161 und X162 oder auf OCCMBR bzw. OCCMAR gesteckt. Die DECT-Basisstationen müssen an die UP0/E-Schnittstellen 2 bis 8 des Mainboards angeschlossen werden.

Für maximale Kapazitäten von DECT Light ((integrierte Cordless-Lösung) siehe Systemübersicht auf Seite 361.

2) OCCBx (Open Core Channel Booster)

Reichen die DSPs der zentralen Steuerung nicht aus, kann ein OCCBLoder OCCBH-Submodul eingesetzt werden. Je nach ausgewähltem OCCB-Submodul wird eine andere Anzahl zusätzlicher DSP-Kanäle bereitgestellt.

Die OCCB-Submodule sind mit einer PCI-E-Buchse versehen, die auf den Randstecker X9 des Mainboards gesteckt wird.

#### Audioeingang-Buchsen

Die 3,5 mm Audioeingang-Buchse (X16) an der Vorderseite ermöglicht den Anschluss externer Audiogeräte für Ansagen oder Wartemusik. Der Anschluss erfolgt über einen 3,5 mm Mono- oder Stereostecker.

- Maximaler Eingangspegel 3Vpp
- Eingangsimpedanz: 60 kOhm

#### **Reset-Taster**

Auf der Baugruppe befindet sich ein Reset-Taster mit folgenden Funktionen.

Reset-Taster wird gedrückt	Ergebnis	LED rot
< 5 s	Das Kommunikationssystem wird kontrolliert zu einem Restart (Neustart) gebracht (ähnliches Verhalten, wie bei der Betätigung des Reset-Buttons eines PC). Nach dem Hochlauf ist das Kommunikationssystem wieder betriebsbereit.	ständig an
> 5 s und < 10 s	Das Kommunikationssystem wird kontrolliert heruntergefahren.	aus
> 10 s	Es wird ein Reload des Kommunikationssystems ausgelöst. Nach dem Hochlauf befindet sich das Kommunikationssystem im Grundzustand (Standard). Alle länder- und kundenspezifischen Einstellungen gehen verloren (System-Länderkennzeichen = Deutschland). Nach Konfiguration der Grundeinstellungen können die gesicherten länder- und kundenspezifischen Daten wieder geladen werden.	ständig an

Tabelle 57:	Funktionen des	OCCMAR-	und OCCMBR-	Reset-Tasters

Unmittelbar nach Freigabe des Reset-Tasters wird die gewählte Funktion (Restart, Shutdown oder Reload) ausgeführt.

## LED

Auf der Baugruppe befinden sich zwei LEDs, die die Betriebszustände wiedergeben.

RUN-LED	INFO-LED	Beschreibung
$\bigcirc$	$\bigcirc$	System ausgeschaltet
Aus	Aus	
$\bigcirc$	•	Standard nach dem Einschalten (normalerweise <1 Sekunde)
Aus	Rot	
	•	Batterie- und CMOS-Prüfung
Blau blinkend 1Hz	Rot	
$\bigcirc$		BIOS-Update
Aus	Blau blinkend 1Hz	

## Tabelle 58: OCCMBR und OCCMAR - LED-Zustände und deren Bedeutung

RUN-LED	INFO-LED	Beschreibung		
•	$\bigcirc$	BIOS wird ausgeführt		
Blau	aus			
•		RAM-Initialisierung		
Blau	Blau blinkend 1Hz			
		Keine RAM erkannt		
Blau	Rot			
		Kritischer BIOS-Fehler		
Blau	Rot blinkend 8Hz			
	$\bigcirc$	Boot-Gerät fehlt		
Blau blinkend 8Hz	Aus			
	$\bigcirc$	BIOS-Start abgeschlossen/ Linux-Start wird fortgesetzt		
Grün	Aus			
		Linux-Start nicht möglich		
Grün	Rot			
		FPGA-Update läuft		
Grün	Blau blinkend 8Hz			
		Linux-Start abgeschlossen/ System wird gestartet		
Grün	Grün			
		DSP-Initialisierung		
Grün	Blau			
		Telefonie beginnt		
Grün blinkend 3 x 100/500 ms	Grün			
	$\bigcirc$	Telefonie wird synchronisiert		
Grün blinkend 3 x 100/500 ms	Aus			
	$\bigcirc$	System läuft im normalen Betriebszustand		
Grün blinkend 1 Hz	Aus			
		Neustart des Systems angefordert		
Nicht relevant	Lila blinkend 1Hz	-		

RUN-LED	INFO-LED	Beschreibung
		Neuerliches Laden des Systems angefordert
Nicht relevant	Lila	
$\bigcirc \bigcirc \bigcirc \bigcirc$		Herunterfahren des Systems angefordert
Nicht relevant	Orange blinkend 1Hz	
0		System wurde ganz heruntergefahren. System kann
aus	Rot	vom Stromnetz getrennt werden.

## Anschlussbelegung

Tabelle 59: OCCMBR/OCCMAR - Anschlussbelegung von 8 RJ45-Buchsen X41 (U\_{P0/E}-Schnittstellen)

Pin	Signal	Beschreibung
1	-	Nicht benutzt
2	-	Nicht benutzt
3	-	Nicht benutzt
4	а	U <sub>P0/E</sub> -Schnittstelle
5	b	U <sub>P0/E</sub> -Schnittstelle
6	-	Nicht benutzt
7	-	Nicht benutzt
8	-	Nicht benutzt

Tabelle 60: OCCMBR/OCCMAR - Anschlussbelegung von 4 RJ45-Buchsen X42 (a/b-Schnittstellen)

Pin	Signal	Beschreibung
1	-	Nicht benutzt
2	-	Nicht benutzt
3	-	Nicht benutzt
4	а	a/b-Schnittstelle
5	b	a/b-Schnittstelle
6	-	Nicht benutzt
7	-	Nicht benutzt
8	-	Nicht benutzt

Pin	10/100BaseT		1000BaseT	
	Signal	Beschreibung	Signal	Beschreibung
1	Tx+	Senden +	Tx+	Paar A: Senden +
2	Tx-	Senden -	Tx-	Paar A: Senden –
3	Rx +	Empfangen +	Tx+	Paar B: Senden +
4		Nicht benutzt	Tx-	Paar B: Senden –
5		Nicht benutzt	Tx+	Paar C: Senden +
6	Rx -	Empfangen-	Tx-	Paar C: Senden –
7	-	Nicht benutzt	Tx+	Paar D: Senden +
8	-	Nicht benutzt	Tx-	Paar D: Senden –

Tabelle 61: Anschlussbe	elegung der RJ45-Buchsen X11, X12	, X14
(Ethernet-Schnittstellen)	) in Abhängigkeit von der Anschaltu	ng

## 4.4.19 OCPSA

Der OCPSA-Adapter (Open Core Power Supply Adapter) ermöglicht die Verbindung zwischen OCPSM-Netzteil und CUC-, CUCR-, CUP- und CUPR-Backplanes. Der OCPSA-Adapter ist Teil des Netzteil-Umbausatzes WALL PSU UPG (C39165- A7021-D7) und RACK PSU UPG (C39165- A7021-D6). Er kann nicht separat bestellt werden.

## Baugruppenvarianten und deren Einsatz

Baugruppe	Sachnummer	Einsatz i	n	Maximale
	Ko	ommunikationssyste	Land	Anzahl
OCPSA	S30807-Q6958- X	OpenScape Business X3R	ROW	1
		OpenScape Business X3W		
		OpenScape Business X5R		
		OpenScape Business X5W		

Der Adapter kann ggf. an ein Lüfterkit angeschlossen werden.



# 4.4.20 OCPSM

OCPSM (Open Core Power Supply Medium) ist die zentrale Spannungsversorgung der Kommunikationssysteme OpenScape Business X3W, OpenScape Business X3R, OpenScape Business X5W und OpenScape Business X5R. Es ist der Nachfolger von UPSC-D/DR.

Die Kompatibilität der Netzteile (PSU) ist in den folgenden Tabellen beschrieben:

## Tabelle 62: Kompatibilitätstabelle für UPSC-D/UPSC-DR/OCPSM

	X3W	X3R	X5W	X5R	X3W,X3R, X5W, X5R inkl. SLADx	Powerbox für zusätzlichen Strombedarf des Telefons	Powerbox für Nichtunterbrechbarkeit der Hauptstromversorgung
UPSC-D	х	-	х	-	x	X	X
UPSC-DR	-	x	-	x	x	x	x
OCPSM	x (inkl. Metallabo	x (ohne d <b>et/etailg</b> )oo	x (inkl. d <b>et∆ketanlga)</b> boo	x (ohne d <b>et/etaila</b> joo	Unterstützt kækong) externes Klingeln für SLAD- Karten	OCPSM kann keine Verbindung zur Powerbox herstellen, da sie nicht benötigt wird. OCPSM ist in der Lage, jede HW- Konfiguration zu liefern.	OCPSM kann keine Verbindung zur Powerbox herstellen Unterbrechungsfreiheit ist nicht verfügbar und eine USV ist erforderlich.

## Tabelle 63: Kompatibilitätstabelle für Netzteile und Backplanes

	CUC/CUP	CUCR/CUPR	CUX3W/CUX3R/ CUX5W/CUX5R
UPSC-D	x	-	-
UPSC-DR	-	x	-
OCPSM	x (inkl. OCPSA)	x (inkl. OCPSA)	x

	CUC	CUX5W
UPSC-D	C39165-A7021-B310	-
OCPSM	-	C39165-A7021-B320
OCPSM+OCPSA	C39165-A7021-B310	-

OCPSM befindet sich in zwei mechanisch unterschiedlichen Systemumgebungen:

- OCPSM montiert in OpenScape Business X3W und X5W:
  - Eingebaute Spannungsversorgung für Wandschränke
  - Vertikal im Schrank montiert und konvektionsgekühlt
  - Schutzabdeckung über OCPSM montiert
- OCPSM montiert in OpenScape Business X3R und X5R:
  - Eingebaute Stromversorgung für 19"-Rackschränke
  - Horizontal in den Schrank eingebaut mit Fremdbelüftung durch Lüfter im Systemgehäuse

OCPSM unterstützt Stromversorgungsfunktionen. Im Netzspannungsbetrieb sind keine weiteren Komponenten notwendig. Für den Batterienotbetrieb bei Netzausfall, dass heißt für die Funktion einer unterbrechungsfreien Stromversorgung, muss ein USV-Gerät angeschlossen werden.

OCPSM ist ausschließlich für den Dauerbetrieb an einem AC-Netz freigegeben.

## Baugruppenvarianten und deren Einsatz

Baugruppe	Sachnummer	Einsatz in		Maximale	
	Ko	ommunikationssyste	Land	Anzahl	
OCPSM	S30122-H7757-X	OpenScape Business X3W	ROW	1	
		OpenScape Business X3R			
		OpenScape Business X5W			
		OpenScape Business X5R			

#### **Technische Daten**

- · Nennspannungsbereich: 100 VAC 240 VAC
- Nennfrequenz: 47 Hz 63 Hz
- Ausgangsspannung: +5 VDC, -48 VDC
- Leistungsaufnahme: 223,2 W

## Bild

Achtung: Elektrischer Schlag durch Berühren spannungsführender Leitungen

Die Schraube stellt die Masseverbindung zwischen OCPSM und dem Gehäuse des Kommunikationssystems her und muss immer montiert sein.



#### Abbildung 63: OCPSM

#### **OCPSM-Abdeckung**

•

Das OCPSM muss eine Abdeckung haben, die die folgenden Funktionen bietet:

- Schutz des Servicepersonals vor Berührung gefährlicher Spannungen bei Installation / Wartung
- Unten, in Wandmontageposition, mit Brandschutz Gitter



Erforderliche mechanische Teile

- zwei Füße mit M4-Schraubenloch
- 10 Löcher für M3x6-Schrauben, selbstschneidend, auf beiden Seiten zur Befestigung der Metallabdeckung direkt auf der Leiterplatte, Schraubrichtung von unten nach oben
- zwei Bohrungen zum Anschluss des Adapters für Altsysteme

Der Ausgang wird über eine verdrahtete Standardverbindung mit einem 6-poligen Kabel bereitgestellt, das mit einer 6-poligen Molexbuchse abgeschlossen ist.

**Pin-Konfiguration** 

#### Tabelle 64: Ausgangsanschluss

Pin	Name
1	-48 V

Pin	Name
2	GND
3	GND
4	GND
5	+5,1 V
6	+5,1 V

Achtung: Elektrischer Schlag durch Berühren spannungsführender Leitungen

Das Aus- und Einschalten der Kommunikationssysteme OpenScape Business X3W, OpenScape Business X3R, OpenScape Business X5W und OpenScape Business X5R muss durch das Ziehen und Stecken des Netzanschlusssteckers erfolgen.

Ziehen Sie sämtliche Netzstecker des Kommunikationssystems und vergewissern Sie sich, dass das Kommunikationssystem nicht von zusätzlichen Spannungsquellen (zum Beispiel eine unterbrechungsfreie Stromversorgung) versorgt wird, wenn Wartungsarbeiten einen spannungslosen Zustand des Kommunikationssystems erfordern.

## 4.4.20.1 Ersetzen der X3W/X5W-PSU durch OCPSM



Elektrischer Schlag durch Berühren spannungsführender Leitungen

Trennen Sie sämtliche Versorgungsstromkreise des Kommunikationssystems, bevor Sie die Baugruppe entfernen:

- Schalten Sie Akkuspannung, Speisespannung und Netzspannung einer eventuell angeschlossenen Baugruppe ab.
- Ziehen Sie die Anschlussleitungen aller eventuell angeschlossenen Akkupacks oder eventuell angeschlossenen Akkus ab.
- Ziehen Sie alle Netzanschlussstecker des Kommunikationssystems.

PSU UPG (C39165-A7021-D7) zu verwenden, falls das UPSC-D-Netzteil ausgetauscht wird: Austausch von S30122-H5660-X300 bzw. S30122-H5660-X301 aus dem OpenScape Business X3W/X5W durch das OCPSM-Netzteil (S30122-H7757-X), falls Kunden über Systeme mit den folgenden Backplanes verfügen:

- S30777-Q751-X (CUP) für OSBIZ X3W UNIFY (S30777-U775-X501)
- S30777-Q750-X (CUC) für OSBIZ X5W UNIFY (S30777-U777-X701)

Das Kit OpenScape Business WALL PSU UPG (C39165-A7021-D7) OCPSM, Metallabdeckung, OCPSA-Adapter, die notwendigen Schrauben und Kabelbinder. Achtung: Beim Umgang mit dem neuen Netzteil (OCPSM PSU) müssen einige Vorsichtsmaßnahmen getroffen werden:

- Das OCPSM aus dem Bausatz C39165-A7021-D7 wird bereits fertig montiert geliefert.
- Das Netzteil kann f
  ür den sicheren Transport in einem Plastikbeutel und/oder Schaumstoff verpackt werden. Das Verpackungsmaterial muss vor der Installation entfernt werden.

#### Hinweise:

- Power Box/PB3000 wird nicht mehr unterstützt. Ist eine Notstromversorgung erforderlich, muss der Kunde eine USV verwenden.
- Die SLAD-Module (S30810-Q2956 und S30810-Q2957) werden nicht unterstützt.

## Schritt für Schritt

- 1) Trennen Sie sämtliche Versorgungsstromkreise des Kommunikationssystems.
- 2) Achten Sie darauf, dass das Kommunikationssystem spannungsfrei ist.
- 3) Entfernen Sie das UPSC-D-Netzteil aus dem System.

Zuerst müssen die Schrauben entfernt werden, um das Netzteil wie angegeben zu entfernen:

4) Schließen Sie den OCPSA-Adapter wie unten angegeben an das OCPSM-Netzteil an:





5) Schließen Sie das Netzkabel an den OCPSA-Anschluss an.

**Anmerkung:** Achten Sie beim Anschluss an den OCPSA-Adapter auf die Polarität des Netzsteckers und sowie auf die Position der Stifte (alle Stifte müssen angeschlossen sein).

6) Installieren Sie das OCPSM-Netzteil im System.

Nach dem Anschließen des OCPSA-Adapters (S30807-Q6958-X) an das OCPSM-Netzteil (S30122-H7757-X) installieren Sie das OCPSM-Netzteil wie unten beschrieben im System und schrauben Sie die Abdeckung mit den beiden Schrauben fest.



7) Schließen Sie das Fankit C39165-A7021-B310 am OCPSA-Adapter an:

Wenn das Netzteil C39165-A7021-B310 verwendet wird, muss es mit dem weißen Stecker des OCPSA-Adapters angeschlossen werden.



8) Verwenden Sie den Kabelbinder, um das Kabel vom Netzteil in das Systemgehäuse oder in das mechanische Gehäuse des Netzteils zu führen.





**9)** Verwenden Sie den Kabelbinder, um das Kabel vom Fankit in das Systemgehäuse oder in das mechanische Gehäuse des Netzteils zu führen.

## 4.4.20.2 Ersetzen der X3R/X5R-PSU durch OCPSM



Elektrischer Schlag durch Berühren spannungsführender Leitungen

Trennen Sie sämtliche Versorgungsstromkreise des Kommunikationssystems, bevor Sie die Baugruppe entfernen:

- Schalten Sie Akkuspannung, Speisespannung und Netzspannung einer eventuell angeschlossenen Baugruppe ab.
- Ziehen Sie die Anschlussleitungen aller eventuell angeschlossenen Akkupacks oder eventuell angeschlossenen Akkus ab.
- Ziehen Sie alle Netzanschlussstecker des Kommunikationssystems.

Es ist erforderlich, das Kit OpenScape Business RACK PSU UPG (C39165-A7021-D6) zu verwenden, falls das UPSC-DR-Netzteil (S30122-H7373-X901) aus dem OpenScape Business X3R/X5R durch das OCPSM-Netzteil ersetzt werden soll. Dies gilt für Systeme mit den folgenden Backplanes:

- S30777-Q751-Z (CUPR) für OSBIZ X3R UNIFY (S30777-U774-X901) oder OCTOPUS F X3R (S30777-U774-T913)
- S30777-Q750-Z (CUCR) für OSBIZ X5R UNIFY (S30777-U776-X901) oder OCTOPUS F X5R (S30777-U776-T913)

Das Kit OpenScape Business RACK PSU UPG (C39165-A7021-D6) enthält OCPSM, OSPSA-Adapter, Netzanschlusskabel, Etikett sowie die erforderlichen Schrauben und Kabelbinder.



**Achtung:** Beim Umgang mit dem neuen Netzteil (OCPSM PSU) müssen einige Vorsichtsmaßnahmen getroffen werden:

Halten Sie das Netzteil nicht an den Kühlkörpern fest. Das Netzteil muss mit beiden Händen an der PCBA-Kante gehalten werden.

 Das Netzteil ist mit zwei Schaumstoffelementen und einem Plastikbeutel verpackt. Entfernen Sie zunächst den Plastikbeutel und anschließend die beiden Schaumstoffelemente.

#### Hinweise:

- Power Box/PB3000 als Batterie-Backup wird nicht mehr unterstützt. Ist eine Notstromversorgung erforderlich, muss der Kunde eine USV verwenden.
- Die SLAD-Module (S30810-Q2956 und S30810-Q2957) werden nicht unterstützt.

#### Schritt für Schritt

- 1) Trennen Sie sämtliche Versorgungsstromkreise des Kommunikationssystems.
- 2) Achten Sie darauf, dass das Kommunikationssystem spannungsfrei ist.
- 3) Entfernen Sie das UPSC-DR-Netzteil aus dem System.

Zuerst müssen die Schrauben entfernt werden, um das Netzteil wie angegeben zu entfernen:



4) Ersetzen Sie das Netzkabel bei Bedarf.

Wenn das im Kundensystem installierte Netzkabel (C39195-A7001-B147) die Version "1" oder die Version "2" ist, ersetzen Sie es bitte durch die Version "3" (C39195-A7001-B147-3), wie unten angegeben:



Die Netzkabelversion "3" wird zusammen mit dem Kit geliefert.



OCPSM PSU with OCPSA adapter

- <complex-block>
- 5) Schließen Sie den OCPSA-Adapter wie unten angegeben an das OCPSM-Netzteil an:

6) Schließen Sie das Netzkabel an den OCPSA-Anschluss an.

These two screws should be used to fix the OCPSA into the two PSU PCB holes indicated in this picture.



**Anmerkung:** Achten Sie beim Anschluss an den OCPSA-Adapter auf die Polarität des Netzsteckers und sowie auf die Position der Stifte (alle Stifte müssen angeschlossen sein).

7) Installieren Sie das OCPSM-Netzteil im System.

Nach dem Anschließen des OCPSA-Adapters an das OCPSM-Netzteil installieren Sie das OCPSM-Netzteil wie unten beschrieben im System und



schrauben Sie es mit den beiden Schrauben fest. Achten Sie darauf, dass das Netzkabel korrekt mit dem Netzanschluss verbunden ist.

 Befestigen Sie das Unify-Logo-Etikett bzw. das Octopus-Logo-Etikett an der Rückseite des Systemgehäuses, je nach Kundensystem.

Das Kundensystem ist ein Unify-System:

- OpenScape Business X3R UNIFY (S30777-U774-X901) oder
- OpenScape Business X5R UNIFY (S30777-U776-X901)

Befestigen Sie das Unify-Logo-Etikett bzw. das Octopus-Logo-Etikett an der Rückseite des Systemgehäuses, je nach Kundensystem:



# 4.4.21 REALS

Die Baugruppe REALS (Relais and ALUM for SAPP) stellt vier Relais (Aktoren) für externe Sonderanschaltungen (zum Beispiel Türöffner) zur Verfügung und ermöglicht eine Amtsleitungsumschaltung ALUM.

Baugruppenvarianten und deren Einsatz

Baugruppe	Sachnummer	Einsatz in		Maximale
	Ko	mmunikationssyst	Land	Anzahl
REALS	S30807-Q6629-X	OpenScape Business X8	ROW	1

#### Anmerkung: Brandgefahr durch Überspannung

Bei Leitungslängen über 500 m und bei Leitungen, die das Gebäude verlassen, muss die Baugruppe REALS durch einen externen Blitzschutz geschützt werden.

Ein solcher Blitzschutz wird als zusätzlicher Primärschutz bezeichnet. Der zusätzliche Primärschutz wird durch den Einbau von ÜSAGs (Überspannungsableiter, gasgefüllt) im Hauptverteiler, im Patch-Panel oder am Eintrittspunkt der Leitung in das Gebäude gewährleistet. Dazu muss ein ÜSAG mit 230 V Nennspannung von jeder zu schützenden Ader gegen Erde geschaltet werden.

### Wesentliche Merkmale

Die Baugruppe unterstützt

 vier einzeln steuerbare Relais f
ür externe Sonderanschaltungen, wie zum Beispiel T
ür
öffner. Die Umschaltkontakte aller Relais sind potentialfrei und durch 
Überspannungsableiter gesichert.

Elektrische Kennwerte der Relais:

- Betriebsspannung: +5 V
- Kontaktstrom: Max. 1,25 A
- Kontaktleistung: Max. 30 W
- eine Amtsleitungsumschaltung ALUM. Bei einem Spannungsausfall oder einem schwerwiegenden Systemfehler wird eine analoge Amtsleitung direkt mit einem analogen Telefon verbunden. Kehrt die Versorgungsspannung wieder zurück, wird bei einem bestehenden Amtsgespräch das Umschalten des ALUM-Relais durch Optokoppler verhindert.

Stellungen des ALUM-Relais:

- Kommunikationssystem im Normalbetrieb

Es besteht eine Verbindung von PFTALa/b (analoge Amtsleitung) nach PFTASa/b (analoge Amtsbaugruppe).

Es besteht eine Verbindung von PFTTLa/b (analoges Telefon) nach PFTTSa/b (analoge Teilnehmerbaugruppe).

Kommunikationssystem ohne Versorgungsspannung

Es besteht eine Verbindung von PFTTLa/b (analoges Telefon) nach PFTALa/b (analoge Amtsleitung).

Elektrische Kennwerte des ALUM-Relais:

- Betriebsspannung: +5 V
- Kontaktstrom: Max. 1,25 A
- Kontaktleistung: Max. 30 W

- zwei über Kaltleiter (PTC) abgesicherte –48 V-Ausgänge. Beide Ausgänge dürfen maximal mit jeweils 0,3 A belastet werden.
  - Ausgang 1: M48VF1 / 0V\_F
  - Ausgang 2: M48VF2 / 0V\_F

Die Steuerung aller Funktionen erfolgt durch die Baugruppe OCCLA oder OCCL.

## Bild





#### Prinzipschaltbild



Abbildung 65: REALS – Prinzipschaltbild (Kommunikationssystem im Normalbetrieb)

## Slot

Der Steckplatz für die REALS befindet sich im unteren Teil des Baugruppenrahmens der Basisbox.

Vor der Inbetriebnahme des Kommunikationssystems müssen die Steckplätze der Stromversorgungen und der Baugruppe REALS durch die im folgenden Bild dargestellte Summenblende abgedeckt werden.





#### Kabel- und Anschlussbelegung

Der Anschluss der Baugruppe REALS erfolgt über den SIVAPAC-Stecker X116 auf der Backplane der Basisbox.

# Tabelle 65: REALS – Kabel- und Anschlussbelegung (SIVAPAC-Stecker X116 auf der Backplane)

REALS	Backplane SIVAPAC- Stecker X116	Anschlusskabel (Open-End-Kabel mit 24 DA)				
Signal	Pin	Farbgruppe	Paar	a-Ader	b-Ader	
M48VF1	20	1	1	weiß/blau		
0V_F	38					blau/weiß
PFTTLb	18		2	weiß/orange		
PFTTLa	17	-			orange/weiß	
0 V	16		3	weiß/grün		
_	15					grün/weiß
0V_F	14		4	weiß/braun		
M48VF2	13				braun/weiß	
_	12		5	weiß/grau		
0 V	11				grau/weiß	
AK1	10	2	6	rot/blau		

REALS	Backplane SIVAPAC- Stecker X116	Anschlusskabel (Open-End-Kabel mit 24 DA)			
Signal	Pin	Farbgruppe	Paar	a-Ader	b-Ader
AK2	9				blau/rot
AK3	8		7	rot/orange	
AK4	7				orange/rot
0 V	6		8	rot/grün	
PFTASa	5				grün/rot
PFTASb	4		9	rot/braun	
PFTALa	3				braun/rot
PFTALb	2		10	rot/grau	
-	1				grau/rot
-	37	3	11	schwarz/blau	
0 V	36				blau/schwarz
-	35		12	schwarz/ orange	
-	34				orange/ schwarz
RK3	32		13	schwarz/grün	
0 V	31				grün/schwarz
RK1	30	_	14	schwarz/ braun	
RK2	29				braun/ schwarz
RK4	27		15	schwarz/grau	
0 V	26				grau/schwarz
PFTTSb	24	4	16	gelb/blau	
PFTTSa	23				blau/gelb
-	58		17	gelb/orange	
S5	57	-			orange/gelb
0 V	56	-	18	gelb/grün	
_	55				grün/gelb
-	54	-	19	gelb/braun	
S3	53	1			braun/gelb
S4	52		20	gelb/grau	
0 V	51				grau/gelb
UK1	50	5	21	violett/blau	

REALS	Backplane SIVAPAC- Stecker X116	Anschlusskabel (Open-End-Kabel mit 24 DA)				
Signal	Pin	Farbgruppe	Paar	a-Ader	b-Ader	
UK2	49				blau/violett	
UK3	48		22	violett/orange		
UK4	47				orange/violett	
0 V	46		23	violett/grün		
_	45					
-	44		24	violett/braun		
S6	43				braun/violett	

# 4.4.22 SLAV4, SLAV8, SLAV8R

Die Baugruppen SLAV4, SLAV8 und SLAV8R (Subscriber Line Analog with Vinetic, Rack) stellen vier (SLAV4) und acht a/b-Schnittstellen (SLAV8 und SLAV8R) für den Anschluss von analogen Telefonen und Geräten (Fax, Modem usw.) zur Verfügung.

Bei den Baugruppen SLAV4, SLAV8 und SLAV8R handelt es sich um die kompatiblen Nachfolgemodule für folgende, im Produktauslauf befindliche Baugruppen:

- SLAD4 (S30810-Q2956-X100)
- SLAD8 (S30810-Q2956-X200)
- SLAD8R (S30810-K2956-X300)

## Temperaturüberwachung

Die Temperatur des Systems wird überwacht.

Für Systeme mit OCCM/OCCMR-Mainboard gilt Folgendes:

Bei Temperaturen über 61 °C kann eine Benachrichtigung an bis zu 3 Systemtelefonen mit Display, per E-Mail oder eine Signalisierung über SNMP-Trap erfolgen. Im Eventlog und der Ereignis-Anzeige (Kunden-Trace) wird nur das Überschreiten bzw. das Unterschreiten der kritischen Temperaturen eingetragen. Die Protokollierung erfolgt im Message Log, solange der Wert kleiner oder gleich 58 °C ist. Bei Temperaturen über 66 °C wird die Meldung "Alarm: kritische Systemtemperatur!" auf der Startseite des OpenScape Business Assistant (WBM) angezeigt. Installierte Baugruppen SLAV8/ SLAV8R (auch bei SLAD8/SLAD8R) werden abgeschaltet. Anschließend muss das System heruntergefahren und vom Stromnetz getrennt werden. Nach Überprüfung der SLAV/SLAD-Baugruppen kann das System wieder ans Stromnetz angeschlossen und neu gestartet werden. So wird der Alarm gelöscht und die SLAV/SLAD-Baugruppen wieder in Betrieb genommen.

Bei Temperaturen ab 66 °C wird auf der Startseite des OpenScape Business Assistant (WBM) die Meldung "Alarm: Kritische Systemtemperatur!" angezeigt. Installierte Baugruppen SLAV8/SLAV8R (auch bei SLAD8/SLAD8R) werden abgeschaltet. Anschließend muss das System heruntergefahren und vom Stromnetz getrennt werden. Nach Überprüfung der SLAV/SLAD-Baugruppen kann das System wieder ans Stromnetz angeschlossen und neu gestartet werden. So wird der Alarm gelöscht und die SLAV/SLAD-Baugruppen wieder in Betrieb genommen.

Für Systeme mit OCCMB/OCCMA/OCCMBR/OCCMAR-Mainboard gilt Folgendes:

Systeme mit OCCMB(R) oder OCCMA(R) verhalten sich im Allgemeinen wie im Abschnitt OCCMB(R)/OCCMA(R) Mainboard beschrieben. Wenn die CPU die kritische Temperatur erreicht, werden automatisch alle Kernfrequenzen auf ein Minimum reduziert, um die Wärmeabgabe zu verringern. In diesem Fall bleiben die SLAV-Baugruppen in Betrieb und werden nicht abgeschaltet.

Baugruppe	Baugruppe Sachnummer Einsatz i		1	Maximale	
	K	ommunikationssyste	Land	Anzahl	
SLAV4	S30810-H2963-	X3W	ROW	2	
	X100	X5W		Wird durch die systembedingter Ausbaugrenzen bestimmt.	
SLAV8	S30810-H2963- X200	SLAV8 S30810-H2963- X200 X5W	0810-H2963- <sub>X3W</sub> RO	ROW	2
			X5W		Wird durch die systembedingter Ausbaugrenzen bestimmt.
SLAV8R	S30810-H2963-	X3R	ROW	2	
	2200	X5R		Wird durch die systembedingter Ausbaugrenzen bestimmt.	

#### Baugruppenvarianten und deren Einsatz

#### Wesentliche Merkmale

Die Baugruppen unterstützen

- die Übermittlung der Rufnummer des rufenden Teilnehmers zum gerufenen Anschluss (Calling Name Identification Presentation CLIP).
- die Anschaltung von außenliegenden Nebenstellen via OPS (Off-Premises-Station)-Signalisierung.

Nur für USA: Bei den Baugruppen SLAV4 und SLAV8 dürfen folgende Maximalzahlen für den Anschluss von außenliegende Nebenstellen via OPS-Signalisierung nicht überschritten werden:

- OpenScape Business X3R und OpenScape Business X3W: Maximal 4
- OpenScape Business X5R und OpenScape Business X5W: Maximal 8

Anmerkung: Brandgefahr durch Überspannung

Bei Leitungslängen über 500 m und bei Leitungen, die das Gebäude verlassen, müssen die Baugruppen SLAV4, SLAV8 und SLAV8R durch einen externen Blitzschutz geschützt werden.

Ein solcher Blitzschutz wird als zusätzlicher Primärschutz bezeichnet. Der zusätzliche Primärschutz wird durch den Einbau von ÜSAGs (Überspannungsableiter, gasgefüllt) im Hauptverteiler, im Patch-Panel oder am Eintrittspunkt der Leitung in das Gebäude gewährleistet. Dazu muss ein ÜSAG mit 230 V Nennspannung von jeder zu schützenden Ader gegen Erde geschaltet werden.





Abbildung 67: SLAV4, SLAV8

## Unterstützte HW-Komponenten



Abbildung 68: SLAV8R

## Anschlussbelegung

# Tabelle 66: SLAV4, SLAV8 – Anschlussbelegung

X2 (SLAV4 & SLAV8)		X3 (nur SLAV8)		
Pin	a/b-Schnittstellen 1 – 4	Pin	a/b-Schnittstellen 5 – 8	
1	a 1	1	a 5	
2	b 1	2	b 5	
3	a 2	3	a 6	
4	b 2	4	b 6	
5	a 3	5	a 7	
6	b 3	6	b 7	
7	a 4	7	a 8	
8	b 4	8	b 8	

## Tabelle 67: SLAV8R – Anschlussbelegung

RJ45-Buchse	Pin	a/b-Schnittstellen 1 – 8
1	14	a 1
	15	b 1
2	24	a 2
	25	b 2
3	34	a 3
	35	b 3
4	44	a 4
	45	b 4

RJ45-Buchse	Pin	a/b-Schnittstellen 1 – 8
5	54	a 5
	55	b 5
6	64	a 6
	65	b 6
7	74	a 7
	75	b 7
8	84	a 8
	85	b 8
Die RJ45-Buchsen sind j	eweils zweia	adrig belegt.

# 4.4.23 SLAV16, SLAV16R

Die Baugruppen SLAV16 und SLAV16R (Subscriber Line Analog with Vinetic, Rack) stellen 16 a/b-Schnittstellen für den Anschluss von analogen Telefonen und Geräten (Fax, Modem usw.) zur Verfügung.

Bei der Baugruppe SLAV16 handelt es sich um das kompatible Nachfolgemodul für die im Produktauslauf befindliche Baugruppe SLAD16 (S30810-Q2957-X).

## Temperaturüberwachung

Die Temperatur des Systems wird überwacht.

Für Systeme mit OCCM/OCCMR-Mainboard gilt Folgendes:

Bei Temperaturen über 61 °C kann eine Benachrichtigung an bis zu 3 Systemtelefonen mit Display, per E-Mail oder eine Signalisierung über SNMP-Trap erfolgen. Im Eventlog und der Ereignis-Anzeige (Kunden-Trace) wird nur das Überschreiten bzw. das Unterschreiten der kritischen Temperaturen eingetragen. Die Protokollierung erfolgt im Message Log bis der Wert kleiner gleich 58°C ist.

Bei Temperaturen ab 66 °C wird auf der Startseite des OpenScape Business Assistant (WBM) die Meldung "Alarm: Kritische Systemtemperatur!" angezeigt. Installierte Baugruppen SLAV8/SLAV8R (auch bei SLAD8/SLAD8R) werden abgeschaltet. Anschließend muss das System heruntergefahren und vom Stromnetz getrennt werden. Nach Überprüfung der SLAV/SLAD-Baugruppen kann das System wieder ans Stromnetz angeschlossen und neu gestartet werden. So wird der Alarm gelöscht und die SLAV/SLAD-Baugruppen wieder in Betrieb genommen.

Für Systeme mit OCCMB/OCCMA/OCCMBR/OCCMAR-Mainboard gilt Folgendes:

Systeme mit OCCMB(R) oder OCCMA(R) verhalten sich im Allgemeinen wie im Abschnitt OCCMB(R)/OCCMA(R) Mainboard beschrieben.

Wenn die CPU die kritische Temperatur erreicht, werden automatisch alle Kernfrequenzen auf ein Minimum reduziert, um die Wärmeabgabe zu verringern. In diesem Fall bleiben die SLAV-Baugruppen in Betrieb und werden nicht abgeschaltet.

Baugruppe	Sachnummer	Einsatz in		Maximale	
	Ko	ommunikationssyste	Land	Anzahl	
SLAV16	S30810-H2963-X	X3W	ROW	1	
	X5W	X5W	ROW Sy A	Wird durch die vstembedingte usbaugrenzer bestimmt, max. 4	
			USA, Kanada	1	
SLAV16R	S30810-H2963-Z	X3R	ROW	1	
		X5R	X5R	ROW Sy A	Wird durch die vstembedingte usbaugrenzer bestimmt, max. 4
			USA, Kanada	1	

#### Baugruppenvarianten und deren Einsatz

Folgende Hinweise zur Baugruppenbestückung sind zu beachten:

#### • OpenScape Business X3W/X3R

Bei OpenScape Business X3W/X3R kann max. eine SLAV16(R) eingebaut werden. Um eine optimale Entwärmung des Kommunikationssystems zu gewährleisten, müssen folgende Regeln eingehalten werden, sobald eine SLAV16(R) eingesetzt wird.

- Die folgenden Baugruppen dürfen niemals auf den zweiten Steckplatz gesteckt werden: 4SLA, 8SLA, 16SLA, SLAD4, SLAD8(R), SLAD16, SLAV4, SLAV8(R), SLAV16(R)
- Maximal 20 analoge Telefone und Geräte dürfen angeschlossen werden (inklusive der a/b-Schnittstellen auf den Mainboards OCCM(x)/ OCCM(x)R).
- Ein Lüfterkit wird f
  ür die X3W nicht ben
  ötigt, die X3R hat bereits einen L
  üfter installiert.
- OpenScape Business X5W/X5R

Bei OpenScape Business X5W/X5R können mehrere SLAV16(R) eingebaut werden. Die Anzahl wird durch die systembedingten Ausbaugrenzen bestimmt, max. 4 SLAV16(R). Um eine optimale Entwärmung des
Kommunikationssystems zu gewährleisten, müssen folgende Regeln eingehalten werden, sobald eine SLAV16(R) eingesetzt wird.

Die folgende Reihenfolge der Slot-Zuweisung für SLAV16-Karten muss unbedingt eingehalten werden:

- Bei X5W-Systemen mit OCCM-Mainboard zuerst Steckplatz 6, dann 8, dann 4 und dann 7.
- Bei X5W-Systemen mit OCCMB- oder OCCMA-Mainboard: zuerst Steckplatz 6, dann 8, dann 4 und dann 7.
- Bei X5R-Systemen mit OCCMR-Mainboard: zuerst Steckplatz 6, dann 8, dann 4 und dann 7.
- Bei X5R-Systemen mit OCCMBR- oder OCCMAR-Mainboard: zuerst Steckplatz 6, dann 8, dann 5 und dann 7.

Steckplätze, die nicht mit SLAV16(R)-Karten belegt sind, können mit anderen Karten bestückt werden.

**Anmerkung:** Abhängig vom Schleifenstrom, des verwendeten Mainboards und der Anzahl der SLAV16(R)-Baugruppen zeigt folgende Tabelle, ob der Einbau eines Lüfterkits erforderlich ist. Das Lüfterkit ermöglicht eine zusätzliche Entwärmung des Kommunikationssystems.

Bei der Auswahl des System-Länderkennzeichens wird automatisch der länderspezifische Schleifenstrom für die SLAV16-Baugruppe eingestellt (Standardeinstellung). Änderungen dieser Einstellungen sind ausschließlich für ausgewählte Länder mittels Manager E möglich (**eilnehmersicht** > **Flags**: Aufklappliste **Nutzung**).

Für X5W-/ X5R-Systeme mit OCCM- oder OCCMR-Mainboard gilt Folgendes:

Tabelle 68: LÜFTER-Kit-Anforderungen je nach Schleifenstrom für X5W/X5R-Systeme mit OCCM/
OCCMR-Mainboards

Länder	System X5W mit	оссм	System X5R mit OCCMR	
	Standardmäßiger Schleifenstrom	Hoher Schleifenstrom	Standardmäßiger Schleifenstrom	Hoher Schleifenstrom
Deutschland und alle weiteren, nachfolgend nicht genannten Länder	32 mA Lüfterkit erforderlich ab 3 x SLAV16	n/a	32 mA Lüfterkit erforderlich ab 3 x SLAV16R	n/a
USA, Kanada	37 mA Es darf maximal eine SLAV16 eingesetzt werden. Kein Lüfterkit erforderlich.	n/a	37 mA Es darf maximal eine SLAV16R eingesetzt werden. Kein Lüfterkit erforderlich.	n/a

Länder	System X5W mit	оссм	System X5R mit OCCMR		
	Standardmäßiger Schleifenstrom	Hoher Schleifenstrom	Standardmäßiger Schleifenstrom	Hoher Schleifenstrom	
Argentinien, Australien, Bolivien,	18 mA	32 mA	18 mA	32 mA	
Brasilien, Chile, Costa Rica, Dominikanische Republik, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Kolumbien, Mexiko, Panama, Paraguay, Peru, Uruguay, Venezuela	Kein Lüfterkit erforderlich	Lüfterkit erforderlich	Kein Lüfterkit erforderlich	Lüfterkit erforderlich	
Südkorea	20 mA	32 mA	20 mA	32 mA	
	Kein Lüfterkit erforderlich	Lüfterkit erforderlich ab 3 x SLAV16	Kein Lüfterkit erforderlich	Lüfterkit erforderlich ab 3 x SLAV16R	
Neuseeland	20 mA (bei 450 Ohm Last)	32 mA Lüfterkit	20 mA (bei 450 Ohm Last)	32 mA Lüfterkit erforderlich ab 3 x SLAV16	
	Kein Lüfterkit erforderlich	erforderlich ab 3 x SLAV16	Kein Lüfterkit erforderlich		
	15 mA (bei 1000 Ohm Last)		15 mA (bei 1000 Ohm Last)		
	Kein Lüfterkit erforderlich		Kein Lüfterkit erforderlich		
Hongkong, Indonesien, Malaysia,	22 mA	32 mA	22 mA	32 mA	
Philippinen, Singapur, Taiwan, Thailand, Vietnam	Kein Lüfterkit erforderlich	Lüfterkit erforderlich ab 3 x SLAV16	Kein Lüfterkit erforderlich	Lüfterkit erforderlich ab 3 x SLAV16	
China, Indien	27 mA	32 mA	27 mA	32 mA	
	Lüfterkit erforderlich ab 3 x SLAV16	Lüfterkit erforderlich ab 3 x SLAV16	Lüfterkit erforderlich ab 3 x SLAV16R	Lüfterkit erforderlich ab 3 x SLAV16R	

**Anmerkung:** Wird für die X5W weiterhin die alte Gehäuseabdeckung mit kleinen Steckplätzen verwendet, muss das Lüfterkit C39165-A7021-B46 eingebaut werden. Dieses Lüfterkit ist in den USA und Kanada nicht zugelassen. In diesen beiden Ländern sind nur Systemkonfigurationen erlaubt, für die kein Lüfterkit erforderlich ist.

Wird die neue Gehäuseabdeckung mit großen Steckplätzen für X5W verwendet, muss das Lüfterkit C39165-A7021-

B310 für Systeme mit UPSC-D oder C39165-A7021-B320 für Systeme mit OCPSM installiert werden.

Für die X5R ist das Lüfterkit C39117-A7003-B612 einzubauen.

Ist bereits eine UC Booster Card inkl. Lüfterkit installiert, kann das bereits installierte Lüfterkit weiter verwendet werden.

Für X5W-/X5R-Systeme mit OCCMB/OCCMA oder OCCMBR/OCCMAR-Mainboard gilt Folgendes:

## Tabelle 69: LÜFTER-Kit-Anforderungen je nach Schleifenstrom für X5W/X5R-Systeme mit OCCMB/ OCCMBR- oder OCCMA/OCCMAR-Mainboards

System X5W mit OCCMB/OCCMA		System X5R mit OCCMBR/ OCCMAR	
Standardmäßiger Schleifenstrom	Hoher Schleifenstrom	Standardmäßiger Schleifenstrom	Hoher Schleifenstrom
32 mA Kein Lüfterkit erforderlich	n/a	32 mA Kein Lüfterkit erforderlich	n/a
37 mA Es darf maximal eine SLAV16 eingesetzt werden. Kein Lüfterkit erforderlich.	n/a	37 mA Es darf maximal eine SLAV16 eingesetzt werden. Kein Lüfterkit erforderlich.	n/a
18mA Kein Lüfterkit erforderlich	32 mA Kein Lüfterkit erforderlich	18 mA Kein Lüfterkit erforderlich	32 mA Kein Lüfterkit erforderlich
20 mA Kein Lüfterkit erforderlich	32 mA Kein Lüfterkit erforderlich	20 mA Kein Lüfterkit erforderlich	32 mA Kein Lüfterkit erforderlich
20 mA (bei 450 Ohm Last) Kein Lüfterkit erforderlich 15 mA (bei 1000 Ohm Last) Kein Lüfterkit	32 mA Kein Lüfterkit erforderlich	20 mA (bei 450 Ohm Last) Kein Lüfterkit erforderlich 15 mA (bei 1000 Ohm Last) Kein Lüfterkit	32 mA Kein Lüfterkit erforderlich
	System X5W mit a Standardmäßiger Schleifenstrom 32 mA Kein Lüfterkit erforderlich 37 mA Es darf maximal eine SLAV16 eingesetzt werden. Kein Lüfterkit erforderlich. 20 mA Kein Lüfterkit erforderlich 20 mA Kein Lüfterkit erforderlich 20 mA Kein Lüfterkit erforderlich 15 mA (bei 1000 Ohm Last) Kein Lüfterkit erforderlich	System X5W mit OCCMB/OCCMAStandardmäßiger SchleifenstromHoher Schleifenstrom32 mAn/a32 mAn/aKein Lüfterkit erforderlichn/a37 mAn/aEs darf maximal eing SLAV16 eingesetzt werden. Kein Lüfterkit erforderlich.n/a18mA32 mAKein Lüfterkit erforderlich.Kein Lüfterkit erforderlich.20 mA32 mAKein Lüfterkit erforderlichKein Lüfterkit erforderlich20 mA32 mAKein Lüfterkit erforderlichS2 mA20 mA32 mAKein Lüfterkit erforderlichS2 mA15 mA (bei 1000 Ohm Last)32 mA Kein Lüfterkit erforderlich15 mA (bei 1000 Ohm Last)S2 mA Kein Lüfterkit erforderlichKein Lüfterkit erforderlichS2 mA Kein Lüfterkit erforderlich15 mA (bei 1000 Ohm Last)Kein Lüfterkit erforderlich	System X5W mit OCCMB/OCCMASystem X5R mit GOCCMARStandardmäßiger SchleifenstromHoher SchleifenstromStandardmäßiger Schleifenstrom32 mAn/a32 mAKein Lüfterkit erforderlichn/a32 mAKein Lüfterkit erforderlichn/a32 mAStandardmäßiger SchleifenstromSchleifenstromSchleifenstrom32 mAn/a32 mAKein Lüfterkit erforderlichN/a37 mAEs darf maximal eingesetzt werden. Kein Lüfterkit erforderlich.Sz mAStandardmäßiger Schleifenstrom18mA32 mA18 mAKein Lüfterkit erforderlichKein Lüfterkit erforderlichKein Lüfterkit erforderlich20 mA32 mA20 mA20 mA32 mA20 mAKein Lüfterkit erforderlichStan ufferkit erforderlich20 mA (bei 450 Ohm Last) Kein Lüfterkit erforderlich32 mA15 mA (bei 1000 Ohm Last)15 mA (bei 1000 Ohm Last)Kein Lüfterkit erforderlich15 mA (bei 1000 Ohm Last)Kein Lüfterkit erforderlichStan Lüfterkit erforderlich

Länder	System X5W mit OCCMB/OCCMA		System X5R mit OCCMBR/ OCCMAR	
	Standardmäßiger Schleifenstrom	Hoher Schleifenstrom	Standardmäßiger Schleifenstrom	Hoher Schleifenstrom
Hongkong, Indonesien, Malaysia,	22 mA	32 mA	22 mA	32 mA
Philippinen, Singapur, Taiwan,	Kein Lüfterkit	Kein Lüfterkit	Kein Lüfterkit	Kein Lüfterkit
Thailand, Vietnam	erforderlich	erforderlich	erforderlich	erforderlich
China, Indien	27 mA	32 mA	27 mA	32 mA
	Kein Lüfterkit	Kein Lüfterkit	Kein Lüfterkit	Kein Lüfterkit
	erforderlich	erforderlich	erforderlich	erforderlich

**Anmerkung:** Für das X5W mit OCCMB- oder OCCMA-Mainboard muss nur die neue Gehäuseabdeckung mit großen Steckplätzen verwendet werden.

Anmerkung: Um eine Überlastung der systeminternen Stromversorgung zu vermeiden, ist für jede Systemkonfiguration der sekundäre Leistungsbedarf zu prüfen (siehe Wie Sie prüfen, ob die Leistungsabgabe einer Stromversorgung ausreicht auf Seite 427).

# Wesentliche Merkmale

Die Baugruppen unterstützen die Übermittlung der Rufnummer des rufenden Teilnehmers zum gerufenen Anschluss (Calling Name Identification Presentation CLIP).

Die Anschaltung von außenliegenden Nebenstellen via OPS (Off-Premises-Station)-Signalisierung ist verboten.

Anmerkung: Brandgefahr durch Überspannung

Bei Leitungslängen über 500 m und bei Leitungen, die das Gebäude verlassen, müssen die Baugruppen SLAV16 und SLAV16R durch einen externen Blitzschutz geschützt werden.

Ein solcher Blitzschutz wird als zusätzlicher Primärschutz bezeichnet. Der zusätzliche Primärschutz wird durch den Einbau von ÜSAGs (Überspannungsableiter, gasgefüllt) im Hauptverteiler, im Patch-Panel oder am Eintrittspunkt der Leitung in das Gebäude gewährleistet. Dazu muss ein ÜSAG mit 230 V Nennspannung von jeder zu schützenden Ader gegen Erde geschaltet werden.





Abbildung 69: SLAV16



Abbildung 70: SLAV16R

Anschlussbelegung

# Tabelle 70: SLAV16 – Anschlussbelegung

X2		X3		X4		X5	
Pin	a/b- Schnittstelle	Pin	a/b- Schnittstelle	Pin	a/b- Schnittstelle	Pin	a/b- Schnittstellen
	1 – 4		5 - 8		9 - 12		13 - 16
1	a 1	1	a 5	1	a 9	1	a 13
2	b 1	2	b 5	2	b 9	2	b 13
3	a 2	3	a 6	3	a 10	3	a 14
4	b 2	4	b 6	4	b 10	4	b 14
5	a 3	5	a 7	5	a 11	5	a 15
6	b 3	6	b 7	6	b 11	6	b 15

X2		Х3		X4		X5	
Pin	a/b- Schnittstelle 1 – 4	Pin	a/b- Schnittstelle 5 - 8	Pin	a/b- Schnittstelle 9 - 12	Pin	a/b- Schnittsteller 13 - 16
7	a 4	7	a 8	7	a 12	7	a 16
8	b 4	8	b 8	8	b 12	8	b 16

Tabelle 71: SLAV16R – Anschlussbelegung

RJ45-Buchse	Pin	a/b-Schnittstellen 1 – 16
1	14	a 1
	15	b 1
	16	a 9
	13	b 9
2	24	a 2
	25	b 2
	26	a 10
	23	b 10
3	34	a 3
	35	b 3
	36	a 11
	33	b 11
4	44	a 4
	45	b 4
	46	a 12
	43	b 12
5	54	a 5
	55	b 5
	56	a 13
	53	b 13
6	64	a 6
	65	b 6
	66	a 14
	63	b 14
7	74	a 7
	75	b 7
	76	a 15
	73	b 15

RJ45-Buchse	Pin	a/b-Schnittstellen 1 – 16			
8	84	a 8			
	85	b 8			
	86	a 16			
	83	b 16			

Die RJ45-Buchsen sind jeweils zweiadrig belegt.

# 4.4.23.1 Wie Sie ein Lüfterkit in OpenScape Business X5W montieren

Lüfterkit C39165-A7021-B320 oder C39165-A7021-B310 ermöglicht die Entwärmung des Kommunikationssystems OpenScape Business X5W, wenn umfangreiche Systemkonfigurationen mit den Baugruppen SLAV16/SLAV16R oder SLAD16 vorliegen.

#### :

Das Lüfterkit C39165-A7021-B320 muss für X5W-Systeme mit der Teilenummer S30777-U777-X711 und X3W-Systeme mit der Teilenummer S30777-U775-X511 verwendet werden.

Diese Systeme werden mit dem Netzteil OCPSM S30122-H7757-H und der Backplane CUX5W S30777-Q751-X geliefert.

Das Lüfterkit C39165-A7021-B310 muss für X5W-Systeme mit der Teilenummer S30777-U777-X701 und X3W-Systeme mit der Teilenummer S30777-U775-X501 verwendet werden.

Diese Systeme wurden mit dem Netzteil UPSC-D S30122-K5660-A301 und der CUC-Backplane S30777-Q750-X oder mit OCPSM S30122-H7757-H in Kombination mit dem OCPSA-Adapter S30807-Q6958-X und der CUC-Backplane S30777-Q750-X geliefert



Elektrischer Schlag durch Berühren spannungsführender Leitungen

Trennen Sie sämtliche Versorgungsstromkreise des Kommunikationssystems OpenScape Business X5W bevor Sie das Gehäuse öffnen:

- Schalten Sie Akkuspannung, Speisespannung und Netzspannung einer eventuell angeschlossenen OpenScape Business Powerbox ab.
- Ziehen Sie die Anschlussleitungen aller eventuell angeschlossenen Akkupacks oder eventuell angeschlossenen Akkus ab.
- Ziehen Sie den Netzanschlussstecker des Kommunikationssystems.

# Schritt für Schritt

- **1)** Trennen Sie sämtliche Versorgungsstromkreise des Kommunikationssystems.
- 2) Achten Sie darauf, dass das Kommunikationssystem spannungsfrei ist.
- **3)** Lösen Sie die beiden Befestigungsschrauben der Gehäusekappe mit einem Schlitzschraubendreher. Die Gehäusekappe dabei festhalten, um ein Herunterfallen zu vermeiden.



4) Gehäusekappe abnehmen.

**ACHTUNG:** Schnittwunden durch scharfkantiges Abschirmblech

Fassen Sie den Gehäusedeckel nur von außen an. Sonst können durch das eventuell scharfkantige Abschirmblech an der Innenseite der Gehäusekappe Schnittwunden hervorgerufen werden.



- 5) Ziehen Sie die beiden beigefügten Kabelbinder aus dem Lüfterkit.
- 6) Arretieren Sie das Lüfterkit mit den Schnapphaken in die Unterseite des Baugruppenrahmens. Die Pfeile auf dem Lüftergehäuse zeigen in das System hinein d. h. kalte Luft soll in das System geblasen werden.

7) Montage am Lüfterkit B320 C39165-A7021-B320



Abbildung 71: Lüfterkit (C39165-A7021-B32) für Systeme mit CUX3W/CUX5W Backplane

- a) Demontieren Sie das OSPSM-Netzteil, um Zugang zum X32-Anschluss an derCUX3W- oder CUX5W-Backplane zu erhalten.
- b) Schließen Sie das Kabel des Lüfterkits an den Stecker X2 der Backplane an



# Abbildung 72: Lage des Steckers X2 auf der CUX5W-Backplane

- c) OCPSM montieren
- **d)** Fixieren Sie das Lüfter-Stromkabel mit den beiden mitgelieferten Kabelbindern am Gehäuse (C).



8) Montage des Lüfterkitss B320 C39165-A7021-B310 (optional).



- a) Fixieren Sie das Lüfter-Stromkabel mit den beiden mitgelieferten Kabelbindern am Gehäuse (C).
- b) Schließen Sie das Lüfter-Stromkabel an der offenen Seite der Stromversorgung UPSC-D an. Oder alternativ bei OCPSM mit OCPSA das Lüfterkabel mit dem Kabel des OCPSA verbinden.
- **9)** Setzen Sie die neuen Gehäusekappe auf. Achten Sie darauf, dass die beiden Aussparungen der Gehäusekappe nach unten zeigen.
- **10)** Sichern Sie die Gehäusekappe mit den beiden Befestigungsschrauben. Fassen Sie den Gehäusedeckel nur von außen an. Sonst können durch das eventuell scharfkantige Abschirmblech an der Innenseite der Gehäusekappe Schnittwunden hervorgerufen werden.
- **11)** Nehmen Sie das Kommunikationssystem OpenScape Business X5W wieder in Betrieb.

# 4.4.23.2 Wie Sie ein Lüfterkit in OpenScape Business X5R montieren

Lüfterkit C39117-A7003-B612 ermöglicht die Entwärmung des Kommunikationssystems OpenScape Business X5R, wenn umfangreiche Systemkonfigurationen mit den Baugruppen SLAV16/SLAV16R oder SLAD16 vorliegen.



Elektrischer Schlag durch Berühren spannungsführender Leitungen

Trennen Sie sämtliche Versorgungsstromkreise des Kommunikationssystems OpenScape Business X5R, bevor Sie das Gehäuse öffnen:

- Schalten Sie Akkuspannung, Speisespannung und Netzspannung aller eventuell angeschlossenen OpenScape Business Powerboxen ab.
- Ziehen Sie die Anschlussleitungen eines eventuell angeschlossenen Akkupacks oder eventuell angeschlossener Akkus.
- Ziehen Sie den Netzanschlussstecker des Kommunikationssystems.

# Schritt für Schritt

- 1) Trennen Sie sämtliche Versorgungsstromkreise des Kommunikationssystems.
- 2) Prüfen Sie, ob das Kommunikationssystem spannungsfrei ist.
- Falls das System in einem 19"-Rack eingebaut ist, entnehmen Sie das System dem 19"-Rack.
- 4) Entfernen Sie mit Hilfe eines T20-Torx-Schraubendrehers die Schrauben der Gehäusekappe und heben Sie die Kappe ab.
- Stecken Sie an der Backplane das Lüfter-Stromkabel ab. Drücken Sie dazu den kleinen weißen Hebel an der Steckerbuchse nach unten und ziehen Sie den Stecker ab.
- 6) Entfernen Sie die beiden Schrauben des Lüfters und ziehen Sie den alten Lüfter nach oben heraus.
- 7) Klemmen Sie die Lüfter-Halterung seitlich in den Gehäuserahmen und fixieren Sie die Halterung mit der mitgelieferten Schraube (A).



 Fixieren Sie zuerst die Lüfter-Stromkabel mit den drei mitgelieferten Kabelbindern an den Lüftern (B, C und D). Werden die Lüfter vor der



Fixierung in die Halterungen eingesetzt, ist die Einführung der Kabelbinder in die Lüfter sehr schwierig.

9) Setzen Sie die beiden neuen Lüfter in die dafür vorgesehenen Halterungen und schrauben Sie die Lüfter mit den mitgelieferten Schrauben an den Halterungen fest (E, F, G und H). Achten Sie dabei auf die korrekte Luftstromrichtung, die durch Pfeile auf dem Lüftergehäuse angegeben ist (Pfeile zeigen in das System hinein - kalte Luft soll in das System geblasen werden).



- **10)** Schließen Sie das neue Lüfter-Stromkabel an der Backplane-Buchse an, wo vorher das alte Lüfter-Stromkabel gesteckt war.
- **11)** Falls das System in einem 19"-Rack eingebaut war, setzen Sie das System zurück in das 19"-Rack.
- **12)** Nur bei Migration von HiPath 3000: Für den Lüfterkit benötigen Sie eine neue Gehäusekappe C39165-A7027-B207 mit zusätzlichen Lüftungsschlitzen.
- 13) Schrauben Sie die Gehäusekappe wieder fest.

**14)** Nehmen Sie das Kommunikationssystem in Betrieb (siehe OpenScape Business Administratordokumentation, Kapitel "Erstinstallation OpenScape Business X3/X5/X8).

# 4.4.24 Nicht für USA: SLCN

Die Baugruppe SLCN (Subscriber Line Module Cordless New) stellt 16 U<sub>P0/E</sub>-Schnittstellen für den Anschluss von DECT-Basisstationen für die integrierte Cordless-Lösung zur Verfügung.

Informationen zur Montage und zum Anschluss von DECT-Basisstationen siehe Integrierte Cordless-Lösung.

Baugruppe	Sachnummer Einsatz in		n	Maximale
	Ko	ommunikationssyste	Land	Anzahl
SLCN	S30810-Q2193- X300	OpenScape Business X8	Welt (nicht für USA)	4

## Baugruppenvarianten und deren Einsatz

**Anmerkung:** Um einen blockierungsfreien Betrieb von OpenScape Business X8 zu gewährleisten, dürfen maximal zwei SLCN auf einem PCM-Abschnitt gesteckt werden. Informationen zur Verteilung der PCM-Highways siehe *OpenScape Business X3/X5/X8, Installationsanleitung.* 

Um eine Überhitzung zu vermeiden, muss der Steckplatz auf der rechten Seite der SLCN-Karte frei gehalten werden, oder die SLCN-Karte muss in den letzten Steckplatz gesteckt werden.

Wenn die neue SLCN-Karte eingesteckt wird, wird sie zunächst im System geladen. Da sie andere ausgeführte Karten nicht erkennt, könnte dies zu einem Neustart der anderen SLCN-Karten führen.

Wenn die neue Karte ihre SLC-Nr. erhält, wird die Multi-SLC-Tabelle geändert. Alle SLCN im System müssen informiert werden, daher wird ein Zurücksetzen aller SLCNs an die Baugruppen gesendet.

Durch diesen Installationsvorgang könnte die DECT-Funktionalität vorübergehend nicht verfügbar sein.

Anmerkung: Brandgefahr durch Überspannung

Bei Leitungslängen über 500 m und bei Leitungen, die das Gebäude verlassen, muss die Baugruppe SLCN durch einen externen Blitzschutz geschützt werden.

Ein solcher Blitzschutz wird als zusätzlicher Primärschutz bezeichnet. Der zusätzliche Primärschutz wird durch den Einbau von ÜSAGs (Überspannungsableiter, gasgefüllt) im Hauptverteiler, im Patch-Panel oder am Eintrittspunkt der Leitung in das Gebäude gewährleistet. Dazu muss ein ÜSAG mit 230 V Nennspannung von jeder zu schützenden Ader gegen Erde geschaltet werden.

## Frontansicht



# Abbildung 73: SLCN – LEDs in der Frontblende

#### LED

In der Frontblende der Baugruppe befinden sich zwei LEDs, die die Betriebszustände wiedergeben.

# Tabelle 72: SLCN – LED-Zustände und deren Bedeutung

LED rot	LED grün	Bedeutung	Maßnahme
aus	aus	Baugruppe erhält keine Spannung oder wurde nicht korrekt gesteckt. Baugruppe ist außer Betrieb.	Baugruppen-Steckkontakt prüfen.
ein	aus	Baugruppe wird mit Spannung versorgt. Baugruppentest läuft.	-
		Loadware-Ladevorgang nicht erfolgreich abgeschlossen. Baugruppe ist defekt.	Baugruppe austauschen.
		Baugruppe wurde mittels Manager E außer Betrieb genommen.	Prüfen, ob Baugruppe mittels Manager E deaktiviert wurde. Ist dies nicht der Fall, ist die Baugruppe defekt und auszutauschen.
blinkend	aus	Loadware-Ladevorgang läuft.	_

LED rot	LED grün	Bedeutung	Maßnahme
aus	ein	Loadware- Ladevorgang erfolgreich abgeschlossen. Baugruppe ist in Ordnung (Ruhezustand).	_
aus	blinkend	Mindestens ein Kanal ist aktiv.	-

## Kabel- und Anschlussbelegung

Für den Anschluss von DECT-Basisstationen stehen verschiedene Möglichkeiten zur Verfügung:

- SIVAPAC-Stecker auf der Backplane zum Anschluss des externen Hauptverteilers MDFU-E oder des externen Patch-Panels über CABLUs (Cabling Units = werksseitig vorgefertigte Verkabelungseinheiten). Siehe Tabelle: SLCN – Kabel- und Anschlussbelegung (SIVAPAC-Stecker auf der Backplane, MDFU-E, Patch-Panel)
- Anschluss-Panels mit 24 RJ45-Buchsen zum direkten Anschluss von DECT-Basisstationen. Die Anschluss-Panels werden auf die SIVAPAC-Stecker der Backplane aufgesteckt. Siehe Tabelle: SLCN – Anschlussbelegung (Anschluss-Panel mit 24 RJ45-Buchsen)

# Tabelle 73: SLCN – Kabel- und Anschlussbelegung (SIVAPAC-Stecker auf der Backplane, MDFU-E, Patch-Panel)

SI	LCN	Rückwand	A	nschlu	isskabel (CAB	LU)	MDFU-E	Patch-Panel RJ45-Buchse		
U <sub>P0/E</sub> - Schnit	tstelle	SIVAPAC- Stecker								
Nr.	Signal	Pin	Farbgruppe	Paar	a-Ader	b-Ader	Trennleiste	Nr.	Pin	
1	1a	1	1	1	weiß/blau		1a	1	4	
	1b	23				blau/weiß	1b		5	
2	2a	3	-	2	weiß/orange		2a	2	4	
	2b	4	_	3			orange/weiß	2b		5
3	3a	5	3		3	weiß/grün		3a	3	4
	3b	6				grün/weiß	3b		5	
4	4a	7		4	weiß/braun		4a	4	4	
	4b	8				braun/weiß	4b		5	
5	5a	9		5	weiß/grau		5a	5	4	
	5b	10				grau/weiß	5b		5	
6	6a	11	2	6	rot/blau		6a	6	4	
	6b	12				blau/rot	6b		5	
7	7a	13		7	rot/orange		7a	7	4	
	7b	14				orange/rot	7b		5	
8	8a	15		8	rot/grün		8a	8	4	

SI	LCN	Rückwand	A	nschlu	usskabel (CAB	LU)	MDFU-E	J-E Patch-Pane			
U <sub>P0/E</sub> - Schnit	tstelle	SIVAPAC- Stecker						RJ45-Buchse			
Nr.	Signal	Pin	Farbgruppe	Paar	a-Ader	b-Ader	Trennleiste	Nr.	Pin		
	8b	16				grün/rot	8b		5		
9	9a	17		9	rot/braun		9a	9	4		
	9b	18				braun/rot	9b		5		
10	10a	19		10	rot/grau		10a	10	4		
	10b	20				grau/rot	10b		5		
11	11a	24	3	11	schwarz/blau		11a	11	4		
	11b	25				blau/schwarz	11b		5		
12	12a	26			_	12	schwarz/ orange		12a	12	4
	12b	27				orange/ schwarz	12b		5		
13	13a	29		13	schwarz/grün		13a	13	4		
	13b	30				grün/schwarz	13b		5		
14	14a	31		14	schwarz/ braun		14a	14	4		
	14b	32				braun/ schwarz	14b		5		
15	15a	34		15	schwarz/grau		15a	15	4		
	15b	35				grau/schwarz	15b		5		
16	16a	37	4	16	gelb/blau		16a	16	4		
	16b	38				blau/gelb	16b		5		

# Tabelle 74: SLCN – Anschlussbelegung (Anschluss-Panel mit 24 RJ45-Buchsen)

	SLCN	Rückwand			
U <sub>P0/E</sub> -Schnittstelle		RJ45-Buchse			
Nr.	Signal	Nr.	Pin		
1	1a	1	4		
	1b		5		
2	2a	2a 2			
	2b		5		
3	3а	3	4		
	3b		5		
4	4a	4	4		
	4b		5		

:	SLCN	Rückwand			
U <sub>P0/E</sub> -Schnittstelle		RJ45-Buchse			
Nr.	Signal	Nr.	Pin		
5	5a	5	4		
	5b		5		
6	6a	6	4		
	6b		5		
7	7a	7	4		
	7b		5		
8	8a	8	4		
	8b		5		
9	9a	9	4		
	9b		5		
10	10a	10	4		
	10b		5		
11	11a	11	4		
	11b		5		
12	12a	12	4		
	12b		5		
13	13a	13	4		
	13b		5		
14	14a	14	4		
	14b		5		
15	15a	15	4		
	15b		5		
16	16a	16	4		
	16b		5		

# 4.4.25 SLMAV8N, SLMAV24N

Die Baugruppen SLMAV8N und SLMAV24N (Subscriber Line Module Analog) stellen 8 (SLMAV8N) und 24 a/b-Schnittstellen (SLMAV24N) für den Anschluss von analogen Telefonen und Geräten (Fax, Modem usw.) zur Verfügung.

Bei den Baugruppen SLMAV8N und SLMAV24N handelt es sich um die kompatiblen Nachfolgemodule für folgende, im Produktauslauf befindliche Baugruppen:

- SLMA (S30810-Q2191-C300)
- SLMA8 (S30810-Q2191-C100)
- SLMA2 (S30810-Q2246-X)

### Baugruppenvarianten und deren Einsatz

Baugruppe Sachnummer		Einsatz in	Maximale	
	Ко	mmunikationssyst	Land	Anzahl
SLMAV8N	S30810-Q2227- X300	OpenScape Business X8	ROW	Wird durch die systembedingten Ausbaugrenzen bestimmt.
SLMAV24N	S30810-Q2227- X400	OpenScape Business X8	ROW	Wird durch die systembedingten Ausbaugrenzen bestimmt.

## Wesentliche Merkmale

Die Baugruppen unterstützen die Übermittlung der Rufnummer des rufenden Teilnehmers zum gerufenen Anschluss (Calling Name Identification Presentation CLIP).

Ausschließlich die Baugruppe SLMAV24N unterstützt die Anschaltung von außenliegenden Nebenstellen.

#### Anmerkung:

Nur für USA: Die Anschaltung von außenliegenden Nebenstellen via OPS (Off-Premises-Station)-Signalisierung wird nicht unterstützt.

#### Anmerkung:

Brandgefahr durch Überspannung

Bei Leitungslängen über 500 m und bei Leitungen, die das Gebäude verlassen, müssen die Baugruppen SLMAV8N und SLMAV24N durch einen externen Blitzschutz geschützt werden.

Ein solcher Blitzschutz wird als zusätzlicher Primärschutz bezeichnet. Der zusätzliche Primärschutz wird durch den Einbau von ÜSAGs (Überspannungsableiter, gasgefüllt) im Hauptverteiler, im Patch-Panel oder am Eintrittspunkt der Leitung in das Gebäude gewährleistet. Dazu muss ein ÜSAG mit 230 V Nennspannung von jeder zu schützenden Ader gegen Erde geschaltet werden.

Die a/b-Schnittstellen der Baugruppen liefern eine Rufspannung in Höhe von 71  $V_{\text{eff}}$ 

#### Frontansicht

Um eine ausreichende Abschirmung zu gewährleisten, muss die Frontseite der Baugruppen mit jeweils einer Abschirmblende versehen werden.



# Abbildung 74: SLMAV8N, SLMAV24N – LEDs in der Frontblende

# LED

In der Frontblende der Baugruppen befinden sich zwei LEDs, die die Betriebszustände wiedergeben.

LED rot	LED grün	Bedeutung	Maßnahme
aus	aus	Baugruppe erhält keine Spannung oder wurde nicht korrekt gesteckt.	Baugruppen-Steckkontakt prüfen.
		Baugruppe ist außer Betrieb.	
ein	aus	Baugruppe wird mit Spannung versorgt. Baugruppentest läuft.	_
		Loadware-Ladevorgang nicht erfolgreich abgeschlossen. Baugruppe ist defekt.	Baugruppe austauschen.
		Baugruppe wurde mittels Manager E außer Betrieb genommen.	Prüfen, ob Baugruppe mittels Manager E deaktiviert wurde. Ist dies nicht der Fall, ist die Baugruppe defekt und auszutauschen.
blinkend	aus	Loadware-Ladevorgang läuft.	-
aus	ein	Loadware- Ladevorgang erfolgreich abgeschlossen. Baugruppe ist in Ordnung (Ruhezustand).	_
aus	blinkend	Mindestens ein Kanal ist aktiv.	_

# Tabelle 75: SLMAV8N, SLMAV24N – LED-Zustände und deren Bedeutung

## Steckplätze

Um eine optimale Belüftung der Basisbox zu gewährleisten, dürfen die Baugruppen SLMAV8N und SLMAV24N nicht direkt rechts neben dem OCCL-Mainboard auf Steckplatz 7 gesteckt sein. In den Steckplatz 5 links neben dem OCCL-Mainboard sollten, wenn möglich, ebenfalls keine SLMAV8N- und SLMAV24N-Baugruppen gesteckt werden.

## Kabel- und Anschlussbelegung

Für den Anschluss von analogen Telefonen und Geräten (Fax, Modem usw.) stehen verschiedene Möglichkeiten zur Verfügung:

- SIVAPAC-Stecker auf der Backplane zum Anschluss des externen Hauptverteilers MDFU-E oder des externen Patch-Panels über CABLUs (Cabling Units = werksseitig vorgefertigte Verkabelungseinheiten). Siehe
  - Tabelle: SLMAV8N Kabel- und Anschlussbelegung (SIVAPAC-Stecker auf der Backplane, MDFU-E, Patch-Panel)
  - Tabelle: SLMAV24N Kabel- und Anschlussbelegung (SIVAPAC-Stecker auf der Backplane, MDFU-E, Patch-Panel)
- Anschluss-Panels mit CHAMP-Buchsen zum Anschluss des externen Hauptverteilers MDFU-E oder eines externen Patch-Panels über CABLUs.
  Die Anschluss-Panels werden auf die SIVAPAC-Stecker der Backplane aufgesteckt. Siehe
  - Tabelle: SLMAV8N Kabel- und Anschlussbelegung (Anschluss-Panel mit CHAMP-Buchse, MDFU-E, Patch-Panel)
  - Tabelle: SLMAV24N Kabel- und Anschlussbelegung (Anschluss-Panel mit CHAMP-Buchse, MDFU-E, Patch-Panel)
- Anschluss-Panels mit 24 RJ45-Buchsen zum direkten Anschluss von analogen Telefonen und Geräten (Fax, Modem usw.). Die Anschluss-Panels werden auf die SIVAPAC-Stecker der Backplane aufgesteckt. Siehe
  - Tabelle: SLMAV8N, SLMAV24N Anschlussbelegung (Anschluss-Panel mit 24 RJ45-Buchsen)

Tabelle 76: SLMAV8N – Kabel- und Anschlussbelegung (SIVAPAC-Stecker auf der Backplane, MD	FU-E,
Patch-Panel)	

SLMAV8N Rückwa U <sub>P0/E</sub> - SIVAPA Schnittstelle Stecker		Rückwand SIVAPAC- Stecker	Anschlusskabel (CABLU)				MDFU-E	Patch-Panel RJ45-Buchse	
Nr.	Signal	Pin	Farbgruppe	Paar	a-Ader	b-Ader	Trennleiste	Nr.	Pin
1	1a	1	1	1	weiß/blau		1a	1	4
	1b	23				blau/weiß	1b		5
2	2a	3		2	weiß/orange		2a	2	4
	2b	4				orange/weiß	2b		5
3	3a	5		3	weiß/grün		3a	3	4
	3b	6				grün/weiß	3b		5
4	4a	7		4	weiß/braun		4a	4	4
	4b 8			braun/weiß	4b		5		

SLM	IAV8N	Rückwand	A	nschlu	usskabel (CAB	LU)	MDFU-E	Patch-Panel		
U <sub>P0/E</sub> - Schnitt	tstelle	SIVAPAC- Stecker			RJ45-Buchse					
Nr.	Signal	Pin	Farbgruppe	Paar	a-Ader	b-Ader	Trennleiste	Nr.	Pin	
5	5a	9		5	weiß/grau		5a	5	4	
	5b	10				grau/weiß	5b		5	
6	6a	11	2	6	rot/blau		6a	6	4	
	6b	12	7			blau/rot	6b		5	
7	7a	13		7	rot/orange		7a	7	4	
	7b	14				orange/rot	7b		5	
8	8a	15		8	rot/grün		8a	8	4	
	8b	16				grün/rot	8b		5	
_	-	17		9	rot/braun		9a	9	4	
	-	18				braun/rot	9b		5	
_	_	19		10	rot/grau		10a	10	4	
	_	20				grau/rot	10b		5	
_	_	24	3	3	11	schwarz/blau		11a	11	4
	_	25		12		blau/schwarz	11b		5	
_	_	26			schwarz/ orange		12a	12	4	
	-	27				orange/ schwarz	12b		5	
_	-	29		13	schwarz/grün		13a	13	4	
	_	30				grün/schwarz	13b		5	
_	_	31		14	schwarz/ braun		14a	14	4	
	_	32				braun/ schwarz	14b		5	
_	_	34		15	schwarz/grau		15a	15	4	
	_	35				grau/schwarz	15b		5	
_	_	37	4	16	gelb/blau		16a	16	4	
	_	38				blau/gelb	16b		5	

# Tabelle 77: SLMAV24N – Kabel- und Anschlussbelegung (SIVAPAC-Stecker auf der Backplane, MDFU-E, Patch-Panel)

SLM	AV24N	Rückwand	А	nschlu	usskabel (CAB	LU)	MDFU-E Patch-Pane		Panel
U <sub>P0/E</sub> - Schnitt	stelle	SIVAPAC- Stecker						RJ45-B	uchse
Nr.	Signal	Pin	Farbgruppe	Paar	a-Ader	b-Ader	Rangierleiste	Nr.	Pin
1	1a	1	1	1	weiß/blau		1a	1	4
	1b	23				blau/weiß	1b		5
2	2a	3		2	weiß/orange		2a	2	4
	2b	4				orange/weiß	2b		5
3	3a	5		3	weiß/grün		3a	3	4
	3b	6				grün/weiß	3b		5
4	4a	7		4	weiß/braun		4a	4	4
	4b	8				braun/weiß	4b		5
5	5a	9		5	weiß/grau		5a	5	4
	5b	10				grau/weiß	5b		5
6	6a	11	2	6	rot/blau		6a	6	4
	6b	12				blau/rot	6b		5
7	7a	13		7	rot/orange		7a	7	4
	7b	14				orange/rot	7b		5
8	8a	15		8	8	rot/grün		8a	8
	8b	16		9		grün/rot	8b		5
9	9a	17			rot/braun		9a	9	4
	9b	18				braun/rot	9b		5
10	10a	19		10	rot/grau		10a	10	4
	10b	20				grau/rot	10b		5
11	11a	24	3	11	schwarz/blau		11a	11	4
	11b	25				blau/schwarz	11b		5
12	12a	26		12	schwarz/ orange		12a	12	4
	12b	27				orange/ schwarz	12b		5
13	13a	29		13	schwarz/grün		13a	13	4
	13b	30				grün/schwarz	13b		5
14	14a	31		14	schwarz/ braun		14a	14	4
	14b	32				braun/ schwarz	14b		5

SLM	SLMAV24N Rüd		A	nschlu	isskabel (CABI	MDFU-E	Patch-Panel			
U <sub>P0/E</sub> - SIVAPAC- Schnittstelle Stecker		SIVAPAC- Stecker						RJ45-Buchse		
Nr.	Signal	Pin	Farbgruppe	Paar	a-Ader	b-Ader	Rangierleiste	Nr.	Pin	
15	15a	34		15	schwarz/grau		15a	15	4	
	15b	35				grau/schwarz	15b		5	
16	16a	37	4	16	gelb/blau		16a	16	4	
	16b	38				blau/gelb	16b		5	
17	17a	43		17	gelb/orange		17a	17	4	
	17b	44					orange/gelb	17b		5
18	18a	45		18	gelb/grün		18a	18	4	
	18b	46				grün/gelb	18b		5	
19	19a	47		19	gelb/braun		19a	19	4	
	19b	48				braun/gelb	19b		5	
20	20a	49		20	gelb/grau		20a	20	4	
	20b	50				grau/gelb	20b		5	
21	21a	51	5	21	violett/blau		21a	21	4	
	21b	52				blau/violett	21b		5	
22	22a	53		22	violett/orange		22a	22	4	
	22b	54				orange/violett	22b		5	
23	23a	55		23	violett/grün		23a	23	4	
	23b	56				grün/violett	23b		5	
24	24a	57		24	violett/braun		24a	24	4	
	24b	58				braun/violett	24b		5	

Tabelle 78: SLMAV8N – Kabel- und Anschlussbelegung (Anschluss-Panel mit CHAMP-Buchse, MDFU-E, Patch-Panel)

SLM	SLMAV8N Rückwand		A	nschlu	isskabel (CABI	MDFU-E	Patch-Panel				
U <sub>P0/E</sub> - Schnittstelle		CHAMP- Buchse					RJ45-Buchse				
Nr.	Signal	Pin	Farbgruppe	Paar	a-Ader	b-Ader	Trennleiste	Nr.	Pin		
1	1a	1	1	1	1	1	weiß/blau		1a	1	4
	1b	26				blau/weiß	1b		5		
2	2a	2		2	weiß/orange		2a	2	4		
	2b	27				orange/weiß	2b		5		
3	3a	3		3	weiß/grün		3a	3	4		
	3b	28				grün/weiß	3b		5		
4	4a	4		4	weiß/braun		4a	4	4		

SLMAV8N		Rückwand	Α	nschlu	isskabel (CAB	LU)	MDFU-E Patch-Panel		Panel
U <sub>P0/E</sub> - Schnit	tstelle	CHAMP- Buchse					RJ45-Buc		uchse
Nr.	Signal	Pin	Farbgruppe	Paar	a-Ader	b-Ader	Trennleiste	Nr.	Pin
	4b	29				braun/weiß	4b		5
5	5a	5		5	weiß/grau		5a	5	4
	5b	30				grau/weiß	5b		5
6	6a	6	2	6	rot/blau		6a	6	4
	6b	31				blau/rot	6b		5
7	7a	7		7	rot/orange		7a	7	4
	7b	32				orange/rot	7b		5
8	8a	8		8	rot/grün		8a	8	4
	8b	33				grün/rot	8b		5
_	-	9		9	rot/braun		9a	9	4
	-	34				braun/rot	9b		5
_	-	10		10	rot/grau		10a	10	4
	-	35				grau/rot	10b		5
_	-	11	3	3 11	schwarz/blau		11a	11	4
	-	36				blau/schwarz	11b		5
-	_	12		12	schwarz/ orange		12a	12	4
	-	37				orange/ schwarz	12b		5
_	-	13		13	schwarz/grün		13a	13	4
	_	38				grün/schwarz	13b		5
-	-	14		14	schwarz/ braun		14a	14	4
	-	39				braun/ schwarz	14b		5
_	_	15		15	schwarz/grau		15a	15	4
	_	40				grau/schwarz	15b		5
_	-	16	4	16	gelb/blau		16a	16	4
	_	41				blau/gelb	16b		5

# Tabelle 79: SLMAV24N – Kabel- und Anschlussbelegung (Anschluss-Panel mit CHAMP-Buchse, MDFU-E, Patch-Panel)

SLMAV24N Rückwand		Α	nschlu	isskabel (CABI	LU)	MDFU-E Patch-Pa		Panel	
U <sub>P0/E</sub> - Schnitt	stelle	CHAMP- Buchse						RJ45-B	uchse
Nr.	Signal	Pin	Farbgruppe	Paar	a-Ader	b-Ader	Rangierleiste	Nr.	Pin
1	1a	1	1	1	weiß/blau		1a	1	4
	1b	26				blau/weiß	1b		5
2	2a	2		2	weiß/orange		2a	2	4
	2b	27				orange/weiß	2b		5
3	3a	3		3	weiß/grün		3a	3	4
	3b	28				grün/weiß	3b		5
4	4a	4		4	weiß/braun		4a	4	4
	4b	29				braun/weiß	4b		5
5	5a	5		5	weiß/grau		5a	5	4
	5b	30				grau/weiß	5b		5
6	6a	6	2	6	rot/blau		6a	6	4
	6b	31				blau/rot	6b		5
7	7a	7		7	rot/orange		7a	7	4
	7b	32				orange/rot	7b		5
8	8a	8		8	rot/grün		8a	8	4
	8b	33				grün/rot	8b		5
9	9a	9		9	rot/braun		9a	9	4
	9b	34				braun/rot	9b		5
10	10a	10		10	rot/grau		10a	10	4
	10b	35				grau/rot	10b		5
11	11a	11	3	11	schwarz/blau		11a	11	4
	11b	36				blau/schwarz	11b		5
12	12a	12		12	schwarz/ orange		12a	12	4
	12b	37				orange/ schwarz	12b		5
13	13a	13		13	schwarz/grün		13a	13	4
	13b	38				grün/schwarz	13b		5
14	14a	14		14	schwarz/ braun		14a	14	4
	14b	39				braun/ schwarz	14b		5

SLM	AV24N	Rückwand	Α	nschlu	usskabel (CAB	LU)	MDFU-E Patch-		Panel
U <sub>P0/E</sub> - Schnittstelle		CHAMP- Buchse			RJ45-Bu		uchse		
Nr.	Signal	Pin	Farbgruppe	Paar	a-Ader	b-Ader	Rangierleiste	Nr.	Pin
15	15a	15		15	schwarz/grau		15a	15	4
	15b	40				grau/schwarz	15b		5
16	16a	16	4	16	gelb/blau		16a	16	4
	16b	41				blau/gelb	16b		5
17	17a	17		17	gelb/orange		17a	17	4
	17b	42				orange/gelb	17b		5
18	18a	18		18	gelb/grün		18a	18	4
	18b	43				grün/gelb	18b		5
19	19a	19		19 20	gelb/braun		19a	19	4
	19b	44				braun/gelb	19b		5
20	20a	20			gelb/grau		20a	20	4
	20b	45				grau/gelb	20b		5
21	21a	21	5	21	violett/blau		21a	21	4
	21b	46				blau/violett	21b		5
22	22a	22		22	violett/orange		22a	22	4
	22b	47				orange/violett	22b		5
23	23a	23		23	violett/grün		23a	23	4
	23b	48				grün/violett	23b		5
24	24a	24		24	violett/braun		24a	24	4
	24b	49				braun/violett	24b		5

# Tabelle 80: SLMAV8N, SLMAV24N – Anschlussbelegung (Anschluss-Panel mit 24 RJ45-Buchsen)

SLMAV8	N, SLMAV24N	Rückwand			
U <sub>P0/E</sub> -Schnittstelle		RJ45-Buchse			
Nr.	Signal	Nr.	Pin		
1	1a	1	4		
	1b		5		
2	2a	2	4		
	2b		5		
3	3а	3	4		
	3b		5		
4	4a	4	4		
	4b		5		

SLMAV8	N, SLMAV24N	Rückwand			
U <sub>P0/E</sub> -Schnittstelle		RJ45-Buchse			
Nr.	Signal	Nr.	Pin		
5	5a	5	4		
	5b		5		
6	6a	6	4		
	6b		5		
7	7a	7	4		
	7b		5		
8	8a	8	4		
	8b		5		
9 (nur SLMAV24N)	9a	9	4		
	9b		5		
10 (nur SLMAV24N)	10a	10	4		
	10b		5		
11 (nur SLMAV24N)	11a	11	4		
	11b		5		
12 (nur SLMAV24N)	12a	12	4		
	12b		5		
13 (nur SLMAV24N)	13a	13	4		
	13b		5		
14 (nur SLMAV24N)	14a	14	4		
	14b		5		
15 (nur SLMAV24N)	15a	15	4		
	15b		5		
16 (nur SLMAV24N)	16a	16	4		
	16b		5		
17 (nur SLMAV24N)	17a	17	4		
	17b		5		
18 (nur SLMAV24N)	18a	18	4		
	18b		5		
19 (nur SLMAV24N)	19a	19	4		
	19b		5		
20 (nur SLMAV24N)	20a	20	4		
	20b		5		
21 (nur SLMAV24N)	21a	21	4		
	21b		5		

SLMAV8	N, SLMAV24N	Rückwand			
U <sub>P0/E</sub> -Schnittstelle		RJ45-Buchse			
Nr.	Signal	Nr.	Pin		
22 (nur SLMAV24N)	22a	22	4		
	22b		5		
23 (nur SLMAV24N)	23a	23	4		
	23b		5		
24 (nur SLMAV24N)	24a	24	4		
	24b		5		

# 4.4.26 SLMO8N, SLMO24N

Die Baugruppen SLMO8N und SLMO24N (Subscriber Line Module Optiset) stellen 8 (SLMO8N) und 24  $U_{P0/E}$ -Schnittstellen (SLMO24N) für den Anschluss von  $U_{P0/E}$ -Telefonen (zum Beispiel OpenStage T) zur Verfügung.

Bei den Baugruppen SLMO8N und SLMO24N handelt es sich um die kompatiblen Nachfolgemodule für folgende, im Produktauslauf befindliche Baugruppen:

- SLMO8 (S30810-Q2168-X100)
- SLMO2 (S30810-Q2168-X10)
- SLMO24 (S30810-Q2901-X)

# Baugruppenvarianten und deren Einsatz

Baugruppe	Sachnummer	Einsatz ir	Maximale	
	Ko	ommunikationssyste	Land	Anzahl
SLMO8N	S30810-Q2168- X300	OpenScape Business X8	Welt si	Wird durch die ystembedingter usbaugrenzen bestimmt.
SLMO24N	S30810-Q2168- X400	OpenScape Business X8	Welt sy A	Wird durch die ystembedingter usbaugrenzen bestimmt.

# Anmerkung:

Brandgefahr durch Überspannung

Bei Leitungslängen über 500 m und bei Leitungen, die das Gebäude verlassen, müssen die Baugruppen SLMO8N und SLMO24N durch einen externen Blitzschutz geschützt werden.

Ein solcher Blitzschutz wird als zusätzlicher Primärschutz bezeichnet. Der zusätzliche Primärschutz wird durch den

Einbau von ÜSAGs (Überspannungsableiter, gasgefüllt) im Hauptverteiler, im Patch-Panel oder am Eintrittspunkt der Leitung in das Gebäude gewährleistet. Dazu muss ein ÜSAG mit 230 V Nennspannung von jeder zu schützenden Ader gegen Erde geschaltet werden.

#### Frontblende

Um eine ausreichende Abschirmung zu gewährleisten, muss die Frontseite der Baugruppen mit jeweils einer Abschirmblende versehen werden.



#### Abbildung 75: SLMO8N, SLMO24N – LEDs in der Frontblende

#### LEDs

In der Frontblende der Baugruppen befinden sich zwei LEDs, die die Betriebszustände wiedergeben.

#### LED rot LED grün Bedeutung Aktion Baugruppen-Steckkontakt aus aus Baugruppe erhält keine prüfen. Spannung oder ist nicht korrekt gesteckt. Baugruppe ist außer Betrieb. ein aus Baugruppe wird mit Spannung versorgt. Baugruppentest läuft. Loadware-Ladevorgang Baugruppe austauschen. nicht erfolgreich abgeschlossen. Baugruppe ist defekt. Baugruppe wurde mittels Prüfen, ob Baugruppe Manager E außer Betrieb mittels Manager E genommen. deaktiviert wurde. Ist dies nicht der Fall, ist die Baugruppe defekt und auszutauschen.

# Tabelle 81: SLMO8N, SLMO24N – LED-Zustände und deren Bedeutung

LED rot	LED grün	Bedeutung	Aktion
blinkt	aus	Loadware-Ladevorgang läuft.	-
aus	ein	Loadware- Ladevorgang erfolgreich abgeschlossen. Baugruppe ist in Ordnung (Ruhezustand).	_
aus	blinkt	Mindestens ein Kanal ist aktiv.	-

# Kabel- und Anschlussbelegung

Für den Anschluss von  $U_{P0/E}$ -Telefonen stehen verschiedene Möglichkeiten zur Verfügung:

- SIVAPAC-Stecker auf der Backplane zum Anschluss des externen Hauptverteilers MDFU-E oder des externen Patch-Panels über CABLUs (Cabling Units = werksseitig vorgefertigte Verkabelungseinheiten). Siehe
  - Tabelle: SLMO8N Kabel- und Anschlussbelegung (SIVAPAC-Stecker auf der Backplane, MDFU-E, Patch-Panel)
  - Tabelle: SLMO24N Kabel- und Anschlussbelegung (SIVAPAC-Stecker auf der Backplane, MDFU-E, Patch-Panel)
- Anschluss-Panels mit CHAMP-Buchse zum Anschluss des externen Hauptverteilers MDFU-E oder des externen Patch-Panels über CABLUs. Die Anschluss-Panels werden auf die SIVAPAC-Stecker der Backplane aufgesteckt. Siehe
  - Tabelle: SLMO8N Kabel- und Anschlussbelegung (Anschluss-Panel mit CHAMP-Buchse, MDFU-E, Patch-Panel)
  - Tabelle: SLMO24N Kabel- und Anschlussbelegung (Anschluss-Panel mit CHAMP-Buchse, MDFU-E, Patch-Panel)
- Anschluss-Panels mit 24 RJ45-Buchsen zum direkten Anschluss von U<sub>P0/</sub> E-Telefonen. Die Anschluss-Panels werden auf die SIVAPAC-Stecker der Backplane aufgesteckt. Siehe
  - Tabelle: SLMO8N, SLMO24N Anschlussbelegung (Anschluss-Panel mit 24 RJ45-Buchsen)

# Tabelle 82: SLMO8N – Kabel- und Anschlussbelegung (SIVAPAC-Stecker auf der Backplane, MDFU-E, Patch-Panel)

SLM	NO8N	Backplane	A	nschlu	MDFU-E	Patch-Panel			
U <sub>P0/E</sub> - Schnit	tstelle	SIVAPAC- Stecker				RJ45-Buchse			
Nr.	Signal	Pin	Farbgruppe	Paar	a-Ader	b-Ader	Trennleiste	Nr.	Pin
1	1a	1	1	1	weiß/blau		1a	1	4
	1b	23				blau/weiß	1b		5
2	2a	3		2	weiß/orange		2a	2	4
	2b	4				orange/weiß	2b		5

SLMO8N Backpla		Backplane	A	nschlu	isskabel (CABI	LU)	MDFU-E Patch-Panel		Panel
U <sub>P0/E</sub> - Schnitt	stelle	SIVAPAC- Stecker						RJ45-B	uchse
Nr.	Signal	Pin	Farbgruppe	Paar	a-Ader	b-Ader	Trennleiste	Nr.	Pin
3	3a	5		3	weiß/grün		3a	3	4
	3b	6				grün/weiß	3b		5
4	4a	7		4	weiß/braun		4a	4	4
	4b	8				braun/weiß	4b		5
5	5a	9		5	weiß/grau		5a	5	4
	5b	10				grau/weiß	5b		5
6	6a	11	2	6	rot/blau		6a	6	4
	6b	12				blau/rot	6b		5
7	7a	13		7	rot/orange		7a	7	4
	7b	14				orange/rot	7b		5
8	8a	15		8	rot/grün		8a	8	4
	8b	16				grün/rot	8b		5
-	-	17		9	rot/braun		9a	9	4
	-	18				braun/rot	9b		5
_	_	19		10	rot/grau		10a	10	4
	_	20				grau/rot	10b		5
-	-	24	3	11	schwarz/blau		11a	11	4
	-	25				blau/schwarz	11b		5
—	-	26		12	schwarz/ orange		12a	12	4
	-	27				orange/ schwarz	12b		5
-	-	29		13	schwarz/grün		13a	13	4
	_	30				grün/schwarz	13b		5
-	_	31		14	schwarz/ braun		14a	14	4
	_	32				braun/ schwarz	14b		5
-	_	34		15	schwarz/grau		15a	15	4
	_	35				grau/schwarz	15b		5
_	_	37	4	16	gelb/blau		16a	16	4
	_	38				blau/gelb	16b		5

# Tabelle 83: SLMO24N – Kabel- und Anschlussbelegung (SIVAPAC-Stecker auf der Backplane, MDFU-E, Patch-Panel)

SLM	024N	Backplane	А	nschlu	usskabel (CAB	LU)	MDFU-E	Patch-Panel	
U <sub>P0/E</sub> - Schnitt	tstelle	SIVAPAC- Stecker						RJ45-B	uchse
Nr.	Signal	Pin	Farbgruppe	Paar	a-Ader	b-Ader	Rangierleiste	Nr.	Pin
1	1a	1	1	1	weiß/blau		1a	1	4
	1b	23				blau/weiß	1b		5
2	2a	3		2	weiß/orange		2a	2	4
	2b	4				orange/weiß	2b		5
3	3a	5		3	weiß/grün		3a	3	4
	3b	6				grün/weiß	3b		5
4	4a	7		4	weiß/braun		4a	4	4
	4b	8				braun/weiß	4b		5
5	5a	9		5	weiß/grau		5a	5	4
	5b	10				grau/weiß	5b		5
6	6a	11	2	6	rot/blau		6a	6	4
	6b	12				blau/rot	6b		5
7	7a	13		7	rot/orange		7a	7	4
	7b	14				orange/rot	7b		5
8	8a	15		8 rot/grün 9 rot/braun		8a	8	4	
	8b	16				grün/rot	8b		5
9	9a	17			rot/braun		9a	9	4
	9b	18				braun/rot	9b		5
10	10a	19		10	rot/grau		10a	10	4
	10b	20				grau/rot	10b		5
11	11a	24	3	11	schwarz/blau		11a	11	4
	11b	25				blau/schwarz	11b		5
12	12a	26		12	schwarz/ orange		12a	12	4
	12b	27				orange/ schwarz	12b		5
13	13a	29		13	schwarz/grün		13a	13	4
	13b	30				grün/schwarz	13b		5
14	14a	31		14	schwarz/ braun		14a	14	4
	14b	32				braun/ schwarz	14b		5

SLMO24N Backplane U <sub>P0/E</sub> - SIVAPAC- Schnittstelle Stecker		Anschlusskabel (CABLU)				MDFU-E	MDFU-E Patch-Par RJ45-Buch		
Nr.	Signal	Pin	Farbgruppe	Paar	a-Ader	b-Ader	Rangierleiste	Nr.	Pin
15	15a	34		15	schwarz/grau		15a	15	4
	15b	35				grau/schwarz	15b		5
16	16a	37	4	16	gelb/blau		16a	16	4
	16b	38				blau/gelb	16b		5
17	17a	43		17	gelb/orange		17a	17	4
	17b	44				orange/gelb	17b		5
18	18a	45		18	gelb/grün		18a	18	4
	18b	46				grün/gelb	18b		5
19	19a	47		19 20	gelb/braun		19a	19	4
	19b	48				braun/gelb	19b		5
20	20a	49			gelb/grau		20a	20	4
	20b	50				grau/gelb	20b		5
21	21a	51	5	21	violett/blau		21a	21	4
	21b	52				blau/violett	21b		5
22	22a	53		22	violett/orange		22a	22	4
	22b	54				orange/violett	22b		5
23	23a	55		23	violett/grün		23a	23	4
	23b	56				grün/violett	23b		5
24	24a	57		24	violett/braun		24a	24	4
	24b	58				braun/violett	24b		5

Tabelle 84: SLMO8N – Kabel- und Anschlussbelegung (Anschluss-Panel mit CHAMP-Buchse, MDFU-E, Patch-Panel)

SLMO8N		Backplane	Anschlusskabel (CABLU)				MDFU-E	Patch-Panel	
U <sub>P0/E</sub> - Schnittstelle		CHAMP- Buchse					RJ45-Buch		uchse
Nr.	Signal	Pin	Farbgruppe	Paar	a-Ader	b-Ader	Trennleiste	Nr.	Pin
1	1a	1	1	1 2	weiß/blau		1a	1	4
	1b	26				blau/weiß	1b		5
2	2a	2			weiß/orange		2a	2	4
	2b	27				orange/weiß	2b		5
3	3a	3		3	weiß/grün		3a	3	4
	3b	28				grün/weiß	3b		5
4	4a	4		4	weiß/braun		4a	4	4

SLMO8N U <sub>P0/E</sub> - Schnittstelle		Backplane CHAMP- Buchse	Anschlusskabel (CABLU)				MDFU-E	Patch-Panel RJ45-Buchse	
Nr.	Signal	Pin	Farbgruppe	Paar	a-Ader	b-Ader	Trennleiste	Nr.	Pin
	4b	29				braun/weiß	4b		5
5	5a	5		5	weiß/grau		5a	5	4
	5b	30				grau/weiß	5b		5
6	6a	6	2	6	rot/blau		6a	6	4
	6b	31				blau/rot	6b		5
7	7a	7		7	rot/orange		7a	7	4
	7b	32				orange/rot	7b		5
8	8a	8		8	rot/grün		8a	8	4
	8b	33				grün/rot	8b		5
_	_	9		9	rot/braun		9a	9	4
	—	34				braun/rot	9b		5
-	_	10		10	rot/grau		10a	10	4
	_	35				grau/rot	10b		5
-	_	11	3	11	schwarz/blau		11a	11	4
	-	36				blau/schwarz	11b		5
_	_	12		12	schwarz/ orange		12a	12	4
	-	37				orange/ schwarz	12b		5
-	-	13		13	schwarz/grün		13a	13	4
	-	38				grün/schwarz	13b		5
_	_	14		14	schwarz/ braun		14a	14	4
	_	39				braun/ schwarz	14b		5
-	-	15		15	schwarz/grau		15a	15	4
	-	40				grau/schwarz	15b		5
_	_	16	4	16	gelb/blau		16a	16	4
	_	41				blau/gelb	16b		5
Tabelle 85: SLMO24N – Kabel- und Anschlussbelegung (Anschluss-Panel mit CHAMP-Buchse, MDFU-	-Е,								
---	-----								
Patch-Panel)									

SLMO24N Backplane		A	nschlu	isskabel (CABI	MDFU-E	Patch-Panel				
U <sub>P0/E</sub> - Schnitt	stelle	CHAMP- Buchse						RJ45-B	uchse	
Nr.	Signal	Pin	Farbgruppe	Paar	a-Ader	b-Ader	Rangierleiste	Nr.	Pin	
1	1a	1	1	1	weiß/blau		1a	1	4	
	1b	26				blau/weiß	1b		5	
2	2a	2		2	weiß/orange		2a	2	4	
	2b	27				orange/weiß	2b		5	
3	3a	3		3	weiß/grün		3a	3	4	
	3b	28				grün/weiß	3b		5	
4	4a	4		4	weiß/braun		4a	4	4	
	4b	29				braun/weiß	4b		5	
5	5a	5		5	weiß/grau		5a	5	4	
	5b	30				grau/weiß	5b		5	
6	6a 6	2	6	rot/blau		6a	6	4		
	6b	31				blau/rot	6b		5	
7	7a	7	-	7	rot/orange		7a	7	4	
	7b	32		8			orange/rot	7b		5
8	8a	8			8	rot/grün		8a	8	4
	8b	33				grün/rot	8b		5	
9	9a	9		9	rot/braun		9a	9	4	
	9b	34				braun/rot	9b		5	
10	10a	10		10	rot/grau		10a	10	4	
	10b	35				grau/rot	10b		5	
11	11a	11	3	11	schwarz/blau		11a	11	4	
	11b	36				blau/schwarz	11b		5	
12	12a	12		12	schwarz/ orange		12a	12	4	
	12b	37				orange/ schwarz	12b		5	
13	13a	13		13	schwarz/grün		13a	13	4	
	13b	38				grün/schwarz	13b		5	
14	14a	14		14	schwarz/ braun		14a	14	4	
	14b	39				braun/ schwarz	14b		5	

SLMO24N Back		Backplane CHAMP-	А	nschlu	usskabel (CAB	LU)	MDFU-E	Patch-Panel RJ45-Buchse		
Schnit	tstelle	Buchse								
Nr.	Signal	Pin	Farbgruppe	Paar	a-Ader	b-Ader	Rangierleiste	Nr.	Pin	
15	15a	15		15	schwarz/grau		15a	15	4	
	15b	40				grau/schwarz	15b		5	
16	16a	16	4	16	gelb/blau		16a	16	4	
	16b	41				blau/gelb	16b		5	
17	17a	17		17	gelb/orange		17a	17	4	
	17b	42				orange/gelb	17b		5	
18	18a	18		18	gelb/grün		18a	18	4	
	18b	43				grün/gelb	18b		5	
19	19a	19		19	gelb/braun		19a	19	4	
	19b	44					braun/gelb	19b		5
20	20a	20		20	gelb/grau		20a	20	4	
	20b	45				grau/gelb	20b		5	
21	21a	21	5	21	violett/blau		21a	21	4	
	21b	46				blau/violett	21b		5	
22	22a	22		22	violett/orange		22a	22	4	
	22b	47				orange/violett	22b		5	
23	23a	23		23	violett/grün		23a	23	4	
	23b	48		24		grün/violett	23b		5	
24	24a	24			violett/braun		24a	24	4	
	24b	49				braun/violett	24b		5	

# Tabelle 86: SLMO8N, SLMO24N – Anschlussbelegung (Anschluss-Panel mit 24 RJ45-Buchsen)

SLMO8	N, SLMO24N	Backplane		
U <sub>P0/E</sub> -Schnittstelle		RJ45-Buchse		
Nr.	Signal	Nr.	Pin	
1	1a	1	4	
	1b		5	
2	2a	2	4	
	2b		5	
3	3а	3	4	
	3b		5	
4	4a	4	4	
	4b		5	

SLMO8	N, SLMO24N	Backplane			
U <sub>P0/E</sub> -Schnittstelle		RJ45-Buchse			
Nr.	Signal	Nr.	Pin		
5	5a	5	4		
	5b		5		
6	6a	6	4		
	6b		5		
7	7a	7	4		
	7b		5		
8	8a	8	4		
	8b		5		
9 (nur SLMO24N)	9a	9	4		
	9b		5		
10 (nur SLMO24N)	10a	10	4		
	10b		5		
11 (nur SLMO24N)	11a	11	4		
	11b		5		
12 (nur SLMO24N)	12a	12	4		
	12b		5		
13 (nur SLMO24N)	13a	13	4		
	13b		5		
14 (nur SLMO24N)	14a	14	4		
	14b		5		
15 (nur SLMO24N)	15a	15	4		
	15b		5		
16 (nur SLMO24N)	16a	16	4		
	16b		5		
17 (nur SLMO24N)	17a	17	4		
	17b		5		
18 (nur SLMO24N)	18a	18	4		
	18b		5		
19 (nur SLMO24N)	19a	19	4		
	19b		5		
20 (nur SLMO24N)	20a	20	4		
	20b		5		
21 (nur SLMO24N)	21a	21	4		
	21b		5		

SLMO	N, SLMO24N	Backplane			
U <sub>P0/E</sub> -Schnittstelle		RJ45-Buchse			
Nr.	Signal	Nr.	Pin		
22 (nur SLMO24N)	22a	22	4		
	22b		5		
23 (nur SLMO24N)	23a	23	4		
	23b		5		
24 (nur SLMO24N)	24a	24	4		
	24b		5		

# 4.4.27 SLMU

Die Baugruppe SLMU (Subscriber Line Module  $U_{P0}$ ) stellt 24  $U_{P0/E}$ -Schnittstellen für den Anschluss von  $U_{P0/E}$ -Telefonen (zum Beispiel OpenStageT) zur Verfügung.

## Baugruppenvarianten und deren Einsatz

Baugruppe	Sachnummer	Einsatz in	า	Maximale
	Ko	ommunikationssyste	Land	Anzahl
SLMU	S30810-Q2344- X100	OpenScape Business X8	Welt	Wird durch die systembedingten Ausbaugrenzen bestimmt.

Anmerkung: Brandgefahr durch Überspannung

Bei Leitungslängen über 500 m und bei Leitungen, die das Gebäude verlassen, muss die Baugruppe SLMU durch einen externen Blitzschutz geschützt werden.

Ein solcher Blitzschutz wird als zusätzlicher Primärschutz bezeichnet. Der zusätzliche Primärschutz wird durch den Einbau von ÜSAGs (Überspannungsableiter, gasgefüllt) im Hauptverteiler, im Patch-Panel oder am Eintrittspunkt der Leitung in das Gebäude gewährleistet. Dazu muss ein ÜSAG mit 230 V Nennspannung von jeder zu schützenden Ader gegen Erde geschaltet werden.

## Frontansicht

Um eine ausreichende Abschirmung zu gewährleisten, muss die Frontseite der Baugruppen mit jeweils einer Abschirmblende versehen werden.



Abbildung 76: SLMU – LEDs in der Frontblende

# LED

In der Frontblende der Baugruppen befinden sich zwei LEDs, die die Betriebszustände wiedergeben.

LED rot	LED grün	Bedeutung	Maßnahme
aus	aus	Baugruppe erhält keine Spannung oder wurde nicht korrekt gesteckt.	Baugruppen-Steckkontakt prüfen.
		Baugruppe ist außer Betrieb.	
ein	aus	Baugruppe wird mit Spannung versorgt. Baugruppentest läuft.	_
		Loadware-Ladevorgang nicht erfolgreich abgeschlossen. Baugruppe ist defekt.	Baugruppe austauschen.
		Baugruppe wurde mittels Manager E außer Betrieb genommen.	Prüfen, ob Baugruppe mittels Manager E deaktiviert wurde. Ist dies nicht der Fall, ist die Baugruppe defekt und auszutauschen.
blinkend	aus	Loadware-Ladevorgang läuft.	-
aus	ein	Loadware- Ladevorgang erfolgreich abgeschlossen. Baugruppe ist in Ordnung (Ruhezustand).	_
aus	blinkend	Mindestens ein Kanal ist aktiv.	-

Tabelle 87: SLMU – LED-Zustände und deren Bedeutung

#### Kabel- und Anschlussbelegung

Für den Anschluss von  $U_{P0/E}$ -Telefonen stehen verschiedene Möglichkeiten zur Verfügung:

- SIVAPAC-Stecker auf der Backplane zum Anschluss des externen Hauptverteilers MDFU-E oder des externen Patch-Panels über CABLUs (Cabling Units = werksseitig vorgefertigte Verkabelungseinheiten). Siehe
  - SLMU Kabel- und Anschlussbelegung (SIVAPAC-Stecker auf der Backplane, MDFU-E, Patch-Panel)
- Anschluss-Panels mit CHAMP-Buchsen zum Anschluss des externen Hauptverteilers MDFU-E oder eines externen Patch-Panels über CABLUs.

Die Anschluss-Panels werden auf die SIVAPAC-Stecker der Backplane aufgesteckt. Siehe

 SLMU – Kabel- und Anschlussbelegung (Anschluss-Panel mit CHAMP-Buchse, MDFU-E, Patch-Panel)

# Tabelle 88: SLMU – Kabel- und Anschlussbelegung (SIVAPAC-Stecker auf der Backplane, MDFU-E, Patch-Panel)

SLMU Rückwand U <sub>P0/E</sub> - SIVAPAC- Schnittstelle Stecker		Rückwand SIVAPAC- Stecker	۵	nschlu	MDFU-E	IDFU-E Patch-Pane RJ45-Buchs					
Nr.	Signal	Pin	Farbgruppe	Paar	a-Ader	b-Ader	Rangierleiste	Nr.	Pin		
1	1a	1	1	1	weiß/blau		1a	1	4		
	1b	23				blau/weiß	1b		5		
2	2a	3		2	weiß/orange		2a	2	4		
	2b	4	-			orange/weiß	2b		5		
3	3a	5		3	weiß/grün		3a	3	4		
	3b	6				grün/weiß	3b		5		
4	4a	7		4	weiß/braun		4a	4	4		
	4b	8		-			braun/weiß	4b		5	
5	5a	9		5	weiß/grau		5a	5	4		
	5b	10				grau/weiß	5b		5		
6	6a	11	2	6	rot/blau		6a	6	4		
	6b	12				blau/rot	6b		5		
7	7a	13		7	7	rot/orange		7a	7	4	
	7b	14				orange/rot	7b		5		
8	8a	15	8	rot/grün		8a	8	4			
	8b	16				grün/rot	8b		5		
9	9a	17		9	rot/braun		9a	9	4		
	9b	18				braun/rot	9b		5		
10	10a	19		10	rot/grau		10a	10	4		
	10b	20				grau/rot	10b		5		
11	11a	24	3	11	schwarz/blau		11a	11	4		
	11b	25				blau/schwarz	11b		5		
12	12a	26		12	schwarz/ orange		12a	12	4		
	12b	27				orange/ schwarz	12b		5		
13	13a	29		13	schwarz/grün		13a	13	4		
	13b	30						grün/schwarz	13b		5

SLMU Rückv		Rückwand	A	nschlu	isskabel (CAB	MDFU-E	Patch-I	Panel		
U <sub>P0/E</sub> - Schnitt	P0/E <sup>-</sup> SIVAPAC- chnittstelle Stecker							RJ45-B	uchse	
Nr.	Signal	Pin	Farbgruppe	Paar	a-Ader	b-Ader	Rangierleiste	Nr.	Pin	
14	14a	31		14	schwarz/ braun		14a	14	4	
	14b	32				braun/ schwarz	14b		5	
15	15a	34		15	schwarz/grau		15a	15	4	
	15b	35				grau/schwarz	15b		5	
16	16a	37	4	16	gelb/blau		16a	16	4	
	16b	38				blau/gelb	16b		5	
17	17a	43		17	gelb/orange		17a	17	4	
	17b	44				orange/gelb	17b		5	
18	18a	45		_	18	gelb/grün		18a	18	4
	18b	46					grün/gelb	18b		5
19	19a	47		19	gelb/braun		19a	19	4	
	19b	48					braun/gelb	19b		5
20	20a	49		20	gelb/grau		20a	20	4	
	20b	50				grau/gelb	20b		5	
21	21a	51	5	21	violett/blau		21a	21	4	
	21b	52				blau/violett	21b		5	
22	22a	53		22	violett/orange		22a	22	4	
	22b	54				orange/violett	22b		5	
23	23a	55		23	violett/grün		23a	23	4	
	23b	56	-		grün/violett	23b		5		
24	24a	57		24	violett/braun		24a	24	4	
	24b	58				braun/violett	24b		5	

# Tabelle 89: SLMU – Kabel- und Anschlussbelegung (Anschluss-Panel mit CHAMP-Buchse, MDFU-E, Patch-Panel)

SL	_MU	Rückwand	Anschlusskabel (CABLU) MDFU-				MDFU-E	Patch-	Panel				
U <sub>P0/E</sub> - Schnitt	tstelle	CHAMP- Buchse						RJ45-B	uchse				
Nr.	Signal	Pin	Farbgruppe	Paar	a-Ader	b-Ader	Rangierleiste	Nr.	Pin				
1	1a	1	1	1	1	1	1	1 1	weiß/blau		1a	1	4
	1b	26				blau/weiß	1b		5				
2	2a	2		2	weiß/orange		2a	2	4				

SI	_MU	Rückwand	Α	nschlu	usskabel (CAB	LU)	MDFU-E Patch-Pa		Panel			
U <sub>P0/E</sub> - Schnit	tstelle	CHAMP- Buchse						RJ45-B	uchse			
Nr.	Signal	Pin	Farbgruppe	Paar	a-Ader	b-Ader	Rangierleiste	Nr.	Pin			
	2b	27				orange/weiß	2b		5			
3	3a	3		3	weiß/grün		3a	3	4			
	3b	28				grün/weiß	3b		5			
4	4a	4		4	weiß/braun		4a	4	4			
	4b	29				braun/weiß	4b		5			
5	5a	5		5	weiß/grau		5a	5	4			
	5b	30				grau/weiß	5b		5			
6	6a	6	2	6	rot/blau		6a	6	4			
	6b	31				blau/rot	6b		5			
7	7a	7		7	rot/orange		7a	7	4			
	7b	32				orange/rot	7b		5			
8	8a	8		8	rot/grün		8a	8	4			
	8b	33				grün/rot	8b		5			
9	9a	9		9	rot/braun		9a	9	4			
	9b	34				braun/rot	9b		5			
10	10a	10		10	rot/grau		10a	10	4			
	10b	35				grau/rot	10b		5			
11	11a	11 36	3	11	schwarz/blau		11a	11	4			
	11b					blau/schwarz	11b		5			
12	12a	12					12	schwarz/ orange		12a	12	4
	12b	37				orange/ schwarz	12b		5			
13	13a	13		13	schwarz/grün		13a	13	4			
	13b	38				grün/schwarz	13b		5			
14	14a	14		14	schwarz/ braun		14a	14	4			
	14b	39	_			braun/ schwarz	14b		5			
15	15a	15		15	schwarz/grau		15a	15	4			
	15b	40				grau/schwarz	15b		5			
16	16a	16	4	16	gelb/blau		16a	16	4			
	16b	41				blau/gelb	16b		5			
17	17a	17		17	gelb/orange		17a	17	4			

SLMU		Rückwand	A	nschlu	isskabel (CAB	MDFU-E	Patch-Panel		
U <sub>P0/E</sub> - CHAMP- Schnittstelle Buchse		CHAMP- Buchse				RJ45-B		uchse	
Nr.	Signal	Pin	Farbgruppe	Paar	a-Ader	b-Ader	Rangierleiste	Nr.	Pin
	17b	42				orange/gelb	17b		5
18	18a	18		18	gelb/grün		18a	18	4
	18b	43				grün/gelb	18b		5
19	19a	19		19	gelb/braun		19a	19	4
	19b	44				braun/gelb	19b		5
20	20a	20		20	gelb/grau		20a	20	4
	20b	45				grau/gelb	20b		5
21	21a	21	5	21	violett/blau		21a	21	4
	21b	46				blau/violett	21b		5
22	22a	22		22	violett/orange		22a	22	4
	22b	47				orange/violett	22b		5
23	23a	23		23	violett/grün		23a	23	4
	23b	48				grün/violett	23b		5
24	24a	24		24	violett/braun		24a	24	4
	24b	49				braun/violett	24b		5

Tabelle 90: SLMU – Anschlussbelegung (Anschluss-Panel mit 24 RJ45-Buchsen)

;	SLMU	Rückwand			
U <sub>P0/E</sub> -Schnittstelle		RJ45-Buchse			
Nr.	Signal	Nr.	Pin		
1	1a	1	4		
	1b		5		
2	2a	2	4		
	2b		5		
3	3а	3	4		
	3b		5		
4	4a	4	4		
	4b		5		
5	5a	5	4		
	5b		5		
6	6a	6	4		
	6b		5		
7	7a	7	4		

:	SLMU	Rückwand		
U <sub>P0/E</sub> -Schnittstelle		RJ45-Buchse		
Nr.	Signal	Nr.	Pin	
	7b		5	
8	8a	8	4	
	8b		5	
9	9a	9	4	
	9b		5	
10	10a	10	4	
	10b		5	
11	11a	11	4	
	11b		5	
12	12a	12	4	
	12b		5	
13	13a	13	4	
	13b		5	
14	14a	14	4	
	14b		5	
15	15a	15	4	
	15b		5	
16	16a	16	4	
	16b		5	
17	17a	17	4	
	17b		5	
18	18a	18	4	
	18b		5	
19	19a	19	4	
	19b		5	
20	20a	20	4	
	20b		5	
21	21a	21	4	
	21b		5	
22	22a	22	4	
	22b		5	
23	23a	23	4	
	23b		5	
24	24a	24	4	

:	SLMU	Rückwand			
U <sub>P0/E</sub> -Schnittstelle		RJ45-Buchse			
Nr.	Signal	Nr.	Pin		
	24b		5		

# 4.4.27.1 Ersetzen von SLMO24N durch SLMU

Ein einfacher Kartenaustausch wird unterstützt. Die SLMO24N kann aus dem System entfernt und die neue SLMU eingesteckt werden. Alle konfigurierten Ports bleiben unverändert. Das Ausschalten des Systems ist nicht erforderlich.

# 4.4.27.2 Ersetzen von SLMO8N durch SLMU

Da die SLMU-Karte mehr Ports als die SLMO8 besitzt, muss diese über die Administration entfernt werden. Um die Karte aus dem System zu entfernen, sollte der Online-Benutzer mit folgendem Dialog verwendet werden:

Systemadministration 29-4-1

und ändern Sie den Kartentyp zu SLMUC.

#### Anmerkung:

Wenn die Benutzer für UC Suite konfiguriert sind, werden sie mit den Standardeinstellungen erstellt. Alle vorherigen Daten (z. B. Sprachbox, Fax, Benutzereinstellungen) gehen verloren.

#### Anmerkung:

Wenn die SLMO8- durch die SLMU-Karte ersetzt wird, ohne die Karte anhand der beschriebenen Schritte zu entfernen, könnten die zusätzlichen 16 Ports der SLMU-Karte nicht funktionsfähig sein, da sie nicht konfiguriert werden konnten. Dies geschieht, wenn bereits eine andere Karte den Port-Bereich dieser 16 Ports verwendet. Wenn nur eine SLMO8 im System vorhanden ist, sind bei einem Austausch durch die SLMU-Karte alle Ports verfügbar.

# 4.4.27.3 Ersetzen von SLCN durch SLMUC (SLMU + CMAe)

Da die SLMU-Karte mehr Ports als die SLCN besitzt, muss diese über die Administration entfernt werden, bevor die SLMUC an diesem Steckplatz eingesetzt wird. Die Schritte zur Entfernung der Karte sind folgende:

- 1) Aufheben der Registrierung aller CMI-Mobilteile an ihrer Basisstation
- 2) Entfernen Sie die Karte aus dem System.

3) Entfernen Sie die SLCN-Karte über den Online-Benutzer mit dem Dialog:

Systemadministration 29-4-1

und ändern Sie den Kartentyp zu SLMUC.

- 4) Installation der SLMUC-Karte
- 5) Konfigurieren des verwendeten Mobilteils
- 6) Registrieren der CMI-Mobilteile

Alle Benutzer der betroffenen DECT-Telefone (maximal 128) müssen diese zur Neuregistrierung abgeben.

**Anmerkung:** Beim Ersetzen einer SLCN-Karte durch eine SLMUC ist auch eine Blindblende statt der für die SLCN verwendeten Kunststoffblende erforderlich.

**Anmerkung:** Wenn die Benutzer für UC Suite konfiguriert sind, werden sie mit den Standardeinstellungen erstellt. Alle vorherigen Daten (z. B. Sprachbox, Fax, Benutzereinstellungen) gehen verloren.

# 4.4.28 SLMUC

Die Baugruppe SLMUC ist die Kombination aus einer SLMU-Baugruppe und einer CMAe-Karte und stellt 24  $U_{P0/E}$ -Schnittstellen für den Anschluss von DECT-Basisstationen für die integrierte Cordless-Lösung zur Verfügung.

Informationen zur Montage und zum Anschluss von DECT-Basisstationen siehe Integrierte Cordless-Lösung.

#### Baugruppenvarianten und deren Einsatz

Baugruppe	Sachnummer	Einsatz i	Maximale		
	Ko	ommunikationssyste	Land	Anzahl	
SLMU	S30810-Q2344- X100	OpenScape Business X8	Welt (nicht für USA)	Wird durch die systembedir Ausbaugren bestimmt	ngter zen
СМАе	S30807-Q6957-X	OpenScape Business X8	Welt (nicht für USA)	Wird durch die systembedir Ausbaugren bestimmt	ngter zen

**Anmerkung:** Um einen blockierungsfreien Betrieb von OpenScape Business X8 zu gewährleisten, dürfen maximal zwei SLMUC auf einem PCM-Abschnitt gesteckt werden. Informationen zur Verteilung der PCM-Highways siehe *OpenScape Business X3/X5/X8, Installationsanleitung.*  Um eine Überhitzung zu vermeiden, muss der Steckplatz auf der rechten Seite der SLMUC-Karte frei gehalten werden, oder die SLMUC-Karte muss in den letzten Steckplatz gesteckt werden.

Wenn die neue SLMUC-Karte eingesteckt wird, wird sie zunächst ins System geladen. Da sie andere ausgeführte Karten nicht erkennt, könnte dies zu einem Neustart der anderen SLMUC-Karten führen.

Durch diesen Installationsvorgang könnte die DECT-Funktionalität vorübergehend nicht verfügbar sein.

Anmerkung: Brandgefahr durch Überspannung

Bei Leitungslängen über 500 m und bei Leitungen, die das Gebäude verlassen, muss die Baugruppe SLMUC durch einen externen Blitzschutz geschützt werden.

Ein solcher Blitzschutz wird als zusätzlicher Primärschutz bezeichnet. Der zusätzliche Primärschutz wird durch den Einbau von ÜSAGs (Überspannungsableiter, gasgefüllt) im Hauptverteiler, im Patch-Panel oder am Eintrittspunkt der Leitung in das Gebäude gewährleistet. Dazu muss ein ÜSAG mit 230 V Nennspannung von jeder zu schützenden Ader gegen Erde geschaltet werden.

Sobald ein CMAe-Modul mit der SLMU-Karte verbunden ist, funktioniert diese nur für CMI.



Abbildung 77: SLMUC

Basisstationen können nur an die Schnittstellen 1 bis 16 angeschlossen werden. Die Schnittstellen 17 bis 24 können für zusätzliche B-Kanäle nur zur Erweiterung der Anzahl von B-Kanälen verwendet werden. Dies kann ohne Administration erfolgen, da die Erkennung automatisch geschieht.

Jede SLMU-Karte im System benötigt ein CMAe-Modul, damit sie mit CMI funktioniert. Wenn das CMAe-Modul nicht angeschlossen ist, funktioniert die Karte nur bei  $U_{P0}$ -Telefonen.

## Frontansicht

Um eine ausreichende Abschirmung zu gewährleisten, muss die Frontseite der Baugruppen mit jeweils einer Abschirmblende versehen werden.



# Abbildung 78: SLMU – LEDs in der Frontblende

# LED

In der Frontblende der Baugruppen befinden sich zwei LEDs, die die Betriebszustände wiedergeben.

#### Tabelle 91: SLMUC – LED-Zustände und deren Bedeutung

	LED rot	LED grün	Bedeutung	Maßnahme		
	aus	aus	Baugruppe erhält keine Spannung oder wurde nicht korrekt gesteckt.	Baugruppen-Steckkontakt prüfen.		
			Baugruppe ist außer Betrieb.			
ein		aus	Baugruppe wird mit Spannung versorgt. Baugruppentest läuft.	_		
			Loadware-Ladevorgang nicht erfolgreich abgeschlossen. Baugruppe ist defekt.	Baugruppe austauschen.		
			Baugruppe wurde mittels Manager E außer Betrieb genommen.	Prüfen, ob Baugruppe mittels Manager E deaktiviert wurde. Ist dies nicht der Fall, ist die Baugruppe defekt und auszutauschen.		
	blinkend	aus	Loadware-Ladevorgang läuft.	-		
	aus	ein	Loadware- Ladevorgang erfolgreich abgeschlossen. Baugruppe ist in Ordnung (Ruhezustand).	_		
	aus	blinkend	Mindestens ein Kanal ist aktiv.	-		

#### Kabel- und Anschlussbelegung

Für den Anschluss von Basisstationen stehen verschiedene Möglichkeiten zur Verfügung:

- SIVAPAC-Stecker auf der Backplane zum Anschluss des externen Hauptverteilers MDFU-E oder des externen Patch-Panels über CABLUs (Cabling Units = werksseitig vorgefertigte Verkabelungseinheiten).
- Anschluss-Panels mit CHAMP-Buchsen zum Anschluss des externen Hauptverteilers MDFU-E oder eines externen Patch-Panels über CABLUs. Die Anschluss-Panels werden auf die SIVAPAC-Stecker der Backplane aufgesteckt.

# Tabelle 92: SLMUC – Kabel- und Anschlussbelegung (SIVAPAC-Stecker auf der Backplane, MDFU-E, Patch-Panel)

SLMUC U <sub>P0/E</sub> - Schnittstelle		Rückwand SIVAPAC-	A	nschlu	isskabel (CAB	MDFU-E Patch-Patch		Panel uchse	
Nr.	Signal	Pin	Farbgruppe Paar a-Ader b-Ader			b-Ader	Rangierleiste	Nr.	Pin
1	1a	1	1	1	weiß/blau		1a	1	4
	1b	23				blau/weiß	1b		5
2	2a	3		2	weiß/orange		2a	2	4
	2b	4	-			orange/weiß	2b		5
3	3a	5		3	weiß/grün		3a	3	4
	3b	6				grün/weiß	3b		5
4	4a	7		4	weiß/braun		4a	4	4
	4b	8				braun/weiß	4b		5
5	5a	9		5	weiß/grau		5a	5	4
	5b	10				grau/weiß	5b		5
6	6a	11	2	6	rot/blau		6a	6	4
	6b	12		7		blau/rot	6b		5
7	7a	13			rot/orange		7a	7	4
	7b	14				orange/rot	7b		5
8	8a	15		8	rot/grün		8a	8	4
	8b	16				grün/rot	8b		5
9	9a	17		9	rot/braun		9a	9	4
	9b	18	_			braun/rot	9b		5
10	10a	19		10	rot/grau		10a	10	4
	10b	20				grau/rot	10b		5
11	11a	24	3	11	schwarz/blau		11a	11	4
	11b	25				blau/schwarz	11b		5
12	12a	26		12	schwarz/ orange		12a	12	4
	12b 27			orange/ schwarz	12b		5		

SLMUC U <sub>P0/E</sub> - Schnittstelle		Rückwand SIVAPAC-	Δ	nschlu	usskabel (CAB	LU)	MDFU-E Patch-Pa RJ45-Bu		Panel uchse
Schnit	Signal	Stecker	Earbaruppo Baar a Adar b Adar				Dongiorlaiota	Niz	Dim
12	Signal 120	20	raingiuppe	12		D-Adei	t20	12	
13	134	29		15	Scriwarz/grun	andra (a alarriana	158	15	4
	13D	30	-			grun/schwarz	13D		5
14	14a	31	14	14	schwarz/ braun		14a	14	4
	14b	32				braun/ schwarz	14b		5
15	15a	34		15	schwarz/grau		15a	15	4
	15b	35				grau/schwarz	15b		5
16	16a	37	4	16	gelb/blau		16a	16	4
	16b	38				blau/gelb	16b		5
17	17a	43	-	17	gelb/orange		17a	17	4
	17b	44				orange/gelb	17b		5
18	18a	45		18	gelb/grün		18a	18	4
	18b	46	_			grün/gelb	18b		5
19	19a	47		19	gelb/braun		19a	19	4
	19b	48				braun/gelb	19b		5
20	20a	49		20	gelb/grau		20a	20	4
	20b	50				grau/gelb	20b		5
21	21a	51	5	21	violett/blau		21a	21	4
	21b	52				blau/violett	21b		5
22	22a	53		22	violett/orange		22a	22	4
	22b	54				orange/violett	22b		5
23	23a	55		23	violett/grün		23a	23	4
	23b	56				grün/violett	23b		5
24	24a	57	24 \	violett/braun		24a	24	4	
	24b	58				braun/violett	24b		5

# Tabelle 93: SLMUC – Kabel- und Anschlussbelegung (Anschluss-Panel mit CHAMP-Buchse, MDFU-E, Patch-Panel)

SL	MUC	Rückwand	A	nschlu	isskabel (CAB	MDFU-E	Patch-	Panel	
U <sub>P0/E</sub> - Schnitt	tstelle	CHAMP- Buchse						RJ45-B	uchse
Nr.	Signal	Pin	Farbgruppe	Paar	a-Ader	b-Ader	Rangierleiste	Nr.	Pin
1	1a	1	1	1	weiß/blau		1a	1	4

SLMUC		Rückwand	A	nschlu	isskabel (CABI	_U)	MDFU-E Patch-Pan		Panel
U <sub>P0/E</sub> - Schnitt	U <sub>P0/E</sub> - CHAMP- Schnittstelle Buchse							RJ45-B	uchse
Nr.	Signal	Pin	Farbgruppe	Paar	a-Ader	b-Ader	Rangierleiste	Nr.	Pin
	1b	26				blau/weiß	1b		5
2	2a	2		2	weiß/orange		2a	2	4
	2b	27				orange/weiß	2b		5
3	3a	3		3	weiß/grün		3a	3	4
	3b	28				grün/weiß	3b		5
4	4a	4	-	4	weiß/braun		4a	4	4
	4b	29				braun/weiß	4b		5
5	5a	5		5	weiß/grau		5a	5	4
	5b	30				grau/weiß	5b		5
6	6a	6	2	6	rot/blau		6a	6	4
	6b	31				blau/rot	6b		5
7	7a	7	-	7	rot/orange		7a	7	4
	7b	32	_			orange/rot	7b		5
8	8a	8		8	rot/grün		8a	8	4
	8b	33				grün/rot	8b		5
9	9a	9		9	rot/braun		9a	9	4
	9b	34				braun/rot	9b		5
10	10a	10		10	rot/grau		10a	10	4
	10b	35				grau/rot	10b		5
11	11a	11	3	11	schwarz/blau		11a	11	4
	11b	36				blau/schwarz	11b		5
12	12a	12		12	schwarz/ orange		12a	12	4
	12b	37				orange/ schwarz	12b		5
13	13a	13		13	schwarz/grün		13a	13	4
	13b	38				grün/schwarz	13b		5
14	14a	14		14	schwarz/ braun		14a	14	4
	14b	39				braun/ schwarz	14b		5
15	15a	15		15	schwarz/grau		15a	15	4
	15b	40				grau/schwarz	15b		5
16	16a	16	4	16	gelb/blau		16a	16	4

SL	MUC	Rückwand	Α	nschlu	isskabel (CAB	LU)	MDFU-E Patch-		Panel
U <sub>P0/E</sub> - Schnittstelle		CHAMP- Buchse					RJ45-Bi		uchse
Nr.	Signal	Pin	Farbgruppe	Paar	a-Ader	b-Ader	Rangierleiste	Nr.	Pin
	16b	41				blau/gelb	16b		5
17	17a	17		17	gelb/orange		17a	17	4
	17b	42				orange/gelb	17b		5
18	18a	18		18	gelb/grün		18a	18	4
	18b	43				grün/gelb	18b		5
19	19a	19		19	gelb/braun		19a	19	4
	19b	44				braun/gelb	19b		5
20	20a	20		20	gelb/grau		20a	20	4
	20b	45				grau/gelb	20b		5
21	21a	21	5	21	violett/blau		21a	21	4
	21b	46				blau/violett	21b		5
22	22a	22		22	violett/orange		22a	22	4
	22b	47				orange/violett	22b		5
23	23a	23		23	violett/grün		23a	23	4
	23b	48				grün/violett	23b		5
24	24a	24		24	violett/braun		24a	24	4
	24b	49				braun/violett	24b		5

# Tabelle 94: SLMUC – Anschlussbelegung (Anschluss-Panel mit 24 RJ45-Buchsen)

S	SLMUC	Rückwand			
U <sub>P0/E</sub> -Schnittstelle		RJ45-Buchse			
Nr.	Signal	Nr.	Pin		
1	1a	1	4		
	1b		5		
2	2a	2	4		
	2b		5		
3	3 3a 3		4		
	3b		5		
4	4a	4	4		
	4b		5		
5	5a	5	4		
	5b		5		
6	6a	6	4		

SLMUC		Rückwand		
U <sub>P0/E</sub> -Schnittstelle		RJ45-Buchse		
Nr.	Signal	Nr.	Pin	
	6b		5	
7	7a	7	4	
	7b		5	
8	8a	8	4	
	8b		5	
9	9a	9	4	
	9b		5	
10	10a	10	4	
	10b		5	
11	11a	11	4	
	11b		5	
12	12a	12	4	
	12b		5	
13	13a	13	4	
	13b		5	
14	14a	14	4	
	14b		5	
15	15a	15	4	
	15b		5	
16	16a	16	4	
	16b		5	
17	17a	17	4	
	17b		5	
18	18a	18	4	
	18b		5	
19	19a	19	4	
	19b		5	
20	20a	20	4	
	20b		5	
21	21a	21	4	
	21b		5	
22	22a	22	4	
	22b		5	
23	23a	23	4	

SLMUC		Rückwand	
U <sub>P0/E</sub> -Schnittstelle		RJ45-Buchse	
Nr.	Signal	Nr.	Pin
	23b		5
24	24a	24	4
	24b		5

# 4.4.29 SLU8N, SLU8RN

Die Baugruppen SLU8N und SLU8NR (Subscriber Line  $U_{P0/E}$  New, Rack) stellen acht UP0/E-Schnittstellen für den Anschluss von  $U_{P0/E}$ -Telefonen (zum Beispiel OpenStage T) zur Verfügung.

Bei den Baugruppen SLU8N und SLU8NR handelt es sich um die Nachfolgemodule für folgende, im Produktauslauf befindliche Baugruppen:

- SLU8 (S30817-Q922-A301)
- SLU8R (S30817-K922-Z301)

Mit der SW-Version V3 wurden neue Baugruppenvarianten von SLU8N (S30817-H927-A101) und SLU8NR (S30817-K927-Z101) eingeführt. Diese SLU8N/SLU8NR-Baugruppen sind funktionskompatibel zu SLU8N (S30817-Q922-A401) und SLU8NR (S30817-Q922-Z401), können aber erst ab V3R0 betrieben werden.

## Baugruppenvarianten und deren Einsatz

Baugruppe	Sachnummer	Einsatz in			Maximale
	Ko	mmunikationssyst	SW-Version	Land	Anzahl
SLU8N S30817-Q922- A401	S30817-Q922- A401	OpenScape Business X3W	V2Rx	ROW	2
		OpenScape Business X5W			Wird durch die systembedingten Ausbaugrenzen bestimmt.
SLU8N S30817-H927- A101	OpenScape Business X3W	V3Rx	ROW	2	
	OpenScape Business X5W			Wird durch die systembedingten Ausbaugrenzen bestimmt.	
SLU8NR S30817-K922- Z401	S30817-K922- Z401	OpenScape Business X3R	V2Rx	ROW	2
		OpenScape Business X5R	VJIX		Wird durch die systembedingten Ausbaugrenzen bestimmt.

Baugruppe	Sachnummer		Einsatz in	Maximale	
	Ko	ommunikationssyste	SW-Version	Land	Anzahl
SLU8NR S30817-K927- Z101	OpenScape Business X3R	V3Rx	ROW	2	
		OpenScape Business X5R			Wird durch die systembedingten Ausbaugrenzen bestimmt.

:

Brandgefahr durch Überspannung

Bei Leitungslängen über 500 m und bei Leitungen, die das Gebäude verlassen, müssen die Baugruppen SLU8N und SLU8NR durch einen externen Blitzschutz geschützt werden.

Ein solcher Blitzschutz wird als zusätzlicher Primärschutz bezeichnet. Der zusätzliche Primärschutz wird durch den Einbau von ÜSAGs (Überspannungsableiter, gasgefüllt) im Hauptverteiler, im Patch-Panel oder am Eintrittspunkt der Leitung in das Gebäude gewährleistet. Dazu muss ein ÜSAG mit 230 V Nennspannung von jeder zu schützenden Ader gegen Erde geschaltet werden.

:

SLU8N wird von Manager E nicht unterstützt.





Abbildung 79: SLU8N



Abbildung 80: SLU8NR

# Anschlussbelegung

# Tabelle 95: SLU8N – Anschlussbelegung

X2		Х3		
Pin	U <sub>P0/E</sub> -Schnittstellen 1 – 4	Pin	U <sub>P0/E</sub> -Schnittstellen 5 – 8	
1	a 1	1	a 5	
2	b 1	2	b 5	
3	a 2	3	a 6	
4	b 2	4	b 6	
5	a 3	5	a 7	
6	b 3	6	b 7	
7	a 4	7	a 8	
8	b 4	8	b 8	

# Tabelle 96: SLU8NR – Anschlussbelegung

RJ45-Buchse	Pin	U <sub>P0/E</sub> -Schnittstellen 1 – 8
1	14	a 1
	15	b 1
2	24	a 2
	25	b 2
3	34	a 3
	35	b 3
4	44	a 4
	45	b 4
5	54	a 5
	55	b 5
6	64	a 6

RJ45-Buchse	Pin	U <sub>P0/E</sub> -Schnittstellen 1 – 8	
	65	b 6	
7	74	a 7	
	75	b 7	
8	84	a 8	
	85	b 8	

Die RJ45-Buchsen sind jeweils zweiadrig belegt.

# 4.4.30 STLSX2, STLSX4, STLSX4R

Die Baugruppen STLSX2, STLSX4 und STLSX4R (Subscriber Trunk Line S0 with ISAC-SX, Rack) stellen zwei (STLSX2) und vier (STLSX8, STLSX0R) S<sub>0</sub>-Schnittstellen zur Verfügung, die für den ISDN-Amtsanschluss (ISDN-Amt), für den Querverkehr (Vernetzung) oder für den ISDN-Teilnehmeranschluss (ISDN-Teilefone, Fax Gruppe 4 usw.) genutzt werden können.

Bei den Baugruppen STLSX2, STLSX4 und STLSX4R handelt es sich um die kompatiblen Nachfolgemodule für folgende, im Produktauslauf befindliche Baugruppen:

- STLS2 (S30817-Q924-B313)
- STLS4 (S30817-Q924-A313)
- STLS4R (S30817-Q924-Z313)

## Baugruppenvarianten und deren Einsatz

Baugruppe	Sachnummer	Einsatz i	n	Maximale
	Ko	ommunikationssyste	Land	Anzahl
STLSX2	S30810-H2944- X100	OpenScape Business X3W	ROW	2
		OpenScape Business X5W	s	Wird durch die ystembedingten Ausbaugrenzen bestimmt.
STLSX4 S30810-H2944-X		OpenScape Business X3W	ROW	2
		OpenScape Business X5W	s	Wird durch die ystembedingten Ausbaugrenzen bestimmt.
STLSX4R	S30810-K2944-Z	OpenScape Business X3R	ROW	2

Baugruppe Sachnummer		Einsatz ir	Maximale	
	Ko	ommunikationssyste	Land	Anzahl
		OpenScape Business X5R		Wird durch die systembedingten Ausbaugrenzen bestimmt.

## Einsatzarten

Die Einstellung der Einsatzart für jede Schnittstelle erfolgt über das WBM:

- · ISDN-Amtsanschluss: Anlagenanschluss oder Mehrgeräteanschluss
- ISDN-Teilnehmeranschluss: Interner S<sub>0</sub>-Anschluss

Die Spannungsversorgung von angeschlossenen ISDN-Telefonen ist nicht möglich. Erforderlich ist eine lokale Spannungsversorgung, die zum Beispiel über ein Steckernetzgerät erfolgen kann.

Nur für STLSX4R: Die RJ45-Buchsen der S<sub>0</sub>-Schnittstellen sind jeweils vieradrig belegt. ISDN-Amtsleitungen können direkt angeschaltet werden (1:1 Kabel). Für ISDN-Telefone sind die Empfangs- und die Sendeleitung jeweils zu vertauschen.

Anmerkung: Brandgefahr durch Überspannung

Nur für die S<sub>0</sub>-Schnittstellen, die für den Stationsanschluss verwendet werden: Bei Leitungslängen über 500 m und bei Leitungen, die das Gebäude verlassen, müssen die Baugruppen STLSX2, STLSX4 und STLSX4R durch einen externen Blitzschutz geschützt werden.

Ein solcher Blitzschutz wird als zusätzlicher Primärschutz bezeichnet. Der zusätzliche Primärschutz wird durch den Einbau von ÜSAGs (Überspannungsableiter, gasgefüllt) im Hauptverteiler, im Patch-Panel oder am Eintrittspunkt der Leitung in das Gebäude gewährleistet. Dazu muss ein ÜSAG mit 230 V Nennspannung von jeder zu schützenden Ader gegen Erde geschaltet werden.





Abbildung 81: STLSX2, STLSX4



#### Abbildung 82: STLSX4R

# Anschlussbelegung

# Tabelle 97: STLSX2, STLSX4 – Anschlussbelegung

X2				
Pin	S <sub>0</sub> -Schnittstellen 1 – 2	Pin	S <sub>0</sub> -Schnittstellen 3 – 4 (nicht STLSX2)	
1	S <sub>0</sub> -1 Senden +	9	S <sub>0</sub> -3 Senden +	
2	S <sub>0</sub> -1 Empfangen +	10	S <sub>0</sub> -3 Empfangen +	
3	S <sub>0</sub> -1 Empfangen –	11	S <sub>0</sub> -3 Empfangen –	
4	S <sub>0</sub> -1 Senden –	12	S <sub>0</sub> -3 Senden –	
5	S <sub>0</sub> -2 Senden +	13	S <sub>0</sub> -4 Senden +	
6	S <sub>0</sub> -2 Empfangen +	14	S <sub>0</sub> -4 Empfangen +	
7	S <sub>0</sub> -2 Empfangen –	15	S <sub>0</sub> -4 Empfangen –	
8	S <sub>0</sub> -2 Senden –	16	S <sub>0</sub> -4 Senden –	

# Tabelle 98: STLSX4R – Anschlussbelegung

RJ45-Buchse	Pin	S <sub>0</sub> -Schnittstellen 1 – 4
1	13	S <sub>0</sub> -1 Senden +
	14	S <sub>0</sub> -1 Empfangen +
	15	S <sub>0</sub> -1 Empfangen –
	16	S <sub>0</sub> -1 Senden –
2	13	S <sub>0</sub> -2 Senden +
	14	S <sub>0</sub> -2 Empfangen +
	15	S <sub>0</sub> -2 Empfangen –
	16	S <sub>0</sub> -2 Senden –

RJ45-Buchse	Pin	S <sub>0</sub> -Schnittstellen 1 – 4		
3	13	S <sub>0</sub> -3 Senden +		
	14	S <sub>0</sub> -3 Empfangen +		
	15	S <sub>0</sub> -3 Empfangen –		
	16	S <sub>0</sub> -3 Senden –		
4	13	S <sub>0</sub> -4 Senden +		
	14	S <sub>0</sub> -4 Empfangen +		
	15	S <sub>0</sub> -4 Empfangen –		
	16	S <sub>0</sub> -4 Senden –		
Die RJ45-Buchsen sind jeweils vieradrig belegt.				

# 4.4.31 STMD3

Die Baugruppe STMD3 (Subscriber Trunk Module Digital S<sub>0</sub>) stellt 8 S<sub>0</sub>-Schnittstellen zur Verfügung, die für den ISDN-Amtsanschluss (ISDN-Amt), für den Querverkehr (Vernetzung) oder für den ISDN-Teilnehmeranschluss (ISDN-Telefone, Fax Gruppe 4 usw.) genutzt werden können.

#### Baugruppenvarianten und deren Einsatz

Baugruppe	Sachnummer	achnummer Einsatz in		Maximale
	Ko	ommunikationssyste	Land	Anzahl
STMD3	S30810-Q2217- X10	OpenScape Business X8	Welt	8 (maximal 6 pro Systembox)

## Einsatzarten

Die Einstellung der Einsatzart für jede Schnittstelle erfolgt über das WBM:

- · ISDN-Amtsanschluss: Anlagenanschluss oder Mehrgeräteanschluss
- ISDN-Teilnehmeranschluss: Interner S<sub>0</sub>-Anschluss

Die Spannungsversorgung von angeschlossenen ISDN-Telefonen ist nicht möglich. Erforderlich ist eine lokale Spannungsversorgung, die zum Beispiel über ein Steckernetzgerät erfolgen kann.

## Anmerkung: Brandgefahr durch Überspannung

Nur für die für den Teilnehmeranschluss verwendeten S<sub>0</sub>-Schnittstellen: Bei Leitungslängen über 500 m und bei Leitungen, die das Gebäude verlassen, muss die Baugruppe STMD3 durch einen externen Blitzschutz geschützt werden.

Ein solcher Blitzschutz wird als zusätzlicher Primärschutz bezeichnet. Der zusätzliche Primärschutz wird durch den Einbau von ÜSAGs (Überspannungsableiter, gasgefüllt) im Hauptverteiler, im Patch-Panel oder am Eintrittspunkt der Leitung in das Gebäude gewährleistet. Dazu muss ein ÜSAG mit 230 V Nennspannung von jeder zu schützenden Ader gegen Erde geschaltet werden.

### Frontblende

Um eine ausreichende Abschirmung zu gewährleisten, muss die Frontseite der Baugruppe mit einer Abschirmblende versehen werden.



Abbildung 83: STMD3 – LEDs in der Frontblende

## LEDs

In der Frontblende der Baugruppe befinden sich zwei LEDs, die die Betriebszustände wiedergeben.

LED rot	LED grün	Bedeutung	Aktion
aus	aus	Baugruppe erhält keine Spannung oder ist nicht korrekt gesteckt. Baugruppe ist außer Betrieb.	Baugruppen-Steckkontakt prüfen.
ein aus	Baugruppe wird mit Spannung versorgt. Baugruppentest läuft.	-	
		Loadware-Ladevorgang nicht erfolgreich abgeschlossen. Baugruppe ist defekt.	Baugruppe austauschen.
		Baugruppe wurde mittels Manager E außer Betrieb genommen.	Prüfen, ob Baugruppe mittels Manager E deaktiviert wurde. Ist dies nicht der Fall, ist die Baugruppe defekt und auszutauschen.
blinkt	aus	Loadware-Ladevorgang läuft.	_

#### Tabelle 99: STMD3 – LED-Zustände und deren Bedeutung

LED rot	LED grün	Bedeutung	Aktion
aus	ein	Loadware- Ladevorgang erfolgreich abgeschlossen. Baugruppe ist in Ordnung (Ruhezustand).	_
aus	blinkt	Mindestens ein Kanal ist aktiv.	-

## Kabel- und Anschlussbelegung

Für den Anschluss von Amtsleitungen, Vernetzungsleitungen und ISDN-Telefonen stehen verschiedene Möglichkeiten zur Verfügung:

- SIVAPAC-Stecker auf der Backplane zum Anschluss des externen Hauptverteilers MDFU-E oder des externen S<sub>0</sub>-Patch-Panels über CABLUs (Cabling Units = werksseitig vorgefertigte Verkabelungseinheiten). Siehe Tabelle: STMD3 – Kabel- und Anschlussbelegung (SIVAPAC-Stecker auf der Backplane, MDFU-E, S0-Patch-Panel)
- Anschluss-Panels mit CHAMP-Buchse zum Anschluss des externen Hauptverteilers MDFU-E oder des externen S<sub>0</sub>-Patch-Panels über CABLUs. Die Anschluss-Panels werden auf die SIVAPAC-Stecker der Backplane aufgesteckt. Siehe Tabelle: STMD3 – Kabel- und Anschlussbelegung (Anschluss-Panel mit CHAMP-Buchse, MDFU-E, S0-Patch-Panel)
- Anschluss-Panels mit 8 RJ45-Buchsen zum direkten Anschluss von Amtsleitungen, Vernetzungsleitungen und ISDN-Telefonen. Die Anschluss-Panels werden auf die SIVAPAC-Stecker der Backplane aufgesteckt. Siehe Tabelle: STMD3 – Anschlussbelegung (Anschluss-Panel mit 8 RJ45-Buchsen)

# Tabelle 100: STMD3 – Kabel- und Anschlussbelegung (SIVAPAC-Stecker auf der Backplane, MDFU-E, S<sub>0</sub>-Patch-Panel)

ST	MD3	Backplane	Anschlusskabel (CABLU)		MDFU-E S <sub>0</sub> -Patch-Par		Panel			
S <sub>0</sub> - Schnitt	tstelle	SIVAPAC- Stecker					RJ45-Buchse			se
Nr.	Signal	Pin	Farbgru	Paar	a-Ader	b-Ader	Trennleiste	Nr.	Pin	Pin
									TLN	Amt
1	1Ea	1	1	1	weiß/blau		1a	1	3	4
	1Eb	23				blau/weiß	1b		6	5
	1Sa	3		2	weiß/orange		2a		4	3
	1Sb	4				orange/weiß	2b		5	6
2	2Ea	5		3	weiß/grün		3a	2	3	4
	2Eb	6				grün/weiß	3b		6	5
	2Sa	7		4	weiß/braun		4a		4	3
	2Sb	8				braun/weiß	4b		5	6
3	3Ea	9		5	weiß/grau		5a	3	3	4

STMD3		Backplane		Ansch	nlusskabel (CA	ABLU)	MDFU-E	S <sub>0</sub> -Patch-Panel		
S <sub>0</sub> - Schnitt	stelle	SIVAPAC- Stecker					RJ45-Buchse		se	
Nr.	Signal	Pin	Farbgru	Paar	a-Ader	b-Ader	Trennleiste	Nr.	Pin	Pin
									TLN	Amt
	3Eb	10				grau/weiß	5b		6	5
	3Sa	11	2	6	rot/blau		6a		4	3
	3Sb	12				blau/rot	6b		5	6
4	4Ea	13		7	rot/orange		7a	4	3	4
	4Eb	14				orange/rot	7b		6	5
	4Sa	15		8	rot/grün		8a		4	3
	4Sb	16				grün/rot	8b		5	6
5	5Ea	17		9	rot/braun		9a	5	3	4
	5Eb	18				braun/rot	9b		6	5
	5Sa	19		10	rot/grau		10a		4	3
	5Sb	20				grau/rot	10b		5	6
6	6Ea	24	3	11	schwarz/blau		11a	6	3	4
	6Eb	25				blau/schwarz	11b		6	5
	6Sa	26		12	schwarz/ orange		12a		4	3
	6Sb	27				orange/ schwarz	12b		5	6
7	7Ea	29		13	schwarz/grün		13a	7	3	4
	7Eb	30				grün/schwarz	13b		6	5
	7Sa	31		14	schwarz/ braun		14a		4	3
	7Sb	32				braun/ schwarz	14b		5	6
8	8Ea	34		15	schwarz/grau		15a	8	3	4
	8Eb	35				grau/schwarz	15b		6	5
	8Sa	37	4	16	gelb/blau		16a		4	3
	8Sb	38				blau/gelb	16b		5	6

# Tabelle 101: STMD3 – Kabel- und Anschlussbelegung (Anschluss-Panel mit CHAMP-Buchse, MDFU-E, $S_0$ -Patch-Panel)

STMD3		Backplane		Ansc	hlusskabel (CA	ABLU)	MDFU-E	S <sub>0</sub> -	Patch-l	Panel
S <sub>0</sub> - Schnitt	stelle	CHAMP- Buchse						RJ45	5-Buchs	se
Nr.	Signal	Pin F	arbgrup	Paar	a-Ader	b-Ader	Trennleiste	Nr.	Pin TLN	Pin Amt
1	1Ea	1	1	1	weiß/blau		1a	1	3	4
	1Eb	26			Wells/ blad	hlau/weiß	1b		6	5
	1Sa	2		2	weiß/orange		2a		4	3
	1Sb	27				orange/weiß	2b		5	6
2	2Ea	3		3	weiß/grün	<b>.</b>	3a	2	3	4
	2Eb	28				grün/weiß	3b		6	5
	2Sa	4		4	weiß/braun		4a		4	3
	2Sb	29				braun/weiß	4b		5	6
3	3Ea	5		5	weiß/grau		5a	3	3	4
	3Eb	30				grau/weiß	5b		6	5
	3Sa	6	2	6	rot/blau		6a		4	3
	3Sb	31				blau/rot	6b		5	6
4	4Ea	7		7	rot/orange		7a	4	3	4
	4Eb	32				orange/rot	7b		6	5
	4Sa	8		8	rot/grün		8a		4	3
	4Sb	33				grün/rot	8b		5	6
5	5Ea	9		9	rot/braun		9a	5	3	4
	5Eb	34				braun/rot	9b		6	5
	5Sa	10		10	rot/grau		10a		4	3
	5Sb	35				grau/rot	10b		5	6
6	6Ea	11	3	11	schwarz/blau		11a	6	3	4
	6Eb	36				blau/schwarz	11b		6	5
	6Sa	12		12	schwarz/ orange		12a		4	3
	6Sb	37				orange/ schwarz	12b		5	6
7	7Ea	13		13	schwarz/grün		13a	7	3	4
	7Eb	38				grün/schwarz	13b		6	5
	7Sa	14		14	schwarz/ braun		14a		4	3

ST	MD3	Backplane		Anschlusskabel (CABLU)		MDFU-E	S <sub>0</sub> -I	S <sub>0</sub> -Patch-Panel		
S <sub>0</sub> - Schnitt	tstelle	CHAMP- Buchse						RJ45	RJ45-Buchse	
Nr.	Signal	Pin F	arbgrup	Paar	a-Ader	b-Ader	Trennleiste	Nr.	Pin	Pin
									TLN	Amt
	7Sb	39				braun/ schwarz	14b		5	6
8	8Ea	15		15	schwarz/grau		15a	8	3	4
	8Eb	40				grau/schwarz	15b		6	5
	8Sa	16	4	16	gelb/blau		16a		4	3
	8Sb	41				blau/gelb	16b		5	6

Tabelle 102: STMD3 – Anschlussbelegung (Anschluss-Panel mit 8 RJ45-Buchsen)

S	TMD3	Backplane					
S <sub>0</sub> -Schnittstelle		RJ45-Buchse					
Nr.	Signal	Nr.	Pin	Pin			
			Teilnehmeranschluss	Amtsanschluss/ Vernetzung			
1	1Ea	1	3	4			
	1Eb		6	5			
	1Sa	-	4	3			
	1Sb		5	6			
2	2Ea	2	3	4			
	2Eb		6	5			
	2Sa		4	3			
	2Sb		5	6			
3	3Ea	3	3	4			
	3Eb		6	5			
	3Sa	-	4	3			
	3Sb		5	6			
4	4Ea	4	3	4			
	4Eb		6	5			
	4Sa		4	3			
	4Sb		5	6			
5	5Ea	5	3	4			
	5Eb		6	5			
	5Sa		4	3			

STMD3		Backplane					
S <sub>0</sub> -Schnittstelle		RJ45-Buchse					
Nr.	Signal	Nr.	Pin Teilnehmeranschluss	Pin Amtsanschluss/ Vernetzung			
	5Sb		5	6			
6	6Ea	6	3	4			
	6Eb		6	5			
	6Sa		4	3			
	6Sb		5	6			
7	7Ea	7	3	4			
	7Eb		6	5			
	7Sa		4	3			
	7Sb		5	6			
8	8Ea	8	3	4			
	8Eb		6	5			
	8Sa		4	3			
	8Sb		5	6			

# 4.4.32 STRB, STRBR

Die Optionen STRB und STRBR (Steuerrelais-Baugruppe, Rack) stellen vier zweipolige Umschaltrelais (Aktoren) für externe Sonderanschaltungen (zum Beispiel Türöffner) und vier Steuereingänge (Sensoren) für die Zustandsüberwachung von angeschalteten Einrichtungen (zum Beispiel Bewegungsmelder) zur Verfügung.

## Baugruppenvarianten und deren Einsatz

Baugruppe	Teilenummer	Teilenummer	Einsatz	Maximale Anzahl		
	Baugruppe	PCB	Kommunikationssystem	Mainboard	Land	
STRB <sup>1</sup>	S30817-H932-M Bis zu Ausgabe 9	S30817-Q932- A Bis zu Ausgabe 9	OpenScape Business X3W OpenScape Business X5W	OCCM	ROW	1
STRB <sup>2</sup>	S30817-H932-M Ab Ausgabe 10	S30817-Q932- A Ab Ausgabe 10	OpenScape Business X3W OpenScape Business X5W	OCCM OCCMB OCCMA	ROW	1

Baugruppe	Teilenummer Baugruppe	Teilenummer PCB	Einsatz	Maximale Anzahl		
			Kommunikationssystem	Mainboard	Land	
STRBR <sup>1</sup>	S30817-H932-Z Bis zu Ausgabe 8	S30817-Q932- Z Bis zu Ausgabe 6 bei	OpenScape Business X3R OpenScape Business X5R	OCCMR	ROW	1
STRBR <sup>2</sup>	S30817-H932-Z Bis zu Ausgabe 9	S30817-Q932- Z Bis zu Ausgabe 7 bei	OpenScape Business X3R OpenScape Business X5R	OCCMR OCCMBR OCCMAR	ROW	1

#### Anmerkung:

Brandgefahr durch Überspannung

Bei Leitungslängen über 500 m und bei Leitungen, die das Gebäude verlassen, müssen die Baugruppen STRB und STRBR durch einen externen Blitzschutz geschützt werden.

Ein solcher Blitzschutz wird als zusätzlicher Primärschutz bezeichnet. Der zusätzliche Primärschutz wird durch den Einbau von ÜSAGs (Überspannungsableiter, gasgefüllt) im Hauptverteiler, im Patch-Panel oder am Eintrittspunkt der Leitung in das Gebäude gewährleistet. Dazu muss ein ÜSAG mit 230 V Nennspannung von jeder zu schützenden Ader gegen Erde geschaltet werden.

Der Steckplatz der Baugruppen ist abhängig vom Kommunikationssystem.

Die Kabel sind nicht Teil der STRB/STRBR-Baugruppen.

# 4.4.32.1 STRBR mit OCCMR-Mainboard in OpenScape Business X3R/X5R

STRBR (S30817-Q932-Z alle Ausgaben) wird auf Option 1 der Steckplatzebene 3 (X3R) oder 5 (X5R) mit der Bestückungsseite nach unten auf das Mainboard montiert. Zusätzlich ist STRBR mit den vier zum Lieferumfang gehörenden Schrauben an den Metallblenden des Mainboards OCCMR zu befestigen.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Dieses Problem tritt nur in Verbindung mit dem OCCM-Mainboard auf

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Dieses Problem tritt nur in Verbindung mit dem OCCMR-Mainboard auf



# Abbildung 84: STRBR (S30817-Q932-Z ) bis Ausgabe 6

Die elektrische Verbindung zum Mainboard OCCMR (Steckkontakt OBUS) wird über den Anschluss X2 und das Adapterkabel OPALR (C39195-A7001-B142) hergestellt.



Abbildung 85: Kabel OPALR C39195-A7001-B142



Abbildung 86: STRBR in Option 1 auf Steckplatzebene 3/5 in OpenScape Business X3R/X5R mit OCCMR Mainboard



Abbildung 87: OCCMR – Position der Befestigungsschrauben für STRBR

# 4.4.32.2 STRBR mit Mainboard OCCMBR oder OCCMAR in OpenScape Business X3R/ X5R

STRBR (S30817-Q932-Z ab Ausgabe 7) wird auf Option 2 der Steckplatzebene 3 (X3R) oder 5 (X5R) mit der Bestückungsseite nach unten auf das Mainboard montiert. Zusätzlich ist STRBR mit den vier zum Lieferumfang gehörenden Schrauben an den Metallblenden des Mainboards OCCMBR oder OCCMAR zu befestigen.



Abbildung 88: STRBR-Baugruppe (S30817-Q932-Z-7) ab Ausgabe 7

Die elektrische Verbindung zum Mainboard OCCMBR oder OCCMAR wird über den Anschluss X20 und das Flachbandkabel C39195-A7001-B154 hergestellt.



Abbildung 89: Flachbandkabel C39195-A7001-B154



Abbildung 90: STRBR in Option 1 auf Steckplatzebene 3/5 in OpenScape Business X3R/X5R mit OCCMBR/OCCMAR Mainboard


Abbildung 91: Montiertes STRBR-Modul auf dem OCCMBR Mainboard

## 4.4.32.3 STRB mit OCCM-Mainboard in OpenScape Business X3W / X5W

STRB (S30817-Q932-A alle Ausgaben) wird auf Option 1 der Steckplatzebene 3 (X3W) oder 6 (X5W) mit der Bestückungsseite nach unten auf das Mainboard montiert.



Abbildung 92: STRB bis Ausgabe 9

Die elektrische Verbindung zum Mainboard OCCM (Steckkontakt OBUS) wird über den Anschluss X2 und das Adapterkabel OPAL (C39195-A7001-B130) hergestellt.



Abbildung 93: Kabel OPAL C39195-A7001-B130



Abbildung 94: STRB in Option 1 auf Steckplatzebene 3/6 in OpenScape Business X3W/X5W mit OCCM Mainboard

### 4.4.32.4 STRB mit OCCMB/OCCMA-Mainboard in OpenScape Business X3W/X5W

STRB (S30817-Q932-A ab Ausgabe 10) wird auf Option 2 der Steckplatzebene 3 (X3W) oder 6 (X5W) mit der Bestückungsseite nach unten auf das Mainboard montiert.



Abbildung 95: STRB-Baugruppe (S30817-Q932-A-10

Die elektrische Verbindung zum Mainboard OCCMB/OCCMA (Steckkontakt OBUS) wird über den Anschluss **X20** und das Flachband **C39195-A7001-B154** hergestellt.



Abbildung 96: Flachbandkabel C39195-A7001-B154



Abbildung 97: STRB in Option 2 auf Steckplatzebene 3/6 in OpenScape Business X3W/X5W mit OCCMB/OCCMA Mainboard



Abbildung 98: OpenScape Business X3W mit OCCMB und montiertem STRB

### 4.4.32.5 Hauptmerkmale STRB/STRBR

Die Baugruppen unterstützen

- vier zweipolige Umschaltrelais für externe Sonderanschaltungen, wie zum Beispiel Türöffner. Die Umschaltkontakte aller Relais sind potentialfrei.
- vier Steuereingänge in Form von Optokopplern. Diese können für die Zustandsüberwachung von angeschalteten Einrichtungen, wie zum Beispiel Temperaturüberwachung oder Bewegungsmelder eingesetzt werden. Wird die Zustandsänderung einer angeschalteten Einrichtung erkannt, kann beispielsweise eine im Kommunikationssystem konfigurierte Rufnummer angerufen werden:

Zur Aktivierung von außen benötigen die Optokoppler einen galvanisch getrennten Schließer.

Beispiel für STRB: +12V über einen galvanisch vom externen Gerät getrennten Schließer an den Steuereingang des Optokopplers 1 führen (+12 V über Schließer an Pin 8 des Randsteckers X4 (= OPTKP 1 = Steuereingang Optokoppler 1)).



Abbildung 99: STRB, STRBR – Prinzipschaltbild

# 4.4.32.6 STRB-Anschlüsse und -Anschlussbelegungen



#### Abbildung 100: STRBR-Position der Anschlüsse

Anschluss	Pin	Signal	Beschreibung
X3	11	ACT4-2M	Umschaltrelais K203 IN 2
4 x RJ45- Buchse	12	ACT4-2B	Umschaltrelais K203. Schließer (NOC) 2
	13	ACT4-2A	Umschaltrelais K203. Öffner (NCC) 2
	14	ACT4-1M	Umschaltrelais K203 IN 1
	15	ACT4-1B	Umschaltrelais K203. Schließer (NOC) 1

### Unterstützte HW-Komponenten

Anschluss	Pin	Signal	Beschreibung
	16	ACT4-1A	Umschaltrelais K203. Öffner (NCC) 1
	17	+12 VI	+12 V Steuerspannung Optokoppler 4
	18	SENSE 4	Steuereingang Optokoppler 4
	21	ACT3-2M	Umschaltrelais K202 IN 2
	22	ACT3-2B	Umschaltrelais K202. Schließer (NOC) 2
	23	ACT3-2A	Umschaltrelais K202. Öffner (NCC) 2
	24	ACT3-1M	Umschaltrelais K202 IN 1
	25	ACT3-1B	Umschaltrelais K202. Schließer (NOC) 1
	26	ACT3-1A	Umschaltrelais K202. Öffner (NCC) 1
	27	+12 VI	+12 V Steuerspannung Optokoppler 3
	28	SENSE 3	Steuereingang Optokoppler 3
	31	ACT2-2M	Umschaltrelais K201 IN 2
	32	ACT2-2B	Umschaltrelais K201. Schließer (NOC) 2
	33	ACT2-2A	Umschaltrelais K201. Öffner (NCC) 2
	34	ACT2-1M	Umschaltrelais K201 IN 1
	35	ACT2-1B	Umschaltrelais K201. Schließer (NOC) 1
	36	ACT2-1A	Umschaltrelais K201. Öffner (NCC) 1
	37	+12 VI	+12 V Steuerspannung Optokoppler 2
	38	SENSE 2	Steuereingang Optokoppler 2
	41	ACT1-2M	Umschaltrelais K200 IN 2
	42	ACT1-2B	Umschaltrelais K200. Schließer (NOC) 2
	43	ACT1-2A	Umschaltrelais K200. Öffner (NCC) 2
	44	ACT1-1M	Umschaltrelais K200 IN 1
	45	ACT1-1B	Umschaltrelais K200. Schließer (NOC) 1
	46	ACT1-1A	Umschaltrelais K200. Öffner (NCC) 1

Anschluss	Pin	Signal	Beschreibung
	47	+12 VI	+12 V Steuerspannung Optokoppler 1
	48	SENSE 1	Steuereingang Optokoppler 1

### 4.4.32.7 STRB-Anschlüsse und -Anschlussbelegungen



#### Tabelle 104: STRB – Belegung der Randstecker und Stecker

Abbildung 101: STRB-Position der Anschlüsse

Anschluss	Pin	Signal	Beschreibung
X3	1	K 4.21	Umschaltrelais K4 IN 2
	2	K 4.22	Umschaltrelais K4 Schließer 2
	3	K 4.23	Umschaltrelais K4 Öffner 2
	4	K 3.21	Umschaltrelais K3 IN 2
	5	K 3.22	Umschaltrelais K3. Schließer (NOC) 2
	6	K 3.23	Umschaltrelais K3. Öffner (NCC) 2
	7	K 2.21	Umschaltrelais K2 IN 2
	8	K 2.22	Umschaltrelais K2. Schließer (NOC) 2
X4	1	K 2.23	Umschaltrelais K2. Öffner (NCC) 2
	2	K 1.21	Umschaltrelais K1 IN 2
	3	K 1.22	Umschaltrelais K1. Schließer (NOC) 2
	4	K 1.23	Umschaltrelais K1. Öffner (NCC) 2
	5	+12 VI	+12 V Steuerspannung Optokoppler

Anschluss	Pin	Signal	Beschreibung
	6	OPTKP 2	Steuereingang Optokoppler 2
	7	+12 VI	+12 V Steuerspannung Optokoppler
	8	OPTKP 1	Steuereingang Optokoppler 1
X5	1	K 3.12	Umschaltrelais K3. Schließer (NOC) 1
	2	K 3.13	Umschaltrelais K3. Öffner (NCC) 1
	3	K 2.11	Umschaltrelais K2 IN 1
	4	K 2.12	Umschaltrelais K2. Schließer (NOC) 1
	5	K 2.13	Umschaltrelais K2. Öffner (NCC) 1
	6	K 1.11	Umschaltrelais K1 IN 1
	7	K 1.12	Umschaltrelais K1. Schließer (NOC) 1
	8	K 1.13	Umschaltrelais K1. Öffner (NCC) 1
X6	1	OPTKP 3	Steuereingang Optokoppler 3
	2	+12 VI	+12 V Steuerspannung Optokoppler
	3	OPTKP 4	Steuereingang Optokoppler 4
	4	+12 VI	+12 V Steuerspannung Optokoppler
	5	K 4.11	Umschaltrelais K4 IN 1
	6	K 4.12	Umschaltrelais K4. Schließer (NOC) 1
	7	K 4.13	Umschaltrelais K4. Öffner (NCC) 1
	8	K 3.11	Umschaltrelais K3 IN 1

# 4.4.32.8 Wie Sie STRB in einem OpenScape Business X3W oder X5W System mit OCCMA- oder OCCMB-Mainboards montieren

Im Folgenden wird der Einbau des STRB-Moduls (S30817-Q932-A ab Ausgabe 10) in ein Kommunikationssystem OpenScape Business X3W oder X5W mit OCCMA oder OCCMB-Mainboard beschrieben



**GEFAHR:** Elektrischer Schlag durch Berühren spannungsführender Leitungen.

Trennen Sie sämtliche Versorgungsstromkreise von OpenScape Business X3W/X5W.

Kommunikationssystem vor dem Öffnen des Gehäuses:

- Schalten Sie Akkuspannung, Speisespannung und Netzspannung einer eventuell angeschlossenen OpenScape Business Powerbox ab.
- Ziehen Sie die Anschlussleitungen aller eventuell angeschlossenen Akkupacks oder eventuell angeschlossenen Akkus ab.
- Ziehen Sie den Netzanschlussstecker des Kommunikationssystems.

#### Schritt für Schritt

- 1) Fahren Sie das Kommunikationssystem herunter.
- Trennen Sie alle Stromversorgungsschaltungen des Kommunikationssystems und stellen Sie sicher, dass das Kommunikationssystem spannungsfrei ist.
- 3) Lösen Sie die beiden Befestigungsschrauben der Gehäusekappe mit einem Schlitzschraubendreher. Die Gehäusekappe dabei festhalten, um ein Herunterfallen zu vermeiden.
- 4) Gehäusekappe abnehmen.

ACHTUNG: Schnittwunden durch scharfkantiges Abschirmblech. Fassen Sie den Gehäusedeckel nur von außen an. Sonst können durch das eventuell scharfkantige Abschirmblech an der Innenseite der Gehäusekappe Schnittwunden hervorgerufen werden.

5) Stecken Sie das Anschlusskabel in den X49-Anschluss des OCCMB- oder OCCMA-Mainboards.



Abbildung 102: Anschlusskabel in Anschluss X49 des Mainboards



6) Stecken Sie das STRB-Modul in Option 2 der Steckplatzebene 3 (X3W) oder 6 (X5W).

#### Abbildung 103: STRB einstecken

7) Stecken Sie das Anschlusskabel C39195-A7001-B154 in den X20-Stecker des STRB und achten Sie auf die Position der Kerben der Stecker. Die Kerben des Mainboard-Steckers und des STRB-Steckers müssen in die gleiche Richtung zeigen.

Abbildung 104: Kerbposition des Anschlusskabels, das an das Mainboard OCCMA oder OCCMB im OpenScape Business X3W / X5W angeschlossen ist.



8) Schließen Sie Aktor- und Sensorkabel über die Randstecker an das STRB an.

- **9)** Überprüfen Sie alle Verbindungen, insbesondere die Kerbstellung des Verbindungskabels des STRB zum Mainboard.
- 10) Setzen Sie die Abdeckung auf.
- 11) Sichern Sie die Gehäusekappe mit den beiden Befestigungsschrauben. Fassen Sie den Gehäusedeckel nur von außen an. Sonst können durch das eventuell scharfkantige Abschirmblech an der Innenseite der Gehäusekappe Schnittwunden hervorgerufen werden.
- **12)** Schließen Sie das System wieder an das Stromnetz an. Das System startet automatisch.
- **13)** Nachdem das System in Betrieb ist, kann das STRB mit dem Administrationswerkzeug Manager E konfiguriert werden.

# 4.4.32.9 So installiern Sie STRBR in einem OpenScape Business X3R oder X5R System mit OCCMAR oder OCCMBR Mainboards

Im Folgenden wird der Einbau des STRB-Moduls (S30817-Q932-A ab Ausgabe 10) in ein Kommunikationssystem OpenScape Business X3R oder X5R mit OCCMAR- oder OCCMBR-Mainboard beschrieben.

**GEFAHR:** Elektrischer Schlag durch Berühren spannungsführender Leitungen.

Trennen Sie sämtliche Versorgungsstromkreise des Kommunikationssystems OpenScape Business X3R/X5R, bevor Sie das Gehäuse öffnen:

- Schalten Sie Akkuspannung, Speisespannung und Netzspannung einer eventuell angeschlossenen OpenScape Business Powerbox ab.
- Schalten Sie Akkuspannung, Speisespannung und Netzspannung einer eventuell angeschlossenen OpenScape Business Powerbox ab.
- · Ziehen Sie den Netzanschlussstecker des Kommunikationssystems.

#### Schritt für Schritt

- 1) Fahren Sie das Kommunikationssystem herunter.
- Trennen Sie alle Stromversorgungsschaltungen des Kommunikationssystems und stellen Sie sicher, dass das Kommunikationssystem spannungsfrei ist.
- 3) Entfernen Sie das Mainboard aus dem System.
- 4) Entfernen Sie die Schutzabdeckungen des Steckplatzes für Option 1 von der Vorderseite des OCCMBR oder OCCMAR Mainboards.



Abbildung 105: Position von Option 1 Position des Mainborads OCCMBR oder OCCMAR



 Stecken Sie das Anschlusskabel C39195-A7001-B154 in den Anschluss X20 des STRBR.

#### Abbildung 106: STRBR mit gestecktem Kabel

- 6) Montieren Sie das STRBR-Modul mit den Komponenten nach unten.
- 7) Stecken Sie das Anschlusskabel C39195-A7001-B154 wie unten gezeigt in den Anschluss X49 des OCCMBR oder OCCMAR und achten Sie darauf, dass das Kabel nicht verdreht ist.



# Abbildung 107: Position des an das Mainboard OCCMAR oder OCCMBR angeschlossenen Verbindungskabels

8) Verwenden Sie einen Torx-Schraubendreher T10 und befestigen Sie das STRBR-Modul mit je 2 Schrauben an der vorderen und hinteren Metallplatte des OCCMRA / OCCMRB-Mainboards. Die Schrauben sind im Montagesatz enthalten, der mit dem STRBR-Modul geliefert wird. **9)** Setzen Sie das Mainboard wieder in das Gehäuse ein und befestigen Sie sie mit den beiden Schrauben links und rechts.





2x screws used on the front panel

2x screws used on the rear metal panel

# 4.4.33 Nur für ausgewählte Länder: TCAS-2, TCASR-2

Die Baugruppen TCAS-2 und TCASR-2 (Trunk Line Channel Associated Signaling, Rack) stellen zwei CAS (Channel Associated Signaling)-Schnittstellen für den landesspezifischen Amtsanschluss mit CAS-Protokoll zur Verfügung.

#### Baugruppenvarianten und deren Einsatz

Baugruppe	Sachnummer	Einsatz in		Maximale
	Ko	ommunikationssyste	Land	Anzahl
TCAS-2	S30810-Q2945-X	OpenScape Busines OpenScape Business X5W	s X∛₩î für ausgewählte Länder	1
TCASR-2	S30810-K2945-X	OpenScape Business X3R OpenScape Business X5R	Nur für ausgewählte Länder	1

Die Baugruppen TCAS-2 und TCASR-2 dürfen ausschließlich auf den Steckplätzen 7 und 9 eingesetzt werden.

Beide Baugruppen stellen jeweils zwei CAS-Schnittstellen und damit bis zu 60 B-Kanäle zur Verfügung. Da OpenScape Business X3W/X5W und OpenScape Business X3R/X5R jeweils maximal 30 B-Kanäle unterstützen, können insgesamt bis zu 30 B-Kanäle pro Baugruppe genutzt werden.

**Anmerkung:** Für OpenScape Business X3W muss CUX3W als Backplane verwendet werden.

Für OpenScape Business X3R muss CUX3R als Backplane verwendet werden.

Bild



Abbildung 108: TCAS-2, TCASR-2





#### Einstellungen

Auf den Baugruppen befinden sich verschiedene Jumper mit folgenden Einstellmöglichkeiten.

# Tabelle 105: TCAS-2, TCASR-2 – Jumper X11, X12, X14 zur Einstellung der V.24-Baudrate

Jumper	V.24-Baudrate (kBit/s)					
	9.6	19.2	38,4	57,6	115.2	9.6
	(Standarde					
X11	Offen	Offen	Geschlosse	n Offen	Geschlosser	n alle
X12	Offen	Offen	Offen	Geschlosse	6eschlosser	anderen nperstellunc
X13	Offen G	Geschloss	eßeschlosse	Geschlosse	Geschlosser	ן ו

#### Tabelle 106: TCAS-2, TCASR-2 – Jumper X13, X16, X17

Jumper	Funktion	Einstellung		
		Pins 1–2 geschlossen	Pins 2–3 geschlossen	
X13	Löschen des Flash-Speichers	Flash-Speicher wird gelöscht (alle Sektoren, außer U- Boot (Universal Boot Loader) Firmware).	Flash-Speicher wird nicht gelöscht (Standardeinstellung).	
X16	Reset der Baugruppe	Reset wird durchgeführt.	Reset wird nicht durchgeführt (Standardeinstellung).	
X17	Hardware Watchdog	Watchdog ist aktiv (Standardeinstellung).	Watchdog ist nicht aktiv.	

#### Anschlüsse

### Tabelle 107: TCAS-2, TCASR-2 – Anschlüsse

Verbindung		Тур
X803	9-polige MINI-DIN-Buchse	V.24-Schnittstelle
X804	8-polige RJ45-Buchse	Ethernet (10/100BaseT)- Schnittstelle
		Zwei LEDs zeigen den aktuellen Schnittstellenstatus an:
		<ul> <li>Gelbe LED = Daten werden gesendet.</li> <li>Grüne LED = Daten werden empfangen.</li> </ul>
X805	8-polige RJ45-Buchse	Analoges Modem (optional)
X909	MINI-BNC-Buchse, 75 Ohm Senden (TX)	CAS-Schnittstelle 1

Verbindung		Тур	
X910	MINI-BNC-Buchse, 75 Ohm		
X911	MINI-BNC-Buchse, 75 Ohm	CAS-Schnittstelle 2	
	Empfangen (RX)		
X912	MINI-BNC-Buchse, 75 Ohm		
	Senden (TX)		

Der direkte Anschluss an die MINI-BNC-Stecker der Baugruppen ist ausschließlich für koaxiale Leitungen (75 Ohm) möglich. Bei symmetrischen Leitungen (120 Ohm) muss ein externer Black-Box-Konverter (75 / 120 Ohm) verwendet werden.

#### CAS-Kabel



# Abbildung 110: TCAS-2, TCASR-2 – Möglichkeiten für die Verbindung zum Network Terminator NT

Für die Verbindung zum Network Terminator NT können folgende Leitungsarten verwendet werden:

- Koaxiale Leitung (75 Ohm)
  - Für den direkten Anschluss an die CAS-Schnittstellen (MINI-BNC-Buchsen)

Um eine ausreichende elektromagnetische Abschirmung gemäß EN 55022 zu gewährleisten, muss der Kabelschirm der beiden koaxialen Leitungen jeder CAS-Schnittstelle mit dem Metallgehäuse des Kommunikationssystems leitend verbunden werden. Siehe Wie Sie den Kabelschirm der koaxialen Leitungen (CAS-Kabel) mit dem Gehäuse des Kommunikationssystems OpenScape Business X5W verbinden

#### Tabelle 108: TCAS-2, TCASR-2 – Belegung des CAS-Kabels C39195-A7700-B13

Funktion	Mini-BNC- Stecker	BNC-Stecker	Leitung
Senden, a-Ader	Leiter	Leiter	2
B-Ader, Senden	Schirm	Schirm	

Funktion	Mini-BNC- Stecker	BNC-Stecker	Leitung
A-Ader, Empfangen	Leiter	Leiter	1
B-Ader, Empfangen	Schirm	Schirm	



Abbildung 111: TCAS-2, TCASR-2 – CAS-Kabel C39195-A7700-B13 Symmetrische Leitung (120 Ohm)

Der Anschluss an die CAS-Schnittstellen (MINI-BNC-Buchsen) muss über einen externen Black-Box-Konverter (75 / 120 Ohm) durchgeführt werden.

Um eine ausreichende elektromagnetische Abschirmung gemäß EN 55022 zu gewährleisten, muss für jede CAS-Schnittstelle Folgendes durchgeführt werden: Der Kabelschirm der beiden Koaxialkabel, die zum Blackbox-Konverter führen, muss leitend mit dem Metallgehäuse des Kommunikationssystems verbunden sein. Siehe Wie Sie den Kabelschirm der koaxialen Leitungen (CAS-Kabel) mit dem Gehäuse des Kommunikationssystems OpenScape Business X5W verbinden



Abbildung 112: TCAS-2, TCASR-2 – Black-Box-Konverter (75 / 120 Ohm)

#### Siebensegmentanzeige

Anhand der Siebensegmentanzeige kann der Softwarestatus der Baugruppen ermittelt werden.

Nach dem Einschalten der Stromversorgung wird zwischen folgenden Hochlaufphasen unterschieden:

• Hochlauf der U-Boot (Universal Boot Loader) Firmware

# Tabelle 109: TCAS-2, TCASR-2 – Zustände der U-Boot (Universal Boot Loader) Firmware

Anzeige	Bedeutung
U	Initialisierung der Hardware
п	Herunterladen der DSP (Digital Signal Processor)- Firmware
	Herunterladen der FPGA (Field Programmable Gate Array)-Firmware
۶	Zugang zum Flash EPROM (Speichern und Löschen)
ხ	Aktivierung der Built-In Self Tests BIST (BIST1 oder BIST2)
8	Administration (Service-PC angeschlossen)
6	Kopieren der Software (vom SDRAM zum FEPROM)
ł	Herunterladen der Image-Datei (Linux und CAS- Applikation)
L	Initialisierung des Linux Betriebssystems
8	Fehler
8	Reset der Baugruppe
	U-Boot (Universal Boot Loader) Firmware ist betriebsbereit (Dezimalpunkt blinkt).

Hochlauf des Linux Betriebssystems

### Tabelle 110: TCAS-2, TCASR-2 – Zustände des Linux Betriebssystems

Anzeige	Bedeutung
	Linux Kernel Boot
•	User Space Boot

Anzeige	Bedeutung
l.	Check And Mount Flash
2.	Error Found, Mounted File System Rebuild, Reboot
З.	Mounting Flash File System
ų	Error Mounting Flash (Flashing Display)
S.	Configuring Network Interface
1	Loading Real-time Kernel Modules
9.	Loading Board-specific Modules
-	Core Files Available

#### Hochlauf der CAS-Applikations-Software



# Abbildung 113: TCAS-2, TCASR-2 – Zustände der Schnittstellen und der CAS-Applikation

#### Administration des CAS-Protokollkonverters

Die Administration des CAS-Protokollkonverters auf den Baugruppen TCAS-2 und TCASR-2 erfolgt über ein separates Tool, den CAS-Manager. Die Software des CAS-Managers befindet sich auf einer CD, die zusammen mit der Baugruppe ausgeliefert wird. Informationen zur Installation der Software können der ReadMe-Datei entnommen werden.

Für den Zugriff auf die Baugruppen bestehen folgende Möglichkeiten (siehe Bild: TCAS-2, TCASR-2 – Möglichkeiten für den Zugrff auf die Baugruppen):

- V.24-Schnittstelle = X803 (9polige MINI-DIN-Buchse)
- Ethernet (10/100BaseT)-Schnittstelle = X804 (8polige RJ45-Buchse)
- Analoges Modem

Das analoge Modem ist ein optionales Submodul für die Baugruppen TCAS-2 und TCASR-2, das auf die Anschlüsse X21 und X22 gesteckt wird.

Bei dieser Möglichkeit muss eine Verbindung vom analogen Modem (X805 (8polige RJ45-Buchse)) zu einer freien Schnittstelle einer analogen Teilnehmerbaugruppe hergestellt werden. Der Fernzugriff auf die Baugruppen erfolgt dann über eine analoge Amtsbaugruppe.



Abbildung 114: TCAS-2, TCASR-2 – Möglichkeiten für den Zugrff auf die Baugruppen

# 4.4.33.1 Wie Sie den Kabelschirm der koaxialen Leitungen (CAS-Kabel) mit dem Gehäuse des Kommunikationssystems OpenScape Business X5W verbinden

Die leitende Verbindung des Kabelschirms der beiden koaxialen Leitungen mit dem Metallgehäuse des Kommunikationssystems OpenScape Business X5W gewährleistet die ausreichende elektromagnetische Abschirmung gemäß EN 55022.



Elektrischer Schlag durch Berühren spannungsführender Leitungen

Trennen Sie sämtliche Versorgungsstromkreise des Kommunikationssystems OpenScape Business X5W, bevor Sie das Gehäuse öffnen:

- Schalten Sie Akkuspannung, Speisespannung und Netzspannung aller eventuell angeschlossenen OpenScape Business Powerboxen ab.
- Ziehen Sie die Anschlussleitungen eines eventuell angeschlossenen Akkupacks oder eventuell angeschlossener Akkus.
- · Ziehen Sie den Netzanschlussstecker des Kommunikationssystems.

Der Kabelschirm der beiden koaxialen Leitungen jeder CAS-Schnittstelle muss mit dem Metallgehäuse des Kommunikationssystems leitend verbunden werden (siehe folgendes Bild).



# Abbildung 115: TCAS-2 – Verbindung des Kabelschirms mit dem Gehäuse des Kommunikationssystems OpenScape Business X5W

#### Schritt für Schritt

- 1) Trennen Sie sämtliche Versorgungsstromkreise des Kommunikationssystems OpenScape Business X5W.
- 2) Prüfen Sie, ob das Kommunikationssystem spannungsfrei ist.
- Lösen Sie die beiden Schraubverschlüsse der Gehäusekappe mit einem Schlitzschraubendreher. Halten Sie die Gehäusekappe dabei fest, um ein Herunterfallen zu vermeiden.



4) Ziehen Sie die Gehäusekappe ab.



ACHTUNG: Schnittwunden durch scharfkantiges Abschirmblech

Fassen Sie die Gehäusekappe nur von außen. Ansonsten können Schnittwunden durch das eventuell scharfkantige Abschirmblech an der Innenseite der Gehäusekappe hervorgerufen werden.



- 5) Legen Sie die den Kabelschirm der beiden koaxialen Leitungen der ersten CAS-Schnittstelle auf einer Länge von ca. 3 cm frei. Der freigelegte Kabelschirm muss sich in Reichweite einer T-Zunge des Gehäuses und möglichst nahe am TCAS-2-Baugruppenanschluss befinden.
- 6) Verbinden Sie den freigelegten Kabelschirm beider koaxialen Leitungen, indem Sie diesen mit leitfähigem Klebeband umwickeln (mindestens 1,5fache Umwicklung).
- 7) Fixieren Sie den mit leitfähigem Klebeband umwickelten Kabelschirm [A] der beiden koaxialen Leitungen [B] mittels eines Kabelbinders [C] so an

einer T-Zunge [D] des Gehäuses, dass eine dauerhaft leitende Verbindung zwischen Kabelschirm und Gehäuse gewährleistet ist.

Achten Sie bei der Verlegung der beiden koaxialen Leitungen darauf, das ein Biegeradius von 45 Grad nicht unterschritten wird.



- 8) Wiederholen Sie die Schritte 5 bis 7 für die beiden koaxialen Leitungen der zweiten CAS-Schnittstelle, falls vorhanden.
- 9) Schließen Sie das Gehäuse. Setzen Sie dazu die Gehäusekappe auf und befestigen Sie diese mit den beiden Schraubverschlüssen. Fassen Sie die Gehäusekappe nur von außen. Ansonsten können Schnittwunden durch das eventuell scharfkantige Abschirmblech an der Innenseite der Gehäusekappe hervorgerufen werden.
- **10)** Nehmen Sie das Kommunikationssystem OpenScape Business X5W wieder in Betrieb.

# 4.4.34 ET-S / TFE

Die Adapterbox TFE-S (Türfreisprecheinrichtung) ermöglicht den Anschluss einer Türsprechstelle.

Die Anschaltung an das Kommunikationssystem erfolgt über eine a/b-Teilnehmerschnittstelle.

Baugruppe	Sachnummer Einsatz in		n	Maximale
	Ko	ommunikationssyste	Land	Anzahl
TFE-S	S30122-K7696- T313	OpenScape Business X3R	ROW	4
		OpenScape Business X3W		
		OpenScape Business X5R		
		OpenScape Business X5W		
		OpenScape Business X8		

#### Baugruppenvarianten und deren Einsatz

**Anmerkung:** Die dem TFE-S-Adapter beiliegenden Sicherheits- und Installationshinweise sind zu beachten!

#### Anschlussbelegung

#### Tabelle 111: TFE-S – Anschlussbelegung

Verbindung	a/b-Schnittstellen 1 – 4
a1/b1	a/b-Teilnehmerschnittstelle des Kommunikationssystems
TO1/TO2	Schaltkontakt für Türöffner (Schließer, maximal 24 V/2 A)
KL1/KL2	Anschluss für potentialfreien Klingeltaster
a2/b2	a/b-Schnittstelle der Türsprechstelle
TS1/TS2	Schaltkontakt für Türsprechstellen-Verstärker
UB1/UB2	Stromversorgung TFE-S-Adapter (7 - 19 V AC /50 Hz oder 10 - 24 V DC)

## 4.4.35 TLANI2, TLANI4, TLANI4R

Die Baugruppen TLANI2, TLANI4 und TLAN4R stellen zwei (TLANI2) und vier a/b-Schnittstellen (TLANI4 und TLAN4R) für den analogen Amtsanschluss (HKZ: Ground Start oder Loop Start) zur Verfügung.

Bei den Baugruppen TLANI2, TLANI4 und TLAN4R handelt es sich um die kompatiblen Nachfolgemodule für folgende Baugruppen, die aus technischen Gründen nicht in den Kommunikationssystemen der Kommunikationsplattform OpenScape Business eingesetzt werden dürfen:

- TLA2 (S30817-Q923-Bxxx)
- TLA4 (S30817-Q923-Axxx)
- TLA4R (S30817-K923-Zxxx)
- TMGL2 (S30810-Q2918-X100)
- TMGL4 (S30810-Q2918-X)

• TMGL4R (S30810-Q2918-Z)

### Baugruppenvarianten und deren Einsatz

Baugruppe	Sachnummer	Einsatz in	n	Maximale
	K	ommunikationssyste	Land	Anzahl
TLANI2	S30810-Q2953- X100	OpenScape Business X3W	ROW	2
		OpenScape Business X5W	Sy A	Wird durch die vstembedingter usbaugrenzen bestimmt.
TLANI2	S30810-Q2953- X182	OpenScape Business X3W	Nur für Brasilien	2
		OpenScape Business X5W	sy A	Wird durch die vstembedingter usbaugrenzen bestimmt.
TLANI4	S30810-Q2953-X	OpenScape Business X3W	ROW	2
		OpenScape Business X5W	Sy A	Wird durch die vstembedingter usbaugrenzen bestimmt.
TLANI4	S30810-Q2953- X82	OpenScape Business X3W	Nur für Brasilien	2
		OpenScape Business X5W	S) A	Wird durch die vstembedingter usbaugrenzen bestimmt.
TLANI4R	S30810-K2953- X200	OpenScape Business X3R	ROW	2
		OpenScape Business X5R	sy A	Wird durch die vstembedingter usbaugrenzen bestimmt.
TLANI4R	S30810-K2953- X282	OpenScape Business X3R	Nur für Brasilien	2
		OpenScape Business X5R	S) A	Wird durch die stembedingter usbaugrenzen bestimmt.

#### Anmerkung: Brandgefahr durch Überspannung

Bei Leitungslängen über 500 m und bei Leitungen, die das Gebäude verlassen, müssen die Baugruppen TLANI2, TLANI4 und TLAN4R durch einen externen Blitzschutz geschützt werden.

Ein solcher Blitzschutz wird als zusätzlicher Primärschutz bezeichnet. Der zusätzliche Primärschutz wird durch den Einbau von ÜSAGs (Überspannungsableiter, gasgefüllt) im Hauptverteiler, im Patch-Panel oder am Eintrittspunkt der Leitung in das Gebäude gewährleistet. Dazu muss ein ÜSAG mit 230 V Nennspannung von jeder zu schützenden Ader gegen Erde geschaltet werden.

Nur für USA und Kanada: Aufgrund der Installationsvorschriften muss der Anschluss von analogen Amtsleitungen über genehmigte Sicherungselemente gemäß UL 497A oder CSA C22.2 Nr.226 erfolgen.

#### Wesentliche Merkmale

Die Baugruppen unterstützen

- die Übermittlung der Rufnummer des rufenden Teilnehmers zum gerufenen Anschluss (Calling Name Identification Presentation CLIP).
- die Gebührenerfassung mit 12 kHz- und 16 kHz-Impulsen. Die Auswahl der Gebührenerfassung erfolgt automatisch bei der Ländereinstellung des Kommunikationssystems.

Die brasilianischen Baugruppenvarianten (TLANI2 S30810-Q2953-X182, TLANI4 S30810-Q2953-X82 und TLANI4R S30810-K2953-X282) unterstützen die Gebührenerfassung mit 12 kHz- und 16 kHz-Impulsen nicht.

- zwei Amtsleitungsumschaltungen ALUM. Bei einem Spannungsausfall oder einem schwerwiegenden Systemfehler können bis zu zwei analoge Amtsleitungen direkt mit zwei analogen Telefonen verbunden werden.

#### Bild



Abbildung 116: TLANI2, TLANI4



Abbildung 117: TLANI4R

#### Einstellungen

Auf den Baugruppen befinden sich die Jumper X105 und X106 zur Einstellung des Verfahrens für die analogen Amtsanschlüsse.

- Einstellung Loop Start = Pins 1 2 geschlossen (Standardeinstellung)
- Einstellung Ground Start = Pins 2 3 geschlossen

#### Anschlussbelegung

#### Tabelle 112: TLANI2, TLANI4 - Anschlussbelegung

X2		X4			
Pin	a/b-Schnittstellen 1 – 4	Pin	ALUM 1 -	+ 2	
1	a 1	1	b	ALUM 1:	
2	b 1	2	а	Anschluss Teilnehmer- Baugruppe	
3	a 2	3	b	ALUM 2:	
4	b 2	4	а	Anschluss Teilnehmer- Baugruppe	
5	a 3 (nicht TLANI2)	5	b	ALUM 1:	
6	b 3 (nicht TLANI2)	6	а	Anschluss analoges Telefon	
7	A 4 (nicht TLANI2)	7	b	ALUM 2:	
8	b 4 (nicht TLANI2)	8	а	Anschluss analoges Telefon	

#### Tabelle 113: TLANI4R – Anschlussbelegung

RJ45-Buchse	Pin	a/b-Schnittstellen 1 – 4 / ALUM 1 + 2
1	14	a 1
	15	b 1
2	24	a 2
	25	b 2

RJ45-Buchse	Pin	a/b-Schn	ittstellen 1 – 4 / ALUM 1 + 2
3	34		a 3
	35		b 3
4	44		a 4
	45		b 4
5	54	b	ALUM 1: Anschluss
	55	а	Teilnehmer-Baugruppe
6	64	b	ALUM 2: Anschluss
	65	а	Teilnehmer-Baugruppe
7	74	b	ALUM 1: Anschluss
	75	а	analoges leleton
8	84	b	ALUM 2: Anschluss
	85	а	analoges Telefon
Die RJ45-Buchsen sind jeweils zweiadrig belegt.			

# 4.4.36 TLANI8

Die Baugruppe TLANI8 stellt acht a/b-Schnittstellen für den analogen Amtsanschluss (HKZ: Ground Start oder Loop Start) zur Verfügung.

Bei der Baugruppe TLANI8 handelt es sich um das kompatible Nachfolgemodul für folgende Baugruppe, die aus technischen Gründen nicht in OpenScape Business eingesetzt werden darf:

• TLA8 (S30817-Q926-Axxx)

#### Baugruppenvarianten und deren Einsatz

Baugruppe	Sachnummer	Einsatz in		Maximale
	Ko	ommunikationssyste	Land	Anzahl
TLANI8	S30810-Q2954- X100	OpenScape Business X3W	ROW	2
		OpenScape Business X5W	sy A	Wird durch die stembedingter usbaugrenzen bestimmt.
TLANI8	S30810-Q2954- X101	OpenScape Business X3W	Nur für internationale Märkto	2
		OpenScape Business X5W	sy	Wird durch die stembedingter usbaugrenzen bestimmt.

Baugruppe	Sachnummer	Einsatz in		Maximale
	Ko	ommunikationssyste	Land	Anzahl
TLANI8	S30810-Q2954- X182	OpenScape Business X3W	Nur für Brasilien	2
		OpenScape Business X5W	sy A	Wird durch die stembedingter usbaugrenzen bestimmt.

Anmerkung: Brandgefahr durch Überspannung

Bei Leitungslängen über 500 m und bei Leitungen, die das Gebäude verlassen, muss die Baugruppe TLANI8 durch einen externen Blitzschutz geschützt werden.

Ein solcher Blitzschutz wird als zusätzlicher Primärschutz bezeichnet. Der zusätzliche Primärschutz wird durch den Einbau von ÜSAGs (Überspannungsableiter, gasgefüllt) im Hauptverteiler, im Patch-Panel oder am Eintrittspunkt der Leitung in das Gebäude gewährleistet. Dazu muss ein ÜSAG mit 230 V Nennspannung von jeder zu schützenden Ader gegen Erde geschaltet werden.

Nur für USA und Kanada: Aufgrund der Installationsvorschriften muss der Anschluss von analogen Amtsleitungen über genehmigte Sicherungselemente gemäß UL 497A oder CSA C22.2 Nr.226 erfolgen.

#### Wesentliche Merkmale

Die Baugruppe unterstützt

- die Übermittlung der Rufnummer des rufenden Teilnehmers zum gerufenen Anschluss (Calling Name Identification Presentation CLIP).
- die Gebührenerfassung mit 12 kHz- und 16 kHz-Impulsen. Die Auswahl der Gebührenerfassung erfolgt automatisch bei der Ländereinstellung des Kommunikationssystems.

Die Baugruppenvarianten für internationale Märkte (S30810-Q2954-X101) und für Brasilien (S30810-Q2954-X182) unterstützen die Gebührenerfassung mit 12 kHz- und 16 kHz-Impulsen nicht.

• die Schleifenumkehr (Silent Reversal), die in verschiedenen Ländern zur Registrierung von Beginn und Ende eines gehenden Gespräches für die Gebührenerfassung verwendet wird.

Bild



#### Abbildung 118: TLANI8

#### Einstellungen

Auf der Baugruppe befinden sich die Jumper X105 und X106 zur Einstellung des Verfahrens für die analogen Amtsanschlüsse.

- Einstellung Loop Start = Pins 3 4 geschlossen (Standardeinstellung)
- Einstellung Ground Start = Pins 1 2 geschlossen

#### Anschlussbelegung

#### Tabelle 114: TLANI8 – Anschlussbelegung

X2		X4		
Pin	a/b-Schnittstellen 1 – 4	Pin	a/b-Schnittstellen 5 – 8	
1	a 1	1	a 5	
2	b 1	2	b 5	
3	a 2	3	a 6	
4	b 2	4	b 6	
5	a 3	5	a 7	
6	b 3	6	b 7	
7	a 4	7	a 8	
8	b 4	8	b 8	

## 4.4.37 TMANI

Die Baugruppe TMANI stellt acht a/b-Schnittstellen für den analogen Amtsanschluss (HKZ: Ground Start oder Loop Start) zur Verfügung.

Bei der Baugruppe TMANI handelt es sich um das kompatible Nachfolgemodul für folgende, im Produktauslauf befindliche Baugruppen:

- TM2LP (S30810-Q2159-Xxxx)
- TMC16 (S30810-Q2485-X)

Baugruppe	Sachnummer	Einsatz i	in	Maximale	
	K	ommunikationssyst	E Land	Anzahl	
TMANI	S30810-Q2327-X	OpenScape Business X8	Welt sy A	Wird durch die stembedingte usbaugrenze bestimmt.	
TMANI	S30810-Q2327- X1	OpenScape Business X8	Nur für internationale Märkte sy A	Wird e durch die stembedingte usbaugrenze bestimmt.	
TMANI	S30810-Q2327- X82	OpenScape Business X8	Nur für Brasilien sy A	Wird durch die stembedingte usbaugrenze bestimmt.	

#### Baugruppenvarianten und deren Einsatz

#### Anmerkung:

Brandgefahr durch Überspannung

Bei Leitungslängen über 500 m und bei Leitungen, die das Gebäude verlassen, muss die Baugruppe TMANI durch einen externen Blitzschutz geschützt werden.

Ein solcher Blitzschutz wird als zusätzlicher Primärschutz bezeichnet. Der zusätzliche Primärschutz wird durch den Einbau von ÜSAGs (Überspannungsableiter, gasgefüllt) im Hauptverteiler, im Patch-Panel oder am Eintrittspunkt der Leitung in das Gebäude gewährleistet. Dazu muss ein ÜSAG mit 230 V Nennspannung von jeder zu schützenden Ader gegen Erde geschaltet werden.

Nur für USA und Kanada: Aufgrund der Installationsvorschriften muss der Anschluss von analogen Amtsleitungen über Sicherungselemente gemäß UL 497A oder CSA C22.2 No. 226 erfolgen.

#### Wesentliche Merkmale

Die Baugruppe unterstützt

- die Übermittlung der Rufnummer des rufenden Teilnehmers zum gerufenen Anschluss (Calling Name Identification Presentation CLIP).
- die Gebührenerfassung mit 12 kHz- und 16 kHz-Impulsen. Die Auswahl der Gebührenerfassung erfolgt automatisch bei der Ländereinstellung des Kommunikationssystems.

Die Baugruppenvarianten für internationale Märkte (S30810-Q2327-X1) und für Brasilien (S30810-Q2327-X82) unterstützen die Gebührenerfassung mit 12 kHz- und 16 kHz-Impulsen nicht.

die Schleifenumkehr (Silent Reversal), die in verschiedenen Ländern zur Registrierung von Beginn und Ende eines gehenden Gespräches für die Gebührenerfassung verwendet wird.

#### Bild

•



#### Abbildung 119: TMANI

#### Einstellungen

Auf der Baugruppe befinden sich die Jumper X100 und X101 zur Einstellung des Verfahrens für die analogen Amtsanschlüsse.

- Einstellung Loop Start = Pins 1 2 geschlossen (Standardeinstellung)
- Einstellung Ground Start = Pins 2 3 geschlossen

#### LEDs

In der Frontblende der Baugruppe befinden sich zwei LEDs, die die Betriebszustände wiedergeben.

#### Tabelle 115: TMANI – LED-Zustände und deren Bedeutung

LED rot	LED grün	Bedeutung	Aktion
aus	aus	Baugruppe erhält keine Spannung oder ist nicht korrekt gesteckt. Baugruppe ist außer Betrieb.	Baugruppen-Steckkontakt prüfen.
ein	aus	Baugruppe wird mit Spannung versorgt. Baugruppentest läuft.	-
		Loadware-Ladevorgang nicht erfolgreich abgeschlossen. Baugruppe ist defekt.	Baugruppe austauschen.

LED rot	LED grün	Bedeutung	Aktion
		Baugruppe wurde mittels Manager E außer Betrieb genommen.	Prüfen, ob Baugruppe mittels Manager E deaktiviert wurde. Ist dies nicht der Fall, ist die Baugruppe defekt und auszutauschen.
blinkt	aus	Loadware-Ladevorgang läuft.	_
aus	ein	Loadware- Ladevorgang erfolgreich abgeschlossen. Baugruppe ist in Ordnung (Ruhezustand).	-
aus	blinkt	Mindestens ein Kanal ist aktiv.	-

#### Kabel- und Anschlussbelegung

Für den Anschluss von analogen Amtsleitungen stehen verschiedene Möglichkeiten zur Verfügung:

- SIVAPAC-Stecker auf der Backplane zum Anschluss des externen Hauptverteilers MDFU-E oder des externen Patch-Panels über CABLUs (Cabling Units = werksseitig vorgefertigte Verkabelungseinheiten). Siehe Tabelle: TMANI – Kabel- und Anschlussbelegung (SIVAPAC-Stecker auf der Backplane, MDFU-E, Patch-Panel)
- Anschluss-Panels mit CHAMP-Buchse zum Anschluss des externen Hauptverteilers MDFU-E oder des externen Patch-Panels über CABLUs. Die Anschluss-Panels werden auf die SIVAPAC-Stecker der Backplane aufgesteckt. Siehe Tabelle: TMANI – Kabel- und Anschlussbelegung (Anschluss-Panel mit CHAMP-Buchse, MDFU-E, Patch-Panel)
- Anschluss-Panels mit 24 RJ45-Buchsen zum direkten Anschluss von analogen Amtsleitungen. Die Anschluss-Panels werden auf die SIVAPAC-Stecker der Backplane aufgesteckt. Siehe Tabelle: TMANI – Anschlussbelegung (Anschluss-Panel mit 24 RJ45-Buchsen)

# Tabelle 116: TMANI – Kabel- und Anschlussbelegung (SIVAPAC-Stecker auf der Backplane, MDFU-E, Patch-Panel)

τN	IANI	Backplane	Anschlusskabel (CABLU)				MDFU-E	Patch-	Panel	
a/b- Schnitt	tstelle	SIVAPAC- Stecker						RJ45-B	uchse	
Nr.	Signal	Pin	Farbgruppe	Paar	a-Ader	b-Ader	Trennleiste	Nr.	Pin	
1	1a	1	1	1 1	1	weiß/blau		1a	1	4
	1b	23				blau/weiß	1b		5	
2	2a	3		2	weiß/orange		2a	2	4	
	2b	4				orange/weiß	2b		5	
3	3a	5		3	weiß/grün		3a	3	4	

### Unterstützte HW-Komponenten

TN	IANI	Backplane	Anschlusskabel (CABLU)				MDFU-E	Patch-	Panel					
a/b- Schnit	tstelle	SIVAPAC- Stecker						RJ45-B	uchse					
Nr.	Signal	Pin	Farbgruppe	Paar	a-Ader	b-Ader	Trennleiste	Nr.	Pin					
	3b	6				grün/weiß	3b		5					
4	4a	7		4	weiß/braun		4a	4	4					
	4b	8				braun/weiß	4b		5					
5	5a	9		5	weiß/grau		5a	5	4					
	5b	10				grau/weiß	5b		5					
6	6a	11	2	6	rot/blau		6a	6	4					
	6b	12				blau/rot	6b		5					
7	7a	13		7	rot/orange		7a	7	4					
	7b	14				orange/rot	7b		5					
8	8a	15		8	rot/grün		8a	8	4					
	8b	16				grün/rot	8b		5					
_	_	17			9	rot/braun		9a	9	4				
	_	18				braun/rot	9b		5					
_	_	19		10	rot/grau		10a	10	4					
	-	20				grau/rot	10b		5					
_	_	24	3	11	schwarz/blau		11a	11	4					
	_	25				blau/schwarz	11b		5					
-	_	26							12	schwarz/ orange		12a	12	4
	_	27				orange/ schwarz	12b		5					
_	-	29		13	schwarz/grün		13a	13	4					
	_	30				grün/schwarz	13b		5					
-	-	31		14	schwarz/ braun		14a	14	4					
	-	32				braun/ schwarz	14b		5					
_	_	34		15	schwarz/grau		15a	15	4					
	-	35				grau/schwarz	15b		5					
_	_	37	4	16	gelb/blau		16a	16	4					
	_	38				blau/gelb	16b		5					

TMAN	I	Backplane	Anschlusskabel (CABLU)		MDFU-E Patch-F		Panel		
a/b- Schnit	tstelle	CHAMP- Buchse						RJ45-B	uchse
Nr.	Signal	Pin	Farbgruppe	Paar	a-Ader	b-Ader	Trennleiste	Nr.	Pin
1	1a	1	1	1	weiß/blau		1a	1	4
	1b	26				blau/weiß	1b		5
2	2a	2	-	2	weiß/orange		2a	2	4
	2b	27				orange/weiß	2b		5
3	3a	3		3	weiß/grün		3a	3	4
	3b	28	_			grün/weiß	3b		5
4	4a	4		4	weiß/braun		4a	4	4
	4b	29				braun/weiß	4b		5
5	5a	5	-	5	weiß/grau		5a	5	4
	5b	30				grau/weiß	5b		5
6	6a	6	2	6	rot/blau		6a	6	4
	6b	31				blau/rot	6b		5
7	7a	7		7	rot/orange		7a	7	4
	7b	32				orange/rot	7b		5
8	8a	8		8	rot/grün		8a	8	4
	8b	33				grün/rot	8b		5
_	_	9		9	rot/braun		9a	9	4
	_	34				braun/rot	9b		5
_	_	10		10	rot/grau		10a	10	4
	_	35				grau/rot	10b		5
_	_	11	3	11	schwarz/blau		11a	11	4
	_	36				blau/schwarz	11b		5
_	_	12		12	schwarz/ orange		12a	12	4
	-	37				orange/ schwarz	12b		5
_	_	13		13	schwarz/grün		13a	13	4
	_	38				grün/schwarz	13b		5
	_	14		14	schwarz/ braun		14a	14	4
	_	39				braun/ schwarz	14b		5

# Tabelle 117: TMANI – Kabel- und Anschlussbelegung (Anschluss-Panel mit CHAMP-Buchse, MDFU-E, Patch-Panel)

# Unterstützte HW-Komponenten

TMAN	I	Backplane	Anschlusskabel (CABLU)				MDFU-E	Patch-	Panel
a/b- Schnit	tstelle	CHAMP- Buchse					RJ45-B	uchse	
Nr.	Signal	Pin	Farbgruppe	Paar	a-Ader	b-Ader	Trennleiste	Nr.	Pin
_	_	15		15	schwarz/grau		15a	15	4
	_	40				grau/schwarz	15b		5
_	-	16	4	16	gelb/blau		16a	16	4
	_	41				blau/gelb	16b		5

#### Tabelle 118: TMANI – Anschlussbelegung (Anschluss-Panel mit 24 RJ45-Buchsen)

-	ΓΜΑΝΙ	Backplane		
a/b-Schnittstelle		RJ45-Buchse		
Nr.	Signal	Nr.	Pin	
1	1a	1	4	
	1b		5	
2	2a	2	4	
	2b		5	
3	3а	3	4	
	3b		5	
4	4a	4	4	
	4b		5	
5	5a	5	4	
	5b		5	
6	6a 6		4	
	6b		5	
7	7a	7	4	
	7b		5	
8	8a	8	4	
	8b		5	
_	_	9	4	
	_		5	
_	_	10	4	
	_		5	
-	-	11	4	
	_		5	
-	_	12	4	
	_		5	
#### Unterstützte HW-Komponenten

	ΓΜΑΝΙ	Backpla	ine
a/b-Schnittstelle		RJ45-Buchse	
Nr.	Signal	Nr.	Pin
_	_	13	4
	-		5
_	_	14	4
	_		5
-	_	15	4
	_		5
_	_	16	4
	_		5
_	_	17	4
	_		5
_	_	18	4
	_		5
_	_	19	4
	_		5
_	_	20	4
	_		5
_	_	21	4
	_		5
_	_	22	4
	_		5
_	_	23	4
	-		5
-	-	24	4
	_		5

## 4.4.38 Nur für ausgewählte Länder: TMCAS2

Die Baugruppe TMCAS2 (Trunk Module Channel Associated Signaling, Rack) stellen zwei CAS (Channel Associated Signaling)-Schnittstellen und damit bis zu 60 B-Kanäle für den landesspezifischen Amtsanschluss mit CAS-Protokoll zur Verfügung.

Bei der Baugruppe TMCAS2 handelt es sich um das Nachfolgemodul für die folgende, im Produktauslauf befindliche Baugruppe:

TMCAS (S30810-Q2938-X)

#### Baugruppenvarianten und deren Einsatz

Baugruppe	Sachnummer	Einsatz in		Maximale	
	Ko	ommunikationssyste	Land	Anzahl	
TMCAS2	S30810-Q2946-X	OpenScape Business X8	Nur für ausgewählte Länder	3	

#### Bild



#### Abbildung 120: TMCAS2

#### Einstellungen

Auf den Baugruppen befinden sich verschiedene Jumper mit folgenden Einstellmöglichkeiten.

#### Tabelle 119: TMCAS2 – Jumper X11, X12, X14 zur Einstellung der V.24-Baudrate

Jumper	V.24-Baudrate (kBit/s)					
	9.6	19.2	38,4	57,6	115.2	9.6
	(Standarde					
X11	Offen	Offen	Geschlosse	en Offen	Geschlosser	n alle
X12	Offen	Offen	Offen	Geschlosse	6eschlosser	anderen nperstellung
X13	Offen G	Seschloss	e6schlosse	Geschlosse	Geschlosser	ייינ

#### Tabelle 120: TMCAS2 – Jumper X13, X16, X17, X24, X25, X999

Jumper	Funktion	Einstellung	
		Pins 1–2 geschlossen	Pins 2–3 geschlossen
X13	Löschen des Flash-Speichers	Flash-Speicher wird gelöscht (alle Sektoren, außer U- Boot (Universal Boot Loader) Firmware).	Flash-Speicher wird nicht gelöscht (Standardeinstellung).

Jumper	Funktion	Einste	ellung
		Pins 1–2 geschlossen	Pins 2–3 geschlossen
X16	Reset der Baugruppe	Reset wird durchgeführt.	Reset wird nicht durchgeführt (Standardeinstellung).
X17	Hardware Watchdog	Watchdog ist aktiv (Standardeinstellung).	Watchdog ist nicht aktiv.
X24	Einstellung der Leitungsimpedanz für CAS-Schnittstelle 1	75 Ohm (Standardeinstellung)	120 Ohm
X25	Einstellung der Leitungsimpedanz für CAS-Schnittstelle 2	75 Ohm (Standardeinstellung)	120 Ohm
X999	Erdung: Baugruppe / CAS-Kabel	Erdung der Baugruppe ist verbunden mit der Erdung der CAS-Kabel.	Erdung der Baugruppe ist nicht verbunden mit der Erdung der CAS-Kabel (Standardeinstellung).

#### Anschlüsse

#### Tabelle 121: TMCAS2 – Anschlüsse

Verbindung		Тур
X803	9-polige MINI-DIN-Buchse	V.24-Schnittstelle
X804	8-polige RJ45-Buchse	Ethernet (10/100BaseT)- Schnittstelle
		Zwei LEDs zeigen den aktuellen Schnittstellenstatus an:
		<ul> <li>Gelbe LED = Daten werden gesendet.</li> <li>Grüne LED = Daten werden empfangen.</li> </ul>
X909	15-polige Sub-D- Buchse	CAS-Schnittstelle 1
X910	15-polige Sub-D- Buchse	CAS-Schnittstelle 2

#### CAS-Kabel

Für die Verbindung zum Network Terminator NT können folgende Leitungsarten verwendet werden:

Koaxiale Leitung (75 Ohm)

•

•

#### Tabelle 122: TMCAS2 – Belegung des CAS-Kabels C39195-A7700-B14

15-poliger Sub- D-Stecker Pin	Funktion	BNC-Stecker	Leitung
9	Senden, a-Ader	Leiter	2
1	B-Ader, Senden	Schirm	
15	A-Ader, Empfangen	Leiter	1
8	B-Ader, Empfangen	Schirm	



Abbildung 121: TMCAS2 – CAS-Kabel C39195-A7700-B14 Symmetrische Leitung (120 Ohm)

#### Tabelle 123: TMCAS2 – Belegung des CAS-Kabels S30267-Z167-Ax00

15-poliger Sub-D-Stecker	Funktion	Farbcode
Pin		
9	Senden, a-Ader	ws/bl
1	B-Ader, Senden	bl/ws
15	A-Ader, Empfangen	ws/or
8	B-Ader, Empfangen	or/ws

#### Siebensegmentanzeige

Anhand der Siebensegmentanzeige kann der Softwarestatus der Baugruppe ermittelt werden.

Nach dem Einschalten der Stromversorgung wird zwischen folgenden Hochlaufphasen unterschieden:

• Hochlauf der U-Boot (Universal Boot Loader) Firmware

#### Tabelle 124: TMCAS2 – Zustände der U-Boot (Universal Boot Loader) Firmware -

Anzeige	Bedeutung
U	Initialisierung der Hardware
п	Herunterladen der DSP (Digital Signal Processor)- Firmware
	Herunterladen der FPGA (Field Programmable Gate Array)-Firmware
۶	Zugang zum Flash EPROM (Speichern und Löschen)
ხ	Aktivierung der Built-In Self Tests BIST (BIST1 oder BIST2)
8	Administration (Service-PC angeschlossen)
C	Kopieren der Software (vom SDRAM zum FEPROM)
l	Herunterladen der Image-Datei (Linux und CAS- Applikation)
L	Initialisierung des Linux Betriebssystems
8	Fehler
8	Reset der Baugruppe
	U-Boot (Universal Boot Loader) Firmware ist betriebsbereit (Dezimalpunkt blinkt).

Hochlauf des Linux Betriebssystems

#### Tabelle 125: TMCAS2 – Zustände des Linux Betriebssystems

Anzeige	Bedeutung
	Linux Kernel Boot
•	User Space Boot

Anzeige	Bedeutung
l.	Check And Mount Flash
	Error Found, Mounted File System Rebuild, Reboot
3.	Mounting Flash File System
ų	Error Mounting Flash (Flashing Display)
S.	Configuring Network Interface
1	Loading Real-time Kernel Modules
9.	Loading Board-specific Modules
-	Core Files Available

Hochlauf der CAS-Applikations-Software



#### Abbildung 122: TMCAS2 – Zustände der Schnittstellen und der CAS-Applikation

#### Administration des CAS-Protokollkonverters

Die Administration des CAS-Protokollkonverters auf der Baugruppe TMCAS2 erfolgt über ein separates Tool, den CAS-Manager. Die Software des CAS-Managers befindet sich auf einer CD, die zusammen mit der Baugruppe ausgeliefert wird. Informationen zur Installation der Software können der ReadMe-Datei entnommen werden.

Für den Zugriff auf die Baugruppen bestehen folgende Möglichkeiten (siehe Bild: TMCAS2 – Möglichkeiten für den Zugriff auf die Baugruppe):

- V.24-Schnittstelle = X803 (9polige MINI-DIN-Buchse)
- Ethernet (10/100BaseT)-Schnittstelle = X804 (8polige RJ45-Buchse)
- Analoges Modem

Das analoge Modem ist ein optionales Submodul für die Baugruppe TMCAS2, das auf die Anschlüsse X20 und X21 gesteckt wird.

Bei dieser Möglichkeit ist eine Verbindung vom analogen Modem zu einer freien Schnittstelle einer analogen Teilnehmerbaugruppe herzustellen. Für die Verbindung von der TMCAS2 (Backplane X1-2, X1-26) zum Hauptverteiler/Patch-Panel kann ein Verbindungskabel (Open-End-Kabel (24 DA): S30267-Z196-A150 = 15 m Länge, S30267-Z196-A250 = 25 m Länge) verwendet werden. Im Hauptverteiler oder Patch-Panel sind die erforderlichen Brücken einzulegen. Der Fernzugriff auf die Baugruppe TMCAS2 erfolgt dann über eine analoge Amtsbaugruppe.





## 4.4.39 Nur für ausgewählte Länder: TMDID

Die Baugruppe TMDID (Trunk Module Direct Inward Dialing) stellt acht a/b-Schnittstellen für die Durchwahl vom analogen Amt zum Kommunikationssystem zur Verfügung. Ausschließlich kommende Verbindungen sind möglich.

Folgende Signalisierungsprotokolle werden unterstützt: Wink Start, Delay Dial und Immediate Start.

Bei der Baugruppe TMDID handelt es sich um das Nachfolgemodul für folgende Baugruppe, die aus technischen Gründen nicht in OpenScape Business eingesetzt werden darf: • TMDID (S30810-Q2452-X)

#### Baugruppenvarianten und deren Einsatz

Baugruppe	Sachnummer Einsatz in		Maximale	
	Ko	ommunikationssyste	Land	Anzahl
TMDID	S30810-Q2197-T	OpenScape Business X8	Nur für ausgewählte Länder sy A	Wird durch die stembedingter usbaugrenzen bestimmt.

#### Anmerkung:

Brandgefahr durch Überspannung

Bei Leitungslängen über 500 m und bei Leitungen, die das Gebäude verlassen, muss die Baugruppe TMDID durch einen externen Blitzschutz geschützt werden.

Ein solcher Blitzschutz wird als zusätzlicher Primärschutz bezeichnet. Der zusätzliche Primärschutz wird durch den Einbau von ÜSAGs (Überspannungsableiter, gasgefüllt) im Hauptverteiler, im Patch-Panel oder am Eintrittspunkt der Leitung in das Gebäude gewährleistet. Dazu muss ein ÜSAG mit 230 V Nennspannung von jeder zu schützenden Ader gegen Erde geschaltet werden.

Nur für USA und Kanada: Aufgrund der Installationsvorschriften muss der Anschluss von analogen Amtsleitungen über Sicherungselemente gemäß UL 497A oder CSA C22.2 No. 226 erfolgen.

#### Frontansicht

Um eine ausreichende Abschirmung zu gewährleisten, muss die Baugruppe mit einer Abschirmblende versehen werden.



#### Abbildung 124: TMDID – LEDs in der Frontblende

#### LED

In der Frontblende der Baugruppe befinden sich zwei LEDs, die die Betriebszustände wiedergeben.

LED rot	LED grün	Bedeutung	Maßnahme
aus	aus	Baugruppe erhält keine Spannung oder wurde nicht korrekt gesteckt.	Baugruppen-Steckkontakt prüfen.
		Baugruppe ist außer Betrieb.	
ein	aus	Baugruppe wird mit Spannung versorgt. Baugruppentest läuft.	-
		Loadware-Ladevorgang nicht erfolgreich abgeschlossen. Baugruppe ist defekt.	Baugruppe austauschen.
		Baugruppe wurde mittels Manager E außer Betrieb genommen.	Prüfen, ob Baugruppe mittels Manager E deaktiviert wurde. Ist dies nicht der Fall, ist die Baugruppe defekt und auszutauschen.
blinkend	aus	Loadware-Ladevorgang läuft.	-
aus	ein	Loadware- Ladevorgang erfolgreich abgeschlossen. Baugruppe ist in Ordnung (Ruhezustand).	_
aus	blinkend	Mindestens ein Kanal ist aktiv.	_

#### Tabelle 126: TMDID – LED-Zustände und deren Bedeutung

#### Kabel- und Anschlussbelegung

Für den Anschluss von analogen Amtsleitungen stehen verschiedene Möglichkeiten zur Verfügung:

- SIVAPAC-Stecker auf der Backplane zum Anschluss des externen Hauptverteilers MDFU-E oder des externen Patch-Panels über CABLUs (Cabling Units = werksseitig vorgefertigte Verkabelungseinheiten). Siehe Tabelle: TMDID – Kabel- und Anschlussbelegung (SIVAPAC-Stecker auf der Backplane, MDFU-E, Patch-Panel)
- Anschluss-Panels mit CHAMP-Buchsen zum Anschluss des externen Hauptverteilers MDFU-E oder eines externen Patch-Panels über CABLUs. Die Anschluss-Panels werden auf die SIVAPAC-Stecker der Backplane aufgesteckt. Siehe Tabelle: TMDID – Kabel- und Anschlussbelegung (Anschluss-Panel mit CHAMP-Buchse, MDFU-E, Patch-Panel)
- Anschluss-Panels mit 24 RJ45-Buchsen zum direkten Anschluss von analogen Amtsleitungen. Die Anschluss-Panels werden auf die SIVAPAC-Stecker der Backplane aufgesteckt. Siehe Tabelle: TMDID – Anschlussbelegung (Anschluss-Panel mit 24 RJ45-Buchsen)

# Tabelle 127: TMDID – Kabel- und Anschlussbelegung (SIVAPAC-Stecker auf der Backplane, MDFU-E, Patch-Panel)

TMDIE	)	Rückwand	A	nschlu	usskabel (CAB	LU)	MDFU-E	Patch-	Panel					
a/b- Schnit	tstelle	SIVAPAC- Stecker						КJ45-В	ucnse					
Nr.	Signal	Pin	Farbgruppe	Paar	a-Ader	b-Ader	Trennleiste	Nr.	Pin					
1	1a	1	1	1	weiß/blau		1a	1	4					
	1b	23				blau/weiß	1b		5					
2	2a	3		2	weiß/orange		2a	2	4					
	2b	4					orange/weiß	2b		5				
3	3a	5		3	weiß/grün		3a	3	4					
	3b	6				grün/weiß	3b		5					
4	4a	7		4	weiß/braun		4a	4	4					
	4b	8				braun/weiß	4b		5					
5	5a	9		5	weiß/grau		5a	5	4					
	5b	10				grau/weiß	5b		5					
6	6a	11	2	6	rot/blau		6a	6	4					
	6b	12							blau/rot	6b		5		
7	7a	13		7	rot/orange		7a	7	4					
	7b	14				orange/rot	7b		5					
8	8a	15		8	rot/grün		8a	8	4					
	8b	16										grün/rot	8b	
-	-	17		9	rot/braun		9a	9	4					
	-	18	10			braun/rot	9b		5					
-	-	19			10	10	rot/grau		10a	10	4			
	-	20				grau/rot	10b		5					
_	-	24	3	11	schwarz/blau		11a	11	4					
	-	25				blau/schwarz	11b		5					
-	_	26		12	schwarz/ orange		12a	12	4					
	_	27				orange/ schwarz	12b		5					
_	-	29		13	schwarz/grün		13a	13	4					
	-	30				grün/schwarz	13b		5					
_	_	31		14	schwarz/ braun		14a	14	4					
	_	32				braun/ schwarz	14b		5					

TMDID	)	Rückwand	A	nschlu	isskabel (CABI	LU)	MDFU-E	Patch-	Panel
a/b- Schnitt	stelle	SIVAPAC- Stecker						RJ45-B	uchse
Nr.	Signal	Pin	Farbgruppe	Farbgruppe Paar a-Ader b-Ader				Nr.	Pin
_	_	34		15 s			15a	15	4
	-	35				grau/schwarz	15b		5
_	-	37	4	16	gelb/blau		16a	16	4
	_	38				blau/gelb	16b		5

Tabelle 128: TMDID – Kabel- und Anschlussbelegung (Anschluss-Panel mit CHAMP-Buchse, MDFU-E, Patch-Panel)

TMDID Rückwand a/b- CHAMP- Schnittstelle Buchse		Anschlusskabel (CABLU)				MDFU-E	Patch-Panel RJ45-Buchse		
Nr.	Signal	Pin	Farbgruppe	Paar	a-Ader	b-Ader	Trennleiste	Nr.	Pin
1	1a	1	1	1	weiß/blau		1a	1	4
	1b	26				blau/weiß	1b		5
2	2a	2		2	weiß/orange		2a	2	4
	2b	27				orange/weiß	2b		5
3	3a	3		3	weiß/grün		3a	3	4
	3b	28				grün/weiß	3b		5
4	4a	4		4	weiß/braun		4a	4	4
	4b	29				braun/weiß	4b		5
5	5a	5		5	weiß/grau		5a	5	4
	5b	30				grau/weiß	5b		5
6	6a	6	2	6	rot/blau		6a	6	4
	6b	31				blau/rot	6b		5
7	7a	7		7	rot/orange		7a	7	4
	7b	32				orange/rot	7b		5
8	8a	8		8	rot/grün		8a	8	4
	8b	33				grün/rot	8b		5
_	-	9		9	rot/braun		9a	9	4
	_	34				braun/rot	9b		5
_	_	10		10	rot/grau		10a	10	4
	_	35				grau/rot	10b		5
_	_	11	3	11	schwarz/blau		11a	11	4
	-	36				blau/schwarz	11b		5

## Unterstützte HW-Komponenten

TMDIE a/b- Schnit	) tstelle	Rückwand CHAMP- Buchse	Anschlusskabel (CABLU)			MDFU-E	Patch- RJ45-B	Panel uchse	
Nr.	Signal	Pin	Farbgruppe	Paar	a-Ader	b-Ader	Trennleiste	Nr.	Pin
-	-	12		12	schwarz/ orange		12a	12	4
	-	37				orange/ schwarz	12b		5
-	-	13		13	schwarz/grün		13a	13	4
	_	38				grün/schwarz	13b		5
-	-	14		14	schwarz/ braun		14a	14	4
	-	39				braun/ schwarz	14b		5
_	-	15		15	schwarz/grau		15a	15	4
	-	40				grau/schwarz	15b		5
-	-	16	4	16	gelb/blau		16a	16	4
	_	41				blau/gelb	16b		5

## Tabelle 129: TMDID – Anschlussbelegung (Anschluss-Panel mit 24 RJ45-Buchsen)

TMDID		Rückwa	ind	
a/b-Schnittstelle		RJ45-Buchse		
Nr.	Signal	Nr.	Pin	
1	1a	1	4	
	1b		5	
2	2a	2	4	
	2b		5	
3	3а	3	4	
	3b		5	
4	4a	4	4	
	4b		5	
5	5a	5	4	
	5b		5	
6	6a	6	4	
	6b		5	
7	7a	7	4	
	7b		5	
8	8a	8	4	

TMDID		Rückwand		
a/b-Schnittstelle		RJ45-Buchse		
Nr.	Signal	Nr.	Pin	
	8b		5	
_	_	9	4	
	_		5	
-	-	10	4	
	-		5	
_	-	11	4	
	_		5	
_	_	12	4	
	_		5	
-	_	13	4	
	-		5	
-	_	14	4	
	_		5	
_	-	15	4	
	_		5	
_	-	16	4	
	_		5	
_	-	17	4	
	-		5	
_	-	18	4	
	-		5	
_	-	19	4	
	-		5	
_	-	20	4	
	-		5	
-	-	21	4	
	-		5	
-	-	22	4	
	-		5	
_	_	23	4	
	-		5	
_	-	24	4	
	_		5	

## 4.4.40 Nur für ausgewählte Länder: TMEW2

Die Baugruppe TMEW2 (Trunk Module E&M World) enthält vier doppelt gerichtete analoge Quersätze mit E&M-Signalisierung für den Querverkehr mit Kommunikationssystemen anderer Hersteller.

#### Baugruppenvarianten und deren Einsatz

Baugruppe	Sachnummer	Einsatz ir	า	Maximale
	Ko	ommunikationssyste	Land	Anzahl
TMEW2	S30810-Q2292- X100	OpenScape Business X8	ROW	Wird durch die systembedingten Ausbaugrenzen bestimmt.

Bei Baugruppen mit Version 7 oder niedriger muss ein SIVAPAC-SIPAC-Baugruppenadapter montiert werden, damit eine TMEW2-Baugruppe in OpenScape Business X8 verwendet werden kann. Siehe Wie Sie einen SIVAPAC-SIPAC-Baugruppenadapter montieren

#### Anmerkung:

Brandgefahr durch Überspannung

Bei Leitungslängen über 500 m und bei Leitungen, die das Gebäude verlassen, muss die Baugruppe TMEW2 durch einen externen Blitzschutz geschützt werden.

Ein solcher Blitzschutz wird als zusätzlicher Primärschutz bezeichnet. Der zusätzliche Primärschutz wird durch den Einbau von ÜSAGs (Überspannungsableiter, gasgefüllt) im Hauptverteiler, im Patch-Panel oder am Eintrittspunkt der Leitung in das Gebäude gewährleistet. Dazu muss ein ÜSAG mit 230 V Nennspannung von jeder zu schützenden Ader gegen Erde geschaltet werden.

Nur für USA und Kanada: Aufgrund der Installationsvorschriften muss der Anschluss von analogen Amtsleitungen über Sicherungselemente gemäß UL 497A oder CSA C22.2 No. 226 erfolgen.

#### Wesentliche Merkmale

- Jeder Quersatz hat 8 Anschlüsse: 2 x Sprechweg kommend, 2 x Sprechweg gehend, 2 x Signalisierung kommend und 2 x Signalisierung gehend.
- Die Baugruppe unterstützt die Schnittstellentypen 1A und 5 mit den Signalisierungsprotokollen Immediate Start, Wink Start und Delay Dial.

Vor der Inbetriebnahme einer Querleitung muss sichergestellt sein, dass die beteiligten Kommunikationssysteme die gleichen Schnittstellentypen unterstützen.

• Nur für Thailand: Mittels WBM oder Manager E kann zwischen verschiedenen Impedanz-/Pegelwerten gewählt werden. Nach jeder Änderung des Impedanz-/Pegelwertes ist ein Reset der Baugruppe erforderlich.

#### Frontansicht

Um eine ausreichende Abschirmung zu gewährleisten, muss die Frontseite der Baugruppe mit einer Abschirmblende versehen werden.



#### Abbildung 125: TMEW2 – LEDs in der Frontblende

#### LED

In der Frontblende der Baugruppe befinden sich zwei LEDs, die die Betriebszustände wiedergeben.

LED rot	LED grün	Bedeutung	Maßnahme
aus	aus	Baugruppe erhält keine Spannung oder wurde nicht korrekt gesteckt. Baugruppe ist außer	Baugruppen-Steckkontakt prüfen.
		Betrieb.	
ein	aus	Baugruppe wird mit Spannung versorgt. Baugruppentest läuft.	-
		Loadware-Ladevorgang nicht erfolgreich abgeschlossen. Baugruppe ist defekt.	Baugruppe austauschen.
		Baugruppe wurde mittels Manager E außer Betrieb genommen.	Prüfen, ob Baugruppe mittels Manager E deaktiviert wurde. Ist dies nicht der Fall, ist die Baugruppe defekt und auszutauschen.
blinkend	aus	Loadware-Ladevorgang läuft.	-
aus	ein	Loadware- Ladevorgang erfolgreich abgeschlossen. Baugruppe ist in Ordnung (Ruhezustand).	_

#### Tabelle 130: TMEW2 – LED-Zustände und deren Bedeutung

LED rot	LED grün	Bedeutung	Maßnahme
aus	blinkend	Mindestens ein Kanal ist aktiv.	-

#### Kabel- und Anschlussbelegung

Für den Anschluss von Querleitungen stehen verschiedene Möglichkeiten zur Verfügung:

- SIVAPAC-Stecker auf der Backplane zum Anschluss des externen Hauptverteilers MDFU-E über CABLUs (Cabling Units = werksseitig vorgefertigte Verkabelungseinheiten). Siehe Tabelle: TMEW2 – Kabel- und Anschlussbelegung (SIVAPAC-Stecker auf der Backplane, MDFU-E)
- Anschluss-Panels mit CHAMP-Buchse zum Anschluss des externen Hauptverteilers MDFU-E über CABLUs. Die Anschluss-Panels werden auf die SIVAPAC-Stecker der Backplane aufgesteckt. Siehe Tabelle: TMEW2 – Kabel- und Anschlussbelegung (Anschluss-Panel mit CHAMP-Buchse, MDFU-E)

Tabelle 131: TMEW2 – Kabel- und Anschlussbelegu	ng (SIVAPAC-Stecker auf der Backplane, MDFU-E)
---	--

TMEW2	2	Rückwand		Anschl	usskabel (CABLI	(L	MDFU-E	
Quersa	atz SIVAPAC- Stecker							
Nr.	Signal	Pin	Farbgruppe	Paar	a-Ader	b-Ader	Trennleiste	
1	1ka	1	1	1	weiß/blau		1a	
	1kb	23				blau/weiß	1b	
2	2ka	3	-	2	weiß/orange		2a	
	2kb	4				orange/weiß	2b	
3	3ka	5		3	weiß/grün		3a	
	3kb	6				grün/weiß	3b	
4	4ka	7			4	weiß/braun		4a
	4kb	8				braun/weiß	4b	
1	1ga	9		5	weiß/grau		5a	
	1gb	10				grau/weiß	5b	
2	2ga	11 2	2	6	rot/blau		6a	
	2gb	12				blau/rot	6b	
3	3ga	13	-	7	rot/orange		7a	
	3gb	14				orange/rot	7b	
4	4ga	15		8	rot/grün		8a	
	4gb	16				grün/rot	8b	
1	1E	17		9	rot/braun		9a	
	1M	18				braun/rot	9b	
2	2E	19		10	rot/grau		10a	

TMEW2		Rückwand		MDFU-E																		
Quersatz		SIVAPAC- Stecker	/APAC- ecker																			
Nr.	Signal	Pin	Farbgruppe	Paar	a-Ader	b-Ader	Trennleiste															
	2M	20				grau/rot	10b															
3	3E	24	3	3 11	schwarz/blau		11a															
	ЗM	25	12			blau/schwarz	11b															
4	4E	26		12	schwarz/orange		12a															
	4M	27				orange/schwarz	12b															
1	1SG	29														13	schwarz/grün		13a			
	1SB	30				grün/schwarz	13b															
2	2SG	31																	14	schwarz/braun		14a
	2SB	32				braun/schwarz	14b															
3	3SG	34	-	15	schwarz/grau		15a															
	3SB	35				grau/schwarz	15b															
4	4SG	37	4	16	gelb/blau		16a															
	4SB	38				blau/gelb	16b															

#### Tabelle 132: TMEW2 – Kabel- und Anschlussbelegung (Anschluss-Panel mit CHAMP-Buchse, MDFU-E)

TMEW2		Rückwand		MDFU-E			
Quersatz		CHAMP- Buchse					
Nr.	Signal	Pin	Farbgruppe	Paar	a-Ader	b-Ader	Trennleiste
1	1ka	1	1	1	weiß/blau		1a
	1kb	26				blau/weiß	1b
2	2ka	2		2	weiß/orange		2a
	2kb 27				orange/weiß	2b	
3	3ka	3		3	weiß/grün		3а
	3kb	28				grün/weiß	3b
4	4ka	4		4	weiß/braun		4a
	4kb	29				braun/weiß	4b
1	1ga	5			5	weiß/grau	
	1gb	30				grau/weiß	5b
2	2ga	6	2	6	rot/blau		6a
	2gb	31				blau/rot	6b
3	3ga	7		7	rot/orange		7a
	3gb	32				orange/rot	7b

#### Unterstützte HW-Komponenten

TMEW2		Rückwand	Anschlusskabel (CABLU)				MDFU-E
Quersa	tz	CHAMP- Buchse					
Nr.	Signal	Pin	Farbgruppe	Paar	a-Ader	b-Ader	Trennleiste
4	4ga	8		8	rot/grün		8a
	4gb	33				grün/rot	8b
1	1E	9		9	rot/braun		9a
	1M	34				braun/rot	9b
2	2E	10	-	10	rot/grau		10a
	2M	35				grau/rot	10b
3	3E	11	3	11	schwarz/blau		11a
	3M	36				blau/schwarz	11b
4	4E	12		12	schwarz/orange		12a
	4M	37				orange/schwarz	12b
1	1SG	13		13	schwarz/grün		13a
	1SB	38	-			grün/schwarz	13b
2	2SG	14	-	14	schwarz/braun		14a
	2SB	39	-			braun/schwarz	14b
3	3SG	15		15	schwarz/grau		15a
	3SB	40				grau/schwarz	15b
4	4SG	16	4	16	gelb/blau		16a
	4SB	41				blau/gelb	16b

## 4.4.40.1 Wie Sie einen SIVAPAC-SIPAC-Baugruppenadapter montieren

Um den Einsatz einer Baugruppe TMEW2 in OpenScape Business X8 zu ermöglichen, muss ein SIVAPAC-SIPAC-Baugruppenadapter montiert werden. Durch den Baugruppenadapter wird die SIVAPAC-Anschlussleiste der TMEW2 an die SIPAC 9 SU-Anschlüsse der Baugruppen-Steckplätze in OpenScape Business X8 angepasst.

Der SIVAPAC-SIPAC-Baugruppenadapter besteht aus drei Einzelteilen:

- Zwei Adaptermodule [A]
- Ein Einschaltmodul [B]



Abbildung 126: SIVAPAC-SIPAC-Baugruppenadapter

#### Schritt für Schritt

1) Drehen Sie die Baugruppe TMEW2 so, dass die Anschlussleiste in Ihre Richtung zeigt.



#### Abbildung 127: Montage des SIVAPAC-SIPAC-Baugruppenadapters

- Ziehen Sie die beiden Rasthaken [A] eines Adaptermoduls vorsichtig auseinander.
- Richten Sie das Adaptermodul auf die Anschlussleiste [B] der Baugruppe aus. Die Außenkanten des Adaptermoduls müssen mit den Außenkanten der Anschlussleiste übereinstimmen.
- 4) Vergewissern Sie sich, dass die äußerste Stiftreihe des Adaptermoduls und die äußerste Buchsenreihe der Anschlussleiste bündig ausgerichtet sind, und drücken Sie das Adaptermodul vollständig in die Anschlussleiste.
- 5) Schließen Sie die Rasthaken.

- 6) Wiederholen Sie die Schritte 2 bis 5 für die Montage des zweiten Adaptermoduls.
- 7) Stecken Sie das Einschaltmodul [C] in den Hotplug-Anschluss der Baugruppe.

#### Nächste Schritte

Durch die Montage des SIVAPAC-SIPAC-Baugruppenadapters ergibt sich ein größeres Längenmaß der Baugruppe. Die Baugruppe steht etwas weiter aus dem Baugruppenrahmen heraus. Um die Baugruppe trotzdem verriegeln zu können, muss der obere schwarze Riegel gegen einen grauen Riegel getauscht werden.

## 4.4.40.2 Wie Sie einen Baugruppen-Riegel austauschen

Um eine Baugruppe TMEW2 nach Montage des SIVAPAC-SIPAC-Baugruppenadapters mit dem Baugruppenrahmen verriegeln zu können, muss der obere schwarze Baugruppen-Riegel gegen einen grauen Riegel getauscht werden. Der graue Baugruppen-Riegel berücksichtigt das größere Längenmaß der Baugruppe TMEW2, das sich nach Montage des Baugruppenadapters ergibt.



Abbildung 128: Schwarzer und grauer Baugruppen-Riegel

#### Schritt für Schritt

 Drücken Sie den oberen schwarzen Baugruppen-Riegel an der mit dem Pfeil gekennzeichneten Stelle aus der Verankerung und ziehen Sie den Riegel aus dem Baugruppenrahmen.



 Schieben Sie den grauen Baugruppen-Riegel in den Baugruppenrahmen und drücken Sie in fest in die Verankerung.

## 4.4.41 Nicht für USA: TS2N, TS2RN

Die Baugruppen TS2N und TS2RN (Trunk Module  $S_{2M}$  New, Rack New) stellen jeweils eine  $S_{2M}$ -Schnittstelle zur Verfügung, die für den ISDN-Amtsanschluss (ISDN-Amt) oder für den Querverkehr (Vernetzung) genutzt werden können.

Die B-Kanäle der  $S_{2M}$ -Schnittstelle unterliegen der Lizenzierung. Für die Nutzung eines B-Kanals ist eine Lizenz erforderlich.

Bei den Baugruppen TS2N und TS2RN handelt es sich um die Nachfolgemodule für folgende Baugruppen, die aus technischen Gründen nicht in den Kommunikationssystemen der Kommunikationsplattform OpenScape Business eingesetzt werden dürfen:

- TS2 (S30810-Q2913-X100)
- TS2R (S30810-K2913-Z100)

TS2 und TS2N werden auf X3W und X3R mit CUP/CUPR-Backplane nicht unterstützt, nur mit CUX3W/CUX3R auf Steckplatz 5.

Für X5W und X5R werden nur die Steckplätze 7 und 9 unterstützt.

**Anmerkung:** Die Ausgaben der Module TS2R (S30810-K2913-Z100) und TS2 (S30810-Q2913-X100) werden in den Mainboards OCCMA und OCCMB nicht unterstützt.

Nur die Ausgaben TS2RN, Rackeinbau (S30810-K2913-Z300) und TS2N, Wandversion (S30810-H2913-X300) werden unterstützt. Nicht für U.S.

#### Baugruppenvarianten und deren Einsatz

Baugruppe	Sachnummer	Einsatz	Maximale	
	Ко	mmunikationssyst	Land	Anzahl
TS2N	S30810- H2913-X300	OpenScape Busine OpenScape Business X5W	ss₩etwnicht für USA)	1
TS2RN	S30810- K2913-Z300	OpenScape Business X3R	Welt (nicht für USA)	1
		OpenScape Business X5R		

#### Anmerkung:

Steckplatz-Einschränkung bei OpenScape Business X5W und X5R

Bei OpenScape Business X5W und X5R dürfen die Baugruppen TS2N und TS2RN ausschließlich auf den Steckplätzen 7 und 9 eingesetzt werden. Nur diese Steckplätze stellen die benötigten HDLC-Kanäle zur Verfügung.

#### Anmerkung:

Für OpenScape Business X3W muss CUX3W als Backplane verwendet werden.

Für OpenScape Business X3R muss CUX3R als Backplane verwendet werden. Die Baugruppe TS2RN kann nur auf dem Steckplatz 5 verwendet werden.









Abbildung 130: TS2RN

#### Anschlussbelegung

#### Tabelle 133: TS2N – Belegung der Randstecker X2

Pin	Funktion
1	-48 V, max. 15 W (zum Beispiel zur Speisung eines NT)
2	0 V (zum Beispiel zur Speisung eines NT)
3	Ground, Betriebserde
4	Baugruppenkennung für TMCAS
5	Senden, a-Ader
6	B-Ader, Senden
7	A-Ader, Empfangen
8	B-Ader, Empfangen

#### Tabelle 134: TS2N, TS2RN – Belegung der RJ45-Buchse X5

Pin	Funktion	
1	B-Ader, Empfangen	
2	A-Ader, Empfangen	
3	Nicht benutzt	
4	B-Ader, Senden	
5	Senden, a-Ader	
6	Nicht benutzt	
7	Ground, Betriebserde	
8	Ground, Betriebserde	

#### **ISDN-Amtsanschluss**







#### Abbildung 132: TS2RN – ISDN-Amtsanschluss für Portugal und Spanien

Für die Verbindung zum Network Terminator NT können folgende Leitungsarten verwendet werden:

- TS2N: Verwendet werden kann eine symmetrische Leitung (120 Ohm) über Randstecker X2 oder eine Western-Leitung (Patch-Kabel) über RJ45-Buchse X5.
- TS2RN: Verwendet werden kann ausschließlich eine Western-Leitung (Patch-Kabel) über RJ45-Buchse X5.

Für die Verbindung zum NT in Spanien und Portugal ist ein spezielles Anschlusskit erforderlich. Das Anschlusskit beinhaltet eine Baugruppe TS2RN, einen Black-Box-Konverter, eine Western-Leitung (Patch-Kabel) und eine koaxiale Leitung.

Die maximale Leitungslänge ist abhängig von der Qualität des verwendeten Leitungstyps und dessen Signaldämpfung. Um einen störungsfreien Betrieb zu gewährleisten, dürfen ausschließlich geschirmte Leitungen verwendet werden.

## 4.4.42 Nur für ausgewählte Länder: TST1, TST1R

Die Baugruppen TST1 und TST1R (Trunk Module T1, Rack) stellen jeweils eine T1-Schnittstelle zur Verfügung, die für den Amtsanschluss genutzt werden kann.

#### Baugruppenvarianten und deren Einsatz

Baugruppe Sachnummer		Einsatz	Maximale	
Ко		mmunikationssyst	Land	Anzahl
TST1	S30810- Q2919-X	OpenScape Business X5W	Nur für ausgewählte Länder	1
TST1R	S30810- K2919-Z	OpenScape Business X5R	Nur für ausgewählte Länder	1

#### Einsatz- und Anschlussarten

Die Definition der Einsatz- und Anschlussart erfolgt mittels WBM oder Manager E.

Folgende Einsatzarten stehen zur Verfügung:

- T1-PRI-Amtsanschluss
- Analoger T1-Amtsanschluss

Nach Definition der Einsatz- und Anschlussart führt die Baugruppe selbstständig einen Reload durch, um die Loadware für die neuen Einstellungen zu laden.

**Tipp:** Die T1-Schnittstelle darf nicht direkt mit dem PSTN (Public Switched Telephone Network) verbunden werden. Zwischen T1-Schnittstelle und Amt ist eine Channel Service Unit (CSU) schalten, die nach FCC Part 68 zugelassen ist und die ANSI-Vorschrift T1.403 erfüllt.

Durch die CSU erhält OpenScape Business X5 folgende Merkmale: Isolierung und Überspannungsschutz des Kommunikationssystems, Diagnosemöglichkeiten im Fehlerfall (zum Beispiel Signal Loop Back, Einfügen von Testsignalen und Testmustern), Einpegeln des Ausgangssignals entsprechend den vom Netzanbieter vorgeschriebenen Leitungslängen.





Abbildung 133: TST1



Abbildung 134: TST1R

Anschlussbelegung

#### Tabelle 135: TST1, TST1R - Anschlussbelegung

X2	
Pin	Beschreibung
1	B-Ader, Empfangen
2	A-Ader, Empfangen
3	Nicht benutzt
4	B-Ader, Senden
5	B-Ader, Senden
6	Nicht benutzt
7	Nicht benutzt
8	Nicht benutzt

## 4.4.43 UPSC-D

UPSC-D (Uninterruptible Power Supply Com DECT) ist die zentrale Stromversorgung der Kommunikationssysteme OpenScape Business X3W und OpenScape Business X5W.

: UPSC-D wurde eingestellt und durch das Netzteil OCPSM ersetzt. Die nachfolgende Beschreibung ist nur für Kommunikationssysteme gültig, die noch mit UPSC-D ausgestattet sind. Darüber hinaus wurden alle referenzierten 48V DC-Notstromakkus und die OpenScape Business Powerbox eingestellt.

UPSC-D integriert die Funktionen einer Stromversorgung und eines Batteriemanagers. Im Netzspannungsbetrieb sind keine weiteren Komponenten notwendig. Für den Batterienotbetrieb bei Netzausfall, dass heißt für die Funktion einer unterbrechungsfreien Stromversorgung, muss zusätzlich eine OpenScape Business Powerbox (mit Akku-Pack 48 V/7 Ah) eingesetzt werden. UPSC-D ist ausschließlich für den Dauerbetrieb an einem AC-Netz freigegeben. Der Dauerbetrieb an einem DC-Netz ist nicht erlaubt. Die Anschaltung an eine DC-Versorgung (48 V-Akku-Pack oder 48 V-DC-Netz) darf ausschließlich für den kurzzeitigen Batterienotbetrieb bei AC-Netzausfall erfolgen. Dabei ist die Verwendung des Akku-Packs 48 V/7 Ah zu bevorzugen.

#### Anmerkung: Sachschäden durch Überspannung

Wird anstelle des Akku-Packs 48 V/7 Ah ein 7 V-DC-Netz für den kurzzeitigen Batterienotbetrieb bei AC-Netzausfall genutzt, gelten die gleichen Anschlussbedingungen wie für die Nutzung des Akku-Packs. Im Normalbetrieb, beim Laden der Akkus oder im Fehlerfall darf das 48-V-Gleichstromnetz die maximale Spannung von 60 V nicht überschreiten. Das Gleichstromnetz darf nicht an die UPSC-D angeschlossen werden, wenn dies nicht gewährleistet werden kann.

Bei umfangreichen Systemkonfigurationen ist Leistungsabgabe der UPSC-D eventuell nicht ausreichend und die Zusatzspeisung über eine externe Stromversorgung erforderlich. In diesem Fall muss eine OpenScape Business Powerbox (mit LUNA2 als externe Stromversorgung) eingesetzt werden.

Möglichkeiten für den Einsatz der OpenScape Business Powerbox bei OpenScape Business X3W und OpenScape Business X5W:

· Einsatz als unterbrechungsfreie Stromversorgung

OpenScape Business Powerbox bestückt mit vier Akkus 12 V/7 Ah (Akku-Pack 48 V/7 Ah)

Das Laden der Akkus in der OpenScape Business Powerbox erfolgt durch die UPSC-D.

Ausschließlich der aus vier Akkus 12 V/7 Ah (4 x V39113-W5123-E891) bestehende Akku-Pack 48 V/7 Ah ist für die Anschaltung an die UPSC-D freigegeben.

**Tipp:** Akku-Packs mit Spannungen < 35 V (Toleranzbereich: 33 V bis 37 V) werden durch die UPSC-D nicht geladen. Dadurch wird gewährleistet, dass der Betrieb eines Akku-Packs mit einer niedrigeren Spannung (zum Beispiel 24 V-Akku-Packs) oder eines defekten Akku-Packs an der UPSC-D nicht möglich ist.

Einsatz als Zusatzspeisung

OpenScape Business Powerbox bestückt mit einer LUNA2 als externe Stromversorgung

Verbinden Sie den DC-Ausgang der OpenScape Business Powerbox mit dem -48-VDC-Eingang der UPSC-D. Der -48-VDC-Ausgang der UPSC-D ist deaktiviert, wenn die externe Spannungsversorgung angeschlossen ist.

Einsatz als Zusatzspeisung und als unterbrechungsfreie Stromversorgung

OpenScape Business Powerbox ist bestückt mit

- einer LUNA2 als externe Stromversorgung.
  - Verbinden Sie den DC-Ausgang der OpenScape Business Powerbox mit dem -48-VDC-Eingang der UPSC-D. Der -48-VDC-Ausgang der UPSC-

D ist deaktiviert, wenn die externe Spannungsversorgung angeschlossen ist.

vier Akkus 12 V/7 Ah (Akku-Pack 48 V/7 Ah).

Das Laden der Akkus in der OpenScape Business Powerbox erfolgt durch die LUNA2.

Ausschließlich der aus vier Akkus 12 V/7 Ah (4 x V39113-W5123-E891) bestehende Akku-Pack 48 V/7 Ah ist für die Anschaltung an die UPSC-D freigegeben.

**Tipp:** Akku-Packs mit Spannungen < 35 V (Toleranzbereich: 33 V bis 37 V) werden durch die UPSC-D nicht geladen. Dadurch wird gewährleistet, dass der Betrieb eines Akku-Packs mit einer niedrigeren Spannung (zum Beispiel 24 V-Akku-Packs) oder eines defekten Akku-Packs an der UPSC-D nicht möglich ist.

#### Baugruppenvarianten und deren Einsatz

Baugruppe	Sachnummer	Einsatz i	Maximale	
	Ko	ommunikationssyste	Land	Anzahl
UPSC-D	S30122-K5660- X301	OpenScape Business X3W	ROW	1
		OpenScape Business X5W		

#### **Technische Daten**

- Nennspannungsbereich: 100 VAC 240 VAC
- Nennfrequenz: 50 Hz 60 Hz
- Rufspannungsgenerator: 75 VAC, 20/25/50 Hz
- Ausgangsspannung: +5 VDC, -48 VDC
- Ladespannung f
  ür Akkus, falls UPSC-D als Akkuladeger
  ät verwendet wird: 40,8 VDC - 55,2 VDC
- Leistungsaufnahme: 180 W
- Überbrückungszeiten (Batterienotbetrieb bei Netzausfall):

Die in der folgenden Tabelle angegebenen maximalen Überbrückungszeiten sind grobe Orientierungswerte. Abweichungen von den genannten Werten in Abhängigkeit von der Systemkonfiguration sind möglich.

#### Tabelle 136: UPSC-D – Überbrückungszeiten

Kommunikationssystem	Lastwerte	Maximale Überbrückungsz	zeit
OpenScape Business X3W mit UPSC-D	Ausgangsdauerlast 100 % =	Ca. 3 Stunden	
OpenScape Business Powerbox bestückt mit vier Akkus 12 V/7 Ah	5 V und 3 A / –48 V und 0,5 A		
	Ruf ca. 2 VA		

Kommunikationssystem	Lastwerte	Maximale Überbrückungszeif
OpenScape Business X5W mit UPSC-D	Ausgangsdauerlast 60 % =	Ca. 2,5 Stunden
OpenScape Business Powerbox bestückt mit vier Akkus 12 V/7 Ah	5 V und 4,8 A / – 48 V und 0,66 A	
	Ruf ca. 2 VA	
Messbedingungen:		

Alle Messungen wurden bei einer Raumtemperatur von ca. 23 °C (73,4 °F) vorgenommen.

Die Akkus waren zum Startzeitpunkt der Messung vollständig geladen.

#### Bild



Achtung: Elektrischer Schlag durch Berühren spannungsführender Leitungen

Die im folgenden Bild mit einem Pfeil gekennzeichnete Schraube realisiert die Schutzleiterverbindung zwischen UPSC-D und dem Gehäuse des Kommunikationssystems und ist immer zu montieren.



#### Abbildung 135: UPSC-D

#### LED

Auf der Baugruppe befinden sich zwei LEDs zur Anzeige folgender Betriebszustände:

• LED, grün: +5 VDC-Ausgangsspannung ist vorhanden

LED, gelb: –48 VDC-Spannung wird durch externe Stromversorgung (OpenScape Business Powerbox bestückt mit LUNA2) geliefert.

#### Schalter

Auf der Baugruppe befinden sich zwei Schiebeschalter mit folgenden Funktionen.

Schalter	Schalterstellung	Bedeutung
Schalter zum Ein- und Ausschalten der Akkuladespannung	EIN	UPSC-D arbeitet als Akkuladegerät (liefert Ladespannung).
	AUS	UPSC-D liefert keine Ladespannung.
Schalter zum Einstellen der Ruffrequenz	25Hz	UPSC-D liefert ein Ruffrequenz von 25 Hz (Einstellung für BRD und internationale Märkte).
	20Hz	UPSC-D liefert ein Ruffrequenz von 20 Hz (Einstellung für USA).
	50Hz	UPSC-D liefert ein Ruffrequenz von 25 Hz (Einstellung für FKR).

Achtung: Elektrischer Schlag durch Berühren spannungsführender Leitungen

Das Aus- und Einschalten der Kommunikationssysteme OpenScape Business X3W und OpenScape Business X5W muss durch das Ziehen und Stecken des Netzanschlusssteckers erfolgen.

Ziehen Sie sämtliche Netzstecker des Kommunikationssystems und vergewissern Sie sich, dass das Kommunikationssystem nicht von zusätzlichen Spannungsquellen (zum Beispiel eine unterbrechungsfreie Stromversorgung) versorgt wird, wenn Wartungsarbeiten einen spannungslosen Zustand des Kommunikationssystems erfordern.

## 4.4.44 UPSC-DR

UPSC-DR (Uninterruptible Power Supply Com DECT Rack) ist die zentrale Stromversorgung der Kommunikationssysteme OpenScape Business X3R und OpenScape Business X5R.

: UPSC-DR wurde eingestellt und durch das Netzteil OCPSM ersetzt. Die nachfolgende Beschreibung gilt nur für Kommunikationssysteme, die noch mit UPSC-DR ausgestattet sind. Darüber hinaus wurden alle referenzierten 48V DC- Notstromakkus und die OpenScape Business Powerbox eingestellt.



Achtung: Elektrischer Schlag durch Berühren spannungsführender Teile

Die Baugruppe UPSC-DR ist nicht berührungsgeschützt.

Aus diesem Grund dürfen die Kommunikationssysteme OpenScape Business X3R und OpenScape Business X5R nur mit geschlossenem Gehäuse betrieben werden.

Vor dem Öffnen des Gehäuses ist das Kommunikationssystem durch folgende Maßnahmen spannungsfrei zu schalten:

- Akkuspannung, Speisespannung (LUNA2) und Netzspannung einer eventuell angeschlossenen OpenScape Business Powerbox abschalten.
- Anschlussleitungen einer eventuell angeschlossenen OpenScape Business Powerbox ziehen.
- Anschlussleitungen eines eventuell angeschlossenen Akkupacks oder eventuell angeschlossener Akkus ziehen.
- Netzanschlussstecker des Kommunikationssystems ziehen.

UPSC-DR integriert die Funktionen einer Stromversorgung und eines Batteriemanagers. Im Netzspannungsbetrieb sind keine weiteren Komponenten notwendig. Für den Batterienotbetrieb bei Netzausfall, dass heißt für die Funktion einer unterbrechungsfreien Stromversorgung, muss zusätzlich eine OpenScape Business Powerbox (mit Akku-Pack 48 V/7 Ah) eingesetzt werden.

UPSC-DR ist ausschließlich für den Dauerbetrieb an einem AC-Netz freigegeben. Der Dauerbetrieb an einem DC-Netz ist nicht erlaubt. Die Anschaltung an eine DC-Versorgung (48 V-Akku-Pack oder 48 V-DC-Netz) darf ausschließlich für den kurzzeitigen Batterienotbetrieb bei AC-Netzausfall erfolgen. Dabei ist die Verwendung des Akku-Packs 48 V/7 Ah zu bevorzugen.

Anmerkung: Sachschäden durch Überspannung

Wird anstelle des Akku-Packs 48 V/7 Ah ein 7 V-DC-Netz für den kurzzeitigen Batterienotbetrieb bei AC-Netzausfall genutzt, gelten die gleichen Anschlussbedingungen wie für die Nutzung des Akku-Packs. Im Normalbetrieb, beim Laden der Akkus oder im Fehlerfall darf das 48-V-DC-Netz die maximale Spannung von 60 V nicht überschreiten. Kann dies nicht gewährleistet werden, darf das DC-Netz nicht an UPSC-DR angeschlossen werden!

Bei umfangreichen Systemkonfigurationen ist Leistungsabgabe der UPSC-DR eventuell nicht ausreichend und die Zusatzspeisung über eine externe Stromversorgung erforderlich. In diesem Fall muss eine OpenScape Business Powerbox (mit LUNA2 als externe Stromversorgung) eingesetzt werden.

Möglichkeiten für den Einsatz der OpenScape Business Powerbox bei OpenScape Business X3R und OpenScape Business X5R: Einsatz als unterbrechungsfreie Stromversorgung

OpenScape Business Powerbox bestückt mit vier Akkus 12 V/7 Ah (Akku-Pack 48 V/7 Ah)

Das Laden der Akkus in der OpenScape Business Powerbox erfolgt durch die UPSC-DR.

Ausschließlich der aus vier Akkus 12 V/7 Ah (4 x V39113-W5123-E891) bestehende Akku-Pack 48 V/7 Ah ist für die Anschaltung an die UPSC-DR freigegeben.

**Tipp:** Akku-Packs mit Spannungen < 35 V (Toleranzbereich: 33 V bis 37 V) werden vom UPSC-DR nicht geladen. Dadurch wird gewährleistet, dass der Betrieb eines Akku-Packs mit einer niedrigeren Spannung (zum Beispiel 24 V-Akku-Packs) oder eines defekten Akku-Packs an der UPSC-DR nicht möglich ist.

Einsatz als Zusatzspeisung

OpenScape Business Powerbox bestückt mit einer LUNA2 als externe Stromversorgung

Der DC-Ausgang der OpenScape Business Powerbox wird mit dem –48 V-DC-Eingang der UPSC-DR verbunden. Durch Anschalten der externen Stromversorgung wird der –48 V-DC-Ausgang der UPSC-DR deaktiviert.

Einsatz als Zusatzspeisung und als unterbrechungsfreie Stromversorgung

OpenScape Business Powerbox ist bestückt mit

einer LUNA2 als externe Stromversorgung.

Der DC-Ausgang der OpenScape Business Powerbox wird mit dem –48 V-DC-Eingang der UPSC-DR verbunden. Durch Anschalten der externen Stromversorgung wird der –48 V-DC-Ausgang der UPSC-DR deaktiviert.

vier Akkus 12 V/7 Ah (Akku-Pack 48 V/7 Ah).

Das Laden der Akkus in der OpenScape Business Powerbox erfolgt durch die LUNA2.

Ausschließlich der aus vier Akkus 12 V/7 Ah (4 x V39113-W5123-E891) bestehende Akku-Pack 48 V/7 Ah ist für die Anschaltung an die UPSC-DR freigegeben.

**Tipp:** Akku-Packs mit Spannungen < 35 V (Toleranzbereich: 33 V bis 37 V) werden vom UPSC-DR nicht geladen. Dadurch wird gewährleistet, dass der Betrieb eines Akku-Packs mit einer niedrigeren Spannung (zum Beispiel 24 V-Akku-Packs) oder eines defekten Akku-Packs an der UPSC-DR nicht möglich ist.

#### Baugruppenvarianten und deren Einsatz

Baugruppe	Sachnummer	Einsatz in		Maximale
	Ko	ommunikationssyste	Land	Anzahl
UPSC-DR	S30122-K7373- X901	OpenScape Business X3R	ROW	1
		OpenScape Business X5R		

#### Technische Daten

- Nennspannungsbereich: 100 VAC 240 VAC
- Nennfrequenz: 50 Hz 60 Hz
- Rufspannungsgenerator: 75 VAC, 20/25/50 Hz
- Ausgangsspannung: +5 VDC, -48 VDC
- Ladespannung f
  ür Akkus, falls UPSC-DR als Akkuladeger
  ät verwendet wird: 40,8 VDC - 55,2 VDC
- Leistungsaufnahme: 180 W
- Überbrückungszeiten (Batterienotbetrieb bei Netzausfall):

Die in der folgenden Tabelle angegebenen maximalen Überbrückungszeiten sind grobe Orientierungswerte. Abweichungen von den genannten Werten in Abhängigkeit von der Systemkonfiguration sind möglich.

#### Tabelle 138: UPSC-DR – Überbrückungszeiten

Kommunikationssystem	Lastwerte	Maximale Überbrückungsze	it
OpenScape Business X3R mit UPSC-DR	Ausgangsdauerlast 100 % =	Ca. 3 Stunden	
OpenScape Business Powerbox bestückt mit vier Akkus 12 V/7 Ah	5 V und 3 A /48 V und 0,5 A		
	Ruf ca. 2 VA		
OpenScape Business X5R mit UPSC-DR	Ausgangsdauerlast 100 % =	Ca. 1,5 Stunden	
OpenScape Business Powerbox bestückt mit vier Akkus 12 V/7 Ah	5 V und 8 A /48 V und 1,1 A		
	Ruf ca. 4 VA		

Messbedingungen:

Alle Messungen wurden bei einer Raumtemperatur von ca. 23 °C (73,4 °F) vorgenommen.

Die Akkus waren zum Startzeitpunkt der Messung vollständig geladen.

#### Bild



Achtung: Elektrischer Schlag durch Berühren spannungsführender Leitungen

Die im folgenden Bild mit einem Pfeil gekennzeichnete Schraube realisiert die Schutzleiterverbindung zwischen UPSC-DR und dem 19"-Rackgehäuse des Kommunikationssystems und ist immer zu montieren.



#### Abbildung 136: UPSC-DR

#### LED

Auf der Baugruppe befinden sich zwei LEDs zur Anzeige folgender Betriebszustände:

- LED, grün: +5 VDC-Ausgangsspannung ist vorhanden
- LED, gelb: –48 VDC-Spannung wird durch externe Stromversorgung (OpenScape Business Powerbox bestückt mit LUNA2) geliefert.

#### Schalter

Auf der Baugruppe befinden sich zwei Schiebeschalter mit folgenden Funktionen.

#### Tabelle 139: UPSC-DR – Schalter und deren Funktion

Schalter	Schalterstellung	Bedeutung
Schalter zum Ein- und Ausschalten der Akkuladespannung	EIN	UPSC-DR arbeitet als Akkuladegerät (liefert Ladespannung).

Schalter	Schalterstellung	Bedeutung
	AUS	UPSC-DR liefert keine Ladespannung.
Schalter zum Einstellen der Ruffrequenz	25Hz	UPSC-DR liefert ein Ruffrequenz von 25 Hz (Einstellung für BRD und internationale Märkte).
	20Hz	UPSC-DR liefert ein Ruffrequenz von 20 Hz (Einstellung für USA).
	50Hz	UPSC-DR liefert ein Ruffrequenz von 25 Hz (Einstellung für FKR).



Achtung: Elektrischer Schlag durch Berühren spannungsführender Leitungen

Das Aus- und Einschalten der Kommunikationssysteme OpenScape Business X3R und OpenScape Business X5R muss durch das Ziehen und Stecken des Netzanschlusssteckers erfolgen.

Ziehen Sie sämtliche Netzstecker des Kommunikationssystems und vergewissern Sie sich, dass das Kommunikationssystem nicht von zusätzlichen Spannungsquellen (zum Beispiel eine unterbrechungsfreie Stromversorgung) versorgt wird, wenn Wartungsarbeiten einen spannungslosen Zustand des Kommunikationssystems erfordern.

## 5 Integrierte Cordless-Lösung

OpenScape Business Cordless ist die integrierte Cordless-Lösung zum Betrieb von Cordless-Telefonen (DECT-Telefonen) über das Kommunikationssystem. Mit den angeschlossenen DECT-Telefonen können die HFA-Leistungsmerkmale von OpenScape Business genutzt werden.

Bei der integrierten Cordless-Lösung sind die DECT-Telefone interne, systemspezifische Teilnehmer, im Gegensatz zu separaten DECT-Anlagen, die über Standardschnittstellen angeschaltet werden.

Die Anschaltung der OpenScape Business-Basisstationen für den Betrieb der DECT-Telefone kann realisiert werden über:

- Für OpenScape Business X1/X3/X5: Anschaltung direkt an die U<sub>P0/E</sub>-Schnittstellen des Mainboards des Kommunikationssystems (DECT Light)
- Für OpenScape Business X3/X5: Anschaltung an die U<sub>P0/E</sub>-Schnittstellen einer SLU8N/SLU8NR-Baugruppe (DECT Light)
- Für OpenScape Business X8: Anschaltung an die U<sub>P0/E</sub>-Schnittstellen einer SLMUC- (SLMU und CMAe)

Die Cordless-Funktechnologie entspricht dem DECT-Standard (Digital Enhanced Cordless Telecommunications). Der gesamte, vom System verwaltete Funkbereich besteht aus Basisstationen, die entweder zusammen ein lückenloses Netz sich überschneidender Funkzellen oder einzelne Funkinseln bilden. Die Größe einer Funkzelle ist abhängig von den örtlichen/ baulichen Gegebenheiten.

#### ECO Mode

Im ECO Mode (Economic Mode) wird die Sendeleistung der DECT-Telefone entweder um einen fest eingestellten Wert (statisch) gesenkt oder jedes DECT-Telefon passt seine Sendeleistung selbstständig an die empfangene Signalstärke an (adaptiv). Der ECO Mode kann am Kommunikationssystem für alle DECT-Telefone systemweit aktiviert werden (**Experten-Modus > Telefonie > Cordless > Systemweit**). Eine Konfiguration an den DECT-Telefonen ist nicht notwendig. Ein manueller Restart des Systems ist erforderlich, um das Leistungsmerkmal bei OpenScape Business X1, X3, X5 zu aktivieren

Statische Sendeleistungsanpassung

Die DECT-Telefone und die Basisstation senken die Sendeleistung auf einen fest eingestellten Wert ab.

Adaptive Sendeleistungsanpassung

Die DECT-Telefone senden abhängig von der jeweiligen Empfangsfeldstärke mit normaler oder mit reduzierter Sendeleistung. Bei Handover wird zuerst auf die hohe Sendeleistung geschaltet und anschließend abhängig vom Empfang die Sendeleistung reduziert.

#### **DECT-Telefone**

Die integrierte Cordless-Lösung unterstützt die Anschaltung GAP-fähiger Mobiltelefone fremder Hersteller. Der volle HFA-Leistungsumfang kann aber nur mit den freigegebenen DECT-Telefonen genutzt werden.
### Konfiguration

Eine Beschreibung der Konfiguration finden Sie unter Administratordokumentation, Konfiguration der integrierten Cordless-Lösung.

#### **Baugruppen und Basisstationen**

Die Beschreibung der Baugruppen und Basisstationen finden Sie im Kapitel *Baugruppen*.

## 5.1 Systemübersicht

Die Anschaltung der OpenScape Business Basisstationen erfolgt bei OpenScape Business X3/X5 entweder direkt an den U<sub>P0/E</sub>-Schnittstellen des Mainboards oder an den U<sub>P0/E</sub>-Schnittstellen einer installierten SLU8N/ SLU8NR-Baugruppe (DECT Light). Bei OpenScape Business X8 können die Basisstationen an den Cordless-Baugruppen SLMUC angeschlossen werden.

#### Direktanschaltung (DECT Light)

Die Basisstationen können direkt an den U<sub>P0/E</sub>-Schnittstellen von OCCM, OCCMB, OCCMA und OCCMR, OCCMBR, OCCMAR der Kommunikationssysteme OpenScape Business X3R/X3W und OpenScape Business X5R/X5W angeschlossen werden oder an den U<sub>P0/E</sub>-Schnittstellen einer SLU8N/SLU8NR-Baugruppe.

Durch Einsatz des Submoduls CMAe auf den Mainboards werden die Funktionen ADPCM-Wandlung und Echokompensation zur Verfügung gestellt (48 Kanäle für CMAe). Es können bis zu vier Gespräche pro Basisstation geführt werden. Bis zu sieben Basisstationen können an die U<sub>P0/E</sub>-Schnittstellen der Mainboards OCCM, OCCMB, OCCMA und OCCMR, OCCMBR, OCCMAR angeschlossen werden.

Falls kein CMAe installiert ist, können maximal zwei Gespräche pro Basisstation geführt werden. In diesem Fall wird die ADPCM-Wandlung direkt von der DECT-Basisstation durchgeführt.

#### Anmerkung:

Wenn kein CMAe installiert ist, stehen keine Echo Handling-Funktionen zur Verfügung.

Für die Anschaltung von Basisstationen an eine SLU8N/SLU8NR-Baugruppe gelten folgende Anschaltbedingungen:

- Insgesamt können maximal 15 Basisstationen (7 am Mainboard und weitere 8 an einer SLU8N/SLU8NR-Baugruppe) betrieben werden. Die max. Anzahl der anschließbaren DECT-Telefone ist 64 bei einem CMAe.
- Es kann nur eine SLU8N/SLU8NR-Baugruppe f
  ür die Anschaltung von Basisstationen verwendet werden.
- Für den Anschluss der Basisstation an eine U<sub>P0/E</sub>-Schnittstelle der SLU8N/ SLU8NR-Baugruppe kann nur der erste Port der Basisstation verwendet werden. Die Ports 2 und 3 der Basisstation werden nicht für den Anschluss an eine weitere U<sub>P0/E</sub>-Schnittstelle unterstützt.

 Die U<sub>P0/E</sub>-Schnittstellen der SLU8N/SLU8NR-Baugruppe können gemischt mit Basisstationen oder Telefonen beschaltet werden.

### Cordless-Baugruppenanschaltung

Die Basisstation BS5 kann an die  $U_{P0/E}$ -Schnittstellen der folgenden Cordless-Baugruppen angeschlossen werden:

 SLMUC (SLMU + CMAe bei OpenScape Business X8 (siehe Kapitel zu SLMUC)

Der Anschluss der Basisstationen kann über eine, zwei oder drei  $U_{P0/E^{-}}$ Schnittstellen erfolgen. Die letzten 8 Schnittstellen können nur als zweite oder dritte  $U_{P0}$ -Schnittstellen der Basisstation verwendet werden.

Durch die zusätzliche Anschaltung von U<sub>P0/E</sub>-Schnittstellen wird

• der Verkehrswert der angeschlossenen Basisstation erhöht und damit die Anzahl der gleichzeitig verfügbare Gesprächskanäle erhöht.

## 5.1.1 Systemausbau

In Abhängigkeit vom Kommunikationssystem können bis zu 64 Basisstationen angeschlossen und bis zu 250 DECT-Telefone genutzt werden.

Die folgenden Tabelle zeigt die maximal mögliche Systemkonfiguration für die integrierte Cordless-Lösung.

#### Anmerkung:

Die Basisstationen BS4 (S30807-U5491-X), BS3/1 (S30807-H5482-X), BS3/3 (S30807-H5485-X) und BS3/S (X30807-X5482-X100) befinden sich im Produktauslauf und können nicht mehr bestellt werden. Der Anschluss an die Kommunikationssysteme OpenScape Business X ist aber weiterhin möglich.

Im Falle eines Defekts sind die aktuellen Basisstationen einzusetzen.

#### Tipp:

Falls kein CMAe installiert ist, können maximal zwei Gespräche pro Basisstation geführt werden. In diesem Fall wird die ADPCM-Wandlung direkt von der DECT-Basisstation durchgeführt. Die Echokompensation wird jedoch nicht direkt unterstützt. Falls Echokompensation erforderlich ist, wird ein CMAe-Submodul benötigt.

penScape Busi		Anzahl Maximale Anzahl Anzahl Baugruppei Baugruppe	Clock Max. Module Anzahl der Basisstation		Ports / gleichzeitig∉ Gespräche	Max. Anzahl der registrierten	Max. Anzahl gleichzeitige	
		SLUN	SLMUC		BS bei Anschluss über 1xU <sub>P0</sub>	pro BS	Gerate	Rufe
Х	1	_	_	_	7	1/2	16	14
		_	_	CMAe	7	1/4	16	16
Х	3	_	_	_	7	1/2	32	14
0	nboard	_	_	CMAe	7	1/4	64	28
U (\$	P0/E SLUC)	1	-	СМАе	15	1/4	64	48
Х	5	_	_	_	7	1/2	32	14
0	nboard	_	_	CMAe	7	1/4	64	28
U (5	P0/E SLUC)	1	-	CMAe	15	1/4	64	48
Х	5W	_	_	_	16	3/12	64	32
Х	8	-	4	CMAe	64	3/12	250 (128 pro SLMUC)	192*

\* Der max. Wert ist 48 pro SLMUC. Je nach Standort der Mobilteile beim Roaming könnten theoretisch alle registrierten Geräte (250) aktiv sein, wenn insgesamt 4 SLMUC verfügbar sind.

**Anmerkung:** Die Bezeichnung SLUC in der Tabelle bezieht sich auf die UP0/E-Schnittstellen des Mainboards. SLUN bezieht sich im Allgemeinen auf die Baugruppen SLU8N oder SLU8NR.

# 5.1.2 Leistungsbezogene Kapazitätsgrenzen (nur für System mit UPSC-D/ DR-Netzteil)

Die Anzahl der Basisstationen, deren Entfernung vom Kommunikationssystem und die gesamte Telefonkonfiguration bestimmen, ob die Leistung der systeminternen Stromversorgungen ausreichen. Wenn die Leistung von UPSC-D /DR nicht ausreicht, muss sie durch ein OCPSM-Netzteil ersetzt werden.

Informationen zur Ermittlung des Leistungsbedarfs eines Kommunikationssystems siehe Leistungsbedarf eines Kommunikationssystems.

# 5.1.3 Verkehrswerte

Der Verkehrswert (Verkehrskapazität) innerhalb verschiedener Funkzellen (zum Beispiel in Büros, in Lagerhallen, im Garagenbereich) ist teilnehmerabhängig.

Die folgenden Tabellen liefern Richtwerte für die Verkehrskapazität einzelner Basisstationen. Die Werte beziehen sich auf eine Funkzelle, ohne Überlappungsbereiche mit anderen Funkzellen (ohne Overload-Behandlung). Unterschieden wird dabei, ob der Anschluss der Basisstation über eine  $U_{P0/E}$ -Schnittstelle (= vier gleichzeitig verfügbare Gesprächskanäle), zwei  $U_{P0/E}$ -Schnittstellen (= acht gleichzeitig verfügbare Gesprächskanäle) oder drei  $U_{P0/E}$ -Schnittstellen (= 12 gleichzeitig verfügbare Gesprächskanäle) einer Cordless-Baugruppe erfolgt.

	Anschluss der Basisstation über					
	1 x U <sub>P0/E</sub>		2 x U <sub>P0/E</sub>	:	3 x U <sub>P0/E</sub>	
Grade Of Service GOS	0,1 %	1 %	0,1 %	1 %	0,1 %	1 %
Anzahl der Teilnehmer pro Basisstation	11	16	42	62	84	118
Verkehrswerte	0,55 Erl	0,8 Erl	2,1 Erl	3,1 Erl	4,2 Erl	5,9 Erl

### Tabelle 140: Verkehrskapazität einzelner Basisstationen bei 50 mErl/Tln

Tabelle 141: Verkehrska	pazität einzelner Basisstationen bei 100 mErl/Tln
-------------------------	---

	Anschluss der Basisstation über					
	1 x U <sub>P0/E</sub>		2 x U <sub>P0/E</sub>		3 x U <sub>P0/E</sub>	
Grade Of Service GOS	0,1 %	1 %	0,1 %	1 %	0,1 %	1 %
Anzahl der Teilnehmer pro Basisstation	7	8	21	31	42	59
Verkehrswerte	0,7 Erl	0,8 Erl	2,1 Erl	3,1 Erl	4,2 Erl	5,9 Erl

#### Tabelle 142: Verkehrskapazität einzelner Basisstationen bei 200 mErl/Tln

	Anschluss der Basisstation über						
	1 x U <sub>P0/E</sub>		2 x U <sub>P0/E</sub>		3 x U <sub>P0/E</sub>		
Grade Of Service GOS	0,1 %	1 %	0,1 %	1 %	0,1 %	1 %	
Anzahl der Teilnehmer pro Basisstation	4	5	10	15	21	29	
Verkehrswerte	(0,8 Erl)	1 Erl	2,1 Erl	3,1 Erl	4,2 Erl	5,9 Erl	

# 5.1.4 Grade Of Service GOS

Grade of Service bezeichnet die Verfügbarkeit (das Zustandekommen) und den Verlust (den Abbruch) von Gesprächsverbindungen in Cordless-Lösungen.

Für die Berechnung der Ausbaugrenzen wird mit 1 % GOS pro Luftschnittstelle und 0,1 % auf dem PCM-Highway des Kommunikationssystems und auf den Vernetzungs-Verbindungen kalkuliert. Ein GOS von 1 % für die Verfügbarkeit bedeutet, dass durchschnittlich ein Gespräch von 100 nicht zustande kommt. Bei einem Gespräch von Mobilteil zu Mobilteil und 1 % GOS pro Luftschnittstelle bedeutet es, dass durchschnittlich zwei Gespräche von 100 (2 %) nicht zustande kommen.

Für das Zustandekommen und den Abbruch von Gesprächen bei Cordless-Verbindungen ist neben der Anzahl der verfügbaren Kanäle auch die Funkfeldqualität ausschlaggebend. Eine schlechte Funkfeldqualität hat hohe Abbruchraten, geringe Verfügbarkeiten und eine schlechte Sprachqualität zur Folge. Dies ist der Fall, wenn die bauliche Struktur von Gebäuden (viel Metall, Maschinen, Wellblech usw.) inhomogene Felder und Reflexionen verursacht. Ein GOS von 1 % oder 2 % kann dann nicht erreicht werden. Auch durch den zusätzlichen Betrieb von anderen DECT-Geräten (zum Beispiel schnurlose Headsets oder schnurlose Telefone) kann es zu den beschriebenen Störungen kommen.

# 5.1.5 Multi-SLC

Multi-SLC bietet die volle Mobilität der DECT-Teilnehmer über alle Cordless-Baugruppen innerhalb eines Kommunikationssystems (OpenScape Business X8) und über alle Kommunikationssysteme in einer Vernetzung (OpenScape Business X3/X5/X8).

### Multi-SLC innerhalb eines Kommunikationssystems

Bis zu vier Baugruppen SLMUC können in OpenScape BusinessX8 eingesetzt werden. Für die volle Mobilität der DECT-Teilnehmer (Roaming und Seamless Connection Handover) innerhalb eines Kommunikationssystems werden die Funkbereiche dieser Cordless-Baugruppen synchronisiert.

Wenn keine SLMUC-Baugruppe vorhanden ist und das OpenScape Business-Netzwerk über U<sub>P0/E</sub> verbunden ist, wird auf der Steuerungsbaugruppe ein CMAe-Modul benötigt, wenn im OpenScape Business-Netzwerk CMI-Roaming über die Knoten vorgesehen ist.

Jedes DECT-Telefon wird vom Kommunikationssystem wie ein schnurgebundenes Telefon betrachtet. Bei der Aministration wird jedem DECT-Telefon ein fester Port auf dessen Heimat-Cordless-Baugruppe zugewiesen, über den die Adressierung des DECT-Telefons erfolgt.

Sobald ein DECT-Telefon sich im Bereich einer anderen Funkvermittlungsstelle aufhält (Aufenthalts-Cordless-Baugruppe), wird mittels einer von der Cordless-Baugruppe initiierten DSS1-Verbindung eine Verlängerungsverbindung geschaltet. Über diese Verlängerungsverbindung wird zwischen der Heimatund der Aufenthalts-Cordless-Baugruppe ein Vernetzungsprotokoll (User-To-User-Signaling UUS) ausgetauscht, um die volle Mobilität zu unterstützen.

#### Multi-SLC in einer Vernetzung

Multi-SLC kann auch systemübergreifend (knotenübergreifend) genutzt werden, da das für die Vernetzung verwendete SIP-Q das UUS-Protokoll unterstützt. Das bedeutet volle Mobilität über die Funkbereiche der verschiedenen Cordless-Systeme. Alle Leistungsmerkmale (Rückruf, Teamfunktionen, Voice Mail usw.) des DECT-Telefons bleiben erhalten. Eine Ausnahme bildet das Leistungsmerkmal netzweites Handover, das nicht unterstützt wird.

Voraussetzung ist, dass die Funkbereiche der vernetzten Kommunikationssysteme sich nicht überlappen.

#### Erforderliche B-Kanäle für Multi-SLC

DECT-Telefon hat eine Gesprächsverbindung aufgebaut	Erforderliche B-Kanäle	Erforderliche B-Kanäle der Heimat- Cordless- Baugruppe	Erforderliche B-Kanäle der Aufenthalts- Cordless- Baugruppe
Im Bereich der Heimat- Cordless-Baugruppe	1	1	_
Im Bereich der Aufenthalts- Cordless-Baugruppe	3	2	1
Handover von Heimat- zu Heimat-Cordless-Baugruppe	1	1	_
Handover von Heimat- zu Aufenthalts-Cordless- Baugruppe	3	2	1
Handover von Aufenthalts- zu Aufenthalts-Cordless-	5 vorübergehend	3 (b	2 (jeweils 1 pro Cordless- Baugruppe)

Für die systemübergreifenden Verlängerungsverbindungen (Multi-SLC in einer Vernetzung) sind eventuell zusätzliche B-Kanäle bei den festen Verbindungswegen (SIP-Q) zu berücksichtigen.

Wenn ein DECT-Telefon versucht, zu einer Basisstation zu roamen, die mit einer anderen SLC-Karte verbunden ist, blinken die LEDs der Basisstation des neuen Bereichs 2-3 Sekunden lang auf. Während dieser Zeit finden alle notwendigen Signalisierungen für die Standortaktualisierung und die Kommunikation mit dem Home SLC statt. Bis das Gerät das Roaming in das neue Gebiet abgeschlossen hat, kann es keine Anrufe tätigen, und der Benutzer sieht sofort das rote Trennungssymbol, damit er den Anruf wiederholen kann.

## 5.1.6 Single-Cell Modus

Der Single-Cell Modus lässt bis zu 8 DECT-Telefone, die zusammen an einer Basisstation registriert sind und sich in einer Rufgruppe befinden, gleichzeitig klingeln. Dabei wird nur ein B-Kanal belegt. Das DECT-Telefon, das den Anruf entgegen nimmt, verwendet diesen B-Kanal. Der Single-Cell Modus wird nur für DECT Light unterstützt. Es darf nur eine Basisstation an einer U<sub>P0/E</sub>-Schnittstelle des OCCM/ OCCMB/OCCMA/OCCMR/OCCMBR/OCCMAR-Mainboards angeschlossen sein.

Dagegen ist im Multi-Cell Modus (mehr als eine Basisstation ist angeschlossen) die Anzahl der DECT-Telefone, die gleichzeitig klingeln können, gleich der Anzahl der freien B-Kanäle.

#### Anmerkung:

Das System wechselt automatisch vom Single-Cell Modus in den Multi-Cell Modus, wenn eine zusätzliche Basisstation angeschlossen wird. In diesen Fällen führt die erste Basisstation automatisch einen Neustart durch und wechselt in den Multi-Cell Modus.

Der Wechsel vom Multi-Cell Modus zurück in den Single-Cell Modus erfordert einen manuell ausgelösten System-Neustart, nachdem die zusätzlichen Basisstationen entfernt wurden.

## 5.1.7 Netzweites Roaming

Das Leistungsmerkmal "netzweites Roaming" ermöglicht den DECT-Teilnehmern das Wandern zwischen den Funkbereichen vernetzter Kommunikationssysteme.

Soll das Leistungsmerkmal genutzt werden, ist darauf zu achten, dass sich die Funkbereiche der einzelnen Kommunikationssysteme mit identischer DECT-ID (DECT-Kennung) nicht überlappen. Vernetzte Kommunikationssysteme mit identischer DECT-ID stellen aus Sicht des DECT-Telefons ein einzelnes System dar.

Bei sich überlappenden Funkbereichen von Kommunikationssystemen mit identischer DECT-ID starten die DECT-Telefone unbeabsichtigt netzweite Handover-Versuche, deren Folge ein Gesprächsabbruch ist.

Ist eine Vernetzung von Kommunikationssystemen erforderlich, bei denen sich die einzelnen Funkbereiche überlappen (zum Beispiel zur Erhöhung der Ausbaugrenzen oder bei dezentraler Installation), sind in den einzelnen Systemen unterschiedliche DECT-IDs zu konfigurieren. In diesem Fall entfällt die Unterstützung des Leistungsmerkmals "netzweites Roaming".

Beispiele für Szenarien vernetzter Kommunikationssysteme:

 Szenario 1: Unzulässige DECT-Konfiguration vernetzter Kommunikationssysteme

Aufgrund gleicher DECT-IDs und überlappender Funkbereiche entsteht ein unzulässiges Handover, das zu Gesprächsabbrüchen führt.



### Szenario 2: Zulässige DECT-Konfiguration vernetzter Kommunikationssysteme

Trotz gleicher DECT-IDs kein unzulässiges Handover, da sich die Funkbereiche nicht überlappen. Netzweites Roaming ist möglich.



# 5.1.8 Taktversorgung

Der DECT-Standard der integrierten Cordless-Lösung erfordert die folgenden Stufen der Systemtaktgenauigkeit:

- +/- 5 ppm in einem eingeschränkten Temperaturbereich (+15° bis + 35°C)
- +/- 10 ppm im gesamten Temperaturbereich (0 bis + 40 °C Umgebungstemperatur des Systems)

Die Systemuhr kann mit einer der beiden folgenden Uhren synchronisiert werden:

 Ein ISDN Central Office (CO) Trunk als Referenztakt (f
ür weitere Informationen siehe Administratordokumentation, Kapitel 28.3.10.5 Trunks/ Routing > ISDN-Parameter) (empfohlen)

> **Anmerkung:** Wenn eine Leitung nicht die erforderliche Taktgenauigkeit bietet, muss sie in die Verbotsliste aufgenommen werden. ITSP-CO-Router bieten manchmal nicht die erforderliche Taktgenauigkeit.

· Oder die interne Uhr des Systems, die die DECT-Anforderungen erfüllt

Der Synchronisierungstakt für die Cordless-Baugruppen wird auf der Grundlage der Systemuhr von der sogenannten Master-Cordless-Baugruppe erzeugt. Anhand dieses Taktsignals wird die Rahmensynchronisation für die angeschlossenen Basisstationen durchgeführt.

# 5.2 Basisstation BS5 und BS5+

Basisstationen bilden ein Netz aus Funkzellen und führen die Kommunikation mit den DECT-Telefonen.

Die Basisstation BS5 (S30807-U6597-X10) steht für die Anschaltung an OpenScape Business X zur Verfügung. Sie kann mit OpenScape Business SW-Version V2.x und V3.x betrieben werden. Die BS5+ mit der Teilenummer S30807-U5497-X20 kann nur mit OpenScape Business SW-Version V3.0 oder höher betrieben werden. Sie funktioniert nicht mit SW-Version V2Rx.

Weiterhin unterstützt werden die Basisstationen BS4 (S30807-U5491-X), BS3/1 (S30807-H5482-X), BS3/3 (S30807-H5485-X) und BS3/S (X30807-X5482-X100). Diese Basisstationen befinden sich im Produktauslauf und können nicht mehr bestellt werden.

# 5.2.1 Technische Daten

Die technischen Daten informieren über die Bedingungen für den Betrieb der Basisstation BS5 und BS5+.

	BS5
Versorgungsspannungsbereich	42 bis 54 V
Maximale Leistungsaufnahme	3,0 W
Gehäuseabmessungen (Länge x Breite x Tiefe)	202 x 172 x 43 mm
Gewicht	Ca. 0,5 kg
Temperaturbereich	– 5 bis + 45 °C (beim Betrieb im Innenbereich)
	<ul> <li>– 20 bis + 50 °C (beim Betrieb im Außenbereich mit Außenbereichsgehäuse)</li> </ul>
Maximale Luftfeuchtigkeit	95%
Direktanschaltung	1x U <sub>P0/E</sub>
Baugruppenanschaltung	1 x oder 2 x oder 3 x $U_{P0/E}$



Abbildung 137: Basisstation BS5

## 5.2.2 Anschlussbelegung

Der Anschluss der Basisstation BS5 bzw. BS5+ an die  $U_{P0/E}$ -Schnittstelle eines Mainboards (Direktanschaltung) oder einer Cordless-Baugruppe (Baugruppenanschaltung) erfolgt über die Anschlussleiste X1.

Beim Anschluss der Basisstation über eine U<sub>P0/E</sub>-Schnittstelle einer Cordless-Baugruppe sind vier Gesprächskanäle gleichzeitig verfügbar. Beim Anschluss über zwei U<sub>P0/E</sub>-Schnittstellen sind acht und beim Anschluss über drei U<sub>P0/E</sub>-Schnittstellen sind zwölf Gesprächskanäle gleichzeitig verfügbar.

Der Anschluss an eine U<sub>P0/E</sub>-Schnittstelle ist über jeweils eine Doppelader des Anschlusskabels durchzuführen.

**Anmerkung:** Eine Basisstation darf nicht von verschiedenen Cordless-Baugruppen versorgt werden.



Abbildung 138: Rückansicht – Anschlussleiste X1

Tabelle	143:	Belegung	der	Anschlussleiste	X1
---------	------	----------	-----	-----------------	----

Verbindung Port		Beschreibung			
		Direktanschaltung Baugruppenanschaltung			
1	-	Nicht benutzt			
2	U <sub>P0/E</sub> -Port 0	Anschluss einer	U <sub>P0/E</sub> -Schnittstelle		
3		HINWEIS: Dieser Anschluss muss immer beschaltet sein!			
4	U <sub>P0/E</sub> -Port 1	U <sub>P0/E</sub> -Port 1 Anschluss einer	Anschluss einer		
5		weiteren U <sub>P0/E</sub> - Schnittstelle ist nicht möglich.	Schnittstelle		
6	U <sub>P0/E</sub> -Port 2	J <sub>P0/E</sub> -Port 2 Anschluss einer	Anschluss einer dritten		
7		schnittstelle ist nicht möglich.	U <sub>P0/E</sub> -Schnittstelle		
8	_	Nicht benutzt			
Die Anschlussleiste ist verpolungssicher.					

Nach dem Anschluss der ersten  $U_{P0/E}$ -Schnittstelle ist die Basisstation BS5 betriebsbereit.

# 5.2.3 LED

Auf der Frontseite der Basisstation BS 5 befinden sich zwei LEDs, die Betriebszustände wiedergeben.

LED 1	LED 2	Status	Kommentar
Rot	Rot	Baugruppe befindet sich im Reset-Zustand	Beim Hochfahren
blau	aus	FPGA wird geladen, Bootvorgang beginnt	Beim Hochfahren
weiß	weiß	BIST läuft	Beim Hochfahren
Blinkt gelb:	blau	Parameter herunterladen	
eingeschaltet Blinkt rot:	schwach violettes Licht	T-Bit-Anfrage	
Verschlüsselu aus	nsogark violettes Licht	T-Bit empfangen	Umschalten auf Normalbetrieb, wenn Phasendifferenz < 50 ppm
Rot	aus	Selbsttest der Basisstation	
		(bei einem schweren Fehler verbleibt die BS in diesem Zustand)	
blinkt rot	aus	Boot-Firmware wird ausgeführt	
		-keine Loadware in BS	
		-warten auf Loadware- Download	
		-der Download der neuen LW ist derzeit im Gange	
blinkt rot	blau	-BS bereit (LW läuft), aber das Herunterladen der Parameter und die Synchronisierung stehen noch aus	
blinkt zweimal rot	blau	-BS bereit, aber alle Frequenzen werden blockiert (RFP sendet nicht)	
aus	blau	-BS ist synchronisiert und sendet Dummy- Trägersignale, aber kein Steckplatz aktiv	
aus	blinkt blau	-BS synchronisiert und mindestens ein Steckplatz aktiv	
Rot	blinkt blau	-BS im Overload-Zustand	
aus	blinkt zweimal blau	-DNS, Slave-BS sucht nach Master-BS (asynchron zum Master-System)	

## Tabelle 144: Informationen zu den LED-Anzeigen für BS5

LED 1	LED 2	Status	Kommentar
blinkt rot	blinkt blau	CTR6-Testmodus	
	(synchron zur anderen LED)	Hinweis: Layer 1 muss auf Port 0 eingerichtet werden	
blinkt	blinkt blau (abwechselnd mit der anderen LED)	Prüfschleife # 2 (2B+D) für Bitfehler-Messung	
	blinkt grün	T-Bit wird gesendet, bevor die BS bereit ist, es zu empfangen	BS in diesem Zustand neu starten
	dunkelblau	1x UP0E angeschlossen	lm Betriebsmodus
	weiß	2 x UP0E angeschlossen	lm Betriebsmodus
	hellblau	3x UP0E angeschlossen	lm Betriebsmodus

# 5.2.4 Funktionsreichweite

Die Funktionsreichweite bestimmt die maximal mögliche Länge des Anschlusskabels vom Kommunikationssystem (Cordless-Baugruppe) zu einer Basisstation.

Die Funktionsreichweite ist abhängig von

- der Signalreichweite, die durch den Typ des verwendeten Anschlusskabels bestimmt wird.
- der Speisereichweite, die durch den Anschluss der Basisstation an die Cordless-Baugruppe, durch die Art der Speisung der Basisstation und durch den Typ des verwendeten Anschlusskabels bestimmt wird.

Die geringere Reichweite beider Werte bestimmt die Funktionsreichweite. Ist beispielsweise die Signalreichweite geringer als die Speisereichweite, entspricht die Signalreichweite der Funktionsreichweite.

# 5.2.5 Außenbereichsgehäuse

Das wetterfeste Außenbereichsgehäuse S30122-X7469-X2 schützt die darin montierte Basisstation BS5 oder BS5+ und ermöglicht den Einsatz der Basisstation im Außenbereich. Eine Heizungsbaugruppe wird nicht benötigt.

Das Außenbereichsgehäuse ist für die Montage an Mauer-/Holz-/Ziegelwerk, auf Dächern und an Masten geeignet.





### Komponenten des Außenbereichsgehäuses

Das Außenbereichsgehäuse besteht aus folgenden Komponenten:

- Sonnenschutzblende [1]
- Gehäusedeckel [2]
- Gehäuseboden [3]
- Montageplatte [4]
- Mastklötze [5]



### Abbildung 140: Komponenten des Außenbereichsgehäuses

**Tipp:** Für Sonderfälle, zum Beispiel für den Einsatz von Basisstationen in Kühlhäusern, sind spezielle Außenbereichsgehäuse einzusetzen. Damit ist ein Einsatz im Umgebungstemperaturbereich von –40 bis + 50 °C möglich.

Herstellung und Vertrieb dieser Gehäuse erfolgt beispielsweise durch die Firma Dirk Ritter (www.excom-ritter.de).

# 5.3 Vorgaben für die Projektierung einer Cordless-Lösung

Bei der Projektierung einer Cordless-Lösung sind die Positionen der Basisstationen von entscheidender Bedeutung für die Performance.

# 5.3.1 Berücksichtigung des Verkehrsaufkommens

Für Bereiche mit hohem Verkehrsaufkommen (Gesprächsaufkommen) sind besondere Vorgaben bei der Projektierung einer Cordless-Lösung zu berücksichtigen.

Zur Abdeckung eines erhöhten Verkehrssaufkommens sollte die vorgesehene Basisstation mit der maximalen  $U_{P0E}$ -Anschaltung (Anschluss über drei  $U_{P0E}$ -Schnittstellen) ausgestattet werden, anstatt zusätzliche Basisstationen zu installieren, da jeder Wechsel der Basisstation im Gesprächszustand (Handover) zusätzliche Last erzeugt.

Die Wahl der "stärksten" Basisstation sollte möglichst eindeutig sein, um häufige Wechsel der Basisstation im Gesprächszustand zu vermeiden.

Bei Grenzfällen, das bedeutet 17 bis 20 benötigte U<sub>P0E</sub>--Schnittstellen für Basisstationen, kann unter Umständen durch geschicktere Funkausleuchtung oder spezielle Antennen eine Cordless-Baugruppe ausreichend sein.

Bei Kommunikationssystemen mit mehreren Cordless-Baugruppen müssen die Funkbereiche aller Basisstationen einer Cordless-Baugruppe (Cordless-Baugruppenbereich) gesondert betrachtet werden. Dabei gilt:

- Möglichst geringe Überlappung der Cordless-Baugruppenbereiche. Um eine größere Teilnehmerzahl in einem Cordless-Baugruppenbereich zu erreichen, sollte dieser verkleinert werden, anstatt ihn mit anderen zu überlappen.
- Alle DECT-Telefone werden Cordless-Baugruppenbereichen zugeordnet, in denen sie sich vorwiegend aufhalten. Diese Cordless-Baugruppe ist die Heimat-Cordless-Baugruppe des DECT-Telefons. Hier wird der DECT-Teilnehmer angemeldet.

Besonders hohe Last entsteht beim Wechsel des Cordless-Baugruppenbereichs.

# 5.3.2 Berücksichtigung der Funkverkehr-Ausbreitungsbedingungen

Die Funkwellenausbreitung im DECT-Frequenzbereich ist quasioptisch. Eine Welle wird in ihrer Ausbreitung behindert, wenn sie auf eine feste Fläche trifft und dabei mehr oder weniger reflektiert wird. Diese Reflexion ist abhängig von den physikalischen Eigenschaften des Mediums. Bei leitfähigen Stoffen bestimmen hauptsächlich die magnetische Eigenschaft und die elektrische Leitfähigkeit die Eindringtiefe in das Medium.

### Gut leitende Metalle

Gut leitende Metalle, wie zum Beispiel Kupfer oder Stahl, lassen die Funkwellen bei den DECT-Frequenzen praktisch nicht eindringen/durchdringen, sondern reflektieren sie weitgehend wie ein Spiegel das Licht.

#### Baustoffe

Heute vorkommende Baustoffe verfügen über eine relativ schlechte Leitfähigkeit, so dass elektromagnetische Wellen, wenn auch gedämpft, hindurchdringen können.

Dadurch ist der Funkverkehr in Gebäuden und durch Gebäude hindurch möglich.

Dämpfungseigenschaften der Baustoffe sind sehr unterschiedlich, so dass je nach verwendetem Baustoff, der zu durchdringen ist, verschiedene Reichweiten in den entsprechenden Richtungen gegeben sind.

- Holz, trocken und unbearbeitet: Vernachlässigbare Dämpfungen
- · Glas, Kunststoffe (Nichtleiter): Vernachlässigbare Dämpfungen
- Holz, feucht und verarbeitet, zum Beispiel Pressspan: Mittlerer Dämpfungsbereich
- · Ziegel-Mauerwerk: Mittlerer Dämpfungsbereich
- · Stahlbeton, Glas (metallbewehrt/beschichtet): Höchste Dämpfungen

Gemildert werden diese Dämpfungen durch Öffnungen, vor allem durch Fenster in Gebäuden, sofern sie nicht mit Drahtglas oder metallisiertem Glas versehen sind.

#### Szenarien

Durch die unterschiedlichen Funkverkehr-Ausbreitungsbedingungen ergeben sich folgende Szenarien, in denen Funkzellen gebildet werden:

Freigelände mit Sichtmöglichkeit

In einem Freigelände mit Sichtmöglichkeit werden die elektromagnetischen Wellen am wenigsten gedämpft, so dass die größten Funkzellenflächen aufgebaut werden können.

Basisstationen in einem solchen Szenario können Funkabdeckungsbereiche mit einen Radius von bis zu 300 m erzeugen. Praktisch lässt sich dies jedoch selten realisieren, denn Bäume, Gebüsch sowie sich bewegende Hindernisse (Personen, Tiere und Fahrzeuge) im direkten Ausbreitungsweg können die Ausbreitung deutlich verschlechtern.

#### Tipp:

Eine Basisstation im Dachgeschoss, unmittelbar vor einem Gaubenfenster montiert, ist die Alternative zum Außenbereichsgehäuse zur Funkabdeckung des Freigeländes (kein Drahtglas oder metallisiertes Fensterglas!).

Bei der Wahl dieses Montageortes ist zu berücksichtigen, dass die Basisstation oft extremen Umgebungstemperaturen ausgesetzt ist (zum Beispiel durch direkte Sonnenbestrahlung oder Kälte). Industriegelände

Die Dämpfung der elektromagnetischen Wellen in diesem Szenario ist vorrangig abhängig von der Bauart der Gebäude.

Auf einem Industriegelände können sich Gebäude in Leicht- und Ziegelbauweise, Gebäude aus Stahlbeton und Gebäude mit Metallfassaden befinden.

Die Abstände von Gebäude zu Gebäude sind selten größer als 100 m. In diesem Szenario sind Basisstationen im Freien zur Außenbereichsversorgung zweckmäßig.

- Gebäude in Leicht- oder Ziegelbauweise

Gebäude in Leicht- oder Ziegelbauweise werden meist durchstrahlt. Hinter den Gebäuden jedoch reicht die Empfangsfeldstärke praktisch kaum mehr aus, so dass sich quasioptisch ein abgeschatteter Bereich ergibt.

Beispielsweise ist bei einer auf der Südseite eines Ziegelgebäudes montierten Basisstation zu erwarten, dass auf der Nordseite, bedingt durch die Einfügungsdämpfung des Gebäudes, die Reichweitengrenze unmittelbar oder nach wenigen Metern erreicht wird.

Durch Fenster hindurch können noch bis zu 100 m des Außenbereiches mitversorgt werden. Die Aufstellung der Basisstation in höheren Stockwerken (> 2. Obergeschoss) ist dafür Voraussetzung. Niedrige Hindernisse in der Nähe der Basisstation, wie zum Beispiel Fahrzeuge oder eine Garage (für ein bis zwei PKWs) stören dann nicht merklich.

– Stahlbetongebäude und/oder Gebäude mit Metallfassaden

Stahlbetongebäude und Gebäude mit Metallfassaden erwiesen sich als Grenze. Einstrahlung in diese Gebäude hinein ist nur unmittelbar hinter Fenstern möglich (bis etwa 2 m in das Gebäude hinein, bei üblicher Fenstergröße). Die Fenster dürfen nicht mit Drahtglas oder metallisiertem Fensterglas versehen sein.

In Gassen zwischen Gebäuden sowie entlang von Straßenzügen ist eine Wellenleitung möglich, die sich in einer größeren Funkreichweite auswirkt. Innenräume von Gebäuden in Ziegel- und Leichtbauweise

Im Inneren von Gebäuden in Ziegel- und Leichtbauweise werden die elektromagnetischen Wellen in horizontaler Richtung sehr viel weniger als in vertikaler Richtung behindert.

- Dämpfung in horizontaler Richtung

Bei Wänden in Ziegel- und Leichtbauweise sind die Dämpfungswerte relativ gering, so dass auch bei vielen Trennwänden bis zu 30 m durchstrahlt werden können.

Dämpfung in vertikaler Richtung

Diese hängt von der Art der verwendeten Decken ab. Hier sind vor allem die Stahlbetondecken mit ihren, verglichen mit Ziegelwänden, hohen Dämpfungen entscheidend für die Beurteilung der Reichweite.

Die Decken sind dem Zweck eines Gebäudes (Einfamilienhaus, Wohnblock, Bürogebäude, Theater usw.) entsprechend dimensioniert und demzufolge unterschiedlich sind die Dämpfungswerte.

Objekt	Dämpfung	Reichweitenverlust
Ziegelwand, 10 bis 12 cm	2,5 dB	Ca. 43,5 %
Ziegelwand, 24 cm, mit kleinen Fenstern	4 dB	Ca. 60 %
Ziegelwand, 63 bis 70 cm	4,0 bis 4,5 dB	Ca. 60 bis 64 %
Gipskartonwand	1,3 bis 2,3 dB	Ca. 26,5 bis 41 %
Gasbetonwand	6,6 dB	Ca. 78 %
Glaswand	2 dB	Ca. 37 %
Drahtglaswand	8 dB	Ca. 84 %
Stahlbetondecke (Wohnhaus)	6 bis 9 dB	Ca. 75 bis 87 %
2 Stahlbetondecken	26 dB	Ca. 99,5 %
3 Stahlbetondecken	46 dB	Ca. 100 %

Bei der Installation der Basisstationen ist zu berücksichtigen, dass die Funkwellenausbreitung in den Gebäuden in horizontaler Richtung sehr viel weniger als in vertikaler Richtung behindert wird. Innenräume von Stahlbetongebäuden

Innenräume von Stahlbetongebäuden können aufgrund des Innenausbaus sehr unterschiedliche Szenarien bilden.

- Werkshallen und Großraumbüros

Diese sind entweder nicht unterteilt (zum Beispiel Fertigungshallen) oder haben transportable Raumteiler bis zur halben Raumhöhe (Großraumbüros).

Die Ausbreitungsbedingungen sind günstig, weil häufiger Sichtverbindung gegeben sind als beispielsweise bei Gebäuden mit Einzelbüros.

- Innenausbau in Ziegel- und Leichtbauweise

Die Ausbreitungsbedingungen sind ähnlich wie bei Gebäuden mit Außenwänden in Ziegelbauweise.

Aufgrund der Anforderungen im industriellen Bereich sind die Stahlbetondecken bei diesen Gebäuden häufig so dimensioniert, dass die Einfügungsdämpfung der Decken deutlich höher als bei Ziegelbauten ist.

Die daraus folgende ungünstigere vertikale Funkwellenausbreitung ist bei der Installation der Basisstation zu berücksichtigen.

– Innenausbau mit Beton- und Stahltrennwänden

Zu diesen Bereichen zählen meist auch die stark stahlarmierten Bereiche für Treppenhäuser, Nasszellen, Versorgungsschächte und Aufzugsschächte.

Die folgende Tabelle nennt einige für dieses Szenario relevante Dämpfungswerte mit entsprechenden Angeben zum Reichweitenverlust.

Objekt	Dämpfung	Reichweitenverlust
Betonwand, innen, 10 cm	6 dB	Ca. 75 %
Betonwand, doppelt, 2 x 20 cm	17 dB	Ca. 97,5 %
Betonwand 25 bis 30 cm	9,4 bis 16 dB	Ca. 88 bis 97,5 %
Stahlbetondecke	12 bis 14 dB	Ca. 91 bis 96 %
2 Stahlbetondecken	35 bis 47 dB	100 %
3 Stahlbetondecken	42 bis 53 dB	100 %
Stahltrennwand mit Drahtglasfenster	6,5 bis 10 dB	Ca. 75,5 bis 90 %

Objekt	Dämpfung	Reichweitenverlust
Stahltrennwände, deckenhoch, 3,5 m Abstand	31 bis 41 dB	100 %

Die horizontalen und vertikalen Ausbreitungsbedingungen sind etwa gleich. In solchen Gebäuden erfolgt die Übertragung vornehmlich entlang der Korridore, wenn Stahltrennwände eingebaut sind.

Wie die relativ hohen Dämpfungswerte zeigen, werden die einzelnen Räume zunehmend über Reflexion versorgt, wenn mehrere Blechwände im direkten Pfad liegen.

Betonwände verursachen ähnliche Verhältnisse. Aufzugsschächte und Treppenhäuser müssen deshalb oft eigene Basisstationen erhalten, wenn sie versorgt werden sollen.

# 5.3.3 Positionierung der Basisstationen im Innenbereich

Die Positionen der Basisstationen sind von entscheidender Bedeutung für die Funkabdeckung innerhalb eines Gebäudes und damit für die Performance einer Cordless-Lösung.

### Gebäude in Ziegel- und Leichtbauweise

Folgende Vorgaben sind bei der Positionierung von Basisstationen in Gebäuden in Ziegel- und Leichtbauweise zu berücksichtigen:

- Positionierung zentral im Gebäude
- Unter Berücksichtigung der allgemeinen Regeln
- Horizontale Richtung
  - Mindestens alle 50 m ist eine Basisstation zu positionieren.
- Vertikale Richtung

Zu beachten ist, dass höchstens zwei Stahlbetondecken im direkten Funkwellen-Ausbreitungsweg zwischen der Basisstation und dem Bewegungsbereich der DECT-Telefone liegen. Ansonsten ist eine ausreichende Funkabdeckung nicht gewährleistet.

Sind zusätzliche Basisstationen aufgrund von Bereichen mit hohem Gesprächsaufkommen erforderlich, können diese wie im folgenden Bild gezeigt positioniert werden.



Abbildung 141: Beispiel für die Positionierung von Basisstationen in Gebäuden in Ziegel- und Leichtbauweise

#### Stahlbetongebäude mit Innenausbau in Ziegel- und Leichtbauweise

Folgende Vorgaben sind bei der Positionierung von Basisstationen in Stahlbetongebäuden mit einem Innenausbau in Ziegel- und Leichtbauweise zu berücksichtigen:

- · Positionierung zentral im Gebäude
- Unter Berücksichtigung der allgemeinen Regeln
- Horizontale Richtung

Mindestens alle 50 m ist eine Basisstation zu positionieren.

Vertikale Richtung

Zu beachten ist, dass höchstens eine Stahlbetondecke im direkten Funkwellen-Ausbreitungsweg zwischen der Basisstation und dem Bewegungsbereich der DECT-Telefone liegt. Ansonsten ist eine ausreichende Funkabdeckung nicht gewährleistet.

Treppenhäuser, Aufzugsschächte und Versorgungsschächte in diesen Gebäuden haben meist stark armierte Betonwände und Treppen. Für diese Bereiche mit schlechten Ausbreitungsbedingungen sind oft zusätzliche Basisstation erforderlich.

Sind zusätzliche Basisstationen aufgrund von Bereichen mit hohem Gesprächsaufkommen erforderlich, können diese wie im folgenden Bild gezeigt positioniert werden.



### Abbildung 142: Beispiel für die Positionierung von Basisstationen in Stahlbetongebäuden mit einem Innenausbau in Ziegel- und Leichtbauweise

#### Stahlbetongebäude mit Beton- und Stahltrennwänden

Folgende Vorgaben sind bei der Positionierung von Basisstationen in Stahlbetongebäuden mit Beton- und Stahltrennwänden zu berücksichtigen: Positionierung zentral im Gebäude

Unter Berücksichtigung der allgemeinen Regeln

Horizontale Richtung

Aufgrund der relativ hohen Dämpfung von Beton- und Stahltrennwänden muss in diesen Gebäuden mindestens alle 25 m eine Basisstation positioniert werden.

Vertikale Richtung

Zu beachten ist, dass höchstens eine Stahlbetondecke im direkten Funkwellen-Ausbreitungsweg zwischen der Basisstation und dem Bewegungsbereich der DECT-Telefone liegt. Ansonsten ist eine ausreichende Funkabdeckung nicht gewährleistet.

Treppenhäuser, Aufzugsschächte und Versorgungsschächte in diesen Gebäuden haben meist stark armierte Betonwände und Treppen. Für diese Bereiche mit schlechten Ausbreitungsbedingungen sind oft zusätzliche Basisstation erforderlich.

Beispielsweise kann bei einem Aufzug eine Basisstation im Fahrkorb (Kabine) positioniert werden.

Sind zusätzliche Basisstationen aufgrund von Bereichen mit hohem Gesprächsaufkommen erforderlich, können diese wie im folgenden Bild gezeigt positioniert werden.



Abbildung 143: Beispiel für die Positionierung von Basisstationen in Stahlbetongebäuden mit Beton- und Stahltrennwänden

### Werkshallen und Großraumbüros

Für eine 100 m lange Halle ist unter Umständen eine einzelne, zentral und frei unter der Decke (Kunststoffmast oder -kette) aufgehängte Basisstation ausreichend.

**Anmerkung:** Die Montage an einer Stahlbetonsäule ist nachteilig, weil durch die Säule eine teilweise Abschattung zustande kommt.

In diesem Fall sind zwei Basisstationen im Abstand von 50 bis 75 m zu montieren.

Bei Außenwänden, Innenverkleidungen und/oder Hallendecken aus Metall oder metallbeschichtetem Material muss die Anzahl der Basisstationen eventuell erhöht werden. Die Basisstationen sind so zu positionieren, dass Funkbeeinträchtigungen durch Reflexionen möglichst unwirksam werden.

# 5.3.4 Positionierung der Basisstationen im Außenbereich

Die Positionen der Basisstationen sind von entscheidender Bedeutung für die Funkabdeckung von Außenbereichen, wie zum Beispiel ein Werksgelände. Das wetterfeste Außenbereichsgehäuse schützt die darin montierte Basisstation und ermöglicht den Einsatz der Basisstation im Außenbereich.

Die Montage einer Basisstation im Außenbereichsgehäuse kann an einer Gebäudewand, auf dem Dach eines Gebäudes (bevorzugt in Ziegel- oder Leichtbauweise) oder an einem Kunststoff-, Holz- oder Betonmast (kein Metall) erfolgen. Eine ausreichende Standfestigkeit/Stabilität des verwendeten Mastes ist erforderlich.

Der Montageort ist so zu wählen, dass eine Sichtmöglichkeit von der Basisstation zu möglichst großen Bereichen des Versorgungsgebietes besteht.

Stahlbetongebäude oder Bauten mit Metallfassaden wirken praktisch als Grenze. Bereiche hinter diesen Gebäuden sind quasioptisch abgeschattet und als nicht versorgt zu betrachten.

Ziegelbauten werden meist durchstrahlt, so dass wesentliche Teile davon versorgt werden. Der Versorgungsbereich endet aber oft schon weniger als 10 m hinter einem Gebäude.

Straßenzüge wirken wie Wellenleiter, so dass an ihnen entlang überhöhte Reichweiten möglich sind.



Abbildung 144: Beispiel für die Positionierung von Basisstationen im Außenbereich

#### Beispiel für die Planung der Funkabdeckung eines Freigeländes

Für die Positionierung der Basisstationen ist ein Grundstücksplan hilfreich, zum Beispiel im Maßstab 1:300 oder 1:1000. Zusatzinformationen über Gebäudeart und deren Höhe sind sinnvoll.

Der vom Auftraggeber/Kunden priorisierte Funkbereich ist in den Grundstücksplan einzuzeichnen und muss durch den Auftraggeber/Kunden bestätigt werden.

Das folgende Bild zeigt das Beispiel eines Werksgeländes mit den Gebäuden A bis G sowie deren Bauweise und Höhe.

Anhand des Plans ist es relativ einfach, einen Punkt zu finden, von dem aus ein möglichst großer Teil des Geländes ohne Hindernisse überblickt werden kann.

Eine Anordnung im Bereich der Gebäude C, E, F und G kommt nicht in Frage, weil der "Blick" nur zu wenigen Nachbargebäuden reicht.

Einen günstigeren Blickwinkel hat man von den Gebäuden A und B.

Im Beispiel wurde die Montage der Basisstation bei Gebäude B, gegenüber von Gebäude A gewählt. Zu erkennen ist, dass sowohl der Bereich zwischen den Gebäuden C und E als auch F, G und A erreicht wird. Der Ziegelgebäude A wird durchstrahlt, so dass ein Bereich von etwa 10 m dahinter gerade noch versorgt wird. In der Praxis ist davon auszugehen, dass weitere Außenbereiche noch durch die Fenster versorgt werden.



Abbildung 145: Beispiel für die Positionierung einer Basisstation zur Funkabdeckung eines Werksgeländes

# 5.4 Montage und Anschluss der Basisstationen

# 5.4.1 Voraussetzungen für die Montage

Für die Montage der Basisstationen sind verschiedene Werkzeuge und Hilfsmittel erforderlich. Bei der Auswahl des Montagestandorts sind bestimmte Anforderungen zu beachten.

### Werkzeuge und Hilfsmittel

Folgende Werkzeuge und Hilfsmittel werden benötigt:

- Für die Montage einer Basisstation im Innenbereich:
  - Bohrmaschine und Steinbohrer mit 5 mm Durchmesser, f
    ür die Wandbefestigung einer Basisstation
- Für die Montage einer Basisstation und des Außenbereichsgehäuses im Außenbereich:
  - Kreuzschlitz-Schraubendreher Größe 3, für die Befestigung der Montageplatte am Außenbereichsgehäuse
  - Kreuzschlitz-Schraubendreher Größe 2, für die Befestigung der Mastklötze am Außenbereichsgehäuse
  - Dreikantschraubendreher Größe M6, zum Öffnen/Schließen des Gehäusedeckels des Außenbereichsgehäuses
  - Bohrmaschine und Steinbohrer mit 8 mm Durchmesser, f
    ür die Wandbefestigung des Au
    ßenbereichsgeh
    äuses

### Voraussetzungen für die Auswahl des Montagestandorts

Folgende Vorgaben sind bei der Auswahl des Montagestandorts unbedingt zu beachten:



### ACHTUNG: Sicherheitszonen

Basisstationen dürfen nicht in den vom Auftraggeber/Kunden deklarierten Sicherheitszonen montiert werden. Das sind zum Beispiel Intensivstationen in Krankenhäusern und Bereiche hinter Brandschutztüren.

- Im Innenbereich müssen Basisstationen frei zugänglich und möglichst in Deckennähe (> 0,5 m Entfernung zur Decke) montiert werden. Die Montage sollte Gebäudezentral, zum Beispiel in Korridoren oder an Wänden von unmittelbar angrenzenden Räumen (bei Leichtbauweise) erfolgen.
- Im Außenbereich ist der Betrieb einer Basisstation ausschließlich im Außenbereichsgehäuse möglich.
- Basisstationen dürfen keiner direkten Wärmeeinwirkung ausgesetzt werden (zum Beispiel durch Sonneneinstrahlung oder Heizkörper).
- Die folgenden Umgebungstemperaturbereiche d
  ürfen nicht unter- oder überschritten werden:
  - 5 bis + 50 °C beim Betrieb einer Basisstation im Innenbereich
  - 20 bis + 50 °C beim Betrieb einer Basisstation im Außenbereich (BS im Außenbereichsgehäuse)
- Basisstationen dürfen nicht an feuchten Stellen (zum Beispiel Bäder und Waschküchen) montiert werden. Die maximale Luftfeuchtigkeit für den Betrieb einer Basisstation im Innen- und im Außenbereich (BS im Außenbereichsgehäuse) beträgt 85 %.

- Um Einschränkungen bei der Funkabdeckung zu vermeiden, dürfen Basisstationen nicht an folgenden Stellen montiert werden:
  - In Wandnischen, auf dickem Mauerwerk und auf Beton- und Blechwänden, soweit der Funkversorgungsbereich dahinter liegt.
  - An Stahl- oder Betonpfeiler, da ein eventuell dahinter liegender Funkbereich nicht versorgt wird.
  - In abgehängten Decken in Metallausführung (leitende Materialien, wie zum Beispiel Kohlefasern)
  - An Metallwänden, wenn ein Sicherheitsabstand von mehr als 10 cm nicht möglich ist.
  - An Metallhochregalen, wenn ein Sicherheitsabstand von mehr als 3 m nicht möglich ist.
- Um Störungen durch ungewollte elektrische oder elektromagnetische Effekte zu vermeiden, dürfen Basisstationen nicht an folgenden Stellen montiert werden:
  - In der N\u00e4he von anderen elektronischen Ger\u00e4ten, wie zum Beispiel drahtgebundene Telefone, HiFi-, B\u00fcro- oder Mikrowellenger\u00e4te, wenn ein Sicherheitsabstand von mehr als 1 m nicht m\u00f6glich ist.
  - Neben Neon-/Leuchtstoffröhren, Feuermeldeeinrichtungen,
     Schaltschränken, Transformatoren und Motorgehäusen, wenn ein Sicherheitsabstand von mehr als 1 m nicht möglich ist.
  - Neben den Antennen anderer Kommunikationssysteme, wenn ein Sicherheitsabstand von mehr als 3 m nicht möglich ist.

Die jeweils genannte Sicherheitsabstand ist die Entkopplungsmaßnahme, welche die elektromagnetische Verträglichkeit EMV verbessert.

 Die Anschlusskabel einer Basisstationen sollten möglichst nicht parallel zu Niederspannungsnetzkabeln (zum Beispiel 115 V AC, 230 V AC) oder Kabelbündeln verlegt werden.

# 5.4.2 Montage im Innenbereich

Basisstationen müssen frei zugänglich und möglichst in Deckennähe (> 0,5 m Entfernung zur Decke) montiert werden. Die Montage sollte Gebäudezentral, zum Beispiel in Korridoren oder an Wänden von unmittelbar angrenzenden Räumen (bei Leichtbauweise) erfolgen.

### 5.4.2.1 Wie Sie doe Basisstation im Innenbereich montieren

#### Voraussetzungen

Die Voraussetzungen für die Auswahl des Montagestandorts wurden berücksichtigt (siehe Voraussetzungen für die Montage).

Zwei Dübel mit 5 mm Durchmesser und zwei Schrauben mit 3,5 mm Durchmesser für die Wandbefestigung der Basisstation stehen zur Verfügung.

**Tipp:** Je nach Beschaffenheit der Befestigungswand kann es erforderlich sein, anderes Montagematerial zu verwenden (zum Beispiel Holzschrauben für Holzwände).

### Schritt für Schritt

- 1) Bohren Sie zwei im Abstand von 110 mm senkrecht übereinander liegende Löcher mit jeweils 5 mm Durchmesser in die Befestigungswand.
- 2) Schieben Sie die Dübel in die Bohrlöcher und drehen Sie die Schrauben mit ca. 4 mm Überstand ein.
- Hängen Sie die Basisstation an den Befestigungslöchern ein und richten Sie sie aus.

**Tipp:** Um die bestmögliche Performance zu erzielen, sollten Basisstationen der Typen BS4 und BS5 mit nach unten weisenden Antennen montiert werden. Basisstationen der Typen BS3/1, BS3/3 und BS3/S sollten mit nach oben weisenden Antennen montiert werden.

# 5.4.3 Montage im Außenbereich

Im Außenbereich ist der Betrieb einer Basisstation ausschließlich im Außenbereichsgehäuse möglich. Der Montageort des Außenbereichsgehäuses ist so zu wählen, dass eine Sichtmöglichkeit von der Basisstation zu möglichst großen Bereichen des Versorgungsgebietes besteht.

**Tipp:** Informationen zur Vorgehenweise bei der Montage sind der zum Lieferumfang des Außenbereichsgehäuses gehörenden Montageanleitung/Installation Description zu entnehmen.

# 5.4.4 Anschluss der Basisstationen

Der Anschluss der Basisstation BS5 an die U<sub>P0/E</sub>-Schnittstelle eines Mainboards (Direktanschaltung) oder einer Cordless-Baugruppe (Baugruppenanschaltung) erfolgt über die Anschlussleiste X1.

## 5.4.4.1 Wie Sie die Basisstation anschließen

### Voraussetzungen



Elektrischer Schlag durch Berühren spannungsführender Leitungen

Schutzerden Sie die Systemboxen Ihres Kommunikationssystems und alle Hauptverteiler und Patch-Panels vor Anschluss der Basisstationen durch separate Schutzleiter.



Um das Brandrisiko zu verringern, dürfen Sie nur Kommunikationsleitungen mit einem Leiterdurchmesser von mindestens 0,4 mm (AWG 26) oder größer verwenden.

#### Anmerkung:

Brandgefahr durch Überspannung

Bei Leitungslängen über 500 m und bei Leitungen, die das Gebäude verlassen, muss die Baugruppe SLMUC durch einen externen Blitzschutz geschützt werden.

Ein solcher Blitzschutz wird als zusätzlicher Primärschutz bezeichnet. Der zusätzliche Primärschutz wird durch den Einbau von ÜSAGs (Überspannungsableiter, gasgefüllt) im Hauptverteiler, im Patch-Panel oder am Eintrittspunkt der Leitung in das Gebäude gewährleistet. Dazu muss ein ÜSAG mit 230 V Nennspannung von jeder zu schützenden Ader gegen Erde geschaltet werden.

Direktanschaltung der Basisstation: Auf dem Mainboard des Kommunikationssystems (OpenScape Business X3 oder OpenScape Business X5) steht mindestens eine freie U<sub>P0/E</sub>-Schnittstelle zur Verfügung.

Baugruppenanschaltung der Basisstation: Auf einer Baugruppe SLMUC (OpenScape Business X8) steht mindestens eine freie U<sub>P0/E</sub>-Schnittstelle zur Verfügung.

#### Schritt für Schritt

Verbinden Sie den oder die gewünschten  $U_{P0/E}$ -Anschlüsse mit der Basisstation.

Wählen Sie dazu eine der folgenden Möglichkeiten:

- Wenn eine Direktanschaltung der Basisstation erfolgen soll, verbinden Sie die gewünschte UP0/E-Schnittstelle des Mainboards (OpenScape Business X3 oder OpenScape Business X5) mit der Basisstation.
- Wenn eine Baugruppenanschaltung der Basisstation erfolgen soll, verbinden Sie die gewünschte(n) UP0/E-Schnittstelle(n) der Baugruppe SLMUC (OpenScape Business X8) über jeweils eine Doppelader des Verbindungskabels mit der Basisstation.

#### Anmerkung:

Der Anschluss einer Basisstation muss über die gleiche Cordless-Baugruppe durchgeführt werden. Der Anschluss an verschiedenen Cordless-Baugruppen ist verboten.

Informationen zur Kabel- und Anschlussbelegung, siehe

OCCM, OCCMR für die Direktanschaltung der Basisstation

#### Nächste Schritte

Nach dem Anschluss aller Basisstationen können Sie mit der Inbetriebnahme der integrierten Cordless-Lösung beginnen.

Detaillierte Informationen können dem Themenbereich *Mobility* der *OpenScape Business Administratordokumentation* entnommen werden.

## 5.5 Test einer Cordless-Lösung

Um den störungsfreien Betrieb einer Cordless-Lösung zu gewährleisten, sind nach der Inbetriebnahme verschiedene Tests durchzuführen. Die Testergebnisse sind im Gebäude-/Geländeplan zu dokumentieren.

# 5.5.1 Prüfung der Basisstationen und der Funkabdeckung

Nach der Inbetriebnahme einer Cordless-Lösung ist ein Test der Basisstationen und der Funkabdeckung (Gebietsabdeckung) durchzuführen.

**Anmerkung:** Die folgenden Angaben beziehen sich auf Messungen, die mit DECT-Telefonen durchgeführt werden. Die resultierenden Messwerte sind ungenau und stellen deshalb nur eine grobe Abschätzung dar. Von jedem DECT-Telefon werden zudem, unter sonst gleichen Bedingungen, unterschiedliche Werte gemessen.

Ist eine größere Genauigkeit erforderlich, sind die Messungen mit einem speziellen Servicetool für Cordless-Systeme (zum Beispiel HCS Locator Pro) durchzuführen.

### Test der Basisstationen

Zweck dieses Tests ist die Funktionsprüfung sämtlicher Basisstationen.

- Test der Funkverbindung (Synchronität) zwischen DECT-Telefon und den Basisstation
- Messung folgender Werte:
  - RSSI (Received Signal Strength Indication)

Feldstärke, der von einer Basisstation empfangenen Funksignale, normiert auf maximal 100.

Bei einem RSSI-Wert < 50 ist die Funkverbindung zur Basisstation nicht mehr sichergestellt. Ein akzeptabler RSSI-Wert liegt bei > 50 (> - 60 dBm).

- FRAQ (Frame Quality)

Übertragungsqualität in %

Werte von 95 % bis 100 % sind in Ordnung (kurzzeitig 90 % bis 94 % unkritisch). Bei andauernden Werten unterhalb von 95 % kommt es zu Übertragungsfehlern.

### Test der Funkabdeckung (Gebietsabdeckung)

Zweck dieses Tests ist die Prüfung, ob die erforderliche Feldstärke und Übertragungsqualität im gesamten Funknetz erreicht wird.

Mit einem DECT-Telefon (Messmodus aktiviert) wird der funkabgedeckte Bereich abgeschritten und dabei überprüft, ob im gesamten Gebiet ein RSSI-Wert > 50 (> –60 dBm) und ein FRAQ-Wert > 95 % erreicht wird. Bereiche in Gebäudeecken oder hinter Metallstrukturen sind besonders zu überprüfen (mehrmals RSSI-Werte kontrollieren).

Hilfreich ist die Aktivierung des Leistungsmerkmals Reichweitenwarnung. Das Überschreiten der Reichweitengrenze (Randzone des Funkbereiches) wird dann durch einen Warnton signalisiert.

In den Randzonen des Funkbereichs kann es zum Verlust der Funkverbindung zur Basisstation kommen.

### Darstellung des Messergebnisses

Der folgende Wert ist ein Beispiel für die Anzeige eines Messergebnisses an einem DECT-Telefon des Typs OpenStage SL4 Professional (Gigaset SL4 Professional): 087-7-02-20-100

- 087 = Feldstärke (RSSI), der von der Basisstation empfangenen Funksignale (Maximalwert = 100)
- 7 = Frequenz (Wertebereich 0 bis 9)
- 02 = Zeitschlitz des Empfangskanals, auf dem die Messung durchgeführt wurde (Wertebereich 0 bis 11).
- 20 = Identifikation der Basisstation über die Radio Fixed Part Identity RFPI als Hexadezimalzahl (20 entspricht Dezimalzahl 32)
- 100 = Übertragungsqualität (FRAQ) in %

### 5.5.1.1 Basisstationen prüfen

**Anmerkung:** Die folgenden Angaben beziehen sich auf die Bedienung eines DECT-Telefons des Typs OpenStage SL4 Professional (Gigaset SL4 Professional).

Die Sprach-Grundeinstellung für den Messmodus ist Englisch.

#### Schritt für Schritt

- 1) Bewegen Sie sich mit dem DECT-Telefon dicht an eine zu prüfende Basisstation heran.
- Schalten Sie das DECT-Telefon unmittelbar unter, neben oder über der zu pr
  üfenden Basisstation aus und wieder ein.
  - Wenn eine Funkverbindung (Synchronität) zur Basisstation besteht, wird im Display zum Beispiel Station 1 angezeigt.

Fahren Sie fort mit Schritt 3.

• Wenn keine Funkverbindung (Synchronität) zur Basisstation besteht, wird dies im Display durch eine blinkende Anzeige (zum Beispiel blinkt Station 1) dargestellt.

Wiederholen Sie Schritt 2 mit einem anderen DECT-Telefon. Ist auch mit diesem DECT-Telefon keine Funkverbindung zur Basisstation möglich, tauschen Sie die Basisstation aus.

3) Schalten Sie das DECT-Telefon aus.

4) Drücken Sie gleichzeitig die Tasten 1, 4 und 7 und zusätzlich die Auflegen-Taste, um den Servicemodus zu aktivieren.

Im Display wird Service angezeigt.

- 5) Geben Sie die Kennzahl 76200 ein, um das Servicemenü aufzurufen.
- 6) Navigieren Sie im Servicemenü zum Eintrag **Messmodus** und bestätigen Sie die Auswahl mit der Taste **OK**.

Damit ist der Messmodus aktiviert.

- 7) Navigieren Sie im Servicemenü zum Eintrag **Messzeit** und bestätigen Sie die Auswahl mit der Taste **OK**.
- Stellen Sie die gewünschte Messzeit über die Steuertasten ein (Steuertaste < = Verkleinerung der Messzeit, Steuertaste > = Vergrößerung der Messzeit).

Der angezeigte Wertebereich für die Messzeit liegt zwischen 06 und 16. Das entspricht einem Messzyklus zwischen 1 s und 2,5 s.

Empfohlen wird der Wert 16, der einer Messzyklus von 2,5 s entspricht.

- 9) Bestätigen Sie den eingestellten Wert durch Drücken der Sichern-Taste.
- 10) Schalten Sie das DECT-Telefon aus.
- **11)** Schalten Sie das DECT-Telefon wieder ein.

Nach dem Einschalten des DECT-Telefons werden die Messwerte im Display angezeigt und anhand des eingestellten Messzyklus aktualisiert.

Beispiel: 087-7-02-20-100 (siehe Prüfung der Basisstationen und der Funkabdeckung)

- Wenn die geforderten Messwerte (RSSI-Wert > 50 (> -60 dBm), FRAQ > 95 %) erreicht werden, fahren Sie fort mit Schritt 12.
- Wenn die geforderten Messwerte (RSSI-Wert > 50 (> -60 dBm), FRAQ > 95 %) nicht erreicht werden, wiederholen Sie die Schritte 3 bis 11 mit einem anderen DECT-Telefon.

Werden auch mit diesem DECT-Telefon die geforderten Messwerte nicht erreicht, tauschen Sie die Basisstation aus.

**12)** Wiederholen Sie die Prüfung für alle weiteren Basisstationen.

## 5.5.1.2 Funkabdeckung prüfen

**Anmerkung:** Die folgenden Angaben beziehen sich auf die Bedienung eines DECT-Telefons des Typs OpenStage SL4 Professional (Gigaset SL4 Professional).

Die Sprach-Grundeinstellung für den Messmodus ist Englisch.

### Schritt für Schritt

- 1) Schalten Sie das DECT-Telefon aus.
- 2) Drücken Sie gleichzeitig die Tasten 1, 4 und 7 und zusätzlich die Auflegen-Taste, um den Servicemodus zu aktivieren.

Im Display wird Service angezeigt.

3) Geben Sie die Kennzahl 76200 ein, um das Servicemenü aufzurufen.

 Navigieren Sie im Servicemenü zum Eintrag Messmodus und bestätigen Sie die Auswahl mit der Taste OK.

Damit ist der Messmodus aktiviert.

- 5) Navigieren Sie im Servicemenü zum Eintrag **Messzeit** und bestätigen Sie die Auswahl mit der Taste **OK**.
- 6) Stellen Sie die gewünschte Messzeit über die Steuertasten ein (Steuertaste < = Verkleinerung der Messzeit, Steuertaste > = Vergrößerung der Messzeit).

Der angezeigte Wertebereich für die Messzeit liegt zwischen 06 und 16. Das entspricht einem Messzyklus zwischen 1 s und 2,5 s.

Empfohlen wird der Wert 16, der einer Messzyklus von 2,5 s entspricht.

- 7) Bestätigen Sie den eingestellten Wert durch Drücken der Sichern-Taste.
- 8) Schalten Sie das DECT-Telefon aus.
- 9) Schalten Sie das DECT-Telefon wieder ein.

Nach dem Einschalten des DECT-Telefons werden die Messwerte im Display angezeigt und anhand des eingestellten Messzyklus aktualisiert.

Beispiel: 087-7-02-20-100

10) Schreiten Sie mit dem DECT-Telefon den funkabgedeckten Bereich ab und überprüfen Sie dabei, ob im gesamten Gebiet ein RSSI-Wert > 50 (> – 60 dBm) und ein FRAQ-Wert > 95 % erreicht wird.

Prüfen Sie besonders Bereiche in Gebäudeecken und hinter Metallstrukturen (mehrmals RSSI-Werte kontrollieren).

> **Tipp:** Aktivieren Sie des Leistungsmerkmal "Reichweitenwarnung" (Menü Töne). Das Überschreiten der Reichweitengrenze (Randzone des Funkbereiches) wird dann durch einen Warnton signalisiert.

In diesen Randzonen des Funkbereichs kann es zum Verlust der Funkverbindung zur Basisstation kommen.

 Zeichnen Sie den Funkbereich mit einem RSSI-Wert > 50 in den Gebäude-/Geländeplan ein.

## 5.5.2 Dokumentation der Testergebnisse

Die Ergebnisse des Tests der Funkabdeckung (Gebietsabdeckung) sind im Gebäude-/Geländeplan einzutragen oder zu markieren.

Folgende Daten sind zu dokumentieren:

- Installationsorte der Basisstationen und deren Radio Fixed Part Identity RFPI
- Funkbereich mit einem RSSI-Wert > 50



Abbildung 146: Beispiel für die Dokumentation der Testergebnisse in einem Gebäudeplan

# 5.6 Problembehebung

Hier erhalten Sie Informationen zur Behebung möglicher Störungen.

### Synchronitätssymbol im Display des DECT-Telefons

- Keine Synchronisation zur Basisstation: Blinkende Anzeige Station XY
  - DECT-Telefon nicht angemeldet?

Abhilfe: DECT-Telefon anmelden.

 DECT-Telefon bei Mehrfachanmeldung auf richtiges System geschaltet, automatische Systemwahl aktiviert?

Abhilfe: Anmeldung des DECT-Telefons prüfen. DECT-Telefon gegebenenfalls neu anmelden.

- Basisstation defekt?

Abhilfe: Basisstationen prüfen.
- Synchronisation zur Basisstation: Anzeige Station XY ist ständig sichtbar, aber keine Aktion möglich.
  - Beim Drücken der Belegungstaste ertönt ein Fehlerton: Temporärer Overload-Zustand (alle Sprechwege der Basisstation sind belegt).

Abhilfe: Warten und erneuten Versuch starten.

 DECT-Telefon hat Location Request (Kontaktaufnahme des DECT-Telefons zum Kommunikationssystem) nicht erfolgreich abschließen können.

Abhilfe: Location Request durch Aus- und Einschalten des DECT-Telefons wiederholen.

– DECT-Telefon ist nicht mehr registriert.

Abhilfe: DECT-Telefon neu anmelden.

#### **DECT-Telefon**

- Probleme beim Anmelden:
  - Sind die Heimat-Cordless-Baugruppe und mindestens eine Basisstation (in Reichweite des DECT-Telefons) sowie die Cordless-Baugruppe, an der diese Basisstation angeschlossen ist, betriebsbereit (Leuchtet die grüne LED der Cordless-Baugruppen?)?
  - Wenn das DECT-Telefon über eine Aufenthalts-Cordless-Baugruppe angemeldet werden soll, müssen die Verlängerungsverbindungen betriebsbereit sein.

Mit einem schnurgebundenen Telefon ist eine Verbindung zum Verlängerungsverbindungsport zu testen. Wenn der Ruf zustande kommt, ist die Verbindung in Ordnung. Andernfalls liegt eine Fehler vor und die Konfiguration der Verlängerungsverbindung ist zu prüfen.

 Ist eine ausreichend genaue Taktversorgung durch das Kommunikationssystem sichergestellt?

Bleibt bei einem angemeldeten DECT-Telefon die Stationsanzeige nicht dauerhaft aktiv, könnte dies auf eine schlechte Taktversorgung hindeuten. Zum Beispiel, wenn im Ruhezustand gelegentlich Suche Station erscheint.

- · Keine optische Bedienerführung:
  - Wurde beim Anmelden des DECT-Telefons die Belegungstaste gedrückt, bevor der Silent Call eingetroffen ist?

Abhilfe: DECT-Telefon neu anmelden und Silent Call abwarten. Bleibt der Fehler bestehen, handelt es sich um ein nicht zugelassenes DECT-Telefon.

Ein Silent Call ist ein kurzer automatischer Anruf (bei manchen Geräten klingelt es nur zweimal kurz). Wenn Sie eine inaktive Rufnummer registrieren (die vorher nicht benutzt wurde, sie sieht im WBM schwarz und im KDS grau aus), wird die Registrierung mit einem Silent Call abgeschlossen. Beim Registrieren einer aktiven Rufnummer, die bereits verwendet wurde (im WBM und KDS grün), wird die Registrierung mit zwei Silent Calls abgeschlossen.

## 6 Gründe für einen Systemneustart

## 6.1 Systemneustart für OpenScape Business X3/X5/X8

Das OpenScape Business-System kann aus den folgenden Gründen neu gestartet werden:

Aktion Reset-Taste	Event-Log-Eintrag	Kunden-Trace - Ereignisanzeige
Reset	Neustartaktion Reset- Taste	System startet neu aufgrund von NEUSTART-AKTION RESET-TASTE.
Ausschalten	Abschaltaktion Reset- Taste	System startet neu wegen ABSCHALTAKTION RESET-TASTE.
Neu laden	Neuladeaktion Reset- Taste	System startet neu aufgrund von NEULADEAKTION RESET-TASTE.

Reset-Aktionen über Reset-Taste und Service Center

Aktion Admin-Portal	Event-Log-Eintrag	Kunden-Trace - Ereignisanzeige
Reset	Admin/Portal-Neustart	System startet neu wegen ADMIN-/ PORTAL-NEUSTART.
Ausschalten	Herunterfahren Admin/ Portal	System startet neu wegen HERUNTERFAHREN ADMIN/PORTAL.
Neu laden	Admin/Portal neu laden	System startet neu wegen ADMIN/PORTAL NEU LADEN.

#### Software-Update und Neustart der Konfiguration

Aktion	Event-Log-Eintrag	Kunden-Trace - Ereignisanzeige
Software-Upgrade erfolgreich	Software-Aktualisierung Admin/Portal - Neustart <sup>3</sup>	Systemneustart wegen SOFTWARE-UPDATE. Systemneustart wegen ADMIN-/PORTAL- NEUSTART. <sup>3</sup>

#### Gründe für einen Systemneustart

Systemneustart für OpenScape Business S

Aktion	Event-Log-Eintrag	Kunden-Trace - Ereignisanzeige
Software-Upgrade fehlgeschlagen	Software-Rückschaltung	Systemneustart wegen SOFTWARE-UPDATE.
Reset Rückschaltung		Systemneustart wegen ADMIN-/PORTAL- NEUSTART.
Softwarekonfiguration und Verwaltung startet neu	Admin/Software verzögerter Neustart	Systemneustart aufgrund von ADMIN- oder SOFTWARE-RESET.

#### Neustarts bei Anwendungs- und Systemfehlern

Aktion	Event-Log-Eintrag	Kunden-Trace - Ereignisanzeige
Fehler in der Anwendung Zurücksetzen durch Beobachter	Prozessfehler	Systemneustart wegen PROZESSFEHLER
System- und Betriebssystem- Fehlfunktionen Netzausfall	Ausschalten oder Watchdog oder Kernel- OOPS	Systemneustart aufgrund von AUSSCHALTEN oder WATCHDOG oder KERNEL-OOPS
Linux-Kernel-Fehler		

#### Fehlerursachen

Aktion	Event-Log-Eintrag	Kunden-Trace - Ereignisanzeige
Undefinierter Eintrag <sup>4</sup>	Fehler! kein Grund vorhanden!	Systemneustart wegen < Fehler fehlender Eintrag >
Unbekannter Grund <sup>5</sup>	Unbekannter Grund	Systemneustart wegen < Unbekannter Grund >

## 6.2 Systemneustart für OpenScape Business S

Das OpenScape Business-System kann aus den folgenden Gründen neu gestartet werden:

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Software-Update löst zwei Systemneustarts aus, zweiter Neustart wird automatisch durch Admin/Portal ausgelöst.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> System-Reset und Ausschalten durch Konsolenbefehle initiiert (erfordert Root-Zugriff).

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Der Grund für den Neustart ist vorhanden, aber undefiniert. Fehler sollte gemeldet werden.

Aktion Admin-Portal	Event-Log-Eintrag	Kunden-Trace - Ereignisanzeige
Reset	Admin/Portal-Neustart	System startet neu wegen ADMIN-/ PORTAL-NEUSTART.
Ausschalten	Herunterfahren Admin/ Portal	System startet neu wegen HERUNTERFAHREN ADMIN/PORTAL.
Neu laden	Admin/Portal neu laden	System startet neu wegen ADMIN/PORTAL NEU LADEN.

#### Rücksetzaktionen über Service Center (Administrationsportal)

#### Software-Update und Neustart der Konfiguration

Aktion	Event-Log-Eintrag	Kunden-Trace - Ereignisanzeige
Software-Upgrade Neustart-Anforderung	Software-Aktualisierung Admin- oder Software- Neustart <sup>6</sup>	Systemneustart wegen SOFTWARE-UPDATE. Systemneustart aufgrund von ADMIN- oder SOFTWARE-RESET. <sup>6</sup>
Software-Upgrade fehlgeschlagen Reset-Anforderung Rückschaltung	Software-Rückschaltung	Systemneustart wegen SOFTWARE- RÜCKSCHALTUNG
Konfigurations- und Administrations- Neustarts	Admin- oder Software- Neustart <sup>6</sup>	Systemneustart aufgrund von ADMIN- oder SOFTWARE-RESET.

#### Neustarts bei Anwendungs- und Systemfehlern

Aktion	Event-Log-Eintrag	Kunden-Trace - Ereignisanzeige
Fehler in der Anwendung Zurücksetzen durch Beobachter	Prozessfehler	Systemneustart wegen PROZESSFEHLER.
System- und Betriebssystem- Fehlfunktionen	Ausschalten oder Watchdog oder Kernel- OOPS	Systemneustart aufgrund von AUSSCHALTEN oder WATCHDOG oder KERNEL-OOPS.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Software-Update löst zwei Systemneustarts aus, zweiter Neustart wird automatisch durch Admin/Portal ausgelöst.

#### Fehlerursachen

Aktion	Event-Log-Eintrag	Kunden-Trace - Ereignisanzeige
Unbekannter Grund <sup>7</sup>	Unbekannter Grund	Systemneustart wegen < Unbekannter Grund >

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Der Grund für den Neustart ist vorhanden, aber undefiniert. Fehler sollte gemeldet werden.

Temperaturüberwachung von Systemen mit OCCLA, OCCMA, OCCMB, OCCMAR oder OCCMBR Mainboard

## 7 Temperaturüberwachung

Die Temperatur des Systems und der Baugruppen wird je nach HW-Konfiguration auf unterschiedliche Weise überwacht.

Bei Überschreitung bestimmter Schwellenwerte reagiert die System-SW in Abhängigkeit von den verwendeten HW-Komponenten wie in den nachfolgenden Kapiteln beschrieben.

# 7.1 Temperaturüberwachung von Systemen mit OCCLA, OCCMA, OCCMB, OCCMAR oder OCCMBR Mainboard

Die Temperatur des Systems mit OCCLA-, OCCMA-, OCCMB-, OCCMAR- oder OCCMBR-Mainboard wird durch zwei Sensoren auf dem Mainboard überwacht. Der erste Sensor überwacht die Systemtemperatur, der zweite Sensor ist in der CPU eingebaut und überwacht die CPU-Kerntemperatur. Die System-SW behandelt beide Sensoren als logische "ODER"-Verknüpfung.

Beim Überschreiten bestimmter Schwellwerte reagiert die System-SW wie folgt:

Systemtempera	CPU- Temperatur	Systemsta	SW-Reaktion	Be üb	nachrichtigung er
Über 60 <sup>O</sup> C	Über 83 <sup>O</sup> C	Warnung	Bei Temperaturen über 60 <sup>°</sup> C/83 <sup>°</sup> C kann eine "Warnung" als Benachrichtigung per E-Mail oder durch Signalisierung über eine SNMP-Trap (FP_EVT_ADM_019) an bis zu drei Systemtelefone gesendet werden. Bei einer Warnug werden keine Einträge im Eventlog und in der Ereignisanzeige (Kunden-Trace) vorgenommen.	•	Telefondisplay E-Mail SNMP-Trap

#### Temperaturüberwachung

Temperaturüberwachung von Systemen mit OCCL, OCCM oder OCCMR Mainboard

Systemtempera	CPU- Temperatur	Systemsta	SW-Reaktion	Benachrichtigun über
Über 65 <sup>O</sup> C	Über 88 <sup>O</sup> C	Kritisch	Bei Temperaturen über 65 <sup>o</sup> C/ 88 <sup>o</sup> C wird auf der Startseite des OpenScape Business Assistant (WBM) die Meldung "Alarm: Kritische Systemtemperatur!" angezeigt. Im Eventlog und in der Ereignisanzeige (Kunden-Trace) wird nur das Überschreiten bzw. das Unterschreiten der kritischen Temperaturschwellwerte eingetragen. Die Protokollierung erfolgt im Message Log bis der Wert kleiner gleich 59°C ist.	Eventlog- Viewer Eventlog-Datei WBM Startseite Message-Log- Datei
Unter 59 <sup>O</sup> C	Unter 82 <sup>O</sup> C	Normal	Alarme werden gelöscht Protokollierung im Message Log wird beendet	

# 7.2 Temperaturüberwachung von Systemen mit OCCL, OCCM oder OCCMR Mainboard

Die Temperatur des Systems mit OCCL-, OCCM- oder OCCMR-Mainboard wird durch einen Temperatursensor auf dem Mainboard überwacht. Beim Überschreiten bestimmter Schwellwerte reagiert die System-SW wie folgt:

#### Temperaturüberwachung

Systemtemperat	Systemstatus	SW-Reaktion	Benachrichtigung über
Über 61 <sup>o</sup> C	Warnung	Bei Temperaturen über <b>61<sup>°</sup>C</b> kann eine "" <b>Warnung</b> "" als Benachrichtigung per E-Mail oder durch Signalisierung über eine SNMP-Trap (FP_EVT_ADM_019) an bis zu drei Systemtelefone gesendet werden.	<ul> <li>Telefondisplay</li> <li>E-Mail</li> <li>SNMP-Trap</li> </ul>
		Bei einer Warnug werden keine Einträge im Eventlog und in der Ereignisanzeige (Kunden-Trace) vorgenommen.	
Über 66 <sup>o</sup> C	Kritisch	Bei Temperaturen über 66°C wird auf der Startseite des OpenScape Business Assistant (WBM) die Meldung "Alarm: Kritische Systemtemperatur!" angezeigt. Im Eventlog und in der Ereignisanzeige (Kunden-Trace) wird nur das Überschreiten bzw. das Unterschreiten der kritischen Temperaturschwellwerte eingetragen. Die Protokollierung erfolgt im Message Log bis der Wert kleiner gleich 58°C ist.	Eventlog-Viewer Eventlog-Datei WBM Startseite Message-Log- Datei
Unter 58 °C	Normal	Alarme werden gelöscht Protokollierung im Message Log wird beendet	

## 7.3 Reaktion von Systemen mit UC Booster Card (OCAB)

Die Temperatur der Festplatte der UC Booster Card (OCAB) wird durch einen Temperatursensor auf der OCAB überwacht. Beim Überschreiten bestimmter Schwellwerte reagiert die System-SW wie folgt:

Systemtemperat	Systemstatus	SW-Reaktion	Benachrichtigung über
Über 56 <sup>o</sup> C	Warnung	Bei Temperaturen über <b>56°C</b> kann eine "" <b>Warnung</b> "" als Benachrichtigung per E-Mail oder durch Signalisierung über eine SNMP-Trap (FP_EVT_ADM_019) an bis zu drei Systemtelefone gesendet werden.	<ul> <li>Telefondisplay</li> <li>E-Mail</li> <li>SNMP-Trap</li> </ul>
		Bei einer Warnug werden keine Einträge im Eventlog und in der Ereignisanzeige (Kunden-Trace) vorgenommen.	
Über 61 <sup>o</sup> C	Kritisch	Bei Temperaturen über 61 °C wird auf der Startseite des OpenScape Business Assistant (WBM) die Meldung "Alarm: Kritische Systemtemperatur!" angezeigt. Im Eventlog und in der Ereignisanzeige (Kunden-Trace) wird nur das Überschreiten bzw. das Unterschreiten der kritischen Temperaturschwellwerte eingetragen.	Eventlog-Viewer Eventlog-Datei WBM Startseite Message-Log- Datei
		Die Protokollierung erfolgt im Message Log bis der Wert kleiner gleich 54°C ist.	

Systemtemperate	Systemstatus	SW-Reaktion	Benachrichtigung über
Unter 54 °C	Normal	Alarme werden gelöscht	
		Protokollierung im Message Log wird beendet	

**Anmerkung:** Wenn die Systemtemperatur die kritische Temperatur erreicht, schaltet sich die OCAB-Baugruppe automatisch ab. Um die OCAB wieder in Betrieb zu nehmen, muss das System heruntergefahren und vom Stromnetz getrennt werden. Nach Überprüfung der OCAB-Baugruppe kann das System wieder ans Stromnetz angeschlossen und neu gestartet werden. So wird der Alarm gelöscht und die OCAB-Baugruppe wieder in Betrieb genommen.

Die Temperatur des Systems wird überwacht.

#### Für Systeme mit OCCM-Mainboard gilt

Bei Temperaturen höher als 61 Grad Celsius kann eine Benachrichtigung an bis zu 3 Systemtelefonen mit Display, per E-Mail oder eine Signalisierung über SNMP-Trap erfolgen. Im Eventlog und der Ereignis-Anzeige (Kunden-Trace) wird nur das Überschreiten bzw. das Unterschreiten der kritischen Temperaturen eingetragen. Die Protokollierung erfolgt im Message Log bis der Wert kleiner gleich 58°C ist.

Bei Temperaturen ab 66 °C wird auf der Startseite des OpenScape Business Assistant (WBM) die Meldung "Alarm: Kritische Systemtemperatur!" angezeigt. Installierte Baugruppen SLAV8/SLAV8R (auch bei SLAD8/SLAD8R) werden abgeschaltet. Anschließend muss das System heruntergefahren und vom Stromnetz getrennt werden. Nach Überprüfung der SLAV/SLAD-Baugruppen kann das System wieder ans Stromnetz angeschlossen und neu gestartet werden. So wird der Alarm gelöscht und die SLAV/SLAD-Baugruppen wieder in Betrieb genommen.

#### Für Systeme mit OCCMB / OCCMA-Mainboard gilt

Systeme mit OCCMB oder OCCMA verhalten sich im Allgemeinen wie im Abschnitt OCCMB/OCCMA Mainboard beschrieben. Wenn die CPU die kritische Temperatur erreicht, werden automatisch alle Kernfrequenzen auf ein Minimum reduziert, um die Wärmeabgabe zu verringern. In diesem Fall bleiben die SLAV-Baugruppen in Betrieb und werden nicht abgeschaltet.

Der Anhang enthält Referenzinformationen, wie zum Beispiel die Angaben über den Hardware-Ausbau, die Schnittstellen-Reichweiten für Teilnehmeranschlüsse, die maximal mögliche Leitungslängen für Amtsanschlüsse und die CorNet NQ/QSIG-Direktvernetzung und die länderabhängigen Ruffrequenzen für analoge Teilnehmerbaugruppen. Darüber hinaus sind Angaben über den Leistungsbedarf der Baugruppen und der anschließbaren Telefone, Beistellgeräte, Adapter und Basisstationen enthalten.

#### 8.1 Hardware-Ausbau

Die Angaben zum Hardware-Ausbau beziehen sich auf die Kommunikationssysteme OpenScape Business X3R/X3W, OpenScape Business X5R/X5W und OpenScape Business X8.

#### Hardware-Ausbau OpenScape Business

Systembox	Maximalausbau
Systembox OpenScape Business X8	2

Die folgende Tabelle nennt die maximale Anzahl der Zeitmultiplexkanäle, die die verschiedenen Peripheriebaugruppen benötigen. Dabei wird unterschieden zwischen

Statischer Belegung

Bei Amts- und Querverkehrbaugruppen erfolgt eine statische Belegung der Zeitmultiplexkanäle. Damit wird sichergestellt, dass alle Anrufe verarbeitet werden können.

• Dynamischer Belegung

Bei Teilnehmerbaugruppen erfolgt eine dynamische Belegung der Zeitmultiplexkanäle. Die Kanäle werden mit jedem Anruf belegt und nach dem Gesprächsende wieder freigegeben. Die aktuelle Anzahl der erforderlichen Zeitmultiplexkanäle ist abhängig von der Anzahl der aktiven Teilnehmer.

Statischer/dynamischer Belegung Bei Baugruppen mit S<sub>-</sub>Schnittstellen erfolgt die Belegung der Zeitmultiplexkanäle in Abhängigkeit von der Verwendung der einzelnen S<sub>-</sub>Schnittstellen. Eine statische Belegung erfolgt bei Verwendung einer S<sub>0</sub>-Schnittstelle für den ISDN-Amtsanschluss (ISDN-Amt). Eine dynamische Belegung erfolgt bei Verwendung einer S<sub>0</sub>-Schnittstelle für den ISDN-Teilnehmeranschluss.

OpenScape Business X8 stellt PCM-Highway-Bündel mit jeweils 2 x 4 PCM-Highways für die Peripheriebaugruppen-Slots bereit. Pro PCM-Highway stehen 32 Zeitmultiplexkanäle zur Verfügung. Sind diese belegt, können keine weiteren Gesprächsaufträge mehr ausgeführt werden. Um einen blockierungsfreien Betrieb des Kommunikationssystems zu gewährleisten, ist bei der Baugruppenbestückung darauf zu achten, dass die Peripheriebaugruppen auf einem PCM-Abschnitt nicht mehr als die zur Verfügung stehenden Zeitmultiplexkanäle erfordern. Detaillierte Informationen zur Verteilung der PCM-Highways und zur Baugruppenbestückung bei OpenScape Business X8 siehe OpenScape Business, Installationsanleitung, Hardwareinstallation von OpenScape Business X8.

Unabhängig von der jeweiligen Baugruppenbestückung ist bei OpenScape Business X3R/X3W, OpenScape Business X5R/X5W ein blockierungsfreier Betrieb sichergestellt.

Perip	heriebaugr	Sachnummer	Maximalzahl der	Belegung der	Eins Busi	atz ir iness	n Ope	nSca	ре
		Zei	benötig <b>Zeit</b> r tmultiplexkar	nultiplexka	X3R	X3W	X5R	X5W	X8
	4SLA <sup>11</sup>	S30810- Q2925-X100	4	dynamisch		Х		Х	
		S30810- Q2923-X200							
	8SLA <sup>11</sup>	S30810- Q2925-X	8	dynamisch		Х		Х	
		S30810- Q2923-X100							
	8SLAR <sup>11</sup>	S30810- K2925-Z	8	dynamisch	Х		Х		
	16SLA <sup>11</sup>	S30810- Q2923-X	16	dynamisch		Х		Х	
	DIU2U <sup>11</sup>	S30810- Q2216-X (nur für USA)	48	statisch					Х
	DIUN2 <sup>11</sup>	S30810- Q2196-X	60	statisch					Х
	DIUT2	S30810- Q2226-X100	60	statisch					Х
	SLA16N <sup>11</sup>	S30810- Q2929-X100	16	dynamisch				Х	
	SLA24N <sup>11</sup>	S30810- Q2929-X	24	dynamisch				Х	
	SLAD4	S30810- Q2956-X100	4	dynamisch		Х		Х	
	SLAD8 <sup>11</sup>	S30810- Q2956-X200	8	dynamisch		х		Х	
	SLAD8R <sup>11</sup>	S30810- K2956-X300	8	dynamisch	х		Х		
	SLAD16 <sup>11</sup>	S30810- Q2957-X	16	dynamisch		х		Х	
	SLC16N <sup>11</sup>	S30810- Q2193-X100	64 <sup>8</sup>	dynamisch				Х	

<sup>8</sup> Ein Zeitmultiplexkanal ist erforderlich, wenn ein Gespräch über die "Heimat-Cordless-Baugruppe" eines Mobiltelefons geführt wird. Wird ein Gespräch über eine "Aufenthalts-Cordless-Baugruppe" geführt, sind zusätzliche Zeitmultiplexkanäle nötig.

Perip	heriebaugr	Sachnummer	Maximalzahl der	Belegung der	Eins Busi	atz ir ness	n Ope	nSca	pe
		Zei	benötig <b>leit</b> r tmultiplexkar	nultiplexka	X3R	X3W	X5R	X5W	X8
	SLCN <sup>11</sup>	S30810- Q2193-X300	128 <sup>2</sup>	dynamisch					Х
	SLMA2 <sup>11</sup>	S30810- Q2246-X	24	dynamisch					Х
	SLMA8 <sup>11</sup>	S30810- Q2191-C100	8	dynamisch					Х
	SLMA24 <sup>11</sup>	S30810- Q2191-C300	24	dynamisch					Х
	SLMAE8 <sup>11</sup>	S30810- Q2225-X100	8	dynamisch					Х
	SLMAE24 <sup>1</sup>	1S30810- Q2225-X200	24	dynamisch					Х
	SLMAV8N	S30810- Q2227-X300	8	dynamisch					Х
	SLMAV24N	IS30810- Q2227-X400	24	dynamisch					Х
	SLMO8N <sup>11</sup>	S30810- Q2168-X300	16 <sup>3</sup>	dynamisch					Х
	SLMO24N <sup>1</sup>	1530810- Q2168-X400	48 <sup>9</sup>	dynamisch					Х
	SLMU	S30810- Q2344-X100	48 <sup>3</sup>	dynamisch					Х
	SLMUC (SLMU + CMAe)	S30810- Q2344-X100 + S30807- Q6957-X	128 <sup>3</sup>	dynamisch					Х
	SLMO8 <sup>11</sup>	S30810- Q2901-X100	16 <sup>3</sup>	dynamisch				Х	
	SLMO24 <sup>11</sup>	S30810- Q2901-X	48 <sup>3</sup>	dynamisch				Х	
	SLU8N	S30817-Q922- A401, S30817- H927-A101	16	dynamisch		Х		Х	
	SLU8NR	S30817-K922- Z401, S30817- H927-Z101	16	dynamisch	Х		Х		
	STLS2 <sup>11</sup>	S30817-Q924- B313	4	dynamisch/ statisch		Х		Х	

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Berücksichtigt wurde die maximal mögliche Anzahl der Master und Slaves.

Perip	heriebaugr	Sachnummer	Maximalzahl der	Belegung der	Eins Busi	atz in ness	Оре	nSca	ре
		Zei	benötig <b>Zeit</b> ı tmultiplexkaı	multiplexka	X3R	X3W	X5R	X5W	X8
	STLS4 <sup>11</sup>	S30817-Q924- A313	8	dynamisch/ statisch		Х		Х	
	STLS4R <sup>11</sup>	S30817-Q924- Z313	8	dynamisch/ statisch	Х		Х		
	STLSX2	S30810- H2944-X100	4	dynamisch/ statisch		Х		Х	
	STLSX4	S30810- H2944-X	8	dynamisch/ statisch		Х		Х	
	STLSX4R	S30810- K2944-Z	8	dynamisch/ statisch	Х		Х		
	STMD3	S30810- Q2217-X10	16	dynamisch/ statisch					Х
	TCAS-2	S30810- Q2945- X (nur für ausgewählte Länder)	60	statisch				X	
	TCASR-2	S30810- K2945- X (nur für ausgewählte Länder)	60	statisch			Х		
	TLANI2	S30810- Q2953-X100 S30810- Q2953- X182 (nur für Brasilien)	2	statisch		X		X	
	TLANI4	S30810- Q2953-X S30810- Q2953- X82 (nur für Brasilien)	4	statisch		x		x	
	TLANI4R	S30810- K2953-X200 S30810- K2953- X282 (nur für Brasilien)	4	statisch	x		x		

Perip	heriebaugr	Sachnummer	Maximalzahl der	Belegung der	Eins Busi	atz ir ness	n Ope	nSca	pe
		Zeit	benotig <b>zer</b> tn tmultiplexkar	nultiplexka	X3R	X3W	X5R	X5W	X8
	TLANI8	S30810- Q2954-X100	8	statisch		х		х	
		S30810- Q2954- X101 (nur für internationale Märkte)							
		S30810- Q2954- X182 (nur für Brasilien)							
	TM2LP <sup>11</sup>	S30810- Q2159-Xxxx	8	statisch					Х
	TMANI	S30810- Q2327-X S30810-	8	statisch					Х
		Q2327- X1 (nur für internationale Märkte)							
		S30810- Q2327- X82 (nur für Brasilien)							
	TMC16 <sup>11</sup>	S30810- Q2485-X	16	statisch					Х
	TMCAS <sup>11</sup>	S30810- Q2938-X	30	statisch					Х
	TMCAS2	S30810- Q2946- X (nur für ausgewählte Länder)	60	statisch					Х

Schnittstellen-Reichweiten für Teilnehmeranschlüsse

Perip	heriebaugr	Sachnummer	Maximalzahl der	Belegung der	Eins Busi	atz ir ness	o Ope	nSca	pe
		Zeit	benotig <b>ten</b> tn tmultiplexkar	nultiplexka	X3R	X3W	X5R	X5W	X8
	TMDID <sup>10</sup>	S30810- Q2197- T (nur für ausgewählte Länder)	8	statisch					Х
	TMEW2	S30810- Q2292-X100	4	statisch					Х
	TS2N	S30810- Q2913-X300	30	statisch				Х	
	TS2RN	S30810- K2913-Z300	30	statisch			Х		
	TST1	S30810- Q2919-X	24	statisch				Х	
	TST1R	S30810- K2919-Z	24	statisch			Х		

## 8.2 Schnittstellen-Reichweiten für Teilnehmeranschlüsse

Die folgende Tabelle nennt die maximal möglichen Schnittstellen-Reichweiten für Teilnehmeranschlüsse bei Verwendung von Kabeln des Typs J-Y (ST) 2x2x0,6 (0,6 mm Leiterdurchmesser).

## Tabelle 145: Schnittstellen-Reichweiten für Teilnehmeranschlüsse (bei J-Y(ST) 2x2x0,6, 0,6 mm Leiterdurchmesser)

Schnittstelle	Reichweite	Schleifenwiderstand
S <sub>0</sub> : Punkt zu Punkt- Verbindung	< 600 m	156 Ohm
S <sub>0</sub> : Erweiterte Bus- Verbindung	< 400 m	104 Ohm

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Die Baugruppe TMDID nutzt ausschließlich die erste Hälfte eines PCM-Abschnitts. Damit stehen pro PCM-Abschnitt 64 Kanäle für statische Zeitmultiplexkanäle der TMDID zur Verfügung. Um bei einem Einsatz der TMDID einen blockierungsfreien Betrieb des Kommunikationssystems zu gewährleisten, dürfen die auf einem PCM-Abschnitt eingesetzten Baugruppen nicht mehr als 64 statische Zeitmultiplexkanäle belegen. Beispiele für ein PCM-Segment: 2 x TMDID + 1 x DIU2U = 64 statische Zeitmultiplexkanäle = zulässige Bestückung. 1 x TMDID + 1 x TMANI + 1 x DIUT2 = 76 statische Zeitmultiplexkanäle = unzulässige Bestückung. 1 x TMDID + 2 x SLMO2 = 8 statische und 96 dynamische Zeitmultiplexkanäle = zulässige Bestückung.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Baugruppe befindet sich im Produktauslauf und kann nicht mehr bestellt werden. Der Einsatz in den Kommunikationssystemen der Kommunikationsplattform OpenScape Business ist aber weiterhin möglich.

Leitungslängen für Amtsanschlüsse und die CorNet NQ/QSIG-Direktvernetzung

Schnittstelle	Reichweite	Schleifenwiderstand
S <sub>0</sub> : Bus-Verbindung (baugruppenabhängig)	< 60 m, bei Baugruppe STMD3 (S30810- Q2217-X10)	21 Ohm
	< 120 m, bei allen anderen $S_0$ -Baugruppen	21 Ohm
S <sub>0</sub> : Anschlussdose zum Telefon	< 10 m	_
a/b	< 2000 m	520 Ohm
U <sub>P0/E</sub> : Master	< 1000 m	230 Ohm
U <sub>P0/E</sub> : Master-Slave- Konfiguration	< 100 m	23 Ohm

## 8.3 Leitungslängen für Amtsanschlüsse und die CorNet NQ/QSIG-Direktvernetzung

Die folgende Tabelle nennt maximal mögliche Leitungslängen für Amtsanschlüsse und die CorNet NQ/QSIG-Direktvernetzung.

Die Werte gelten für ideale Bedingungen, das heißt es dürfen keine Stoßstellen etc. vorhanden sein. Die realen Verhältnisse sind nur messtechnisch an Ort und Stelle erfassbar.

Schnittstelle	Kabel L	_eiterdurchmesse	Dämpfung pro km	Max. Leitungslänge
S <sub>0</sub>	ICCS-Kabel J-2Y(ST)Y4x2x0,51 LG ICCS Data5	0,51 mm	7,5 dB bei 96 kHz	800 m
	Installationskabel J-2Y(ST)Y >= 10x2x0,6 ST III BD	0,6 mm	6,0 dB bei 96 kHz	1000 m
S <sub>2M</sub>	A-2Y0F(L)2Y >= 10x2x0,6 (Isoliermaterial Voll- PE, gefüllt)	0,6 mm	17 dB bei 1 MHz	350 m

#### Tabelle 146: Leitungslängen für Amtsanschlüsse und die CorNet NQ/ QSIG-Direktvernetzung

## 8.4 Länderabhängige Ruffrequenzen für analoge Teilnehmerbaugruppen

Die folgende Tabelle nennt die Ruffrequenz für den Einsatz der analogen Teilnehmerbaugruppen in verschiedenen Ländern.

Land	Abkürzung	Ruffrequenz (Hz)
Algerien	ALG	25
Argentinien	ARG	25
Äthiopien	ETH	25
Australien	AUS	25
Belgien	BEL	25
Brasilien	BRA	25
Deutschland	BRD	25
Burundi	BUD	25
China	CHN	25
Dänemark	DAN	25
Europa	EU	25
Finnland	FIN	25
Frankreich	FKR	50
Griechenland	GRI	25
Großbritannien	GBR	25
GUS Staaten	GUS	25
Hongkong	HGK	25
Indien	IND	25
Indonesien	IDS	25
Irland	IRL	25
Italien	ITL	25
Kamerun	KAM	25
Kanada	CAN	20
Kenia	KEN	25
Kongo	CGO	25
Kroatien	KRO	25
Luxemburg	LUX	25
Malaysia	MAL	20
Marokko	MAR	25
Mexiko	MEX	25
Niederlande	NDL	25
Nigeria	NIA	25
Oman	OMA	25
Österreich	OES	25

# Tabelle 147: Länderabhängige Ruffrequenzen für analoge Teilnehmerbaugruppen

Land	Abkürzung	Ruffrequenz (Hz)
Pakistan	PAK	25
Philippinen	PHI	20
Polen	POL	25
Portugal	POR	25
Republik Südafrika	RSA	25
Schweden	SWD	25
Schweiz	SWZ	25
Singapur	SIN	25
Slowenien	SLO	25
Spanien	SPA	25
Südkorea	KOR	20
Thailand	THA	25
Tschechische Republik	CRE	25
Türkei	TRK	25
Ungarn	UNG	25
USA	USA	20
Vietnam	VIT	25
Simbabwe	SIM	25

## 8.5 Leistungsbedarf eines Kommunikationssystems

Hier erhalten Sie Informationen über den Leistungsbedarf der Baugruppen und der anschließbaren Telefone, Beistellgeräte und Adapter.

Anhand dieser Angaben kann

- f
  ür jede Systemkonfiguration gepr
  üft werden, ob die Nennleistungsabgabe der systemeigenen Stromversorgung ausreicht oder ob eine externe Zusatzspeisung erforderlich ist.
- der individuelle primäre Leistungsbedarf der Kommunikationssysteme OpenScape Business X3R/X3W, OpenScape Business X5R/X5W und OpenScape Business X8 ermittelt werden.

### 8.5.1 Leistungsbedarf der Baugruppen

Hier erhalten Sie Informationen über den Leistungsbedarf der Baugruppen der Kommunikationssysteme OpenScape Business X3R/X3W, OpenScape Business X5R/X5W und OpenScape Business X8.

#### Leistungsbedarf der zentralen Baugruppen

#### Tabelle 148: Leistungsbedarf der zentralen Baugruppen

Baugruppe	Sachnummer	Einsatz in	Netto-Leistungsbedarf in Watt	
			+5 V	-48 V
DBSAP	S30807-Q6722-X	OpenScape Business X8	1,5	_
OCAB	S30807-K6950-X	OpenScape Business X3R	-	12,0
		OpenScape Business X3W		
		OpenScape Business X5R		
		OpenScape Business X5W		
		OpenScape Business X8		
OCCBL	S30807-Q6956-X1	OpenScape Business X3R	3,9	_
		OpenScape Business X3W		
		OpenScape Business X5R		
		OpenScape Business X5W		
		OpenScape Business X8		
OCCB1	S30807-Q6949-X100	OpenScape Business X3R	3,0	-
		OpenScape Business X3W		
		OpenScape Business X5R		
		OpenScape Business X5W		
		OpenScape Business X8		
ОССВН	S30807-Q6956-X2	OpenScape Business X3R	3,9	_
		OpenScape Business X3W		
		OpenScape Business X5R		
		OpenScape Business X5W		
		OpenScape Business X8		
OCCB3	S30807-Q6949-X	OpenScape Business X3R	7,0	-
		OpenScape Business X3W		
		OpenScape Business X5R		
		OpenScape Business X5W		
		OpenScape Business X8		
OCCL	S30810-K2962-X	OpenScape Business X8	8,5	_
inklusive Ansage-/ Musikmodul OCCBx				
OCCLA	S30810-K2966-X200	OpenScape Business X8	18,5	-
ohne OCCBx				

Baugruppe	Sachnummer	Einsatz in	Netto-Leist	ungsbedarf in Watt
			+5 V	-48 V
OCCM <sup>12</sup>	S30810-K2959-X	OpenScape Business X3W	10,0	4,2
inklusive CMAe und Ansage-/Musikmodul		OpenScape Business X5W		
OCCMB <sup>12</sup>	S30810-K2965-W100	OpenScape Business X3W	15,8	2,9
ohne CMAe und OCCBx	S30810-Q2965-W100	OpenScape Business X5W		
OCCMA <sup>12</sup>	S30810-K2965-W200	OpenScape Business X3R	18,4	2,9
ohne CMAe und OCCBx	S30810-Q2965-W200	OpenScape Business X5R		
OCCMR <sup>12</sup>	S30810-K2959-Z	OpenScape Business X3R	10,0	4,2
inklusive CMAe und Ansage-/Musikmodul		OpenScape Business X5R		
OCCMBR <sup>12</sup>	S30810-K2965-R100	OpenScape Business X3R	15,8	2,9
	S30810-Q2965-R100	OpenScape Business X5R		
OCCMAR <sup>12</sup>	S30810-K2965-R200	OpenScape Business X3R	18,4	2,9
ohne CMAe und OCCBx	S30810-Q2965-R200	OpenScape Business X5R		
RGMOD <sup>13</sup>	S30810-K2965-R200	OpenScape Business X3R	-	14,4
	S30810-Q2965-R200	OpenScape Business X5R		

#### Leistungsbedarf der Peripheriebaugruppen

Für die neuen Baugruppen SLAV (alte Baugruppe SLAD) und SLMAV (alte Baugruppe SLMAE) werden durch die impedanzabhängig geschaltete Speisespannung die Verlustleistung und die Wärmeabgabe reduziert, wenn die Teilnehmer insbesondere über kurze Leitungen angeschlossen sind.

Da der Grundbedarf der neuen Baugruppen bei inaktiven Teilnehmern in etwa identisch ist mit dem Grundbedarf der alten Baugruppen und da pro aktivem Teilnehmer pauschal 1,6 W angesetzt werden, sind diese Vorteile leider nicht aus der Berechnung des Leistungsbedarfes eines Kommunikationssystems ersichtlich.

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> Der Wert für -48V entspricht dem Verbrauch im Ruhezustand. Für jedes analoge Telefon müssen 1,5 W und für jedes Up0-Telefon 3 W hinzugefügt werden.

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Diese Baugruppe wird eingestellt und kann nicht mehr bestellt werden. Der Einsatz in den Kommunikationssystemen der Kommunikationsplattform OpenScape Business ist aber weiterhin möglich.

#### Tabelle 149: Leistungsbedarf der Peripheriebaugruppen

Baugruppe	Sachnummer	nummer Einsatz in		edarf in Watt
			+5 V	-48 V
4SLA	S30810-Q2925-	OpenScape Business X3W	0,7	0,7 <sup>2</sup>
	×100	OpenScape Business X5W		
4SLA <sup>1</sup>	S30810-Q2923-	OpenScape Business X3W	0,7	0,7 <sup>2</sup>
	A200	OpenScape Business X5W		
8SLA <sup>1</sup>	S30810-Q2925-X	OpenScape Business X3W	1,3	1,3 <sup>2</sup>
		OpenScape Business X5W		
8SLA <sup>1</sup>	S30810-Q2923-	OpenScape Business X3W	1,3	1,3 <sup>2</sup>
	×100	OpenScape Business X5W		
8SLAR <sup>1</sup>	S30810-K2925-Z	OpenScape Business X3R	1,3	1,3 <sup>2</sup>
		OpenScape Business X5R		
16SLA <sup>1</sup>	S30810-Q2923-X	OpenScape Business X3W	2,5	2,5 <sup>2</sup>
		OpenScape Business X5W		
DIU2U <sup>1</sup>	S30810-Q2216-X	OpenScape Business X8	5,1	_
DIUN2 <sup>1</sup>	S30810-Q2196-X	OpenScape Business X8	5,0	-
DIUT2	S30810-Q2226- X100	OpenScape Business X8	3,5	_
SLA16N <sup>1</sup>	S30810-Q2929- X100	OpenScape Business X5W	3,0	3,0 <sup>2</sup>
SLA24N <sup>1</sup>	S30810-Q2929-X	OpenScape Business X5W	4,5	4,5 <sup>2</sup>
SLAD4	S30810-Q2956-	OpenScape Business X3W	2,0	1,0 <sup>2</sup>
	X100	OpenScape Business X5W		
SLAD8	S30810-Q2956-	OpenScape Business X3W	2,0	1,0 <sup>2</sup>
	X200	OpenScape Business X5W		
SLAD8R	S30810-K2956-	OpenScape Business X3R	2,0	1,0 <sup>2</sup>
	7300	OpenScape Business X5R		
SLAD16	S30810-Q2957-X	OpenScape Business X3W	2,7	2,3 <sup>14</sup>
		OpenScape Business X5W		
SLAV4	S30810-H2963-	OpenScape Business X3W	1,2	2,8 <sup>2</sup>
	7100	OpenScape Business X5W		

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Pro aktivem Teilnehmer (off hook) erhöht sich der Netto-Leistungsbedarf um ca. 1,6 W (abhängig von der Leitungslänge, dem DC-Widerstand des Telefons und dem eingestellten Speisestrom (Standard-Speisestrom Deutschland = 33,2 mA).

SLAV8 S	S30810-H2963- K200	OpenScape Rusiness X2W	+5 V	-48 V
SLAV8 S	S30810-H2963- K200	OpenScape Rusiness X2W		
SLAV8 S30810-H2963- X200	1200	Openscape Busiliess X3W	1,7	3,5 <sup>2</sup>
		OpenScape Business X5W		
SLAV8R S	S30810-H2963- 7200	OpenScape Business X3R	1,7	3,5 <sup>2</sup>
	_200	OpenScape Business X5R		
SLAV16 S	S30810-H2963-X	OpenScape Business X3W	2,9	5,3 <sup>2</sup>
		OpenScape Business X5W		
SLAV16R S	S30810-H2963-Z	OpenScape Business X3R	2,9	5,3 <sup>2</sup>
		OpenScape Business X5R		
SLC16N <sup>16</sup> S X	S30810-Q2193- K100	OpenScape Business X5W	5,0	_
SLCN <sup>16</sup> S X	S30810-Q2193- K300	OpenScape Business X8	5,0	_
SLMA <sup>16</sup> S	S30810-Q2191- C300	OpenScape Business X8	1,6	12,0 <sup>2</sup>
SLMA2 <sup>16</sup> S	S30810-Q2246-X	OpenScape Business X8	2,1	13,3 <sup>2</sup>
SLMA8 <sup>16</sup> S C	S30810-Q2191- C100	OpenScape Business X8	0,6	4,0 <sup>2</sup>
SLMAE8 <sup>16</sup> S	S30810-Q2225- K100	OpenScape Business X8	1,3	2,2 <sup>2</sup>
SLMAE24 <sup>16</sup> S X	S30810-Q2225- K200	OpenScape Business X8	3,1	5,2 <sup>2</sup>
SLMAV8N S	S30810-Q2227- K300	OpenScape Business X8	1,8	3,5 <sup>2</sup>
SLMAV24N S	S30810-Q2227- K400	OpenScape Business X8	4,4	7,2 <sup>2</sup>
SLMO8N S X	S30810-Q2168- K300	OpenScape Business X8	0,4	0,4
SLMU S X	S30810-Q2344- K100	OpenScape Business X8	1,7	2,0
SLMUC (SLMU + S CMAe) X C	S30810-Q2344- K100 + S30807- Q6957-X	OpenScape Business X8	2,8	1,9
SLMO24N S X	S30810-Q2168- K400	OpenScape Business X8	1,0	1,2
SLMO8 <sup>1</sup> SX	S30810-Q2901- K100	OpenScape Business X5W	0,4	0,4
SLMO24 <sup>16</sup> S	S30810-Q2901-X	OpenScape Business X5W	1,5	-

Baugruppe	Sachnummer Einsatz in		Netto-Leistungsbe	edarf in Watt
			+5 V	-48 V
SLU8N	S30817-H922-	OpenScape Business X3W	0,8	_
	H927-A101	OpenScape Business X5W		
SLU8NR	S30817-K922-	OpenScape Business X3R	0,8	_
	H927-Z101	OpenScape Business X5R		
STLS2 <sup>1</sup>	S30817-Q924-	OpenScape Business X3W	0,6	_
	B313	OpenScape Business X5W		
STLS4 <sup>16</sup>	S30817-Q924-	OpenScape Business X3W	1,0	-
	7010	OpenScape Business X5W		
STLS4R <sup>16</sup>	S30817-Q924- Z313	OpenScape Business X3R	1,0	_
	2010	OpenScape Business X5R		
STLSX2	S30810-H2944- X100	OpenScape Business X3W	0,4	—
	X100	OpenScape Business X5W		
STLSX4	S30810-H2944-X	OpenScape Business X3W	0,7	_
		OpenScape Business X5W		
STLSX4R	S30810-K2944-Z	OpenScape Business X3R	0,7	_
		OpenScape Business X5R		
STMD3	S30810-Q2217- X10	OpenScape Business X8	4,0	_
TCAS-2	S30810-Q2945-X	OpenScape Business X3W	4,5	—
		OpenScape Business X5W		
TCASR-2	S30810-K2945-X	OpenScape Business X3R	4,5	—
		OpenScape Business X5R		
TLANI2	S30810-Q2953-	OpenScape Business X3W	2,5	—
	X100	OpenScape Business X5W		
TLANI2	S30810-Q2953-	OpenScape Business X3W	2,6	—
Nur für Brasilien	X182	OpenScape Business X5W		
TLANI4	S30810-Q2953-X	OpenScape Business X3W	2,6	—
		OpenScape Business X5W		
TLANI4	S30810-Q2953-	OpenScape Business X3W	2,7	—
Nur für Brasilien	792	OpenScape Business X5W		
TLANI4R	S30810-K2953-	OpenScape Business X3R	2,6	-
	X200	OpenScape Business X5R		

Baugruppe	Sachnummer	Einsatz in	Netto-Leistungsbedarf in Watt		
			+5 V	-48 V	
TLANI4R	S30810-K2953-	OpenScape Business X3R	2,7	-	
Nur für Brasilien	X282	OpenScape Business X5R			
TLANI8	S30810-H2954-	OpenScape Business X3W	1,8	_	
	X100	OpenScape Business X5W			
TLANI8	S30810-H2954-	OpenScape Business X3W	1,3	_	
Nur für internationale Märkte	X101	OpenScape Business X5W			
TLANI8	S30810-H2954-	OpenScape Business X3W	1,8	-	
Nur für Brasilien	X182	OpenScape Business X5W			
TM2LP <sup>16</sup>	S30810-Q2159- Xxxx	OpenScape Business X8	1,8	-	
TMANI	S30810-Q2327-X	OpenScape Business X8	2,3	_	
TMANI	S30810-Q2327-X1	OpenScape Business X8	1,8	-	
Nur für internationale Märkte					
TMANI	S30810-Q2327-	OpenScape Business X8	2,3	-	
Nur für Brasilien	X82				
TMC16 <sup>1</sup>	S30810-Q2485-X	OpenScape Business X8	1,3	_	
TMCAS <sup>16</sup>	S30810-Q2938-X	OpenScape Business X8	8,7	_	
TMCAS2	S30810-Q2946-X	OpenScape Business X8	5,6	_	
TMDID	S30810-Q2197-T	OpenScape Business X8	1,7	2,0 <sup>15</sup>	
TMEW2	S30810-Q2292- X100	OpenScape Business X8	1,3	3,6	
TS2N	S30810-H2913-	OpenScape Business X3W	0,9	_	
	×300	OpenScape Business X5W			
TS2RN	S30810-K2913-	OpenScape Business X3R	0,9	_	
	2300	OpenScape Business X5R			
TST1	S30810-Q2919-X	OpenScape Business X5W	0,8	_	
TST1R	S30810-K2919-Z	OpenScape Business X5R	0,8	_	

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> Pro aktiver Leitung erhöht sich der Netto-Leistungsbedarf um ca. 1,6 W (abhängig von der Leitungslänge).

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> Baugruppe befindet sich im Produktauslauf und kann nicht mehr bestellt werden. Der Einsatz in den Kommunikationssystemen der Kommunikationsplattform OpenScape Business ist aber weiterhin möglich.

#### Leistungsbedarf der Optionen

#### Tabelle 150: Leistungsbedarf der Optionen

Baugruppe	Sachnummer Einsatz in		Netto-Leist Watt	tungsbedarf in
			+5 V	-48 V
PFT1	S30777-Q539-X	OpenScape Business X8	_	0,5
PFT4	S30777-Q540-X	OpenScape Business X8	-	1,7
REALS	S30807-Q6629-X	OpenScape Business X8	1,5	_
STRB	S30817-H932-A	OpenScape Business X3W OpenScape Business X5W	0,5	_
STRBR	S30817-H932-Z	OpenScape Business X3R OpenScape Business X5R	0,5	_

#### Leistungsbedarf der Lüfterkits

#### Tabelle 151: Leistungsbedarf der Lüfterkits

Lüfterkit	Sachnummer	Einsatz in	Netto-Leistungsbedarf in Watt	
			+12 V	-48 V
SLAD16-/SLAV16- Lüfterkit	C39165-A7021- B46	OpenScape Business X5W mit alter Gehäusekappe	_	2,6
SLAD16-/SLAV16- Lüfterkit	C39165-A7021- B310	OpenScape Business X5W mit neuer Gehäusekappe	_	7
SLAD16-/SLAV16- Lüfterkit	C39117-A7003- B612	OpenScape Business X5R	_	7
OCAB-Lüfterkit	C39165-A7021- B310	OpenScape Business X3W OpenScape Business X5W mit neuer Gehäusekappe	-	7
OCAB-Lüfterkit	C39117-A7003- B611	OpenScape Business X3R	-	7
OCAB-Lüfterkit	C39117-A7003- B612	OpenScape Business X5R	_	7
OCAB-Lüfterkit	C39117-A7003- B613	OpenScape Business X8	4,4	_
OCAB-Lüfterkit	C39165-A7021- B320	OpenScape Business X3W OpenScape Business X5W	_	7

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> Baugruppe befindet sich im Produktauslauf und kann nicht mehr bestellt werden. Der Einsatz in den Kommunikationssystemen der Kommunikationsplattform OpenScape Business ist aber weiterhin möglich.

Lüfterkit	Sachnummer Einsatz in		nummer Einsatz in Netto-Leistungsbeda Watt	
			+12 V	-48 V
Grundbestückung Lüfterkit	C39165-A7027-B7	OpenScape Business X3R OpenScape Business X5R	_	3,5

## 8.5.2 Leistungsbedarf der Telefone und Geräte

Hier erhalten Sie Informationen über den durchschnittlichen Leistungsbedarf von Telefonen, Beistellgeräten und Adaptern. Die Werte wurden bei einer Verkehrsleistung von 0,15 Erlang ermittelt. Darüber hinaus sind Angaben zum Leistungsbedarf der Basisstationen für die integrierte Cordless-Lösung OpenScape Business Cordless enthalten.

> **Tipp:** Bei Systemkonfigurationen mit vielen analogen Telefonen ist zu berücksichtigen, dass sich der Leistungsbedarf auf ca. 1,6 W pro aktivem analogen Teilnehmer (off hook) erhöht (abhängig von der Leitungslänge, dem DC-Widerstand des Telefons und dem eingestellten Speisestrom (Standard-Speisestrom Deutschland = 33,2 mA).

Ergibt die Ermittlung des Leistungsbedarfs einen Wert, der knapp unterhalb der Nennleistungsabgabe am –48 V-Ausgang der systeminternen Stromversorgung liegt, muss eine Zusatzspeisung über eine externe Stromversorgung erfolgen.

Ansonsten kann es zur Überlastung der systeminternen Stromversorgung und damit zu unkontrollierten Systemrestarts kommen.

#### Leistungsbedarf der Telefone, Beistellgeräte und Adapter

Tabelle 152: Leistungsbedarf der Telefone, Beistellgeräte und Adapter

Telefon, Beistellgerät, Adapter		Netto-Leistungsbedarf in Watt (aus –48 V gespeist)
		Ermittelt bei einer Verkehrsleistung von 0,15 Erlang
OpenStage HFA/SIP	OpenStage 5 (nur SIP)	0,0 <sup>18</sup>
	OpenStage 15	
	OpenStage 20	
	OpenStage 40	
	OpenStage 60	
OpenStage T	OpenStage 10 T	0,85

<sup>18</sup> Power over Ethernet PoE oder Stromversorgung durch Steckernetzgerät

Telefon, Beistellgerät, Adapter		Netto-Leistungsbedarf in Watt (aus –48 V gespeist)
		Ermittelt bei einer Verkehrsleistung von 0,15 Erlang
	OpenStage 15 T	0,85
	OpenStage 20 T	0,85
	OpenStage 30 T	1,1
	OpenStage 40 T	1,1
	OpenStage 60 T	0,0 <sup>19</sup>
	OpenStage 80 T	0,0 <sup>2</sup>
OpenStage BLF		0,0 <sup>2</sup>
OpenStage Key Mod	ule	0,0 <sup>2</sup>
OpenStage PhoneAd	apter	0,0 <sup>2</sup>
OpenScape Desk	IP 35G	4,3 <sup>1</sup>
FIIOLE HEA	IP 55G	5,6 <sup>1</sup>
OpenScape Desk	IP 35G	4,3 <sup>1</sup>
FIIONE SIF	IP 55G	5,6 <sup>1</sup>
	CP 200	3,13
	CP 400	5,42
	CP 600	4,65
optiPoint 410 HFA	optiPoint 410 entry	0,0 <sup>1</sup>
	optiPoint 410 economy	
	optiPoint 410 standard	
	optiPoint 410 advance	
optiPoint 410 SIP	optiPoint 410 entry S	0,0 <sup>1</sup>
	optiPoint 410 economy S	
	optiPoint 410 standard S	
	optiPoint 410 advance S	
optiPoint 420 HFA	optiPoint 420 economy	0,0 <sup>1</sup>
	optiPoint 420 economy plus	
	optiPoint 420 standard	
	optiPoint 420 advance	

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> Stromversorgung durch Steckernetzgerät

Telefon, Beistellgerät, Adapter		Netto-Leistungsbedarf in Watt (aus –48 V gespeist) Ermittelt bei einer Verkehrsleistung von 0,15 Erlang
optiPoint 420 SIP	optiPoint 420 economy S	0,0 <sup>1</sup>
	optiPoint 420 economy plus S	
	optiPoint 420 standard S	-
	optiPoint 420 advance S	
optiPoint 410 display m	odule	0,0 <sup>1</sup>
optiPoint self-labeling k	ey module	0,0 <sup>1</sup>
optiPoint 500	optiPoint 500 entry	0,3
	optiPoint 500 economy	0,7
	optiPoint 500 basic	0,7
	optiPoint 500 standard	0,7
	optiPoint 500 advance	0,72
optiPoint key module		0.05
optiPoint BLF		0,0 <sup>2</sup>
optiPoint analog adapte	er	0,0 <sup>20</sup>
optiPoint ISDN adapter		0,7
optiPoint phone adapter		0,18
optiPoint acoustic adapter		0,25
optiPoint recorder adapter		0,3
Analoges Telefon (40 mA bei kurzer Leitung) im Aktivzustand		0,3

#### Leistungsbedarf der Basisstationen

#### Tabelle 153: Leistungsbedarf der Basisstationen

Basistation	Sachnummer	Netto- Leistungsbedarf in Watt		
		+5 V	–48 V	
BS5	S30807-U5497-X10	_	3,0	
	S30807-U5497-X20			

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> Stromversorgung des angeschlossenen analogen Telefons erfolgt durch Steckernetzgerät

Basistation	Sachnummer	Netto- Leistungsbedarf in Watt		
		+5 V	–48 V	
BS4 <sup>21</sup>	S30807-U5491-X	_	3,0	
BS3/1 <sup>1</sup>	S30807-H5482-X	_	2,0	
BS3/3 <sup>1</sup>	S30807-H5485-X	_	3,0	
BS3/S <sup>1</sup>	X30807-X5482-X100	_	2,0	

## 8.5.3 Nennleistungsabgabe der Stromversorgungen

Hier erhalten Sie Informationen über die Nennleistungsabgabe der Stromversorgungen der Kommunikationssysteme OpenScape Business X3R/ X3W, OpenScape Business X5R/X5W und OpenScape Business X8.

Baugruppe	Sachnummer	Einsatz in	Max. Nennleistu in Watt	ngsabgabe
			+5 V	–48 V
LUNA2	S30122-H7686-X1	OpenScape Business X8	14	0 <sup>22</sup>
OCPSM	S30122-H7757-X	OpenScape Business X3R	40,8	182,4
		OpenScape Business X3W		
		OpenScape Business X5R		
		OpenScape Business X5W		

Tabelle 154: Nennleistungsabgabe der Stromversorgungen

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> Basisstation befindet sich im Produktauslauf und kann nicht mehr bestellt werden. Der Einsatz an den Kommunikationssystemen der Kommunikationsplattform OpenScape Business ist aber weiterhin möglich.

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup> Die Summe der max. Nennleistungsabgabe am 5 V- und am –48 V-Ausgang beträgt 140 W. Dabei kann die 5 V-Nennleistungsabgabe zwischen 30 und 60 W und die –48 V-Nennleistungsabgabe zwischen 80 und 110 W variieren. Das heißt, werden am 5 V-Ausgang 30 W entnommen, stehen am –48 V-Ausgang max. 110 W zur Verfügung.

Baugruppe Sachnummer		Einsatz in	Max. Nennleistungsabgabe in Watt		
			+5 V	–48 V	
UPSC-D	S30122-H5660- X301	OpenScape Business X3W	20,0 <sup>23</sup>	53,0	
	S30122-K5660- M300 <sup>1</sup>	OpenScape Business X5W	40,0	53,0	
	S30122-K5660- M321 <sup>1</sup>				
UPSC-DR	S30122-H7373- X901	OpenScape Business X3R	20,0 <sup>2</sup>	53,0	
	S30122-K7373- M900 <sup>1</sup>	OpenScape Business X5R	40,0	53,0	
	S30122-K7373- M921 <sup>1</sup>				
OpenScape Business	eS30177-U773-X mit LUNA2	OpenScape Business X3R	-	110	
mit LUNA2		OpenScape Business X3W			
		OpenScape Business X5R			
		OpenScape Business X5W			
		OpenScape Business X8			

#### 8.5.3.1 Wie Sie prüfen, ob die Leistungsabgabe einer Stromversorgung ausreicht

Anhand des sekundären Leistungsbedarfs ist zu prüfen, ob die maximal mögliche Leistungsabgabe der Stromversorgung eines Kommunikationssystems ausreichend ist. Dabei ist der Leistungsbedarf am +5 V-Ausgang und am –48 V-Ausgang getrennt zu betrachten.

**Anmerkung:** Um einen ausfallfreien Betrieb eines Kommunikationssystems zu gewährleisten, muss die Nennleistungsabgabe der systeminternen Stromversorgung am +5 V-Ausgang und am –48 V-Ausgang größer sein als der jeweilige sekundäre Leistungsbedarf.

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup> Nennleistung = 40 W. Aus Gründen der Wärmeentwicklung dürfen max. 20 W entnommen werden.

#### Schritt für Schritt

- 1) Ermitteln Sie den sekundären Leistungsbedarf am +5 V-Ausgang:
  - a) Addieren Sie den +5 V-Leistungsbedarf aller Baugruppen des Kommunikationssystems.
  - b) Addieren Sie den –48 V-Leistungsbedarf aller Baugruppen des Kommunikationssystems und den –48 V-Leistungsbedarf aller angeschlossenen Telefone, Beistellgeräte, Adapter und Basisstationen.
- Prüfen Sie anhand der ermittelten Werte, ob der Leistungsbedarf die maximal mögliche Leistungsabgabe der systeminternen Stromversorgung am +5 V-Ausgang oder am –48 V-Ausgang übersteigt.

Folgende Möglichkeiten bestehen, falls der Leistungsbedarf höher ist als die Leistungsabgabe der systeminternen Stromversorgung:

OpenScape Business X3R/X5R mit UPSC-DR, OpenScape Business X3W/X5W mit UPSC-D:

Durch Einsatz der OpenScape Business Powerbox mit LUNA2 kann die Nennleistungsabgabe am –48 V-Ausgang von 53 W auf 110 W erhöht werden.

OpenScape Business X8 mit LUNA2:

Durch den Einsatz weiterer Stromversorgungen LUNA2 kann die Summe der Nennleistungsabgabe am +5 V-Ausgang und am –48 V-Ausgang um jeweils 140 W erhöht werden.

#### Beispiel

#### Beispielrechnung für OpenScape Business X3W

		Summe =	14.5 W	
	1 x SLU8N	=	0.8 W	
	1 x STLSX4	=	0.7 W	
	1 x OCAB	=	-	
	1 x OCCBL	=	3,0 W	
Baugruppen:	1 x OCCM	=	10.0 W	
Sekundärer Leistun	gsbedarf am +5 V-/	Ausgang		

Die maximal entnehmbare Leistung der OCPSM am +5 V-Ausgang beträgt 40,8 W und ist damit ausreichend, um den ermittelten Leistungsbedarf abzudecken.

Sekundärer Leistung	gsbedarf am –48 V-Ausgang			
Baugruppen:	1 x OCCM	=	4.2 W	
	1 x OCCBL	=	-	
	1 x OCAB	=	12.0 W	
	1 x STLSX4	=	_	
	1 x SLU8N	=	-	

Telefone,	6 x OpenStage 20 T	=	5.1 W
Beistellgeräte und Adapter:	4 x OpenStage 40 T	=	4.4 W
	2 x OpenStage 80 T	=	_24
	2 x OpenStage Key Module	=	_1
	1 x OpenStage BLF	=	_1
	2 x analoges Telefon	=	0.6 W
Basisstationen:	1 x BS5	=	3,0 W
	Summe	=	29.3 W

Die maximale Nennleistungsabgabe der OCPSM am –48 V-Ausgang beträgt 182,4 W und ist damit ausreichend, um den ermittelten Leistungsbedarf abzudecken.

#### Beispielrechnung für OpenScape Business X5W

Sekundärer Leistung	gsbedarf am +5 V-A	usgang		
Baugruppen:	1 x OCCM	=	10.0 W	
	1 x OCCBH	=	7.0 W	
	1 x OCAB	=	_	
	1 x TS2N	=	0.9 W	
	1 x SLU8N	=	0.8 W	
	3 x SLAD16	=	8.1 W	
	1 x SLC16N	=	5.0 W	
		Summe =	31.8 W	

Die maximale Nennleistungsabgabe der OCPSM am +5 V-Ausgang beträgt 40,8 W und ist damit ausreichend, um den ermittelten Leistungsbedarf abzudecken.

Sekundärer Leistungsl	oedarf am –48 V-Ausgang		
Baugruppen:	1 x OCCM	=	4.2 W
	1 x OCCBH	=	-
	1 x OCAB	=	12.0 W
	1 x TS2N	=	-
	1 x SLU8N	=	_
	3 x SLAD16	=	6.9 W
	1 x SLAD16-Lüfterkit	=	2.6 W
	1 x SLC16N	=	_

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup> Stromversorgung durch Steckernetzgerät

Telefone,	2 x OpenStage 20 T	=	1.7 W
Beistellgeräte	4 x OpenStage 40 T	=	4.4 W
	2 x OpenStage 80 T	=	_25
	6 x OpenStage Key Module	=	_2
	2 x OpenStage BLF	=	_2
	24 x analoges Telefon	=	7.2 W
Basisstationen:	12 x BS5	=	36.0 W
	Summe	=	75.0 W

Die maximale Nennleistungsabgabe der OCPSM am –48 V-Ausgang beträgt 182,4 W und ist damit ausreichend, um den ermittelten Leistungsbedarf abzudecken.

*INFO:* Der Leistungsbedarf eines analogen Telefons im aktiven Zustand (off hook) erhöht sich auf ca. 1,6 W (abhängig von der Leitungslänge, dem DC-Widerstand des Telefons und dem eingestellten Speisestrom (Standard-Speisestrom Deutschland = 33,2 mA). Beim vorliegenden Beispiel ergibt sich ein Leistungsbedarf von 38,4 W, falls sich alle 24 analogen Telefone im aktiven Zustand befinden (statt 7,2 W bei einer Verkehrsleistung von 0,15 Erlang).

## 8.5.4 Primärer Leistungsbedarf eines Kommunikationssystems

Der primäre Leistungsbedarf eines Kommunikationssystems umfasst den Leistungsbedarf der verwendeten Baugruppen, der angeschlossenen Telefone, der Beistellgeräte, der Adapter, der Basisstationen und den Eigenbedarf der Stromversorgung.

#### 8.5.4.1 Wie Sie den pimären Leistungsbedarf eines Kommunikationssystems ermitteln

#### Schritt für Schritt

1) Ermitteln Sie den sekundären Gesamtleistungsbedarf:

Addieren Sie dazu den +5 V- und den –48 V-Leistungsbedarf aller Baugruppen des Kommunikationssystems und den –48 V-Leistungsbedarf aller angeschlossenen Telefone, Beistellgeräte, Adapter und Basisstationen.

2) Ermitteln Sie den primären Leistungsbedarf:

Addieren Sie dazu den sekundären Gesamtleistungsbedarf mit dem Eigenbedarf der Stromversorgung (UPSC-D / UPSC-DR = 12,0 W, OCPSM = 11,0 W, LUNA2 = 9,0 W) und multiplizieren Sie das Ergebnis ist mit dem Faktor 1,3, um den Wirkungsgrad der Stromversorgung zu berücksichtigen. Bei der OCPSM-Stromversorgung beträgt der Faktor 1,2 (da der durchschnittliche Wirkungsgrad dort bei 83% liegt).

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup> Stromversorgung durch Steckernetzgerät

#### Beispiel

#### Beispielrechnung für OpenScape Business X3W

Sekundärer	Gesamtleistungsbedarf
------------	-----------------------

	Baugruppen:	1 x OCCM	=	14,2 W
	1 x OCCB1	=	3,0 W	
		1 x OCAB	=	12,0 W
		1 x STLSX4	=	0,7 W
Telefone, Beistellgeräte	1 x SLU8N	=	0,8 W	
	6 x OpenStage 20 T	=	5,1 W	
	4 x OpenStage 40 T	=	4,4 W	
	und Adapter.	2 x OpenStage 80 T	=	_26
	2 x OpenStage Key Module	=	_1	
	1 x OpenStage BLF	=	_1	
	2 x analoges Telefon	=	0,6 W	
	Basisstationen:	1 x BS5	=	3,0 W
		Summe	=	43,8 W
		the late march a darf hat rögt 42.0	147	

Der sekundäre Gesamtleistungsbedarf beträgt 43,8 W.

Primärer Leistungsbedarf		
Sekundärer Gesamtleistungsbedarf:	=	43,8 W
Lokaler Verbrauch von OCPSM:	=	11,0 W
Summe	=	54,8 W
Wirkungsgrad der UPSC-D berücksichtigen:		54,8 W x 1,2 = <b>65,76 W</b>

Der primäre Leistungsbedarf des Kommunikationssystems OpenScape Business X3W mit dem genannten Ausbau beträgt ca. 65,76 W.

#### Beispielrechnung für OpenScape Business X5W

Sekundärer Gesamtleistungsbedarf					
Baugruppen:	1 x OCCM	=	14,2 W		
	1 x OCCB3	=	7,0 W		
	1 x OCAB	=	12,0 W		
	1 x TS2N	=	0,9 W		
	1 x SLU8N	=	0,8 W		
	3 x SLAD16	=	15,0 W		
	1 x SLAD16-Lüfterkit	=	2,6 W		

<sup>26</sup> Stromversorgung durch Steckernetzgerät

	Summe	=	106,8 W
Basisstationen:	12 x BS5	=	36,0 W
	24 x analoges Telefon	=	7,2 W
	2 x OpenStage BLF	=	_2
	6 x OpenStage Key Module	=	_2
Telefone, Beistellgeräte und Adapter:	2 x OpenStage 80 T	=	_27
	4 x OpenStage 40 T	=	4,4 W
	2 x OpenStage 20 T	=	1,7 W
	1 x SLC16N	=	5,0 W

Der sekundäre Gesamtleistungsbedarf beträgt 106,8 W.

*INFO:* Der Leistungsbedarf eines analogen Telefons im aktiven Zustand (off hook) erhöht sich auf ca. 1,6 W (abhängig von der Leitungslänge, dem DC-Widerstand des Telefons und dem eingestellten Speisestrom (Standard-Speisestrom Deutschland = 33,2 mA). Beim vorliegenden Beispiel ergibt sich ein Leistungsbedarf von 38,4 W, falls sich alle 24 analogen Telefone im aktiven Zustand befinden (statt 7,2 W bei einer Verkehrsleistung von 0,15 Erlang).

Primärer Leistungsbedarf			
Sekundärer Gesamtleistungsbedarf:	=	106,8 W	
Lokaler Verbrauch von OCPSM:	=	11,0 W	
	Summe =	117,8 W	
Wirkungsgrad der UPSC-D berücksichtigen:		118,8 W x 1,2 = <b>141,36 W</b>	
Der primäre Leistungsbedarf des Kommur Business X5W mit dem genannten Ausba	nikationssyste u beträgt ca.	ems OpenScape 141,36 W.	

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup> Stromversorgung durch Steckernetzgerät
# Index

#### Sonderzeichen

<\$nopage>OpenScape Business Cordless (siehe Cordless-Lösung) 360

### A

Anschlussbereich OpenScape Business S 25 OpenScape Business UC Booster Server 25

### В

Baugruppen-Riegel 344 Bestimmungsgemäßer Gebrauch der Kommunikationssysteme und Server 24 Betriebsbedingungen (klimatisch, mechanisch) OpenScape Business S 31 OpenScape Business UC Booster Server 31 OpenScape Business X3, X5, X8 30 Blitzschutzanforderungen 27 Brandschutzanforderungen 26

### С

CE-Kennzeichnung 28 CE-Konformität 29 CMA 65 auf OCCM montieren 67 auf OCCMR montieren 69 Cordless-Lösung Basisstationen im Außenbereich 385 Basisstationen im Innenbereich 380 BS-Anschluss 390 BS-Montage im Außenbereich 390 BS-Montage im Innenbereich 389 Funktionsreichweite 373 Funkverkehr-Ausbreitungsbedingungen 375 Grade Of Service GOS) 365 netzweites Roaming 367 Projektierung 375 Taktversorgung 368 Test 392 Verkehrswert 363 Voraussetzungen für die Montage 387 CUC 71 CUCR 71 CUP 72 **CUPR** 72

## D

Darstellungskonventionen 14 Datenschutz 28 Datensicherheit 28 DBSAP 73

### Ε

Entsorgung 24 EXMR 84 auf OCCL montieren 86 auf OCCM montieren 87 auf OCCMR montieren 90

### F

Funkstörung 28

### Н

Handlungsanweisung 14 Hardware-Ausbau OpenScape Business 407 HW-Komponenten nicht unterstützt 58

### Κ

kabellose Lösung Anschlussbelegung von BS4, BS5 370 Außenbereichsgehäuse 373 Basistationen 369 LED-Zustände BS4, BS5 371 Multi-SLC 365 Systemausbau 362 Systemüberblick 361 Konformität internationale Normen 30 US- und kanadische Normen 29 Konzept 14

### L

Leistungsbedarf Baugruppen und Telefone 415 Kommunikatiossysteme 415 Leitungslängen für Amtsanschlüsse 413 Leitungslängen für die CorNet NQ/QSIG-Direktvernetzung 413 LUNA2 90

#### Μ

Module nicht unterstützt 58

## 0

OCAB 95 auf OCCL montieren 101 auf OCCMR montieren 109, 121 OCCB 127 auf OCCL montieren 197, 202 OCCL 137 OCCM 153 OCCMA 162 **OCCMAR** 183 OCCMB 162 OCCMBR 183 OCCMR 173 **OpenScape Business** Übersicht der Kommunikationssysteme 32 OpenScape Business X3R 32 OpenScape Business X3W 33 OpenScape Business X5R 34 OpenScape Business X5W 35 Lüfterkit installieren 223 Lüfterkit montieren 229 OpenScape Business X8 36 Optionen 47

#### Ρ

Peripherie-Module 43

### R

REALS 206 Recycling 24 Ruffrequenz für analoge Teilnehmerbaugruppen 413

### S

Schnittstellen-Reichweiten für Teilnehmeranschlüsse 412 Sicherheitshinweise 14 Sicherheitshinweise für Australien 19 Sicherheitshinweise für Brasilien 19 Sicherheitshinweise für Kanada 22 Sicherheitshinweise für USA. 19 SIVAPAC-SIPAC-Baugruppenadapter 342 SLAD16 215 SLAD4 211 SLAD8 211 SLAD8R 211 SLCN 231 SLMAV24N 235, 246 SLMAV8N 235, 246 SLMO24N 246 SLMO8N 246 SLMUC 264 SLU8N 272 **SLU8NR 272** STLSX2 275

STLSX4 275 STLSX4R 275 STMD3 278 Störaussendung 28 STRB 284 STRBR 284

#### Т

TCAS-2 301 Kabelschirm mit Gehäuse (X5W) verbinden 308 TCASR-2 301 Kabelschirm mit Gehäuse (X5W) verbinden 308 TFE-S 311 Themen, Arten 14 TLANI2 312 **TLANI4 312 TLANI4R 312 TLANI8 316 TMANI 318** TMCAS2 325 TMDID 331 TMEW2 338 TS2N 345 TS2RN 345 TST1 348 TST1R 348

### U

Unfall melden 24 UPSC-D 195, 350 UPSC-DR 355

#### V

Verhalten im Notfall 23, 23 Verkabelung für LAN- und WAN-Anschlüsse 26 Versorgungsstromkreis und Anschluss OpenScape Business S 25 OpenScape Business UC Booster Server 25

#### W

```
Warnhinweise 14
Gefahr 15
Hinweis 18
Vorsicht 17
Warnung 16
```

#### Ζ

Zentrale Module und Optionsmodule 40

#### mitel.com

🔀 Miteľ

© 2024 Mitel Networks Corporation. Alle Rechte vorbehalten. Mitel und das Mitel-Logo sind Marken der Mitel Networks Corporation. Unify und damit verbundene Marken sind Marken der Unify Software and Solutions GmbH & Co. KG. Alle anderen hier genannten Marken sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.